

VLOŽENÍ/VÝMĚNA BATERÍ

2x AAA baterie

1. **Odstranit šroub z krytu na baterie.**
2. **Odstranit kryt na baterie z hodin.**
3. **Vložit dve AAA baterie.**
4. **Přiložit zpět kryt na baterie na hodiny.**
5. **Přípevnit šroubem kryt k hodinám.**

UPOZORNĚNÍ O POUŽÍVÁNÍ BATERÍ

Nekombinovat alkaloidové, standardní (karbon-zinkové) nebo nabíjecí baterie.

Nekombinovat staré a nové baterie.

Mohou se používat jen baterie, které jsou stejného nebo ekvivalentního typu.

Nabíjecí baterie musejí být odstraněné z hračky předtím než se budou nabíjet.

Baterie musí být vloženy do hračky se správnou polaritou.

Napájecí svorky nesmí být skratované.

Vybité baterie se musí odstranit z hračky.

Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytéct.

Použité baterie vždy odstraňte na bezpečném místě z dosahu dětí.

UPOZORNĚNÍ

RISK ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM

K snížení rizika zásahu elektrickým proudem nerozebírejte budík. Všechny části, které by se nedaly opravit uživatelem, se týkají servisu a kvalifikovaných pracovníků.

NASTAVENÍ

NASTAVENÍ ČASU

HODINA

Stlačte a držte Nastavení času (TIME SET) a stlačováním tlačítka Hodina (HOUR) si navolíte hodinu, kterou potřebujete.

MINUTY

Stlačte a držte Nastavení času (TIME SET) a stlačováním tlačítka Minuta (MINUTE) si navolíte minuty, které potřebujete.

ZMĚNA 12/24 FORMÁTU

Stlačte 12/24HR pro změnu mezi 12 nebo 24 hodinovým formátem.

NASTAVENÍ ALARMU

HODINA

Stlačte a držte Nastavení alarmu (ALARM SET) a stlačováním tlačítka Hodina (HOUR) si navolíte hodinu, kterou potřebujete.

MINUTY

Stlačte a držte Nastavení alarmu (ALARM SET) a stlačováním tlačítka Minuta (MINUTE) si navolíte minuty, které potřebujete.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU

ZAPNUTÍ ALARMU

Presuňte spínač na pozici s názvem ON. Symboly zvonu a snooze se rozsvítí na LCD displeji.

Alarm se rozezvoní po dosáhnutí nastaveného času a bude zvonit jednu minutu.

VYPNUTÍ ALARMU

Presuňte spínač na pozici s názvem OFF. Symboly zvonu a snooze zmizí z LCD displeje.

SNOOZE

Po rozeznění alarmu, stlačte jednou SNOOZE tlačítko.

Alarm přestane pípat a zapne se mód snooze, při kterém se po dalších pěti minutách znovu spustí alarm.

ZADNÍ SVĚTLO (BACKLIGHT)

V jakémkoliv módě stlačte jednou SNOOZE. Displej se rozsvítí na pět sekund.