

RU

UK

PL

CS

SL

SK

HR

RO

SR

BG

HU


ET

LT

LV

BS

KK





## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером и не управляется отдельной системой дистанционного управления.
- Ваш прибор предназначен для использования исключительно в бытовых целях, в помещении, на высоте не более 2000 м над уровнем моря. Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:
  - На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде,
  - На фермах,
  - Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
  - В заведениях типа "комнаты для гостей".
- Данный электроприбор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения

инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- В случае повреждения электрошнура не пытайтесь заменить его самостоятельно - это может привести к опасности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Хлеб может загореться, поэтому не помещайте прибор внизу или вблизи от занавесок и других воспламеняющихся предметов (таких, как полки и другая мебель).
- Устройство может использоваться детьми, достигшими восьмилетнего возраста, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании устройства и осознают возможные опасности. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Чистка или обслуживание устройства детьми разрешается, только они достигли восьмилетнего возраста и находятся под наблюдением взрослых.
- Устройство и шнур питания следует хранить в месте, не доступном для детей младше восьми лет.

- Протирайте салфеткой от пыли части, которые соприкасаются с хлебом.
- Регулярно удаляйте крошки из соответствующего лотка в нижней части тостера.
-  \*Температура доступных поверхностей прибора может быть высокой, когда он находится в действии. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.

-  • В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, охраны окружающей среды...)
-  • В соответствии с рекомендацией CSC от 2/12/04 г., данный прибор имеет механическую концепцию, позволяющую разъединять систему выталкивания тостов и элемент отключения электропитания.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на аппарате (только переменный ток).
  - Учитывая разнообразие действующих норм, если аппарат используется не в стране, где он был куплен, проверьте его в авторизованном сервисном центре (см. прилагаемый список).
  - Убедитесь, что электроустановка соответствует действующим нормам и достаточна для питания аппарата этой мощности.
  - Аппарат всегда должен включаться в розетку с заземлением.

#### **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БЫТОВЫХ ТРАВМ**

При использовании электрических аппаратов необходимо соблюдать ряд элементарных правил, в частности :

#### **НЕОБХОДИМО :**

- Полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и тщательно следовать правилам пользования.
- Аппарат должен всегда стоять в вертикальном положении ; не допускается горизонтальное, наклонное или перевернутое положение.
- Перед каждым использованием убедитесь, что выдвижной поддон для крошек установлен на свое место.

-  • **Регулярно очищайте от крошек прорези и выдвижной поддон для крошек.**

- Ручка управления кареткой должна находиться в верхнем положении при включении или выключении аппарата.

- При неисправности в работе выключите аппарат.

-  • **Отключайте аппарат, когда он не используется или перед тем, как его убрать.**

- По окончании цикла, если ломтики хлеба застряли между решетками, перед тем, как их извлечь, отключите аппарат и дождитесь, пока он остывает.

\* В зависимости от модели

#### **НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО :**

- Устанавливайте тостер на устойчивую поверхность, защищенную от брызг. Запрещается ставить и использовать тостер во встроенной кухонной мебели.
- Не укладывайте провод или розетку в аппарате между решетками.
- Не выключайте аппарат, потянув за шнур.
- Не переносите и не перемещайте аппарат во время использования.
- Не используйте аппарат вне дома. Избегайте влажных помещений.

**⚠ • Не разогревайте пищу на верхней части тостера. Не помещайте крышки и кастрюли на верхнюю часть тостера, когда он работает.**

- Не оставляйте работающий аппарат без присмотра, особенно при каждой первой поджарке или при изменении настройки.
- Не используйте аппарат не по назначению.

**⚠ • Не дотрагивайтесь до металлических или горячих частей аппарата во время использования.**

- Не добавляйте к тостеру аксессуары, не рекомендуемые производителем - это может оказаться опасным.
- Никакие части тостера нельзя мыть в посудомоечной машине или погружать в воду.

**⚠ • Не поджаривайте хлеб, который может растиять (с глазурью) или протечь в тостер - это может привести к повреждению или пожару.**

**⚠ • Не вставляйте в аппарат слишком большие ломтики хлеба - они могут вызвать заклинивание механизма тостера.**

- Не используйте аппарат, если :
  - его шнур неисправен ;
  - аппарат упал и при этом возникли видимые повреждения и неисправности в работе.

В каждом из этих случаев аппарат должен быть отправлен в ближайший утвержденный сервисный центр во избежание опасности. См. гарантию.

- Не ставьте тостер на горячую поверхность или слишком близко от горячей духовки.
- Не закрывайте чем-либо работающий прибор.
- Не оставляйте без присмотра работающий прибор.
- Не кладите бумагу, картон или пластмассу в аппарат, на него или под него.

**⚠ • При возгорании каких-либо частей аппарата не тушите их водой. Выключите аппарат и потушите огонь влажной тряпкой.**

- Не пытайтесь извлечь хлеб во время поджаривания.
- Не используйте тостер в качестве источника тепла или для сушки.
- Не используйте тостер для приготовления, жарки, разогрева или размораживания быстрозамороженных продуктов.
- Не используйте аппарат одновременно для поджаривания хлеба и разогрева слоек. В зависимости от модели.
- Не пытайтесь одновременно жарить хлеб и подогревать булочки. В зависимости от модели.
- Металлическая опора сильно нагревается. Не дотрагивайтесь до нее руками, используйте кухонные рукавицы или щипцы для хлеба.
- Для чистки прибора запрещается использовать химически агрессивные средства (обезжиривающие средства на основе соды, средства для чистки металлических изделий, кислоту и т. п.), а также металлические кухонные принадлежности, жесткие щетки, губки с абразивной поверхностью.
- Для приборов с металлическими декоративными деталями: Запрещается использовать специальные средства для чистки металлических изделий (для нержавеющей стали, меди и пр.). Прибор следует обтирать мягкой тряпкой, смоченной средством для мытья окон.

**⚠ • Никогда не держите тостер, вставив руки в слоты для хлеба.**

## **СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**



Не забывайте об охране окружающей среды!

- ① При изготовлении прибора были использованы различные ценные и подлежащие повторной переработке материалы.
- ② По окончании срока годности направьте их в пункт сбора вторсырья или хотя бы в соответствующий сервисный центр, которые обеспечат их правильную обработку.

## Українська

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОБУТОВИХ ТРАВМ ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

- Пристрій не призначений для використання зовнішнього таймера чи окремого пульта дистанційного керування.
- Ваш прилад призначений для використання виключно у побутових цілях, у приміщеннях, на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.  
Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - на кухнях, що відведені для персоналу в магазинах, офісах та в іншому професійному середовищі;
  - на фермах;
  - постояльцями готелів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання;
  - у закладах типу «кімнати для гостей».
- Не дозволяйте без догляду користуватись приладом особам з фізичними та розумовими вадами.

- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Якщо електрошнур пошкоджений, його необхідно замінити, звернувшись до виробника, авторизованого сервісного центру або спеціаліста належної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.
- Хліб може спалахнути, тому прилад не можна використовувати поблизу штор та інших предметів з займистих матеріалів (етажерок, меблів і т.п.) або під ними.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями і особами без відповідних знань або попереднього досвіду, якщо особи, відповідальні за їхню безпеку, наглядають за ними або попередньо проінструктували їх щодо безпечного способу використання пристрою і пояснили про можливунебезпеку, пов'язану з використанням пристрою. Не дозволяйте дітям гратись із пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення або обслуговування пристрою, якщо вони не досягли 8 років і не перебувають під наглядом.
- Зберігайте пристрій і його шнур у місцях, недоступних для дітей віком до 8 років.
- Для запобігання потрапляння пилу на деталі, що контактиують із хлібом, укривайте їх тканиною.

- Спорожнійте піддон для крихт, який розташовано в нижній частині тостера, щоб впевнитися, що всі крихти видаляються регулярно.
-  \* Температура на доступних поверхнях пристрою може бути високою, коли він знаходиться в експлуатації. Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу.

-  • З точки зору безпеки, пристрій відповідає усім дійсним нормам та стандартам (директиві про низьку напругу, електромагнітну сумісність, матеріали, призначенні для контакту з харчовими продуктами, охорону навколошнього середовища і т. ін.).
-  • Відповідно до висновку Комісії з безпеки споживачів від 02.12.2004 р., механічна конструкція цього приладу забезпечує спрацьування пристрою вимкнення електрорізивлення незалежно від функціонування механізму викиду хліба.
- Перевірте, щоб напруга в мережі відповідала напрузі, вказаній на приладі (тільки змінний струм).
  - Зважаючи на відмінності в чинних нормах різних країн, перевірте прилад в авторизованому сервісному центрі (див. доданий перелік), якщо він використовується не в тій країні, в якій він був придбаний.
  - Упевніться в тому, що ваша електропроводка відповідає чинним нормам і є достатньою для живлення приладу.
  - Підключайте прилад лише до розеток із заземленням.

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОБУТОВИХ ТРАВМ**

Під час використання електроприладів слід дотримуватись певних елементарних правил, перелічених нижче.

#### **ЩО СЛІД РОБИТИ**

- Прочитайте повністю інструкцію з експлуатації і уважно виконуйте наведені в ній вказівки.
- Прилад повинен займати лише вертикальне положення, і в жодному випадку його не можна класти на бік, нахиляти чи перевертати.
- Перед кожним використанням перевірітьте, щоб піддон для крихт був встановлений належним чином на своє місце.

-  • **Регулярно видаляйте крихти з відсіку для скибок або з піддона для крихт.**

- Ручка керування кареткою повинна знаходитись у верхньому положенні, коли вмикаєте або вимикаєте прилад.

-  • **Вимикайте прилад після закінчення використання і перед очищеннем. Перед очищеннем і перед тим як поставити прилад на полицю почекайте, поки він охолоне.**

- В кінці робочого циклу, якщо шматочки хліба застягли між нагрівальними елементами, вимкніть прилад і, перед тим як витягти хліб, почекайте, поки прилад охолоне.

- Вимикайте прилад при виникненні несправностей.

- Ставте прилад на стійку робочу поверхню, на яку не можуть потрапляти струмені води, і в жодному випадку не ставте його в нішу вбудованої кухні.

#### **ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ:**

- Не кладіть електрошнур і вилку всередину приладу між нагрівальними елементами.
- Вимикаючи прилад, не тягніть за електрошнур.

\* Залежно від моделі

- Не переносьте і не пересувайте прилад під час роботи.
  - Ніколи не залишайте прилад без нагляду під час його роботи, особливо при першому підсмажуванні і зміні налаштувань.
  - Не використовуйте прилад для інших цілей, крім тих, для яких він призначений.
- ⚠ • Не розігрівайте жку, ставлячи її зверху на тостер. Не ставте на нього каструлі або кришки, коли він працює.**
- Не торкайтесь металевих і гарячих частин приладу під час роботи.
- ⚠ • Не використовуйте і не вставляйте всередину тостера металеві предмети, які можуть спричинити коротке замикання (ложки, нохі т.п.)**
- Не використовуйте в тостері пристрой, не рекомендовані виробником, тому що це може бути небезечно.
  - Щоб уникнути ураження електроствром, ніколи не занурюйте електрошнур, вилку або весь прилад у воду.
  - Жодну частину тостера не можна мити в посудомийній машині або під водою.
- ⚠ • Не підсмажуйте шматочки хліба, частини яких (глазур) можуть плавитися або стікати всередину тостера, не підсмажуйте дуже маленькі шматочки хліба, тому що це може привести до пошкодження або зайнання.**
- ⚠ • Не вставляйте в прилад товсті або нерівно відрізані скибки хліба, тому що вони можуть заблокувати механізм тостера.**
- Не користуйтесь приладом, якщо:
    - у нього дефектний або пошкоджений електрошнур,
    - він падав і має видимі пошкодження чи несправно працює.
- В кожному з цих випадків прилад слід вислати до найближчого уповноваженого центру післяпродажного обслуговування, щоб уникнути небезпеки. Ознайомтесь з умовами гарантії.
- Не допускайте провисання електрошнура і не торкайтесь гарячих частин приладу.
  - Користуйтесь приладом тільки вдома. Уникайте користування у вологих місцях.
  - Не ставте прилад на гарячі поверхні, а також дуже близько біля гарячої печі.
  - Не можна нічим накривати прилад під час роботи.
  - Під час роботи прилад не можна залишати без нагляду.
  - Не використовуйте піддон для крихт для підігрівання зверху.
- ⚠ • Ніколи не вставляйте начиння, інші подібні предмети, блюда, піали, чашки, пляшки дитячого харчування, тарілки, лотки, кулінарний папір або алюмінієву фольгу всередину приладу.**
- Ніколи не кладіть шматки паперу, картону або пластика на прилад або під нього.
  - При зайнанні окремих частин виробу ніколи не намагайтесь загасити їх водою. Вимкніть прилад і загасіть полум'я вологою тканиною.
  - Ніколи не намагайтесь витягти скибку хліба після того, як почався цикл підсмажування.
  - Не використовуйте тостер як джерело тепла або сушарку.
  - Не використовуйте тостер для варіння, підсмажування, підігрівання або розморожування заморожених страв.
  - Заради власної безпеки ніколи не розбирайте прилад самостійно. Звертайтесь до уповноваженого центру обслуговування (див. доданий перелік).
  - Не використовуйте прилад для одночасного підсмажування хліба і підігрівання віденських булочок. Залежно від моделі.
  - Металевий каркас дуже сильно нагрівається. Не торкайтесь до нього. Користуйтесь захисними рукавичками або щипцями для хліба. Залежно від моделі.
  - Для догляду за приладом не користуйтесь ані юкими речовинами (мийними засобами на основі каустичної соди, засобами для чищення металів, кислотою та ін.), ані металевими інструментами, ані жорсткими губками, ані абразивними тампонами.
  - Для очищення металевих декоративних елементів приладу використовуйте не спеціальні засоби для чищення металів (нержавіючої сталі, міді та ін.), а м'яку ганчірку і засіб для миття скла.
- ⚠ • Ніколи не тримайте тостер, вставивши руки в щілини для хліба.**

# НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУЙТЕСЬ ЦИХ ПРАВИЛ



Сприяймо захисту довкілля!

- ⓘ Ваш прилад містить матеріали, які можуть бути перероблені або повторно використані.  
 ⚡ При необхідності здайте його до пункту збору приладів, а якщо такого немає - до авторизованого сервісного центру для належної переробки.

Polski

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

### WAŻNE WSKAŻÓWKI:

- Urządzenie to nie powinno być uruchamiane za pomocą zewnętrznego zegara ani przez oddzielny system zdalnego sterowania.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń i na wysokości poniżej 2 000 m n.p.m.  
Nie jest przeznaczone do użytku w następujących sytuacjach, nieobjętych gwarancją:
  - Kąciki kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych rodowiskach zawodowych,
  - Fermy,
  - Użytkowanie przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów o charakterze mieszkalnym,
  - Obiekty typu "pokoje gościnne".
- Urządzenie to nie jest przewidziane do użytku przez osoby (również dzieci) o osłabionej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub też przez osoby pozbawione odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się

one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub jeśli mogą uzyskać od nich uprzednio instrukcje dotyczące sposobu użytkowania tego urządzenia.

- Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinien on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osoby o równoważnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Chleb może być bardzo gorący, dlatego też urządzenie nie może być używane w pobliżu lub pod zasłonami lub innymi materiałami łatwo palnymi (regały, meble).
- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że otrzymają odpowiednie informacje lub zalecenia dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zostaną im wyraźnie wyjaśnione potencjalne zagrożenia. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Dzieciom nie należy powierzać czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i przekazano im odpowiednie instrukcje.

- Urządzenie i przewód zasilania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Do czyszczenia elementów stykających się z chlebem należy używać ścierki.
- Należy regularnie usuwać okruchy przez opróżnianie szufladki na okruchy umieszczonej w dolnej części tostera.
-  \* Zewnętrzne urządzenia mogą mocno się nagrzewać w trakcie jego funkcjonowania. Nie dotykać rozgrzanych powierzchni urządzenia.

-  • Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektwy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, Materiały będące w kontakcie z żywnością, normy środowiskowe...).
-  • Zgodnie z opinią wydaną przez Komisję Bezpieczeństwa Konsumentów (CSC) z dnia 02/12/04, produkt ten został wyposażony w mechanizm umożliwiający niezależne działanie systemu wyrzucania pieczywa oraz wyłącznika zasilania elektrycznego.
- Należy upewnić się, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu (wyłącznie prąd przeniemy).
  - W związku z dużą różnorodnością obowiązujących norm, jeżeli urządzenie jest używane w kraju innym, niż kraj zakupu, powinno zostać zweryfikowane przez autoryzowany serwis techniczny (patrz: załączona lista).
  - Należy się upewnić, czy instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi normami i wystarczająca do zasilania urządzenia o danej mocy.
  - Urządzenie należy włączać tylko do gniazdka z uziemieniem.

#### ZAPOBIEGANIE WYPADKOM W DOMU:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, a szczególnie:

##### NALEŻY:

- Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania sprzętu.
- Umieścić urządzenie w pozycji stojącej, nigdy leżącej, pochylonej czy odwróconej.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy szufladka na okruchy jest na swoim miejscu.
- **Regularnie usuwać okruchy z tacki lub szufladki na okruchy.**
- Podczas włączania i wyłączania urządzenia dźwigienkę do opuszczania i unoszenia tostów ustawić w pozycji uniesionej.
- Wyłączyć urządzenie z sieci, jeżeli wystąpiła jakakolwiek nieprawidłowość w jego działaniu.
- **Wyłączyć urządzenie z sieci, gdy nie jest używane i przed przystąpieniem do jego czyszczenia. Gdy chcemy wyczyścić lub schować toster, trzeba poczekać, aż wystygnie.**

\* Zależnie od modelu

- Jeżeli po zakończeniu opiekania tosty zaklinują się w koszyczku, przed ich wyciągnięciem należy wyłączyć urządzenie i poczekać, aż wystygnie.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnym blacie i chronić przed zamoczeniem. Nie obudowywać meblami kuchennymi.

#### **NIGDY:**

- Nie wolno wkładać kabla zasilającego ani wtyczki do środka urządzenia, pomiędzy kratki koszyczka na tosty.
- Nie należy ciągnąć za kabel zasilający w celu wyłączenia urządzenia.
- Nie przenosić ani nie przesuwać urządzenia podczas jego pracy.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz i unikać wilgotnych miejsc.
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza w przypadku każdej pierwszej serii tostów lub po zmianie ustawień tosteru.

**⚠ Nie należy podgrzewać artykułów spożywczych poprzez kładzenie ich na tosterze. Gdy toaster jest włączony, nie należy stawiać na nim garnków lub przykrywek.**

- Nie używać urządzenia do innych celów, niż określone przez producenta.

**⚠ Nie dotykać metalowych lub rozgrzanych części urządzenia podczas jego pracy – należy korzystać z uchwytów.**

- Nie montować akcesoriów nie zalecanych przez producenta, ze względu na potencjalne zagrożenie.
- Żadnej części tosteru nie należy myć w zmywarce lub zanurzać w wodzie.

**⚠ Nie opiekać pieczywa, które może się stopić (z polewą) lub spływać do tostera, gdyż może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub wywołać pożar.**

**⚠ Nie wkładać do tostera zbyt dużych kromek chleba, gdyż mogą one zablokować mechanizm.**

- Nie używać urządzenia, w przypadku, gdy:
  - doszło do uszkodzenia kabla zasilającego,
  - toster upadł i ma widoczne uszkodzenia lub działa nieprawidłowo.

W każdym z tych przypadków należy oddać urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu, w celu uniknięcia zagrożeń stwarzanych przez uszkodzony sprzęt. Sprawdzić gwarancję urządzenia.

- Nie stawiać tostera na rozgrzanych powierzchniach ani zbyt blisko gorących urządzeń (kuchenka, piecyk..).

• Podczas pracy urządzenie nie może być przykrywane.

- Urządzenie musi być używane pod nadzorem.

- Nie kłaść papieru, tekstyru lub plastiku na, pod lub w środku urządzenia.

**⚠ W przypadku, gdy zapali się kotrakówka z części tostera, nie wolno gasić jej wodą. Wyłączyć urządzenie i zdusić ogień wilgotną tkaniną.**

- Nie wyjmować pieczywa w trakcie opiekania.
- Nie używać tostera do ogrzewania lub suszenia.
- Nie używać tostera do gotowania, pieczenia, odgrzewania lub rozmażania zamrożonych potraw.
- Nie używać urządzenia do jednocięsnego opiekania chleba i odgrzewania słodkiego pieczywa.
- Nie używać urządzenia do równoczesnego opiekania chleba i podgrzewania bułek. Zależnie od modelu.
- Wspornik metalowy jest bardzo gorący. Nie należy go dotykać. Używać rękawice lub szczypce do chleba. Zależnie od modelu.
- Do konserwacji nie należy używać produktów agresywnych (środki czyszczące na bazie sody, produkty do konserwacji metali, środki na bazie chloru, itp.) oraz przyrządów metalowych, gąbek ściernych lub skrobaków.
- Urządzenia z dekoracją metalową: Nie używać specjalnych produktów do konserwacji metalu (stal nierdzewna, miedź...), tylko miękkiej ściernki ze środkiem do mycia okien.
- Nie należy go umieszczać z innymi odpadami komunalnymi.

**⚠ Tostera nigdy nie należy chwytać przez włożenie dłoni w szczelinę na chleb.**

## **PROSĘ ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJĘ**



Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

- ① Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- ➲ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Česky

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Tento přístroj není určen k tomu, aby fungoval ve spojení s externím časovým spínačem nebo se zvláštním dálkově ovládaným systémem.
- Tento přístroj je určen výhradně pro využití v domácnosti, uvnitř bytu a v nadmořské výšce do 2 000 m.
- Není určen pro použití v následujících případech, na které se nevztahuje záruka:
  - Používání v kuchyňských rozích vyhrazených pro personál v obchodech, kancelářích a v jiném profesionálním prostředí,
  - Používání na farmách,
  - Používání zákazníky hotel, motel a jiných zařízení ubytovacího typu,
  - Používání v pokojích pro hosty.
- Tento přístroj nesmí být obsluhován lidmi (včetně dětí) se sníženou tělesnou, motorickou nebo duševní schopností nebo lidmi nezkušenými či neznalými, s výjimkou případu, kdy tito lidé konají pod dozorem osoby odpovědné za jejich

bezpečnost, nebo je odpovědné osoby používání přístroje.

- Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Je-li napájecí šňůra poškozená, smí ji vyměnit pouze výrobce, jeho servisní středisko nebo odpovídajícím způsobem kvalifikovaná osoba, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Chléb se může spálit a proto je nutno umístit přístroj mimo dosah záclon a dalších hořlavých materiálů (poličky, nábytek...).
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi ; je však nezbytné pro ně zajistit rámcem nebo pokyny pro bezpečné používání přístroje a objasnit jim jednoznačně možná rizika. Nenechávejte děti, aby si hrály se zařízením. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu zařízení, pokud jim není více než 8 let a nemají dostatečné pokyny.
- Dítě a kabel ponechávejte mimo dosah dětí do 8 let.
- Používejte hadřík na čištění částí ve styku s chlebem.
- Pravidelně odstraňujte drobky a vysypávejte prostor na drobky umístěný ve spodní části topinkovače.
-  \*Teplota dostupných ploch může být vysoká, jakmile je přístroj spuštěn. Nedotýkejte se horkých ploch přístroje.

- ⚠** • V zájmu Vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (Směrnice o nízkém napětí, Elektromagnetické kompatibilitě, Materiálech v kontaktu s potravinami, Životním prostředí...).
- ⚠** • V souladu s vyhláškou CSC ze dne 02/12/04 je tento výrobek vybaven mechanickým zařízením umožňujícím odpojit systém zdvihu chleba od vypínacího článku elektrického napájení.
- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na přístroji (pouze pro střídavý proud).
  - Pokud bude přístroj používán v jiné zemi, než v zemi, kde byl zakoupen, nechejte jej vzhledem k velkému počtu platných norem zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem (viz přiložený seznam).
  - Zkontrolujte, zda je elektrická instalace v souladu s platnými normami a je-li možné použít ji k napájení přístroje uvedeného příkonu.
  - Přístroj připojujte vždy do uzemněné zásuvky.

#### OCHRANA PŘED ÚRAZY V DOMÁCNOSTI

Při používání elektrických přístrojů je zapotřebí dodržovat určitá pravidla, a to obzvláště:

#### CO DĚLAT:

- Pozorně si přečtěte tento návod k použití a přesně dodržujte uvedené pokyny pro používání.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby byl bez pomoci a bez dozoru používán dětmi nebo jinými osobami, kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti brání používat přístroj naprosto bezpečně.
- Toustovač musí být při používání vždy postaven na rovné ploše, nikdy ne položen na straně nebo nakloněn vpřed či vzad.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nádobka na drobky na svém místě.

**⚠** • **Pravidelně odstraňujte drobky z dvírek a z nádobky.**

- Když připojujete nebo odpojujete přístroj, musí být páčka ovládání posuvné části v horní poloze.
- Nefunguje-li přístroj řádným způsobem, okamžitě jej odpojte.

**⚠** • **Nepoužíváte-li přístroj nebo hodláte-li jej čistit, odpojte jej. Před čištěním nebo před uklizením přístroje je nechte vychladnout.**

- Zůstanou-li po skončení práce mezi mřížkami zaklíněné kousky chleba, přístroj odpojte a před vyjmutím chleba počkejte, než přístroj vychladne.
- Používejte stabilní pracovní plochu chráněnou před stříkající vodou a v žádném případě ne ve výklenku, který je součástí vestavěné kuchyňské linky.

#### CO NEDĚLAT:

- Přívodní šňůru ani zástrčku neskladujte uvnitř přístroje mezi mřížkami.
- Přístroj neodpojovujte taháním za přívodní šňůru.
- Během používání přístroje jej nepřenášejte ani nedávejte na jiné místo.
- Přístroj používejte pouze v domácnosti. Nenechávejte jej ve vlhkém prostředí.
- Nikdy nenechávejte přístroj pracovat bez dozoru; to platí obzvláště při prvním použití nebo při změně jeho nastavení.

**⚠** • **Nikdy neohrimejte potraviny na horní části topinkovače. Nepokládejte na jeho horní část pánve a nezakrývejte ho během provozu.**

- Přístroj používejte pouze k tomu úelu, ke kterému je určen.

**⚠** • **Během používání přístroje se nedotýkejte kovových nebo horkých částí přístroje; používejte vždy držadla a ovládací tlačítka.**

- K toustovači nepřidávejte příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem; může to být nebezpečné.
- Žádná část vašeho topinkovače není vhodná do myčky nádobí a nesmí být ponořena do vody.
- Neopékejte potraviny, které by se mohly v toustovači roztéci (výrobky s polevou); mohlo by dojít k poškození přístroje nebo k riziku požáru.
- Neopékejte malé kousky chleba nebo drobného pečiva.

**⚠** • **Do přístroje nevkládejte příliš silné plátky chleba, které by mohly mechanismus toustovače zablokovat.**

- Přístroj nepoužívejte, pokud:
  - má porušenou přívodní šňůru;
  - Spadnul-li přístroj na zem a jsou-li na něm viditelná poškození nebo nefunguje-li normálním způsobem.

V těchto případech musí být přístroj zaslán do nejbližšího autorizovaného servisního střediska, aby se zamezilo jakémukoli nebezpečí. Prostudujte si záruční podmínky.

- Toustovač nepokládejte na horkou plochu ani poblíž horké trouby.
- Nezakrývejte přístroj během jeho provozu.
- Přístroj musí být používán za dohledu.
- Nikdy nepokládejte na přístroj, pod něj a dovnitř přístroje papír, kartón nebo plastové předměty.
- Dojdě-li ke vznícení některých částí přístroje, nikdy se je nepokusujte uhasit vodou. Přístroj odpojte a plameny uhaste vlnkým hadrem.
- Nikdy se nepokusujte vydnat chléb, je-li toustovač zapnutý.
- Toustovač nikdy nepoužívejte jako zdroj tepla nebo k sušení.
- Nenechte přívodní šňůru viset přes okraj pracovní plochy a nedovolte aby se dotkla horkého povrchu.
- Toustovač nepoužívejte k pečení, grilování, ohřívání nebo rozmrazování zmrazených potravin s výjimkou pečiva.
- Přístroj nepoužívejte současně k opékání chleba a k ohřívání cukrářských výrobků.
- Nepoužívejte přístroj současně na opékání chleba a ohřívání sladkého pečiva.
- Kovový podstavec je velmi horký. Nedotýkejte se jej. Používejte rukavice nebo kleště na pečivo.
- Při provádění údržby nepoužívejte agresivní výrobky (čisticé na bázi sody, výrobky na údržbu kovů, roztok louhu), ani kovové kuchyňské nástroje, houbičky s drsnou plochou, ani drátenu.
- Na přístroje s kovovými ozdobami nepoužívejte prostředky specializované na údržbu kovů (nerezových materiálů nebo mědi), nýbrž měkký hadr navlhčený v čisticím prostředku na mytí oken.

**⚠️ Nikdy nedržte topinkovač vložením prstů do mřížky.**

## TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE



Podílejme se na ochraně životního prostředí!

- ① Váš přístroj obsahuje četné hodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ⌚ Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

**Slovensko**

## VARNOSTNA NAVODILA

### POMEMBNI PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Naprava ni predvidena za vključitev s pomočjo zunanjega časovnika ali posebnega daljinskega upravljalnika.
- Vaša naprava je izdelana izključno za domačo uporabo v notranjosti bivalnih prostorov, na

nadmorski višini do 2000 m.

Ni predvidena za uporabo v spodaj navedenih primerih, katerih ne pokriva garancija:

- V kuhinjskih kotih, namenjenih osebju v trgovinah, pisarnah in drugih službenih okoljih;
- Na kmetijah,
- Za uporabo gostov v hotelih, motelih in drugih okoljih bivalne narave,
- V prostorih, ki se uporabljamjo kot sobe za goste.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbeti je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Ce je elektricna vrvica poskodovana, mora biti zamenjana v proizvodnji ali pri pooblašcenem servisu in tako se izognete nevarnostim.
- V aparat nikoli ne postavljajte pripomočkov, predmetov, skled, skodel, skodelic, stekleničk, krožnikov, desertnih krožnikov, kulinaričnega papirja ali aluminijaste folije.
- To napravo lahko uporabljamjo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivim poznavanjem naprave in izkušnjami glede njene

uporabe. Zato jih mora nekdo nadzorovati ali jim posredovati navodila za varno uporabo in jim nedvoumno pojasniti morebitne nevarnosti. Ne dopustite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, če za to niso usposobljeni in če so mlajši od 8 let.

- Poskrbite, da bosta naprava in njen napajalni kabel izven dosega otrok mlajših od 8 let.
- Za čiščenje delov, ki so v stiku s kruhom, uporabljajte krpo.
- Redno odstranjujte drobtine iz predala za zbiranje drobin na spodnjem delu opekača za kruh.
-  \* Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem aparata povišana. Ne dotikajte se vročih površin aparata.

 Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, materiali v stiku s hrano, okolje...).

 V skladu s poročilom CSC z dne 02.12.04 je ta izdelek opremljen z mehanizmom, ki omogoča ločevanje sistema za izmetavanje kruha od elementa za izključitev električnega napajanja.

- Preverite, da napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti, ki je navedena na aparatu (samo izmenični električni tok).
- Upoštevajoč raznolikost veljavnih norm - če aparat uporabljate v tujih državah, pa ga tam niste kupili, naj njegovo uporabo preveri pooblaščeni servis (glej priloženi seznam).
- Preprčajte se, da električna napeljava odgovarja veljavnim normam in zadoča napajanju aparata s to močjo.
- Aparat vedno priključite na ozemljeno električno vtičnico.

#### **PREPREČEVANJE NESREČ V GOSPODINJSTVU :**

Ko uporabljate električne aparate morate spoštovati določeno število osnovnih pravil, zlasti naslednja:

#### **SVETUJEMO:**

- V celoti preberite navodila za uporabo in jim pazljivo sledite.
- Aparat mora vedno stati pokonci, nikoli ne sme ležati, biti nagnjen ali obrnjen na glavo.
- Pred vsako uporabo preverite, da je predal za zbiranje drobin res na svojem mestu.

 **Redno odstranjujte drobtine iz lopute oziroma predala za zbiranje drobin.**

- Ko vklapljate ali izklapljate aparat, mora biti komandni gumb vedno na zgornjem položaju.

**⚠ Aparat izklopite iz električne napeljave, ko ga prenehate uporabljati in preden pričnete s čiščenjem. Preden ga pričnete čistiti in preden ga pospravite počakajte, da se ohladi.**

- Če na koncu praženja med rešetkami ostanejo rezine kruha, ki so se tja zagozdile, aparat izklopite iz električne napeljave ter počakajte, da se ohladi, preden poskusite rezine izvleči iz rešetki.
- Če opazite, da aparat nepravilno deluje, ga izklopite iz električne napeljave.
- Uporabljajte stabilen kuhinjski pult izven dosega vode in aparata nikakor ne uporabljajte v vgrajeni kuhinjski niši.

**KAJ NE SMETE NAREDITI:**

- Električnega kabla ali vtikača nikoli ne spravljajte med rešetke aparata.
- Aparata ne izklapljujte z električne napeljave tako, da vlecete za električni kabel.
- Med uporabo aparata ne prenašajte in ne prestavljajte.
- Aparat naj nikoli ne deluje brez nadzora, zlasti pri prvem praženju ali ko ste spremenili nastavitev.
- Aparat uporabljajte samo v namene, za katere je bil zasnovan.

**⚠ Ne pogrevajte hrane tako, da jo postavite na vrh opekača. Na vrh opekača ne postavljajte posod ali pokrovk, ko opekač deluje.**

- Med uporabo se ne dotikajte kovinskih in vročih delov aparata.

**⚠ Kovinskih pripomočkov ne uporabljajte in jih ne vtikajte v opekač za kruh, saj tako lahko povzročite kratek stik (žlic, nožev...).**

- Na aparatu ne nameščajte delov, ki jih ne priporoča proizvajalec, saj je uporaba neoriginalnih delov lahko nevarna.
- Da se izognete električnim šokom, električnega kabla, vtikača in aparata nikoli ne pomakajte v vodo ali kako drugo tekočino.
- Nobenega dela opekača ne smete pomivati v pomivalnem stroju ali potopiti v vodo.

**⚠ Ne pražite kruha, ki se lahko raztopi (glaziranega) ali v opekaču spušča tekočino, niti ne pražite majhnih delčkov oziroma krajčkov kruha, kar lahko povzroči poškodbe in nevarnost vžiga.**

**⚠ V aparatu ne vstavljajte predebelih rezin kruha ali kosov neprimerne oblike, saj se lahko zagozdijo v mehanizem opekača za kruh.**

- Aparata ne uporabljajte, če:
  - ima poškodovan ali pokvarjen električni kabel,
  - če je padel na tla in je vidno poškodovan oziroma nepravilno deluje.

V vsakem takem primeru morate aparat dostaviti na najbližji pooblaščeni poprodajni servis, da se izognete vsem nevarnostim. Pojasnila poščite v garancijskem listu.

- Električni kabel naj nikoli ne visi ali se doltika vročih delov aparata.
- Aparat uporabljajte le doma. Izogibajte se vlažnih mest.
- Aparata ne postavljajte na vroče površine niti preblizu vroče pečice.
- Med delovanjem aparata ne pokrivajte.

**⚠ Kruh lahko zgori, torej aparata ne smete uporabljati v bližini zaves ali pod njimi in v bližini drugih vnetljivih materialov oziroma pod njimi (policami, omarami...).**

- Delovanje aparata morate nadzorovati.
- Predala za zbiranje drobtin ne uporabljajte za pogrevanje na vrhu opekača.
- V aparatu, nad ali pod njega nikoli ne postavljajte papirja, kartona ali plastike.
- Če se zgodi, da se določeni deli izdelka vnamejo, jih nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo. Aparat izklopite iz električne napeljave in plamene pogasite z vlažno krpo.
- Nikoli ne poskušajte izvleči kruha, ko opekač deluje.
- Opekača za kruh ne uporabljajte za toplotni vir niti za sušenje.
- Opekača ne uporabljajte za kuhanje, peko, pogrevanje ali odmrzovanje zmrznenih jedi.
- Iz varnostnih razlogov aparata nikoli ne razstavljajte sami. Pokličite pooblaščeni servis (glej priloženi seznam).
- Aparata ne uporabljajte istočasno za praženje kruha in pogrevanje sladic. Odvisno od modela.
- Zelezni podstavek je zelo vroč. Ne dotikajte se ga. Uporabite rokavice ali prijemalek za kruh. Odvisno od modela.
- Pri vzdrževanju ne uporabljajte agresivnih proizvodov (sredstev za čiščenje na osnovi sode, sredstev

- za vzdrževanje kovin, dezinfekcijskih sredstev itd.), niti železnih pripomočkov, grobih gobic ali strgal.
- Za vzdrževanje aparativ z železnim okrasjem ne uporabljajte posebnih sredstev za čiščenje kovin (nerjaveče jeklo, baker...), pač pa mehko krpo in sredstvo za čiščenje stekel.
  - **Opekača nikoli ne držite tako, da v reže za kruh sežete z roko.**



## TA NAVODILA SKRBNO SHRANITE



**Sodelujmo pri varstvu okolja!**

- 
- ① Vaš aparat je sestavljen iz mnogih vrednih materialov, ki jih lahko recikliramo.
  - ➲ Aparat nesite na zbirno mesto ali, če le-tega ni, v pooblaščeni servis, ki bo poskrbel za njegovo pravilno nadaljnjo obdelavo.

**Slovensky**

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:**

- Tento spotrebič nie je určený na zapínanie pomocou externých spínacích hodín alebo oddeleného externého ovládania.
- Váš prístroj je určený iba na domáce použitie, v interéri domu a v nadmorskej výške do 2 000 m. Nesmie sa používať v nasledujúcich prípadoch, ktoré záruka nepokrýva:
  - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch,
  - na farmánoch,
  - nesmú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter,
  - v priestoroch typu „hostovské izby“.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane

detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo za to, že ich vopred poučí o používaní tohto prístroja.

- Dozerajte na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.
- Ak je napäťový kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zákaznícky servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Chlieb môže začať horieť, takže prístroj nepoužívajte v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov (poličky, nábytok...) a ani pod nimi.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou, alebo ktoré nemajú príslušné skúsenosti a vedomosti, avšak predtým je potrebné ich zaškoliť a objasniť im, ako sa prístroj bezpečným spôsobom používa a zrozumiteľne im vysvetliť všetky potenciálne nebezpečenstvá. Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom. Deti nemôžu vykonávať čistenie a údržbu prístroja, okrem detí starších ako 8 rokov, ktoré boli poučené o jeho používaní.
- Prístroj a kábel skladujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Časti prístroja, ktoré prichádzajú do styku s chlebom, čistite pomocou handričky.
- Omrvinky pravidelne odstraňujte tak, že vyprázdnite misku na omrvinky, ktorá je v dolnej časti hriankovača.
-  \* Teplota prístupných povrchov sa môže počas používania prístroja zvýšiť. Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja.

 Pre Vašu bezpečnosť je tento spotrebič v súlade s platnými normami a právnymi predpismi (Smernica o nízkom napäti, o elektromagnetickej kompatibilite, predmetoch v kontakte s potravinami, o životnom prostredí...).

 Tento výrobok je v súlade s oznamom CSC z dňa 02. decembra 2004 vybavený mechanickým systémom umožňujúcim odpojenie systému, ktorý vytláča chlieb, od článku prerušujúceho elektrické napájanie.

- Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na prístroji (iba pre striedavý prúd).
- Pokiaľ bude prístroj používaný v inej krajine, ako v krajine, kde bol zakúpený, nechajte ho vzhľadom k veľkému počtu platných nariem skontrolovať autorizovaným servisným strediskom (viď priložený zoznam).
- Skontrolujte, či je elektrická inštalácia v súlade s platnými normami a či je možné ju použiť k napájaniu prístroja s uvedenou veľkosťou príkonu.
- Prístroj prípravajte vždy do uzemennej zásuvky.

#### OCHRANA PRED ÚRAZMI V DOMÁCNOSTI

Pri používaní elektrických prístrojov je treba dodržiavať určité elementárne pravidlá, a to obzvlášť:

##### ČO ROBIŤ:

- Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a presne dodržiavajte uvedené pokyny pre používanie.
- Prístroj musí byť za každej okolnosti postavený do zvislej polohy; nesmie byť položený, naklonený alebo postavený obráteno.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je nádobka na odrobinky na svojom mieste.

##### Pravidelne odstraňujte odrobinky z dvierok a z nádobky.

- Hriankovač musí byť pri používaní vždy vo vzpriamenej polohe, nikdy nie položený na strane alebo naklonený vpred či vzad.
- Keď pripájate alebo odpájate prístroj, musí byť tlačidlo ovládania posuvnej časti v hornej polohe.
- Ak nefunguje prístroj riadnym spôsobom, okamžite ho odpojte.

##### Ak nepoužívate prístroj, alebo ho chcete čistiť, odpojte ho. Pred čistením alebo pred uschovávaním prístroja ho nechajte vychladnúť.

- Ak zostanú po skončení práce medzi mriežkami zachytené kúsky chleba, prístroj odpojte a pred vybraním chleba počkajte na to, aby prístroj vychladol.
- Používajte stabilnú pracovnú plochu chránenú pred striekajúcou vodou a v žiadnom pripade nie vo výklenku, ktorý je súčasťou kuchyne.

##### ČO NEROBIŤ:

- Prívodnú šnúru ani zástrčku neskladujte vo vnútri prístroja medzi mriežkami.
- Prístroj neodpájajte tiahnutím za prívodnú šnúru.
- Počas používania prístroja ho neprenášajte, ani nedávajte na iné miesto.
- Prístroj používajte iba v domácnosti. Nenechávajte ho vo vlhkom prostredí.

- Nikdy nenechávajte prístroj pracovať bez dozoru; to platí obzvlášť pri prvom použití, alebo pri zmene jeho nastavenia.

**⚠ • Nikdy neohrevajte potraviny na hornej časti hriankovača. Nekladte na jeho hornú časť panvice a nezakrývajte ho počas používania.**

- Prístroj používajte iba na účely, na ktoré bol vyrobený.

**⚠ • Počas používania prístroja sa nedotýkajte kovových alebo horúcich častí prístroja; používajte vždy držadlá a ovládacie tlačidlá.**

- Ku hriankovaču nepridávajte príslušenstvo, ktoré nebolo doporučené výrobcom; môže to byť nebezpečné.
- Žiadna časť vášho hriankovača nie je vhodná do umývačky riadu a nesmie byť ponorená do vody.

**⚠ • Neopekajte potraviny, ktoré by sa mohli v hriankovači roztieciť (výrobky s polevou); mohlo by došť k poškodeniu prístroja, alebo k riziku požiaru.**

- Neopekajte malé kúsky chleba alebo drobného pečiva.

**⚠ • Do prístroja nevkladajte príliš silné plátky chleba, ktoré by mohli mechanizmus hriankovača zablokovať.**

- Prístroj nepoužívajte, pokial:
  - Má porušenú prívodnú šnúru;
  - Ak spadol prístroj na zem a sú na ňom viditeľné poškodenia, alebo nefunguje normálnym spôsobom.

V týchto prípadoch musí byť prístroj zaslaný do najbližšieho autorizovaného servisného strediska, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu. Preštudujte si záručné podmienky.

- Hriankovač nekladte na horúcú plochu, ani do blízkosti horúcej rúry.

- Prístroj počas jeho fungovania neprikryvajte.

- Nenechajte prívodný kábel visieť cez okraj pracovnej plochy a nedovolte, aby sa dotýkala horúceho povrchu.

- Prístroj používajte pod dozorom.

- Nikdy nekladte na prístroj, pod neho a dovnútra prístroja papier, kartón, alebo predmety z plastu.

**⚠ • Ak dôjde k vznieteniu niektorých častí prístroja, nikdy sa ho nepokúšajte uhasiť vodom. Prístroj odpojte a plameň uhaste vlhkou handrou.**

- Nikdy sa nepokúšajte vybrať chlieb, ak je hriankovač zapnutý.
- Hriankovač nikdy nepoužívajte ako zdroj tepla, alebo na sušenie.
- Hriankovač nepoužívajte na pečenie, grilovanie, ohrievanie, alebo rozmrzovanie zmrazených potravín.
- Prístroj nepoužívajte súčasne na opekanie chleba a na ohrievanie cukrárskych výrobkov.
- Nepoužívajte prístroj súčasne na opekanie chleba a zohrievanie sladkého pečiva. Podľa typu.
- Kovový podstavec je veľmi horúci. Nedotýkajte sa ho. Používajte rukavice alebo kliešte na pečivo. Podľa typu.
- Pri vykonávaní údržby nepoužívajte agresívne výrobky (čističe na báze sódy, výrobky na údržbu kovov, roztok lúhu), ani kovové kuchynské nástroje, špongie s drsnou plochou, ani drótenku.
- Na prístroje s kovovými ozdobami nepoužívajte prostriedky špecializované na údržbu kovov (nerezových materiálov alebo medi), ale mäkkú handru navlhčenú v čistiacom prostriedku na umývanie okien.

**⚠ • Nikdy nedržte hriankovač vložením prstov do mriežky.**

## TIETO POKYNY STAROSTLIVO USCHOVAJTE



**Podielajme sa na ochrane životného prostredia!**

ⓘ Váš prístroj obsahuje početné materiály, ktoré možno zhodnocovať alebo recyklovať.

⌚ Zverte ho zberni surovín alebo v krajinom prípade zmluvnému servisnému stredisku, aby bol patrícke spracovaný.

## SIGURNOSNE UPUTE VAŽNA UPOZORENJA:

- Ovaj uređaj nije namijenjen za stavljanje u rad putem vanjske sklopke ili putem odvojenog sustava daljinske komande.
- Uređaj je namijenjen jedino kućnoj uporabi, u zatvorenom prostoru i na nadmorskoj visini manjoj od 2 000 m.

Nije namijenjen za uporabu u sljedećim slučajevima, koji nisu pokriveni jamstvom:

- u kuhinjama rezerviranim za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima,
- u seoskim domaćinstvima,
- od strane gostiju hotela, motela i drugih smještajnih kapaciteta,
- u prostorima tipa sobe za goste.
- Uređaj ne smiju bez nadzora rabiti osobe (uključujući djecu) smanjenih ţičkih, psihičkih ili mentalnih sposobnosti osim ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ih je ista upoznala s uputama za uporabu.
- Držite djecu dalje od uređaja kako se s njim ne bi igrali.
- Ukoliko je priključni vod oštećen, mora obavezno biti zamijenjen od strane ovlaštenog servisera ili druge stručne osobe, kako bi se izbjegla svaka

opasnost.

- Kruh može planuti, stoga uređaj ne rabite u blizini ili ispod zavjesa i drugih zapaljivih predmeta (polica, namještaja...)
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja: tada ih treba poučiti ili im dati savjete o sigurnoj upotrebi uređaja te im jasno objasniti moguće opasnosti. Djeci se ne smije dozvoliti igranje uređajem. Djeca ne smiju biti zadužena za čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora ako nemaju više od 8 godina.
- Uređaj i njegov kabel treba čuvati izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Za čišćenje dijelova koji dolaze u doticaj s kruhom treba koristiti krpnu.
- Redovito čistiti mrvice pražnjenjem odjeljka za prikupljanje mrvica koji se nalazi u donjem dijelu tostera.
-  \*Temperatura pristupačnih površina može biti povišena tijekom rada uređaja. Ne dotičite vruće površine uređaja.

 • U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hranom, okoliša...).

 • **Sukladno sa izvješćem CSC (komisija za sigurnost potrošača) od 02/12/04, ovaj proizvod sadrži mehaničku izvedbu koja mu omogućuje da razdvoji sustav za izbacivanje kruha od elementa za prekidanje napajanja.**

- Provjerite da li napon mreže odgovara onome navedenom na uređaju (samo izmjenična struja).
- S obzirom na različite norme jačine struje, ako se uređaj rabi izvan zemlje kupnje, provjerite s ovlaštenim Moulinex servisom u zemlji u kojoj toster namjeravate rabiti da li je siguran za uporabu. (Vidi popis jamstvenom listu)

- Osigurajte da je električna instalacija u skladu s normama o jačini struje i dovoljna za napajanje uređaja navedene snage.
- Uvijek uključite uređaj u uzemljenu utičnicu.

## **SPRIJEČAVANJE NEZGODA U KUĆI**

Kod uporabe električnih uređaja, moraju se poštivati slijedeća pravila:

### **POTREBNO JE:**

- Pažljivo pročitati upute za uporabu.
- Potreban je poseban oprez ako se uređaj rabi u blizini djece ili osoba koje nisu upoznate s uputama. Takve osobe uređaj smiju rabiti samo uz nadzor odrasle, odgovorne osobe koja je upoznata s uputama.
- Uredaj se isključivo mora rabiti u uspravnom položaju, nikada okrenut na bok ili naopakače.
- Prije svake uporabe provjerite da li je posuda za mrvice pravilno postavljena.



### **Redovito čistite mrvice iz otvora za kruh i posude za mrvice.**

- Tipka za upravljanje mehanizmom za kruh mora biti u gornjem položaju kod uključenja ili isključenja uređaja.



### **Isključite uređaj sa mreže ako ga ne rabite ili namjeravate čistiti. Pričekajte da se ohladi, a potom ga očistite i odložite.**

- Ako na kraju ciklusa kriške kruha ostanu zaglavljene između rešetki, isključite uređaj, pričekajte da se uređaj ohladi i potom oslobođite kruh.
- Isključite uređaj ako počne nepravilno raditi.
- Uredaj rabite na čvrstoj površini, udaljenoj od vode i izvora topoline. Uredaj u kutovima kuhinje ili ispod kuhinjskih ormarića.

### **NIKAKO NE RADITI:**

- Stavljati priključni vod ili utikač u utore uređaja.
- Ne isključujte uređaj s mreže povlačenjem za priključni vod.
- Ne prenosite uređaj tijekom uporabe.
- Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada, a osobito kod prvog pečenja ili promjene jačine pečenja.
- Ne rabite uređaj ni za koju drugu svrhu osim za onu za koju je predviđen.



### **Ne podgrijavajte namirnice stavljujući ih na gornju stranu tostera. Ne stavljajte lonce za umake niti poklopce na gornju stranu tostera tijekom njegovog rada.**

- Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu, ne rabite na otvorenom.
- Ne dotičite metalne ili vruće dijelove uređaja tijekom uporabe.



### **Ne rabite niti stavljajte u uređaj metalni pribor koji bi mogao izazvati kratki spoj (žlice, vilice, noževe...)**

- Ne rabite dodatni pribor koji nije preporučen od strane proizvođača, jer to može biti opasno.
- Da bi izbjegli strujni udar, nikad ne uranjavajte u vodu priključni vod, utičnicu ili cijeli uređaj.
- Niti jedan dio tostera ne smije se prati u periliči posuda niti uranjati u vodu.



### **Ne pecite topljive vrste kruha (s preljevom) ili one koji imaju nadjev, ne pecite male komade kruha niti koru kruha, jer može doći do oštećenja ili rizika od zapaljenja.**



### **Ne pecite predebele kriške kruha, jer se iste mogu zaglaviti u tosteru.**

- Uredaj ne rabite ako:

- je priključni vod oštećen ili neispravan,
- je uređaj pao i ima vidljiva oštećenja ili pokazuje nepravilnosti u radu.

U oba slučaja, uređaj treba odnijeti u ovlašteni Moulinex servis što prije da bi se izbjegla opasnost. Vidi popis na jamstvenom listu.

- Ne ostavljajte da priključni vod visi ili dotiče vruće dijelove uređaja.
- Uredaj rabite u zatvorenom prostoru. Izbjegavajte vlažna mjesta.
- Ne postavljajte uređaj na vruća mesta, niti previše blizu vatre ili izvora topoline.
- Ne pokrivajte uređaj dok je uključen.
- Uredaj mora biti pod stalnim nadzorom.

- Ne stavlajte paprinate ručnike na ili blizu uređaja.
  - Nikad ne stavlajte papir, karton ili plastiku u, na ili ispod uređaja.
  - Ako dođe do zapaljenja dijelova uređaja, nikad požar ne gasite vodom, već isključite uređaj i plamen prigušite vlažnom krompom.
  - Nikad ne vadite kruh prije nego je uređaj završio sa pečenjem.
  - Ne rabite uređaj za zagrijavanje ili sušenje.
  - Ne rabite uređaj za kuhanje, pečenje, zagrijavanje ili odmrzavanje smrznute hrane.
  - Za vašu sigurnost, nikad sami ne rastavljajte uređaj. Odnesite uređaj u ovlašteni servis (vidi jamstveni list).
  - Ne rabite uređaj istovremeno za pečenje kruha i podgrijavanje peciva. Ovisno o modelu.
  - Metalni okvir tostera je jako vruć. Ne dirajte ga! Rabite rukavice ili hvataljke za kruh. Ovisno o modelu.
  - Za čišćenje uređaja ne rabite abrazivna sredstva (proizvodi na bazi sode, proizvodi za održavanje metala, bijelila, itd), niti metalni pribor niti grublju stranu spužvice.
  - Kod uređaja sa metalnom dekoracijom: ne rabite proizvode posebno namjenjene za održavanje metala (čelič, bakar...), već mekanu krpnu sa sredstvom za čišćenje prozora.
- ⚠ • Toster nikada ne držite umećući ruke između otvora za kruh.**

## SAČUVAJTE I POHRANITE OVE UPUTE



Zaštitimo okoliš!

ⓘ Vaš uređaj sadrži materijale koji se mogu obnoviti ili reciklirati.

⌚ Odnesite uređaj na odlagalište za skupljanje takvih uređaja.

Română

---

## INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIREA ÎN SIGURANȚĂ

### PRECAUȚII IMPORTANTE:

- Acest aparat nu este destinat punerii în funcțiune prin intermediul unui releu de timp exterior sau printr-un sistem separat cu telecomandă.
- Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv utilizării casnice, în interiorul locuinței și la o altitudine mai mică de 2 000 m.

Nu a fost conceput pentru a fi utilizat în cazurile enumerate în continuare, care nu sunt acoperite de garanție:

- Utilizarea în bucătăriile destinate personalului

din magazine, birouri și alte medii profesionale,

- Utilizarea în cadrul fermelor,
  - Utilizarea de către clienții hotelurilor, motelurilor și ai altor medii cu caracter rezidențial,
  - Utilizarea în medii de tipul camerelor de la pensiuni.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe, numai în cazul în care au beneficiat prin intermediul unei persoane răspunzătoare pentru siguranța lor, de o supraveghere sau de instrucțiuni prealabile în ceea ce privește utilizarea aparatului.
  - Este recomandat să supravegheati copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
  - În cazul în care cablul electric al aparatului este stricat, el trebuie înlocuit la centrul de service autorizat sau de o persoană calificată în acest sens.
  - Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea materialelor inflamabile (etajere, perdele, etc.)
  - Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vîrstă mai mare de 8 ani și de către persoane care au capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care sunt lipsite de experiență sau nu posedă cunoștințele necesare; pentru aceasta trebuie să li acorde în prealabil o instruire sau instrucțiuni referitoare la utilizarea în siguranță a

aparatului și trebuie să li explice clar pericolele posibile. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să fie însărcinați cu curățarea și întreținerea aparatului decât dacă au peste 8 ani și sunt instruiți.

- Nu lăsați aparatul și cablul său de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Folosiți o cârpă pentru a curăța piesele care vin în contact cu pâinea.
- Evacuați complet firmiturile, golind compartimentul de colectare a firmiturilor, situat în partea inferioară a toasterului.
-  \* Temperatura suprafețelor accesibile poate fi crescută în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

 • Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, materialele care intră în contact cu alimentele, mediul înconjurător etc.).

 • Conform avizului Comitetului pentru Siguranța Consumatorului din data de 02/12/04, concepția mecanică a acestui produs permite dezasamblarea sistemului de ejectionare a pâinii de elementul de intrerupere a alimentării cu energie electrică.

- Verificați ca tensiunea rețelei să corespundă cu cea indicată pe aparat (numai curent alternativ).
- Înănd cont de diversitatea normalor în vigoare, dacă aparatul este utilizat într-o altă țară decât cea în care a fost achiziționat, verificați-l la un service autorizat (vezi lista anexată).
- Asigurați-vă că instalația electrică este în conformitate cu normele în vigoare și că este suficientă pentru a alimenta un aparat cu această putere.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare.

#### PREVENIREA ACCIDENTELOR

În timpul utilizării aparatelor electrice, trebuie respectat un anumit număr de reguli elementare, în special următoarele:

#### CE TREBUIE FĂCUT:

- Citiți în întregime modul de utilizare și urmați cu atenție instrucțiunile de folosire.
- Aparatul trebuie să stea numai în poziție verticală, niciodată culcat, inclinat sau cu fantele în jos.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă tâvița pentru colectarea firmiturilor este bine fixată în locașul ei.

#### • Curățați în mod regulat tâvița de colectare a firmiturilor.

- Butonul de comandă trebuie să se afle în partea superioară a aparatului atunci când acesta este deconectat sau conectat la rețeaua electrică.

\* În funcție de model

- ⚠ Deconectați aparatul când nu este folosit și înainte de curățare. Așteptați să se răcească pentru a-l curăța sau înainte de a-l pune la locul lui.**
- La sfârșitul ciclului, dacă felile de pâine rămân blocate între grătare, deconectați și așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a scoate pâinea.
  - Deconectați aparatul dacă funcționează necorespunzător.
  - Folosiți aparatul pe o suprafață stabilă, ferit de stropi de apă dar să nu fie amplasat într-un corp de mobilă de bucătărie.
  - Nu introduceți cordonul sau ștecherul în aparat, între grătare.

#### **CE NU TREBUIE FĂCUT:**

- Nu deconectați aparatul trăgând de cablu.
- Nu ridicați și nu deplasați aparatul în timpul funcționării.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze fără supraveghere și, în special, la fiecare primă prăjire sau la modificarea gradului de prăjire.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop în afara celui pentru care a fost conceput.
- Nu atingeți părțile metalice sau calde ale aparatului în timpul utilizării.
- ⚠ Nu reîncălziți alimentele amplasându-le deasupra prăjitorului de pâine. Nu amplasați oale sau capace deasupra prăjitorului în timp ce acesta este în funcțiune.**
- ⚠ Nu utilizați sau nu introduceți în prăjitorul de pâine ustensile din metal care ar putea provoca scurt circuite (linguri, cutit...).**
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător deoarece acestea pot fi periculoase.
- Pentru evitarea șocurilor electrice, nu introduceți în apă firul electric, priza de curent sau tot aparatul.
- Nu spălați în mașina de spălat vase și nu scufundați în apă nicio componentă a prăjitorului de pâine.
- ⚠ Nu prăjiți niciodată preparate din pâine care se pot topi, sau care se pot scurge în păitor. Nu prăjiți niciodată bucătele mici de pâine sau crutoane pentru că pot cauza deteriorarea aparatului sau pot lua foc.**
- ⚠ Nu introduceți în aparat felii prea groase de pâine, sau tăiate neuniform, care pot bloca mecanismul prăjitorului de pâine.**
- Nu utilizați aparatul dacă:
  - acesta are cablul de alimentare defect sau deteriorat,
  - aparatul a căzut și prezintă deteriorări vizibile sau anomalii de funcționare.

În oricare dintre aceste cazuri, aparatul trebuie trimis la cel mai apropiat centru service autorizat, pentru evitarea oricărui pericol. Consultați garanția.

- Nu lăsați cablul să atârne sau să atingă părțile calde ale aparatului.
- Nu utilizați aparatul în afara casei. Evitați locurile cu umiditate.
- Nu așezați prăjitorul de pâine pe suprafețe calde, și nici prea aproape de un cuptor cald.
- Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Aparatul trebuie utilizat sub supraveghere.
- Nu utilizați tăvăția pentru colectarea firmiturilor pentru reîncălzire pe partea superioară a prăjitorului.
- ⚠ Nu puneți niciodată în aparat ustensile, obiecte, platouri, boluri, căni, biberioane, farfurii, tăvite de ambalaj, hârtie pentru alimente sau din aluminiu.**
- Nu așezați niciodată hârtie, carton sau plastic în, pe sau sub aparat.
- Dacă se întâmplă ca anumite părți ale produsului să ia foc, nu încercați niciodată să le stingăți cu apă. Deconectați aparatul și înăbușiți flăcările cu o cărpă umedă.
- Nu încercați niciodată să scoateți pâinea cât timp ciclul de prăjire este în curs.
- Nu utilizați prăjitorul de pâine ca sursă de căldură sau de uscare.
- Nu utilizați prăjitorul de pâine pentru a găti, prăji, reîncălzi sau decongela.
- Pentru siguranță dumneavoastră, nu demontați singur aparatul. Contactați un centru de service autorizat (vezi lista anexată).
- Nu utilizați aparatul simultan pentru pajitul pâinii și pentru reîncălzirea produselor de patisserie. În funcție de model.
- Suportul metallic este foarte fierbinte. Evitați atingerea lui. Utilizați mânuși . În funcție de model.

- Pentru curățarea produsului nu utilizați produse abrazive de curățat, nici ustensile metalice, bureți de sărmă sau abrazivi.
- Pentru aparatelor cu inveliș metalic: nu utilizați produsele specifice metalelor (inox, aluminiu, etc.), ci o cărpă moale, împreună cu un produs de curățat geamuri.

**⚠ Nu apucați niciodată prăjitorul introducându-vă mânile în fantele pentru felile de pâine.**

## PĂSTRAȚI CU GRIJĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI



Să participăm la protecția mediului înconjurător !

- ⓘ Aparatul dvs. conține numeroase materiale ce pot fi valorificate sau reciclate.
- ⚡ Predați-l la un centru de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru prelucrarea acestuia.

**Srpski**

## BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

### Važna upozorenja:

- Nije predviđeno da se aparat upotrebljava pomoću daljinskog upravljanja ili tajmera.
- Vaš aparat je namenjen korišćenju u domaćinstvu, u zatvorenom prostoru i na nadmorskoj visini manjoj od 2000 m. Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu i nije predviđeno da se koristi:
  - u kantinama
  - u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama
  - na farmama,
  - u hotelima, motelima i drugim rezidencijalnim okruženjima
  - u pansionima

Ukoliko se aparat koristi u navedenim slučajevima, garancija neće važiti. Svaka komercijalna ili

upotreba koja nije u skladu sa uputstvima oslobađa proizvođača odgovornosti i garancija neće važiti.

- Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirane osobe (uključujući decu) kao ni lica bez iskustva i poznavanja rada aparata. Mogu ga koristiti samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost koja je upoznata sa radom aparata.
- Preporučuje se da deca budu pod stalnim nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Ukoliko je kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, servis ili osoba sličnih kvalifikacija da bi se izbegla opasnost.
- Hleb može goreti, zato aparat ne treba da bude korišćen u blizini ili ispod zavesa ili drugih materijala koji lako gore (police, nameštaj...).
- Ovaj aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima, kao i lica koja nemaju potrebno znanje i iskustvo; za to im treba obezbediti nadzor odrasle osobe ili uputstva za bezbedno korišćenje aparata i moraju im se jasno predočiti eventualne opasnosti. Ne dozvolite deci da se igraju sa aparatom. Deca ne treba da budu zadužena za čišćenje i održavanje aparata, osim ako su starija od 8 godina i ako ih nadzire odrasla osoba.
- Aparat i gajtan držite van domaćaja dece mlađe

od 8 godina.

- Koristite krpnu za čišćenje delova koji su u dodiru sa hlebom.
- Redovno istresajte mrvice iz fioke za skupljanje mrvica koja se nalazi u donjem delu tostera.
-  \* Temperatura otvorenih površina zna biti povišena dok aparat funkcioniše. Nemojte da dodirujete vrele površine aparata.

 • Radi vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktive o niskom naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima koji dolaze u dodir sa namirnicama, životnom okruženju...).

 • Ovaj proizvod je u skladu sa odobrenjem CSC-a od 2/12/04.

- Proverite da li napon mreže odgovara onom koji je naznačen na aparatu (isključivo naizmenična struja).
- Ukoliko ne koristite aparat u zemlji u kojoj je kupljen, proverite da li odgovara normama koje su na snazi u zemlji u kojoj se upotrebljava.
- Uverite se da napon u Vašem domaćinstvu odgovara naponu aparata.
- Aparat uvek uključujte u utičnicu sa uzemljenjem.

#### PREVENCIJA NESREĆA U KUĆI.

Prilikom korišćenja električnih aparata, mora se poštovati određen broj osnovnih pravila, i to naročito sledećih:

##### TREBA:

- Pročitajte celo uputstvo za upotrebu i pažljivo pratite uputstva koja se u njemu nalaze.
- Kada su deca ili hendikepirane osobe u blizini tostera, neophodno je nadgledati rad, jer oni nisu upoznati sa uputstvom za upotrebu. Mogu ga koristiti jedino kada su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Za vreme korišćenja aparat mora biti u uspravnom položaju, nikako nagnut, položen i prevrnut.
- Pre svake upotrebe proverite da li je fioka za mrvice pravilno postavljena. Redovno praznite mrvice hleba iz fioke.

 • **Redovno čistite mrvice.**

- Dugme za upotrebu nosača mora biti u gornjem položaju svaki put kada uključujete ili isključujete aparat iz struje.

 • **Isključujte aparat iz struje kada ga ne koristite kao i pre čišćenja. Sačekajte da se ohladi pre čišćenja ili odlaganja.**

- Nakon korišćenja, ukoliko delovi hleba ostanu zaglavljeni u rešetkama, isključite aparat iz struje i sačekajte da se ohladi pre nego što ih uklonite.
- Isključite aparat iz struje ukoliko primetite nepravilnosti u radu.
- Aparat stavite na čvrstu radnu podlogu zaštićenu od prskanja vode. Ne koristite integriranu kuhiinsku nišu.

##### NEMOJTE:

- Ne ostavljajte aparat bez nadzora,naročito kada ga koristite prvi put ili kada je podešavanje promenjeno.
- Nemojte stavljati kabl ili utičak u aparat između rešetaka.
- Nemojte isključivati aparat iz izvora napajanja povlačenjem kabla.

\* U zavisnosti od modela

- Nemojte pomerati ili prenositi aparat tokom upotrebe.
- Ne ostavljajte aparat na dohvat ruke deci.

**⚠ • Nemojte da podgrevate namirnice stavljujući ih na gornju stranu tostera. Nemojte da stavlјate šerpe za umake ili poklopce na gornju stranu tostera za vreme njegovog rada.**

- Ne koristite aparat napolju. Izbegavajte vlažnu sredinu.
- Koristite aparat isključivo u svrhe za koje je namenjen.
- Nemojte dirati metalne ili vrele delove aparata tokom korišćenja.

**⚠ • Nemojte koristiti niti gurati metalne predmete u deo s grejačima kako ne bi došlo do kratkog spoja (kašika, nož...).**

- Ne koristite delove koje nije preporučio proizvođač jer to može biti opasno.
- Da biste izbegli udar struje, ne potapajte aparat, utikač ili kabl u vodu.
- Ne postavljajte aparat blizu izvora toplove. Nemojte ga postavljati na neki drugi kućni aparat.
- Nijedan deo tostera ne sme da se pere u mašini za pranje sudova ili da se potapa u vodu.

**⚠ • Nemojte peći hleb koji bi mogao da se istopi (sa glazurom) ili iscuri u toster, i nemojte peći male komadiće hleba ili koru hleba, to bi moglo prouzrokovati kvar ili opasnost od izbijanja vatre.**

**⚠ • Nemojte u aparat ubacivati preširoke kriške hleba koje bi mogle da se zaglave u mehanizmu za pečenje.**

- Nemojte koristiti aparat ukoliko:
  - ma oštećeni ili neispravni kabl,
  - je aparat pao i ima vidljiva oštećenja ili pokazuje znake neispravnosti u radu.

Ukoliko primetite neko od navedenih oštećenja, odnesite aparat u najbliži ovlašćeni servis da bi se izbegla svaka opasnost. Pogledajte garantni list.

- Nemojte ostavljati kabl da visi ili da dodiruje vrele površine.
- Nemojte stavljati aparat na tople površine niti u blizini vruće nerne.
- Nemojte pokrивati aparat tokom korišćenja.
- Aparat mora biti korišćen pod nadzorom.

**⚠ • Nikada nemojte stavljati papir, karton ili plastiku u, na ili ispod aparata.**

- Ukoliko se desi da se neki od delova proizvoda zapali, nikada nemojte koristiti vodu za gašenje. Isključite aparat iz struje i ugaseite vatru vlažnom krpom.
- Nikada nemojte pokušavati da izvadite hleb dok je ciklus pečenja u toku.
- Nemojte koristiti aparat za sušenje ili kao izvor toplove.
- Nemojte koristiti toster za pečenje, prženje, podgrevanje ili odmrzavanje zamrznutih jela.
- Nemojte istovremeno koristiti aparat za pečenje hleba i podgrevanje peciva.
- Metalna rešetka može biti veoma vruća, ne dodirujte je i uvek nosite kuhinjsku rukavicu (u zavisnosti od modela)
- Za održavanje nemojte koristiti agresivne proizvode (razredivač na bazi natrijuma, proizvode za čišćenje metala, varikinu itd.), ni metalna pomagala, žice za pranje i abrazivne sundere.
- Za aparate sa metalnim ukrasima: nemojte koristiti proizvode namenjene čišćenju metala (inoksa, bakra...), već meku krpnu sredstvom za čišćenje stakla.
- Radi Vaše bezbednosti nikada nemojte sami da rasklapate uređaj jer se time poništava garancija, već ga pošaljite u ovlašćeni centar za servisiranje.

**⚠ • Nemojte nikada da držite toster stavljujući ruke između otvora za hleb.**

## PAŽLJIVO ČUVAJTE OVA UPUTSTVA



**Učestvujmo u zaštiti životne sredine!**

ⓘ Vaš aparat sadrži brojne materijale koji mogu biti reciklirani ili upotrebljeni u druge svrhe.

⌚ Odnesite aparat na mesto za prikupljanje i reciklažu takvih proizvoda.

## МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Този уред не е предвиден да бъде задействан чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление.

- Вашият уред е предназначен единствено за домашна употреба и на закрито, както и на височина не по-голяма от 2000 m.

Не е предвиден да бъде използван в следните случаи, които не се покриват от гаранцията:

- в кухненски боксове, предназначени за персонала в магазини, офиси и в други помещения за служителите;
- във ферми;
- от клиенти на хотели, мотели и други помещения за временно пребиваване;
- във всякакви помещения от типа на хотелски стаи.

- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не играят с уреда.
- При повреда на кабела, той следва да бъде заменен от производителя, от

оторизиран сервиз или лице със съответната квалификация.

- Хлябът може да загори. Затова не използвайте уреда в близост или под завеси или други горими материали (етажерки, мебели...).
- Този уред може да се ползва от деца на възраст над 8 години и лица, чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания; за целта е необходимо да им бъде указано съдействие или указания относно безопасната употреба на уреда и да им бъдат ясно разяснени възможните опасности. Не оставяйте децата да играят с уреда. Децата не трябва да почистват уреда и да осигуряват поддръжката му, освен ако не са на възраст над 8 години и не им е указано съдействие.
- Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Използвайте кърпа, за да почиствате частите в контакт с хляб.
- Почкиствайте регулярно трохите, като изпразвате отделението за събиране на трохи, разположено в долната част на тостера.
-  \* Температурата на дъстъпните повърхности може да се повиши, когато уредът работи. Не докосвайте горещите повърхности на уреда.

- ⚠** • За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Материали в контакт с хранителни продукти, околнна среда и др.).
- ⚠** • В съответствие с препоръката за стандартизация на CSC във Франция (Комитет за сигурност на потребителите) от 02.12.2004 г. уредът е оборудван с механично устройство, което позволява да се отдели системата за избутване на филиите от элемента за прекъсване на електроизхранването.
- Уверете се, че напрежението в мрежата отговаря на указаното върху уреда (само за променлив ток).
  - Предвид разнообразието на действащите стандарти, ако уредът се ползва в страна различна от тази, в която е закупен, поверете го за проверка на одобрен сервис (виж приложен списък).
  - Уверете се, че електрическата инсталация съответства на действащите стандарти и е достатъчна за захранване на уред с тази мощност.
  - Винаги включвате уреда към заземен контакт.

#### **ПРЕДОТВРАТИВАНЕ НА БИТОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ**

При използването на електрически уреди трябва да бъдат спазвани някои елементарни правила, особено следните:

##### **КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ:**

- Прочетете внимателно упътването и следвайте точно указанията за ползване.
- Уредът трябва да бъде задължително изправен, никога легнал, наклонен или наопаки.
- Преди всяко ползване проверете дали авичката за трохи е на мястото си.

**⚠** • **Отстранявайте редовно трохите от гнездото или тавичката за трохи.**

  - Командния бутоン на поставката за филийки трябва да бъде в горно положение, когато включвате и изключвате уреда.

**⚠** • **Изключете уреда от мрежата, когато не си служите с него или го почиствате. Изчакайте да изстине преди да го почистите и приберете.**

    - След изпиchanе, ако филийките останат заклещи в гнездото, изключете уреда от мрежата и го изчакайте да изстине преди да извадите хляба.
    - Изключете уреда от мрежата в случай на неизправност.
    - Ползвайте уреда върху стабилен работен плот далеч от пръски вода и никога в тясно и затворено пространство.

##### **КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ:**

- Не прибирайте кабела или щепсела на уреда в гнездата за хляб.
- Не изключвате щепсела от контакта като дърпате кабела.
- Не местете и не пренасяйте уреда по време на работа.
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор и най-вече при всяко първо печене или смяна на настройката.
- Не използвайте уреда за друго, освен по предназначение.

- ⚠** • **Не подгравайте парчета храна като ги поставяте върху тостера. Не поставяйте върху тостера съдове за сос и не го покривайте докато работи.**

- Не докосвайте металните или нагорещените части на уреда по време на ползване.

- ⚠** • **Не използвайте и не поставяйте в отделенията за хляб метални инструменти, които могат да предизвикат късо съединение (лъжици, ножове и др.).**

- Не добавяйте към тостера никакви допълнителни принадлежности, които не са препоръчани от производителя. Това може да бъде опасно.
- За да избегнете електрически удар никога не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност.
- Никой част от тостера не подлежи на миене в съдомиялна машина и не трябва да бъде потапяна във вода.

- ⚠** • **Не препичайте хляб, който може да се разтопи (с глазура) или да протече в тостера, както и малки парченца хляб или крутони - това би могло да предизвика повреда или пожар.**

**⚠ • Не поставяйте в уреда твърде дебели или неравномерно отрязани филии хляб, за да не блокирате механизма за изхвърляне на филийките.**

- Не използвайте уреда:
  - ако захранващият кабел е дефектен или повреден,
  - ако уредът е падал или по него има видими повреди, или неизправности в действието.
- Във всеки един от тези случаи занесете уреда в най-близкия одобрен сервиз за гаранционно обслужване, за да избегнете всякакви рискове. Проверете гаранцията.
- Не оставяйте кабела да виси или да се опира в нагорещените части на уреда.
- Използвайте уреда само у дома. Избягвайте влажните места.
- Не поставяйте уреда върху горещи повърхности или твърде близо до гореща фурна.
- Не покривайте уреда по време на ползване.
- Уредът не трябва да бъде използван без надзор.
- Не използвайте тавичката за трохи за подгряване върху уреда.

**⚠ • Никога не поставяйте в уреда инструменти, предмети, чинии, купички, чаши, тавички, хартиено или алуминиево фолио.**

- Никога не поставяйте във или върху уреда хартия, картон или пластмаса.
- Ако част от продукта плащне, никога не се опитвайте да гасите с вода. Извключете уреда от контакта и задушете пламъка с влажна кърпа.
- Никога не се опитвайте да извадите хляба след като цикълът на печене е започнал.
- Не използвайте тостера за сушение или за отопление.
- Не използвайте тостера за варене, печене, затопляне или размразяване на замразени ястия.
- За вашата безопасност не разглобявайте сами уреда. Обърнете се към одобрен сервиз (Виж приложен списък).
- Не използвайте уреда едновременно за препичане на хляб и претопляне на кифлички. Според модела.
- Металната поставка е много гореща. Избягвайте да я докосвате. Използвайте ръкавици или щипка за хляб. Според модела.
- За почистване не използвайте агресивен препарат (почистващ препарат със сода, препарат за почистване на метали, белина и др.), нито метални инструменти или абразивна гъба или тампон.
- За уредите с метална декорация: да не се използват почистващи препарати специално за метали (инокс, мед...), а само мека кърпа и препарат за миене на прозорци.

**⚠ • Не хващайте никога тостера като вкарвате ръцете си в прорезите за хляб.**

## ЗАПАЗЕТЕ ТОВА УКАЗАНИЕ



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът съдържа много материали, които могат да се ползват повторно или рециклират.
- ➲ Предайте го в център за специални отпадъци или евентуално в одобрен сервиз за преработка след излизането му от употреба.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- A készülék nem alkalmas külső időzítővel vagy különálló távvezérlő rendszerrel való működtetésre.
- A készülék kizárálag otthoni, beltéri és 2000 m-nél alacsonyabb tengerszint feletti magasságban történő használatra alkalmas.  
Nem alkalmas az alábbiakban felsorolt használatokra, amelyekre a garancia nem terjed ki:
  - Boltok, irodák és egyéb munkahelyek alkalmazottak számára fenntartott konyháiban történő használatra,
  - Gazdaságokban történő használatra,
  - Hotelek, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használatra,
  - Vendégszobákban történő használatra.
- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatával kapcsolatos gyakorlattal vagy ismeretekkel. Ez nem érvényes az olyan személyekre, akik a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett dolgoznak, vagy akikkel a felelős személy előzetesen ismertette

- a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játsszanak.
  - A kenyér meggyulladhat, ezért a készüléket nem szabad használni függönyök közelében, vagy más gyúlékony anyag közelében (polc, bútor,...)... felügyeletet igényel.
  - Ezt a berendezést 8 év feletti gyermekek, fizikailag, érzékszervileg és mentálisan csökkent képességű személyek, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek is használhatják ; őket meg kell tanítani és utasításokkal kell ellátni a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és egyértelműen el kell magyarázni nekik a lehetséges veszélyeket. A gyerekeket nem szabad megbízni a készülék tisztításával és karbantartásával, csak akkor, ha a 8. életévüköt betöltötték és a tisztításra és karbantartásra megtanították őket.
  - A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva kell tárolni.
  - Használjon puha rongyot, hogy megtisztítsa azokat a részeket, amik a kenyérrel érintkeznek.
  - Rendszeresen távolítsa el a morzsákat azáltal, hogy a kenyérpírito alján található morzsagyűjtő edényt kiüríti.
  -  \* A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet. Ne érintse meg a készülék felforrósodott részeit.

- ⚠** • Az Ön biztonsága érdekében ez a termék megfelel a hatályban lévő szabályozásoknak (Kifeszültségre, Elektromágneses Kompatibilitásra, Élelmiszerrel érintkező anyagokra, Környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
- ⚠** • A CSC 02/12-04-i előírása szerint a készülék, olyan mechanikai megoldással készült, hogy a kenyér kidobó szerkezete, a pirító rész és az elektromos ellátó egység különválaszthatók.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett feszültséggel (kizárolag váltóáram).
- Mivel az egyes országokban különböző szabványok vannak érvényben, ha a készüléket más országban használják, mint ahol vásárolták, meg kell vizsgálni egy engedélyel rendelkező szervizzel (ld. a mellékelt listát).
- Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózat megfelel-e az érvényben lévő szabványoknak, és teljesítménye elegendő-e az adott teljesítményű készülék működtetéséhez.
- A készüléket mindenkor csak földelt dugaljra csatlakoztassa.

## HÁZTARTÁSI BALESETEK MEGELŐZÉSE

Elektromos készülékek üzemeltetésekor be kell tartani néhány alapvető szabályt. Pl.:

### MIT TEGYEN :

- Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati utasítást.
- A készüléket mindenkor a talpára állítva kell használni, soha nem fekvő vagy dölt helyzetben, illetve fejjel lefelé.
- minden használat előtt ellenőrizze, hogy a morzsatálcá a helyén van-e.
- ⚠** • **Rendszeresen távolítsa el a morzsát a pirító aljzatából és morzsatálcából.**
  - Az emelő szerkezet kapcsológombjának felemelt állapotban kell lenni a készülék be- és kikapcsolásakor.
  - Rendellenes működés esetén kapcsolja ki a készüléket.
- ⚠** • **Ha a készüléket nem használja, illetve ki akarja tisztítani, kapcsolja ki.**
  - Ha a használat végén a kenyérszeletek a rácsok között maradnának, kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg lehűl és utána vegye ki a kenyeret.
  - Stabil, a vízcseppek ráfröccsenésétől védeott munkafelületet használjon, semmi esetre se használjon beépített konyhafülkét.

### MIT NE TEGYEN :

- Ne tárolja a kábelt vagy a csatlakozódugót a készülék belsejében a rácsok között.
- Ne húzza ki a csatlakozódugót a hálózatból a kábelnél fogva.
- Használat közben ne vegye kézbe és ne mozgassa a készüléket.
- Csak épületben használja a készüléket. Kerülje a nedves környezetet.
- A készüléket működés közben ne hagyja felügyelet nélkül, különösen az első szeletek pirításakor, illetve ha változtatott a beállításokon.

- ⚠** • **Ne melegítsen éltet a kenyérpíritó tetején. Működés közben ne fedje le a készülék tetejét, illetve ne tegyen rá edényt.**

- A készüléket ne használja rendeltetésétől eltérő módon.

- ⚠** • **Használat közben ne nyújjon hozzá a készülék fém vagy felmelegedett részeihez.**

- Ne használjon a kenyérpírtóhoz a gyártó által nem javasolt kiegészítő alkatrészeket, mert az veszélyes lehet.

- A kenyérpírtója egyetlen részét se tisztítsa mosogatógépben vagy merítse vízb.

- ⚠** • **Ne pirítson olyan kenyeret, amely levelet ereszthet (fagyastás után) vagy belefolyhat a pirítóba, mert ez kárt tehet a készülékben vagy tüzveszélyes lehet.**

- ⚠** • **Ne tegyen a készülékbe túl vastag kenyérszeleteket, amelyek elronthatják a kenyérpíritó mechanikáját.**

- Ne használja a készüléket :
  - ha megrongálódott a kábel,
  - ha a készülék leesett, és szemmel láthatóan megsérült vagy rendellenesen működik.

Ezekben az esetekben a készüléket el kell juttatni a legközelebbi márkaszervizbe a veszély elkerülése

érdekében. Olvassa el a jótállási jegyet.

- minden veszély elkerülése végett a meghibásodott tápkábelt csak a gyártó, a hivatalos szerviz, illetve egy megfelelően szakképzett személy cserélheti ki.
- Ne állítsa a kenyépirítót meleg felületre és meleg sütő közelébe se.
- A készüléket működés közben ne takarja le.
- A készüléket csak felügyelet alatt szabad használni.
- Soha ne tegyen papírt, kartont vagy műanyaglapot a készülék belsejébe, tetejére vagy alá.



**Ha a termék meggullad, sose próbálja vízzel oltani. A készüléket áramtalanítsa és oltsa el a lángokat egy nedves ruhával.**

- Soha ne próbálja meg kivenni a kenyeret, ha a pírítási ciklust már beindította.
- Ne használja a kenyépirítót hőforrásként vagy száritásra.
- Ne használja a kenyépirítót sütésre, grillezésre, melegítésre vagy mélyhűtött ételek kiolvasztására.
- Ne használja a készüléket egyidejűleg kenyépirításra és péksütemények melegítésére (modelltől függően).
- A fém tartó nagyon forró. Kerülje el a megérintését. Használja a konyhakesztyűket vagy egy kenyérfogl csipeszt (modelltől függően).
- A tisztításhoz ne használjon semmilyen agresszív terméköt (szóda alapú marószerek, fémek tisztítására szolgáló termékeket, fehérítőt stb.), fémből készült eszközöket, fémszivacsot, vagy érdes felületű szivacsot.
- A fémfűtéssel rendelkező készülékek esetén: Ne használjon a fémek (inox, réz...) tisztítására szolgáló különleges termékeket, csak egy puha rongyot, ablakok tisztítására szolgáló szerrel megnedvesítse.



**Soha ne tartsa a kenyépirítót a kenyérműanyagokba tett kézzel.**

## EZT AZ ÚTMUTATÓT GONDOSAN ŐRIZZE MEG



### Első a környezetvédelem!

- ⓘ Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.  
 Ⓢ Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adjon le az erre a céllra kijelölt gyűjtőhelyen.

**Eesti**

## TURVALISUSE NÕUANDED TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD:

- Seade ei ole ett nähtud kasutamiseks välise taimeri või muu seadmest eraldideisva kaugjuhtimissüsteemiga.
- Teie seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks kuni 2000 m kõrgusel merepinnast. See ei sobi kasutamiseks järgnevatel juhtudel, mis ei kuulu garantii alla:

- Kauplustes, kontorites vms. asuvate ja ainult oma töötajatele ette nähtud kööginurkades;
- Taludes,
- Hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientide poolt;
- Kodumajutuse vms. tingimustes
- Käesolevat seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, tajuliste või vaimsete võimetega ning ebapiisavate kogemuste või vilumusega inimesed (sealhulgas lapsed), välja arvatum juhul, kui nad kasutavad seadet nende ohutuse eest vastutava inimeste järelevalve all või pärast eelnevate juhtnööride saamist.
- Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Kui teie seadme toitejuhe on kahjustatud, soovitame lasta seade läbi vaadata või peab see olema vahetatud tootja poolt sertifitseeritud teeninduse või vastavalt kvalifitseeritud isiku poolt hoidmaks ära vigastusi.
- Seda seadet võivad kasutada üle 8aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised: neid tuleb juhendada või anda neile juhised seadme turvalise kasutamise osas ning rääkida selgelt võimalikest ohtudest. Ärge lubage lastel mängida seadmega. Lapsed ei tohi puhastada ja hooldada seadet, välja arvatum juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja neid juhendatakse.

- Hoida seade ja selle juhe alla 8 aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Kasutada lappi leivaga kokkupuutuvate osade puhastamiseks.
- Eemaldada regulaarselt puru, tühjendades rõsteri all olevat purusahtlit.
-  \* Seadme töötamise ajal võivad juurdepääsetavad pinnad kuumeneda kõrge temperatuurini. Ärge puutuge seadme kuumi pindu.

**⚠ Et garanteerida teie turvalisus, vastab seade kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpingeseadmete Direktiivide, Elektromagnetiline ühilduvus, Toiduga kokku puutuda lubatud materjalid, Keskkonnakaitse...).**

**⚠ Kooskõlas Tarbijा Turvalisuse Komisjoni 02. detsembri 2004. aasta arvamusega on see toode varustatud mehaanilise kontseptsiooniga, mis võimaldab lahutada leiva väljaheitmise süsteemi elektrilise toite katkestamise elementist.**

- Kontrollige, et võrgu pingest vastab aparadiil märgitud pingel (ainult vahelduvvool).
- Võttes arvesse kehittev normide mitmekesisust, laske aparaati, juhul kui seda kasutatakse riigis, kust seda ei ostetud, kontrollida selleks volitatud teeninduspunktis (vt lisatud nimekirja).
- Veenduge, et elektripaigaldus vastab kehittevate normidele ja on piisav toitmaks sellise võimsusega aparaati.
- Ühendage aparaat alati maaga ühenduses olevasse kontakti.

#### MAJAPIDAMISÖNNETUSTE ÄRAHOIDMINE

Elektriliste aparaatide kasutamisel tuleb kinni pidada teatud elementaarsetest eeskirjadest, eriti järgmistes:

##### MIDA TULEB TEHA:

- Lugege kogu kasutusjuhend läbi ja järgige hoolikalt kasutuseeskirju.
- Aparaat peab olema alati püstises asendis, mitte kunagi külili, kallutatud või tema töötamisele vastupidises asendis.
- Enne iga kasutust kontrollige, et purusahtel oleks korralikult oma kohale asetatud.

**⚠ Eemaldage regulaarselt leivapuru sahtli kaudu.**

- Seadme juhtnupu peab olema ülemises positsioonis, kui te lülitate aparaati sisse või välja.

**⚠ Lülitage aparaat välja, kui te seda ei kasuta ning enne puhastamist. Aparaadi puhastamiseks või selle korda seadmiseks oodake, kuni ta jahtub.**

- Kui leivaviilud jääd tsükli lõpus rõstri külge, lülitage rõster välja ja enne leiva välja võtmist oodake, kuni aparaat on jahtunud.
- Lülitage aparaat välja, kui on tekinud töötamisrike.
- Kasutage stabiliselt töölauda, mis on kaitstud veejugude eest ja mitte mingil juhul integreeritud kööglinurgas.

##### MIDA EI TOHI TEHA:

- Ärge asetage juhet või pistikut aparaati, restide vahele.
- Ärge lülitage aparaati välja juhtmest tömmates.
- Ärge töstke üles ega asetage aparaati selle kasutamise ajal teise kohta.

- Ärge laske aparaadil kunagi töötada järelevalveta, eriti iga esimese rõstimise korral või režiimi vahetamise korral.
- Ärge kasutage aparaati teistel otstarvetel, kui need, mis on talle ette nähtud.
- ⚠ Ärge soojendage rõstri peal toiduaineid. Ärge asetage sisselülitatud rõstri peale kastruleid ega kaasi.**
  - Ärge puudutage kasutamise ajal aparaadi metalldetaili või kuumi osi.
- ⚠ Ärge kasutage ega pange rõstri sisse metallist instrumente, mis võivad tekitada lühist (lusikas, nuga...).**
  - Ärge paigaldage aparaadi külge lisaseadmeid, mis pole tootja poolt ette nähtud, sest see võib olla ohtlik.
  - Elektrilöökide vältimiseks ärge tehke märjaks elektrijuhet, seinakontakti või kogu aparaati.
  - Mitte ühteegi rõstri osa ei tohi pesta nõudepesumasinas ega kasta vette.
- ⚠ Ärge rõstige rõstris leibu, mis võivad hakata sulama (glasuuriga) või millest võib välja voolata vedelikku, ärge rõstige väikseid leivavilje või kuubikuid, see võib tekitada kahjustusi või põhjustada tuld.**
  - Ärge pange aparaati liiga suuri leivavilje, mis võivad rõstri mehanismi kinni kihluda.
  - Ärge kasutage aparaati, kui:
    - selle juhe on defektne või kahjustatud,
    - aparaat on kukkunud ja sellel on nähtavad kahjustused või töötamishäired.

Nendel juhtudel tuleb aparaat ohu vältimiseks saata lähimasse müügijärgsesse volitatud teeninduskeskusse. Pöörduge garantisse.

  - Ärge laske juhtmel õhus rippuva või pootudaka kokku pöletavate pindadega.
  - Kasutage aparaati vaid majas sees. Vältige niiskeid kohti.
  - Ärge asetage oma rõstrit kuumadele pindadele ja kuumale ahjule liiga lähedale.
  - Ärge katke aparaati selle töötamise ajal kinni.
- ⚠ Leib võib pöletada, seepärast ei tohi aparaati kasutada kardinate ja teiste süttivate materjalide (raamatuurilid, mööbel...) läheduses või nende all.**
  - Aparaati peab kasutama järelevalvall.
  - Ärge asetage paberit, pappi või plastmassi kunagi aparaadi sisse, peale või alla.
- ⚠ Juhul kui toote teatud osad süttivad, ärge proovige neid veega kustutada. Võtke aparaat kontaktist välja ja kustutage leegid niiske riidega.**
  - Ärge proovige kunagi vöttida leiba välja siis, kui rõstimisprotsess on veel käimas.
  - Ärge kasutage rõstrit kütmiseks või kuivatamiseks.
  - Ärge kasutage rõstrit külmutatud roogade küpsetamiseks, rõstimiseks, soojendamiseks või sulatamiseks.
  - Ärge kasutage aparaati samaaegselt leiva rõstimiseks ja saiakestesse soojendamiseks.
  - Metalltugi on väga kuum. Vältige selle puudutamist. Kasutage kindaid või leivatange.
  - Hoolduseks ärge kasutage tugevatöimalisi aineid (puhastusaine naatriumkarbonaadi baasil, toode metallide hoolduseks, naatriumhüpokloriti lahus jne...), metallist vahendeid, kraapivat känsa ega lihvimispataja.
  - Metallkattega aparaatide puhul ärge kasutage tooteid, mis on möeldud spetsiaalselt metallide (roostevaba teras, vask ...) hoolduseks, vaid pehmet lappi ja aknapesuvadelikku.
- ⚠ Ärge kunagi hoidke rõstrit nii, et sõrmed on asetatud viiluvahedesse.**

## JÄRGIGE HOOLIKALT NEID NÖUANDEID.



Osalegem keskkonna kaitsmises!

- ① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
- ② Viige seade kogumispunkti, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

## SAUGOS NURODYMAI

### Svarbūs įspėjimai

- Šio aparato negalima jungti naudojant išoriųjį laiko matavimo prietaisą ar atskirą distancinio valdymo sistemą.
- Šis aparatas yra skirtas tik buitiniam ir kulinariniam tikslams namo viduje mažiau kaip 2000 m aukštyste.  
Jis nenaudojamas ir jo garantija netaikoma šiais atvejais:
  - Naudojant didelių parduotuvų, biurų ir kitų profesinių patalpų personalui skirtose virtuvėlėse,
  - Fermose,
  - Viešbučių, motelių ir kitų rezidencinių patalpų klientų reikmėms,
  - Svečių namų tipo patalpose.
- Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra ribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamas patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudojimo.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.

- Pakeisti pažeistą elektros maitinimo laidą turi įmonė-gamintoja, techninio aptarnavimo tarnyba ar tokio paties kvalifikacijos lygio specialistas, kad būtų užtikrinta saugos garantija
- Duona gali užsidegti, todėl aparatas neturi būti naudojamas prie užuolaidų arba po jomis, taip pat šalia kitų degių medžiagų (lentynų, baldų...).
- Šį aparatą gali naudoti vyresni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės jutiminės arba protinės galimybės ribotos, arba neturintys patirties ir žinių; tačiau tokiu atveju juos turi prižiūrėti kompetentingas asmuo arba jiems turi būti suteikti saugaus aparato naudojimo nurodymai ir aiškiai išdėstyti galimi pavojai. Neleiskite vaikams žaisti su aparatu. Jaunesniems kaip 8 metų ir neprižiūrimiems vaikams negalima patikėti aparato valymo arba techninės priežiūros.
- Laikykite aparatą ir jo laidą jaunesniems kaip 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Su duona besiliečiančias dalis valykite skudurėliu.
- Reguliariai išpilkite trupinius, ištuštindami mielių surinkimo skyrių, esantį apatinėje skrudintuvės dalyje.
-  \* Aparatui veikiant, pasiekiami paviršiai gali būti įkaitę. Karštų aparato paviršių nelieskite.

 • Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis galiojančių standartų ir teisės aktų (žemos įtampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Medžiagų kurios liečiasi su maistu, Aplinkos apsaugos direktyvų...).

 • Pagal 04/12/02 CSC pranešimą, šiame įrenginyje yra mechaninis įtaisas, galintis atjungti duonos išmetimo sistemą nuo elektros srovės nutraukimo elemento.

• Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka nurodytą ant aparato (tik kintamoji srovė).

- Atsižvelgiant į galiojančių normų įvairovę, jei aparatas naudojamas ne toje šalyje, kurioje jis buvo išigytas, ji turi patirkinti patvirtinta tarnyba (žr. pridedamą sąrašą).
- Patirkinkite, ar elektros instaliacija atitinka galiojančias normas ir yra pakankama šio galingumo aparatu.
- Visuomet junkite aparatą į įžemintą lizdą.

### **APSISAUGOJIMO nuo nelaimingų įvykių namuose PRIEMONĖS**

Naudojant elektros prietaisus, turi būti laikomasi tam tikrų paprasčiausių taisyklių, tokius kaip:

#### **BŪTINA**

- Perskaitykite visą vartotojo vadovą ir kruopščiai laikykite naudojimo instrukcijų.
- Aparatas visuomet turi stovėti stačiai išorėje, niekuomet jo neguldykite, nepalenkite ar neapverskite priešinga nei naudojimo kryptimi.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami patirkrinkite, ar trupinių surinkimo padėklas yra gerai įstatytas savo vietoje.

**⚠ Reguliariai šalinkite trupinius per padėklą angą.**

- Kai įjungiate arba išjungiate aparatą, valdymo rankenelė turi būti viršutinėje padėtyje.

**⚠ Atjunkite aparatą nuo tinklo, kai juo nesinaudojate ir prieš jį valydami. Norėdami valyti arba prireš sudėdami, palaukite kol jis atvés.**

- Ciklo pabaigoje, jei duonos riekių lieka ištrigusios tarp gretelių, išjunkite ir palaukite, kol aparatas atvés - tik tuomet galėsite ištrauktai duoną.
- Išjunkite aparatą, jei jis veikia netinkamai.
- Darbastalis turi būti stabilus, apsaugotas nuo vandens ir jokiu būdu ne integruojamos virtuvės nišoje.
- Nesusukite laido ir nedėkite kištuko į aparato vidų tarp gretelių.

#### **SAUGOS TAISYKLĖS**

- Neišjunkite aparato traukdami už laidą.
- Kai aparatas įjungtas, jo nenešiokite ir neperkelkite
- Šio aparato negali naudoti vaikai ar kiti asmenys be pagalbos ir priežiūros, jei jų fizinės, juslinės ar protinės galimybės trukdo naudotis aparatu visiškai saugiai.
- Niekuomet nepalikite veikiančio aparato be priežiūros, o ypač pirmojo skrulinimo metu arba pakeitūs nustatymus.
- Naudokite aparatą tik tai paskirčiai, kuriai jis buvo sukurtas.

**⚠ Neatsildykite maisto padėjėjį ant skrudintuvu viršaus. Kai skrudintuvas veikia, ant jo viršaus nedėkite jokių puodų ar dangčių.**

- Nelieskite metalinių arba įkaitusių aparato dalių jam veikiant.

**⚠ Nenaudokite ir nekiškite į gruzdintuvę metalinių įrankių, dėl kurių galėtų įvykti trumpasis jungimas (šaukštų, peilių...).**

- Nenaudokite su gruzdintuve priedų, kurių nerekomenduoja naudoti gamintojas, nes tai gali būti pavojinga.
- Siekiant išvengti trumpųjų jungimų, nemerkite į vandenį elektros laidą, kištuko ar viso aparato.
- Jokios skrudintuvu dalies negalima plauti indaplovėje ar įmerkti į vandenį.

**⚠ Neskrudinkite duonos gaminių, kurie gali išsilydyti (su glazūra) arba ištekėti į gruzdintuvę, neskrudinkite mažų gabaliukų duonos ar kriaukšlių, nes dėl jų aparatas gali būti sugadintas arba užsiliepsnoti.**

**⚠ Nekiškite į aparatą per storą duonos riekių, dėl kurių galėtų strigtis duonos gruzdintuvės mechanizmas.**

- Nenaudokite aparato, jei:
  - jo laidais sugadintas arba pažeistas,
  - aparatas nukrito ir turi matomų pažeidimų arba blogai veikia.

Bet kuriuo iš šių atvejų vengiant bet kokio pavojaus aparatą reikia siųsti į artimiausias patvirtintas remonto dirbtuvės. Patirkrinkite garantijos galiojimą.

- Nepalikite laido laisvai kabotி, be to jis neturi liestis prie jokių kaitinančių paviršių.

- Aparatą naudokite tik namuose. Venkite drėgnų vietų.
  - Nedėkite savo duonos gruzdintuvės ant jokių įkaitusių paviršių ar per arti karštos viryklės.
  - Aparatui veikiant jo neuždenkite.
  - Veikianč io aparato negalima palikti be priežiūros.
  - Niekuomet nedėkite į aparatą arba po juo popieriaus, kartono ar plastmasės.
- ⚠ Jei kurios nors gaminio dalys užsidegty, neméginkite jų užgesinti vandeniu. Atjunkite aparatą ir nuslopinkite liepsnas drėgnumu skuduru.**
- Niekuomet neméginkite ištraukti duonos, kai pradėtas skrudinimo ciklas.
  - Nenaudokite duonos gruzdintuvės šildymui ar džiovinimui.
  - Nenaudokite duonos gruzdintuvės kepimui, skrudinimui, pašildymui arba sušaldytiems patiekalamams atšildyti.
  - Nenaudokite aparato duonai skrundinti ir Vienos pyragui šildyti vienu metu.
  - Metalinis laikiklis yra labai karštas. Nelieskite jo. Naudokite pirštines arba duonos žnyplies.
  - Priežiūrai nenaudokite nei esdinančių medžiagų (tirpiklių sodos pagrindu, metalo priežiūros priemonių, baliklių ir pan.), nei metalinių virtuvės priemonių, vielinių kempinių gremžimui ar abrazyvinų medžiagų.
  - Aparatams, su metaliniu paviršiumi :nenaudokite specifinių metalo priežiūros priemonių (nerūdijančiam plienui, varui...), tik švelnų skudurėlį, suvilgytą langų valymo priemonėje.
  - **Neimkite skrudintuvu įkišę pirštus į jo vidines angas.**

## KRUOPŠ ČIAI SAUGOKITE ŠIUOS NURODYMUS



Prisidėkime prie aplinkos apsaugos!

- ① Jūsų aparate yra daug medžiagu, kurias galima pakeisti į pirminės žaliavas arba perdirbti.  
② Nuneškite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nėra, į į galiotą priežiūros centrą kad aparatas būtu perdirbtas.

Latviešu

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SVARĪGIE AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

- Ierīce nav paredzēta iedarbināšanai ārējā taimera vai tālvadības pulta palīdzību.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai vienīgi mājas apstākļos, iekštelpās un augstumā līdz 2000 m virs jūras līmeņa.

To nav paredzēts izmantot turpmāk minētajos gadījumos, jo uz tiem garantija neattiecas.

– Veikalui, biroju un citu iestāžu personāla vajadzībām iekārtotajās virtuvēs.

- Lauku saimniecībās.
- Viesnīcu, moteļu un līdzīgu iestāžu viesu vajadzībām.
- Izīrējamās istabās.
- Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tai skaitā arī bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām, personām ar nepietiekamo pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad šīs personas izmanto ierīci par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā, ievērojot attiecīgajā ierīces lietošanas pamācībā izklāstus noteikumus.
- Ir jāuzraudzē , lai bērni nespēlētos ar ierīci.
- Ja vads ir bojāts, izvairieties no briesmām, tas jānomaina izgatavotāja licencētā garantijas apkalpošanas centrā.
- Maize var degt, tādējādi aparātu nedrīkst lietot aizkaru un citu degošu materiālu tuvumā vai zem tiem (plaukti, mēbeles...)
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kuri vecāki par astoņiem gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām, vai cilvēki, kuriem trūkst pieredzes un zināšanu, taču viņi vispirms ir jāapmāca ierīces drošā lietošanā un jāizskaidro viņiem iespējamie apdraudējumi. Neļaujiet bērniem rotātāties ar šo ierīci. Ierīces tīrišanu un apkopi drīkst uzticēt vienīgi bērniem, kuri vecāki par astoņiem gadiem un kuri ir apmācīti to darīt.

- Ierīci un elektrības kabeli glabājiet vietā, kas nav pieejama bērniem, kuri jaunāki par astoņiem gadiem.
- Lai notīrtu detaļas, kas nonāk saskarē ar maizi, izmantojet lupatiņu.
- Regulāri iztīriet drupačas, iztukšojot tostera apakšā novietoto drupaču savācēju.
-  \* Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt paaugstināta. Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām.

- ⚠ Jūsu drošībai ierīce atbilst lietošanas normām un noteikumiem (Zemsprieguma direktiva, elektromagnētiska savienojamība, materiāli, kas ir kontaktā ar ēdienu, vidi, utt.)**
- ⚠ Saskaņā ar CSC 02/12/2004 ieteikumu šī ierīce ir aprīkota ar mehānisku risinājumu, kas ļauj atvienot maizes izsviešanas sistēmu no elektriskās barošanas atvienošanas elementa.**
- Pārbaudiet vai tiks spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz aparāta (tikai maiņstrāva)
  - Ja aparāts tiek lietots ne tajā valstī, kurā tas pirkts, nemot vērā spēkā esošo normu dažādību, pārbaudiet to licencētā servisa centrā (sk. servisu sarakstu).
  - Pārliecīnieties, ka elektroinstalācija atbilst spēkā esošajām normām un jauda ir pietiekama šīs ierīces barošanai.
  - Vienmēr pievienojiet tostera kontaktdakšu tikai iezemētai kontaktligzdai.

#### NELAIMES GADĪJUMU NOVĒRŠANA

Izmantojot elektriskas ierices, jāievēro pamatdrošības noteikumus:

##### KAS JĀDARA

- Uzmanīgi izlasiet un sekojiet līdz visiem lietošanas instrukcijas punktiem.
- Tosters jāizmanto tikai stāvus, nekādā gadījumā ne uz sāna un ne apgrīztam.
- Pirms katras izmantošanas pārbaudiet lai paplāte drupatu savāksanai tiktu ievietota pareizi.

**⚠ Regulāri novāciet drupatas no paplātes drupatu savākšanai.**

- Ieslēdzot vai atslēdzot aparātu, maizes transportiera vadības rokturim jāatrodas augšējā stāvoklī.
- ⚠ Atslēdziet aparātu, kad tas netiek izmantots un pirms tā tīrīšanas. Aparāta tīrīšanai vai pirms tā nolikšanas vietā nogaidiet līdz tas atdziest.**
- Ja cikla beigās maizes šķēles paliek iestregūšas starp restēm, atslēdziet aparātu, un pirms maizes izvilkšanas nogaidiet līdz tas atdziest.
- Darbibas traucējumu gadījumā atslēdziet aparātu.
- Izmantojiet stabili darba virsmu, kas pasargāta no ūdens šķakatām un nekādā gadījumā neatrodas iebuvētas virtutes nišā.
- Neievietojiet vadu vai kontaktdakšu aparātā starp restēm.

##### KO NEDRĪKST DARĪT :

- Neatslēdziet aparātu, velkot aiz vada.
- Lietošanas laikā nenesiet un nepārvietojiet aparātu
- Šis aparāts nav paredzēts, lai bērni vai citas personas to lietotu bez kāda palīdzības un uzraudzības, ja to fiziskās, maņu vai garīgās spējas vieniem traucē aparātu izmantot pilnīgi droši.
- Nekad neatstājiet aparātu bez uzraudzības un sevišķi pie pirmās grauzdēšanas vai režima

\* Atkarībā no modeļa

ieregulējuma maiņas.

- Neizmantojet aparātu citam mērķim, kā tikai tam, kuram tas paredzēts.
- ⚠ • **Nesildit atkārtoti grauzdiņus, novietojot tos uz tostera. Nenovietot uz tostera kastroļus vai vāķiem, kamēr tas darbojas.**

- Lietošanas laikā nepieskarieties aparāta metāliskajām vai karstajām daļām.
- ⚠ • **Neizmantojet vai neievietojiet tosteri metāliskus virtuves piederumus (karoti, nazi...), kas varētu izsaukt iisslēgumu.**

- Nepieciešojet tosterim aprīkojuma detaļas, kuras nav ieteicis ražotājs, jo tas var izrādīties bīstami.
- Lai izvairītos no elektriskā šoka, elektrisko vadu, kontaktdakšu vai visu aparātu neiegremdejiet ūdeni.

- Nemazgāt tostera daļas trauku mazgājamā mašīnā un neiegremdēt ūdeni.

- ⚠ • **Netostējiet maizes, kas var kust (ar glazūru) vai tecēt tosterī, netostējiet mazus maizes gabaliņus vai grauzdiņus, tas var radīt bojājumus vai aizdegšanās draudus.**

- ⚠ • **Nelieciet aparātā pārāk biezas maizes šķēles, kas var nosprostot tostera mehānismu.**

- Nelietojet aparatū, ja :

- tā vads ir ar defektiem vai bojāts,

- tas ir nokritis un tam ir redzami bojāumi vai darbības traucējumi.

Lai izvairītos no jebkura riska, visos šajos gadījumos aparāts jānosūta uz tuvāko licencēto garantijas apkalošanas centru.

- Neatstājiet vadu brīvi karājoties vai pieskaroties jebkurai kvēlojošai virsmai
- Lietojet aparatū tikai mājās, izvairieties no mitrām vietām.
- Nenovietojiet aparatū uz karstām virsmām, ne arī pārāk tuvu karstai krāsnij.
- Neapklāt aparatū tā darbības laikā.
- Aparāts jālieto kāda uzraudzībā.
- Nekad nenovietojiet papīru, kartonu vai plastmasu uz aparatā, zem tā vai paša aparatā.

- ⚠ • **Ja gadās, ka daļas aparatā daļas uzsleismo, nekad necentieties tās nodzēst ar ūdeni. Atslēdziet aparatū un noslāpējiet liesmas ar mitru drānu.**

- Nekad necentieties izņemt maizi, kad grauzdēšanas cikls ir sācies
- Neizmantojet tosteri kā siltuma vai žāvēšanas avotu.
- Neizmantojet tosteri sasaļētu produktu cepšanai, grillēšanai, uzsildišanai vai atlaidināšanai.
- Neizmantojet iericī vienlaicīgi maizes tostešanai un smalkmaizīšu uzsildišanai.
- Metāla pamatne ir ļoti karsta. Nepieskarieties tai. Izmantojet cimdus vai maizes standziņas.
- Tirišanai neizmantojet agresīvus līdzekļus (šķidinātājus uz sodas bāzes, metālu tirišanas līdzekļus, balinātājūdeni utt.), metāla priekšmetus, birstes, abrazīvus.
- Iericēm ar metāla dekorāciju: neizmantot metālam (nerūsējošam tēraudam, varam) paredzētos īpašos tirišanas līdzekļus, bet mikstu drāniņu ar stiklu tirišanas līdzekļus.

- ⚠ • **Nekad neturēt tosteru, ievietojot rokas maizes ievietošanai paredzētajās atverēs.**

## SAGLABĀJIET ŠO IZNSTRUKCIJU



Piedalīsimies vides aizsardzībā !



- ① Jūsu aparatā satur vairākus vērtīgus materiālus vai materiālus, kurus var atkārtoti izmantot.
- ② Nododiet to savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

## SIGURNOSNE UPUTE VAŽNA UPOZORENJA:

- Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu putem vanjskog prekidača ili putem odvojenog sistema daljinske komande.
- Vaš aparat je namijenjen upotrebi u domaćinstvu, u zatvorenom prostoru i na nadmorskoj visini manjoj od 2000 m.

On nije namijenjen za upotrebu u sljedećim slučajevima, koji nisu obuhvaćeni garancijom:

- U dijelovima kuhinja odvojenim za personal radnji, ureda i drugih profesionalnih sredina,
- Na farmama,
- Od strane gostiju hotela, motela i drugih sredina stambenog karaktera,
- U sredinama tipa iznajmljenih stambenih prostora.
- Ne isključujte aparat iz mreže povlačeći kabal.
- Ne prenosite i ne premještajte aparat tokom upotrebe.
- Aparat nije predviđen na korištenje osobama (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima, osobama bez iskustva ili znanja, izuzev ako se to radi pod nadzorom ili po uputama osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ako je kabal oštećen, mora se zamijeniti od

strane proizvođača, ovlaštenog servisa ili osobe sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli bilo kakvu opasnost.

- Hljeb se može zapaliti, tako da se aparat ne smije koristiti u blizini ili ispod zavjesa ili drugih zapaljivih materijala (polica, namještaja...). Aparat se mora koristiti pod nadzorom.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo; za to im treba osigurati nadzor odrasle osobe ili uputstva za sigurno korištenje aparata i moraju im se jasno predočiti eventualne opasnosti. Ne dozvolite djeci da se igraju s aparatom. Djeca ne trebaju biti zadužena za čišćenje i održavanje aparata, osim ako su starija od 8 godina i ako ih nadzire odrasla osoba.
- Aparat i kabel držite van domaćaja djece mlađe od 8 godina.
- Koristite krpu za čišćenje dijelova koji dolaze u dodir s hljebom.
- Redovno istresajte mrvice iz ladice za skupljanje mrvica koja se nalazi u donjem dijelu tostera.
-  \* Temperatura površina kojima se može pristupiti može biti povišena dok aparat funkcioniра. Nemojte dodirivati vruće površine aparata.

- ⚠** • U cilju vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hrana, okoliš...).
- ⚠** • U skladu s obavješću CSC-a od 02.12.2004, ovaj aparat je opremljen mehaničkim konceptom i omogućava da se mehanizam za izbacivanje hljeba odvoji od strujnog elementa.
  - Provjerite da li napon Vaše električne energije odgovara naponu naznačenom na aparatu (naizmjenična struja).
  - S obzirom na različitost važećih normi, ako se aparat koristi u nekoj drugoj zemlji, a ne u onoj u kojoj je kupljen, odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis (vidi listu u prilogu).
  - Provjerite da li je električna instalacija u skladu s važećim normama i da li je dovoljna za napajanje aparata te snage.
  - Aparat uvijek uključujte samo u utičnicu sa uzemljenjem.

#### KAKO SPRIJEĆITI nezgode u domaćinstvu

Pri korištenju električnih aparata, moraju se poštovati slijedeća pravila:

##### TREBA:

- Pažljivo pročitajte i pratite upute za upotrebu.
- Aparat je potrebno nadzirati ako se koristi od strane ili u blizini djece, od strane osoba sa ograničenim sposobnostima, koje nisu upoznate sa uputama za upotrebu, osim ako se to radi pod nadzorom starije odgovorne osobe.
- Prilikom upotrebe, aparat uvijek treba biti u uspravnoj poziciji, nikada u polegnutoj ili nagnutoj poziciji.

- ⚠** • **Nakon svake upotrebe, provjerite da li je posuda za prikupljanje mrvica dobro postavljena u svom ležištu.**

- Redovno uklanjajte mrvice iz posude.
- Kontrolna ručica za hljeb uvijek mora biti na gornjoj poziciji prilikom uključenja ili isključenja aparata iz mreže.
- Isključite aparat iz mreže ako primjetite da ne radi ispravno.

- ⚠** • **Aparat isključujte aparat iz utičnice ako nije u upotrebi i pričekajte da se ohлади prije čišćenja ili odlaganja.**

- Na kraju ciklusa pečenja, ako kriške hljeba ostanu slijepljene za rešetke, isključite aparat iz utičnice i sačekajte da se ohladiti nego što izvučete hljeb.
- Hljeb se može zapaliti, zato nemojte koristiti ovaj aparat u blizini zapaljivih materijala (kao što su zavjese) ili ispod polica.
- Aparat postavite na ravnu, stabilnu, vatrostalnu radnu površinu, dalje od vode i nemojte ga koristiti u ugrađenim kuhinjskim policama.

##### NE TREBA

- Ne ostavljajte toster da radi bez nadzora, posebno pri prvoj upotrebi ili ako su postavke promjenjene.
- Ne spremajte kabal niti utikač između rešetaka u aparatu.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ona ne igraju s aparatom.
- Ne ostavljajte aparat na dohvrat djeci.
- Aparat nije predviđen za korištenje napolju i u vlažnim prostorijama.

- ⚠** • **Nemojte podgrijavati namirnice stavljajući ih na gornju stranu tostera. Nemojte stavljati šerpe za umake niti poklopce na gornju stranu tostera za vrijeme njegovog rada.**

- Ne koristite ovaj aparat ni za koju drugu svrhu osim one za koju je napravljen.
- Ne dodirujte metalne ili vruće dijelove aparata tokom upotrebe.

- ⚠** • **Ne koristite prevelika peciva i ne ubacujte u toster metalni kuhinjski pribor (kašiku, nož...) jer može doći do kratkog spoja ili vatre.**

- Ne koristite nikakve dodatke za toster koji nisu preporučeni od strane proizvođača, jer to može biti opasno.
- Da biste izbjegli strujni udar, aparat, kabal ili utikač ne uranljajte u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nijedan dio tostera ne smije se prati u mašini za suđe niti uranjati u vodu.

**⚠** • U tosteru nemojte peći peciva za koje sumnjate da će se rastopiti (s glazurom, npr.) ili da će iscuriti u tosteru; nemojte peći ni male kriške hljeba, jer to može izazvati oštećenje aparata i dovesti do požara.

**⚠** • Nemojte peći ni velike kriške hljeba koje se mogu zaglaviti u rešetkama tostera.

- Ne koristite aparat ako:

- je kabal oštećen,
- spao i na njemu se primjećuju oštećenja ili anomalije u radu.

U svakom od ovih slučajeva, aparat se mora poslati u najbliži ovlašteni servis u cilju izbjegavanja svake opasnosti. Pogledajte garanciju.

- Ne ostavljajte kabal da visi preko rubova radne površine ili da dotiče druge vrele površine.
- Ne postavljajte Vaš toster na vrele površine niti u blizini vrele pećnice, električnog ili plinskog štednjaka.

- Ne pokrivajte aparat tokom rada.
- Nikad ne stavljamte papir, karton ili plastiku u, na ili ispod aparata.

**⚠** • **Ako dođe do toga da se određeni dijelovi tostera zapale, nikad ih ne pokušavajte ugasiti vodom. Isključite aparat iz mreže i ugasi plamen vlažnom kromom.**

- Nikad ne pokušavajte izvaditi hljeb iz tostera kada je u upotrebi.
- Ne koristite toster kao izvor toploće, niti za sušenje.
- Ne koristite toster za kuhanje, pečenje, podgrijavanje ili odmrzavanje zamrznutih jela, osim peciva.
- Ne koristite aparat istovremeno za pečenje hljeba i za podgrijavanje peciva.
- Metalni okvir je vrlo vruć. Ne dodirujte ga! Koristite rukavicu ili hvataljke za hljeb.
- Kod održavanja, nemojte koristiti abrazivne aparate (praškove na bazi sode, izbjeljivač i sl.), niti metalni kuhinjski pribor, žicu za sušenje ili abrazivnu spužvu.
- Za aparate od inoxa: ne koristite preparate posebno namijenjene za održavanje metala (nehrdajući čelik, bakar...), već koristite mekanu krpku i tečnost za čišćenje stakla.

**⚠** • **Toster nikada nemojte držati ubacujući prste između otvora za hljeb.**

## SAČUVAJTE OVE UPUTE ZA UPOTREBU



Učestvujmo u zaštiti okoliša !

① Vaš aparat sadrži brojne vrijedne materije koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti. Odnesite ga na zato predviđeno mjesto.

② U slučaju bilo kakvih problema ili pitanja, obratite se Centru za podršku korisnicima na tel: 033/55 12 20.

**Қазақша**

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ: ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бұл құрал сыртқы таймермен қолдануға арналмаған және қашықтықтан басқарудың жеке жүйесімен басқарылмайды.
- Сіздің құралыңыз теніз деңгейінен 2000

м-ден кем емес биіктікте тек тұрмыстық мақсатта қолдану үшін арналған. Бұл құралды келесі жағдайларда қолдануға болмайды және оларға кепілдік берілмейді, атап айтқанда:

- дүкендердегі қызметкерлерге арналған ас үйде, бюро және басқа кәсіби орталарда,
- фермаларда,
- қонақ үйлер, мотельдердегі бөлмелерде және басқа резиденциялық аймақтардағы уақытша тұрушыларға,
- шағын қонақ үйлер сияқты орталарда.
- Бұл құралды физикалық есту-көру қабілеттері шектелген (балаларды қоса), тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдарға қолдануға болмайды. Аталған тұлғалар бұл құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны пайдалану туралы нұсқауларды алғаннан кейін ғана қолдана алады.
- Балалардың құралменойнауғаболмайтыны айтылуы тиіс.
- Егер қуат сымы бүлінсе, оны өз бетіңізben ауыстыруға әрекет етпеніз – оны өндіруші, немесе оның қызмет көрсету орталығы немесе басқа білікті маман көмегімен ауыстыру қажет.
- Нан күйіп кетуі мүмкін, сондықтан құралды перде және басқа да оңай тұтанатын

заттардың (сөрелермен басқажиһазсияқты) жаңына немесе астына орналастырмаңыз.

- Бұл құралды 8 жастан жоғары немесе физикалық, көру-есту және түйсу қабілеті шектелген немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға қолдану нұсқаулығын қадағалайтын және апат болуым мүмкінекенін түсінетін адам жетекшілік көрсеткенде ғана қолдануға болады. Балаларға бұл құралмен ойнауға болмады. Тазалау және жөндеу жұмыстарын балаларға жасатуға рұқсат етіледі, егер жасы сегізде және олар үлкендердің қадағалауында болса.
- Құралды және қуат сымын 8 жастан төмен балалардан алшақ ұстаңыз.
- Нан тиетін бөліктердегі шаңды майлышпен сұртіңіз.
- Нан ұнтақтарын тостердің төменгі жағындағы науадан әрқашан алып тастаңыз.
-  \* Құрал қосылышп тұрғанда қол жетімді беткейлерінің температурасы өте жоғары болуы мүмкін. Құралдың ыстық беткейлеріне қолыңызды тигізбеніз.

 • Қауіпсіздігініз үшін бұл құрал нормалар мен ережелерге сай жасалған. (Төмен вольттық, электромагниттік үйлесімділікке қатысты нормативтік актілерге тағаммен қатынасатын материалдар, қоршаган орта және т.б. туралы).

 2/12/04 ж. CSC нұсқаулығына сәйкес, бұл құралда нанды қуат көзінен төуелсіз итерп шыгаратын мезанизм бар.

- Қуат кернеүінің құралда көрсетілген кернеуге (айнымалы ток қана) сәйкес екенін тексеріңіз.
- Әрекеттегі нормалардың әртүрлілігін ескере отырып, егер аппарат сатып алынған елден

басқа елде қолданылса, оны қызмет көрсету орталығына тексертің (қосымша берілетін тізбені қарастырыз).

- Электр қуатын жабдықтау нормаларға сәйкес келетінін және осы қуаттағы аппаратты қоректендіруге жеткілікті екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тостерді өрқашан жерге түйішталған қуат көзіне қосыныз.

## ТҮРМЫСТЫҚ ЖАРАҚАТТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ

Электр құралдарын қолданғанда, қаралайым ережелерді сақтау керек, соның ішінде:

### ҚАЖЕТ:

- Қолдану нұсқауларын мүкият оқып шығыныз және орынданызы.
- Тостерді өрқашан тігінен қолдану қажет, ешқашан бір жағына жатқызып, алдыға немесе артқа қісайтып қолдануға болмайды.

**⚠ Өрқандың алдында нан ұнтақтарына арналған жылжымалы науасының дұрыс салынғанын тексерініз.**

- Науасын нан ұнтақтарынан тазартып отыру керек.

**⚠ Құралды қосқанда немесе өшіргенде нан бақылайтын тетігі жогары көтеріліп түруы тиіс.**

- Егер ақауры болса, құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қолданыстан тыс көзде немесе оны алғып қоймас бұрын аппаратты өшіріңіз.
- Қуат көзінен айыру үшін, қуат ашасын қабыргадағы розеткадан сұрынызы (тостер айналымы аяқталған соң).
- Құлпидің аяғында, торлардың арасында нан тілімдері қалып қойса, оларды алмас бұрын аппаратты өшіріп, оның сұығанын күтіңіз.
- Нан жаһындау мүмкін, сондықтан бұл құралды перде, сөрелер жаңында немесе ағаш сөрелер астында қолдануға болмайды.
- Жазық, турақты және жаһынамайтын беткейде, судан қашық қолданызы және салынған нишалар астында қолдануға болмайды.

### ЖАСАУФА БОЛМАЙТИҢ ӘРЕКЕТТЕР:

- Тостер жұмыс істеп тұрганда бақылаусыз тастауға болмайды, өсірсе бірінші рет қолданғанда немесе реттеулерін өзгертуен соң.
- Қуат сымын немесе ашаны аппараттагы торлардың арасына салмаңыз.
- Құралды баусымынан тартып өшіруге болмайды.
- Қолданы көзінде құралдың орнын ауыстырып, қозғамаңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**⚠ Тостердің үстінен қойып тамақ қыздыруға болмайды. Истеп тұрган тостердің үстінен ыдыс қоюға немесе қақпақпен жабуға болмайды.**

- Сыртта қолдануға болмайды. Ылғалды ортада қолданбаңыз.
- Құралды маскатынан басқа нәрселерге қолданбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрганда, металл бөліктерін қолынызben ұстамаңыз.

**⚠ Өлшемі үлкен тағамдар, фольга немесе аспалттарды, (қасық, пышақ, т.б.) тостерге салуға болмайды, ток соғу немесе өрт шығу қаупі бар.**

- Нұсқаулықта көрсетілмеген жабдықарды қолданбаңыз, қауіпті болуы мүмкін.
- Электр тогы соғу қаупін болдырмай үшін, сымын, қуат ашасын немесе құралды суга және басқа сұйыққа салмаңыз.
- Тостердің ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинаға салуға немесе суга малуға болмайды.

**⚠ Қант жағылған немесе басқа еріп кететін тағам жағылған нанды немесе нан түйіршіктірін тостерге салмаңыз, нанның ұсақ бөліктерін тостермен құргатпаңыз, нетижесінде ерт болуы мүмкін.**

**⚠ Улкем нан тілімдерін тостерге салмаңыз, құыстарына қысылып қалуы мүмкін.**

- Құралды қолданбаңыз, егер:
  - сымы бүлінген болса.
  - құрал құлап қалса және көрінетін сыйаттар пайда болса немесе дұрыс жұмыс

істемесе. Бұл жағдайларда, қауіпсіздік мақсатында, құралды жергілікті қызмет көрсету орталығына көрсету қажет. Берілген кепіл құжатын қараңыз.

- Күат сымының салбырын тұрмаяын және басқа ыстық беткеймен қатынаспаудың қадағалаңыз.
- Газ пешіне жақын, электр жүзігіне немесе ыстық пешке жақын қоймаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құралды еш нәрсемен жаппаңыз.

**⚠ Егер тостер бөлшектерінен жалынды ылғалды шүберекпен өшіріңіз.**

- Құргату айналымы басталып кеткен соң, наңды алуға әрекеттенбеніз.
- Құралды жылу немесе құргату көзі ретінде қолдануға болмайды.
- Тостерді мұздатылған тағамдарды еріту, жылдыту немесе күрү үшін қолданбаңыз.
- Тостерде бір уақытта наң құргатып және крауссан (немесе басқа тағам) жылдытуға болмайды (үлгісіне қарай).
- Металл жақтауы қатты қызып кетуі мүмкін. Ұстамаңыз! Қолғап немесе шүберекпен ұстаныз (үлгісіне байланысты).
- Құралды тазалау үшін химиялық құралдарды (содаға негізделген тазалағыштар, металл бүйімдерді тазалауға арналған құралдарды, қышқылдарды және т.б.), метал аспаптар, металл ысықштарды қолдануға тыйым салынады.
- Метал бөлшектері бар құралдар үшін: Металл өнімдерін тазалауға арналған құралдарды (таттанбайтын болат, мыс және т.б.) қолдануға тыйым салынады. Құралды жұмсақ матага терезе немесе әйнек сурттін сұйық құйып тазалаңыз.

**⚠ Тостерді ұстағанда, қолды нан салатын ұяларға кіргізбеніз.**

## БҰЛ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ



Қоршаған ортаны қорғау туралы ұмытпаңыз!

- ① Құралды дайындау кезінде түрлі құнды және қайта өндөлуге тиіс материалдар қолданылған.
- ⇒ Жарамдышық мерзімі аяқталғаннан кейін өнімді қайта өндеу пунктіне немесе олардың дұрыс өнделуін қамтамасыз ететін тиісті қызмет орталығына апарыңыз.



- RU** p. 1 – 5  
**UK** p. 5 – 9  
**PL** p. 9 – 13  
**CS** p. 13 – 16  
**SL** p. 16 – 20  
**SK** p. 20 – 23  
**HR** p. 24 – 27  
**RO** p. 27 – 31  
**SR** p. 31 – 34  
**BG** p. 35 – 38  
**HU** p. 39 – 42  
**ET** p. 42 – 45  
**LT** p. 46 – 49  
**LV** p. 49 – 52  
**BS** p. 53 – 56  
**KK** p. 56 – 60