

FR 1115 H – Horkovzdušná fritéza



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možnosti i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.
- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.

Děti a slabé osoby

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, karton, styropor atd.).

VYSTRACHA!

Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s folií. Hrozí nebezpečí udušení!

- Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Při manipulaci s přístrojem používejte jen k tomu určená madla.
- Nepohybujte s přístrojem, jestliže tuk je tekutý/horký.
- Při používání přístroje jako fritézy dbejte na to, aby při provozu bylo víko pevně uzavřené.
- Začne-li přístroj hořet, v žádném případě se nepokoušejte oheň hasit vodou. Zavřete víko přístroje. Uhasťte plameny pomocí vlhkého hadříku.

Úvod

Tato fritéza je vybavena regulovatelným termostatem, aby tak mohla být teplota individuálně přizpůsobena fritované surovině.

Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste pak mohli fritézu používat bezpečně a optimálním způsobem.

Připojení

Přístroj smí být připojen jen do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230V, 50Hz.

Přehled prvků

1. Odvod vzduchu
2. Kontrolka teploty
3. Kontrolka provozu
4. Přívod vzduchu
5. Nádobka na odvod tuku s košem
6. Rukojeť koše
7. Kryt tlačítka pro odemykání
8. Regulátor teploty
9. ON/OFF/timer



Zapnutí a vypnutí přístroje

- Přístroj je vypnutý, pokud regulátor je na pozici „0“.
- Přístroj lze zapnout jen když je vložen koš.
- Pro použití přístroje nastavte timer na minimálně 10 min a zvolte požadovanou teplotu.

Před prvním použitím nechte přístroj puštění na 10 min bez potravin.

Pokyny pro použití

- Přístroj je pro pevné potraviny. Nepřipravujte žádné polévky a tekuté potraviny.
- Pro nepožadované zapnutí jistí bezpečností tlačítko na koši.
- Pro optimální výsledek naplňte koš maximálně 1 cm k okraji a nepřepĺňujte koš.
- Nedávejte do koše žádný olej nebo jiné tekutiny. Lze potřít potraviny jen lehce olejem.
- Nepřipravujte v přístroji žádné tučné potraviny. (například párky)
- V přístroji, lze fritovat jen potraviny kterou jsou i do trouby.
- Potraviny, které při fritování leží na sobě, musí být po polovině času fritování prohozeny.
- Pro přípravu hranolek, max 700 g.
- Domácí brambory trvají cca 30 min.
- Doba fritování záleží na mnoha faktorech jako například velikost, množství, nastavené teploty.
- Steaky předpečte na pánvičce a poté vložte do fritézy.
- Pro ohřátí potravin, nastavte přístroj na 10 min na 150 stupňů.

Použití

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a není zapojen do zásuvky. Kontrolky jsou vypnuté.
2. Vytáhněte koš za rukojeť ven z přístroje.
3. Naplňte koš potravinami.
4. Vložte koš zpět do základny.
5. Zapojte přístroj do zásuvky.
6. Zapněte přístroj otočením regulátoru času a kontrolka provozu se zapne. Vyberte požadovaný čas fritování.
7. Nastavte požadovanou teplotu pomocí regulátoru. Kontrolka teploty se zapne.
8. Promíchejte potraviny po polovině nastaveného času. Vytáhněte koš pomocí rukojeti.
9. Postavte přístroj na horku vzdornou podložku.
10. Posuňte tlačítko na rukojeti směrem k přístroji.
11. Promíchejte.
12. Zasuňte koš zpět do přístroje.

Vypnutí

1. Po uplynutí času zazní tón.
2. Vysuňte koš.
3. Postavte na horku vzdornou podložku.
4. Zatlačte na tlačítko ve směru proti koši.
5. Zasuňte koš zpět.

Potravina	MIN/MAX (v gramech)	Čas	Teplota ve stupních celsia
Tenké hranolky mražené	300 - 1200	12 - 30	200
Široké hranolky mražené	300 - 1200	12 - 35	200
Domácí hranolky	300 - 1500	18 - 35	200
Brambory na kostičky	200 - 1000	18 - 30	180
Steak	100 - 700	8 – 20	180
Kotleta	100 - 700	10 – 20	180
Hamburger	100 – 700	7 – 20	180
Párky v těstě	100 - 700	13 - 20	200
Kuřecí stehýnka	100 - 700	18 – 25	180
Kuřecí prsa	100 - 700	10 - 20	180
Koláč (max. průměr 15 cm)	400	20 – 30	160
Muffin	400	15 - 20	180
Mražení kuřecí nagety	100 – 700	6 – 15	200
Mražené rybí prsty	100 - 600	6 – 15	200
Jarní závitky	100 – 600	8 – 15	200
Plněné taštičky se zeleninou	100 – 600	10 – 15	180
Mražené obalované sýry	100 - 600	8 - 15	180

Čištění

- Koš, lze mýt pod tekoucí vodou saponátem.
- Vnitřek a zevnějšek přístroje otřete měkkým vlhkým hadříkem.
- Nechte přístroj důkladně vysušit.
- Doporučujeme přístroj skladovat v originální krabici.
- Skladujte na suchém místě, které je dobře větrané. Skladujte mimo dosah dětí.

Technické údaje

Model:FR 1115 H

Pokrytí napětí:220 - 240 V, 50/60 Hz

Příkon:1500 W

Třída ochrany:I

Čista hmotnost:4,8 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapětové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

Vyznám symbolu "Popelnice"

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

