

A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

E. Volič programu
F. Tlačítko "Start/Pauza"
G. Volič rychlosti odstředění
H. Ukazatel průběhu programu
I. Tlačítko "Reset"
J. Tlačítko "Odložený start"
Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 1400 ot/min.	77 dB(A) / 1 pW
- 1200 ot/min.	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce							Max rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený start	Clean+	Studené praní	Intenziv. máchání	Snadné zehlení	Stop máchání	Nastavení odstředění	Před-pírka		Rapid
Bavlna / Antibakteriální 95 °C			Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídatní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	Max.
Bavlna 40 - 60 °C			Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Džíny 40 °C			Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60 °C			Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Jemné 30 - 40 °C			Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	*	-	1000 ¹⁾
Denní náplň 40 °C			Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	Max.
Rychlé praní 30 °C			Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. Krátký program pro osvěžení vašeho prádla	-	Ano	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-	Max.
Vlna Studená * - 40 °C			Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	-	Ano	*	*	-	*	-	-	-	*	*	-	1000 ¹⁾
Ruční praní 40 °C			Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručnímu praní". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností The Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.	-	Ano	*	*	-	*	-	-	-	*	*	-	400 ¹⁾
Dámské prádlo 30 °C			Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	*	-	*	-	-	-	*	*	-	400 ¹⁾
Máchání & odstředování		-	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	*	-	-	-	*	-	*	*	-	Max.
Odstředění		-	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	Max.
Čerpání		-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

Prací cyklus pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.

M0619

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Bavlna/ Antibakteriální	95	6.0	59*	1.90	2:00	–
Bavlna**	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
Bavlna**	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Bavlna	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Bavlna**	40	3.0	37	0.58	2:30	***
Džiny	40	5.0	69	0.63	3:00	2:00
Syntetické	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Syntetické	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:45	–
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00	–
Rychlé praní	30	3.0	40	0.40	0:30	–
Vlna	40	1.0	55	0.60	0:45	–
Ruční praní	40	1.0	45	0.60	0:40	–
Dámské prádlo	30	1.0	45	0.50	0:36	–

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek.

*** Automatické přizpůsobení trvání programu po zjištění velikosti dávky prádla k praní.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

- Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.
- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu.
 - Displej zobrazuje trvání daného programu a předem stanovenou rychlost odstředování.
 - Kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko jakékoli požadované funkce - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Používejte při maximální náplni pračky.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek).
- Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Program se prodlouží o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidla na bázi kyslíku. **Nesměji se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Studené praní"

- Voda se zahřeje pouze na 20°C.
- Vhodné pro jemné prádlo s doporučenou teplotou praní na visáčce max. 30°C.
- Volitelné pouze na nejnižším teplotním stupni každého programu**

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Můžete ho použít u programů "Bavlna", "Syntetické" a "Denní prádlo", chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo se odstředí velmi šetrně.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Poznámka:** program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.

- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například písek nebo hrubou nečistotu). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekuté prací prostředky.

Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředky.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stlačte tlačítko "Odložený start" pro výběr požadované doby opoždění od 30 minut do 23 hodin.
- Stlačte tlačítko "**Start/Pauza**". Na displeji bliká symbol odloženého startu a tečka mezi hodinami a minutami. Začalo odpočítávání odloženého startu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Pokud jste již stlačili tlačítko "**Start/Pauza**", doba opoždění se může snížit opakovaným stlačením tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

- Otočte voličem programů do jiné polohy nebo stlačte tlačítko "**Start/Pauza**" - na displeji se přestane zobrazovat hlášení o odloženém startu. Chcete-li okamžitě odstartovat zvolený program, znovu stlačte tlačítko "**Start/Pauza**".

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédnete do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodě k obsluze.

"Service"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku.

"Zavřený přívod vody"

Pračka nemá žádný nebo má nedostatečný přívod vody; může být uzavřen vodovodní kohoutek nebo zalomená přívodní hadice.

"Čištění čerpadla"

Není odčerpávána odpadová voda. Může být zalomena odvodová hadice nebo je nutné vyčistit filtr (viz "Cleaning the filter (Čištění filtru)" ve vašem návodě k používání)..

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.

 - Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
 - Zavřete vodní kohoutek.
 - Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
 - Nechte dvířka ootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program (s teplotou), funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.
- Stlačte a několik sekund podržte tlačítko "**Reset**". Vypustí se zbytková voda. Může trvat nějakou dobu, dokud se dveře otevrou.