

Vypnout

Vypnout nebo re-setovat kteroukoliv z funkcí trouby.



Stop

Microwave Grill Crisp Forced Air
Reheat Defrost Steam Combi

Otočné tlačítko

Tlačítko potvrzení

Digitální displej

Jet Start

Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start. Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spustíte zvolenou funkci. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.



Jet Start

HLAVNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit některou funkci, dotkněte se jejího názvu. Pomocí otočného tlačítka a potvrzovacího tlačítka nastavte parametry přípravy pokrmu.

Funkce	Ikona	Doporučené příslušenství / Kategorie pokrmů
Microwave (Mikrovlnná trouba)		Kryt talíře (prodává se odděleně)
Grill (Gril)		Vysoký stojan
Crisp		Talíř Crisp Držák talíře Crisp
Forced Air (Horkovzdušná trouba)		Nízký stojan Pečící plech (prodává se odděleně)
6th sense Reheat (Ohřev)		Kryt talíře (prodává se odděleně)
6th sense Defrost (Rozmrazování)		1* 2* 3* 4* 5*
6th sense Steam (Pára)		Pařák
Combi (Kombi) Kombinované funkce:		
1. Combi Grill + Microwave (Kombinace grilu + mikrovlnné trouby)		Vysoký stojan
2. Combi Forced Air + Microwave (Kombinace horkovzdušné trouby + mikrovlnné trouby)		Nízký stojan

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Chcete-li zvolit nějakou funkci, dotkněte se jejího názvu nebo ikony. Další informace o speciálních funkcích jsou obsaženy v Návodu k použití.

Funkce	Ikona	Poznámky
6th sense Menu Automatic recipes (Automatické recepty)		Chcete-li zobrazit seznam 30 automatických receptů, které jsou k dispozici v tomto spotřebiči, přejděte na poslední stranu tohoto rychlého referenčního návodu. Úplný popis každého receptu je uveden v Návodu k použití.
6th sense Bread Defrost (Rozmrazování pečiva)		Příslušenství: Talíř Crisp Držák talíře Crisp
Zastavení otočného talíře		Tato funkce umožňuje používat velké a hranaté nádoby, které by se uvnitř trouby nemohly volně otáčet. Toto je dostupné pouze u některých funkcí přípravy jídla.
Časovač / nastavení časovače		Kuchyňský časovač vhodný pro různé účely, jako je kynutí těsta před pečením. Poznámka: Chcete-li nastavit čas na hodinách, stiskněte tlačítko časovače po dobu 3 sekund, pak pomocí otočného tlačítka nastavte čas a potvrďte potvrzovacím tlačítkem.

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool!



Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.

6th sense

S pomocí technologie 6. SMYSL nastaví mikrovlnná trouba automaticky dobu přípravy jídla a výkon na základě druhu pokrmu, který má být připraven. Pokud použijete funkci řízenou 6TH SENSE, na digitálním displeji se objeví logo 6. SMYSL.



W 1 0 7 0 9 0 5 7

**MICROWAVE
(MIKROVLNNÁ TROUBA)**

Funkce mikrovlnné trouby umožňuje rychle připravovat pokrmy nebo ohřívat jídlo a nápoje. Pokud chcete navolit hladinu výkonu podle tabulky, stiskněte tlačítko Microwave a potvrzovací tlačítko.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
950 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	Rozmrazování.
90 W	Měkčení másla, sýrů, zmrzliny a čokolády.

**GRILL (GRIL)**

Tato funkce využívá výkonného křemenového grilu k opékání pokrmů a vytváření efektu grilování nebo zapékání. Stiskněte tlačítko Grill, pak použijte otočné tlačítko a potvrzovací tlačítko k nastavení času.

**CRISP**

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje připravovat jídlo s dokonale do zlatova upečeným povrchem horní i spodní částí. Při použití mikrovlnné trouby i grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne pokrm opékat do křupava.

Při použití funkce Crisp musíte mít k dispozici následující příslušenství:

- talíř Crisp
- držák talíře Crisp pro manipulaci s horkým talířem Crisp

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro přípravu smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených hranolků, hamburgerů a dalších mas atd. bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče ...) doporučujeme předehřát talíř Crisp po dobu 2 až 3 minut.

**FORCED AIR (HORKÝ VZDUCH)**

Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. Cyklus pečení, který využívá výkonný ohříváč a ventilátor, je stejný jako u tradiční trouby.

**WITH PREHEAT (S PŘEDEHŘEVEM)**

Stiskněte tlačítko Forced Air a zvolte požadovanou teplotu. Na displeji se objeví slovo „Pre“: stiskněte potvrzovací tlačítko a spustíte tak cyklus předehřevu. Po dosažení teploty se na displeji objeví výzva („Vložte pokrm“). Chcete-li zahájit přípravu, nastavte dobu přípravy a stiskněte potvrzovací tlačítko.

**WITHOUT PREHEAT (BEZ PŘEDEHŘEVU)**

Stiskněte tlačítko Forced Air a zvolte požadovanou teplotu. Na displeji se objeví text „Pre“ (Předehřev): pokud chcete přeskočit cyklus předehřevu, nesmíte stisknout potvrzovací tlačítko, prostě jen pomocí otočného tlačítka nastavte čas přípravy pokrmu.

**6TH SENSE REHEAT
(6.SMYSL OHŘEV)**

Tato funkce vám umožňuje automatický ohřev jídel. Mikrovlnná trouba automaticky vypočte potřebný mikrovlnný výkon a dobu přípravy tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků v co nejkratší době.

Používejte tuto funkci k ohřevu již hotových jídel, která jsou buď zmrazená, chlazená nebo mají pokojovou teplotu.

Čistá hmotnost musí být při použití této funkce 250 g - 600 g.

**6TH SENSE DEFROST
(6. SMYSL ROZMRAZOVÁNÍ)**

Funkce rozmrazování vám umožňuje rychle rozmrazovat zmrazené jídlo. Stiskněte tlačítko Defrost, pak použijte otočné tlačítko a potvrzovací tlačítko, pokud chcete zvolit jinou upřednostňovanou volbu než ty, které jsou uvedeny v tabulce.

	KATEGORIE POTRAVIN
1	Maso (Meat)
2	Kuře
3	Ryby (Fish)
4	Zelenina (Vegetables)
5	Pečivo (Bread)

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás vyzve, abyste:

- zadali hmotnost pokrmu
- otáčeli / míchali jídlo podle potřeby



6TH SENSE STEAM (6. SMYSL VAŘENÍ V PÁŘE)

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Tuto funkci používejte s pomocí páráku dodávaného s výrobkem k přípravě takových jídel, jako je zelenina a ryby. Nebo s pomocí stejného příslušenství (bez středové mřížky) můžete vařit těstoviny nebo rýži.



COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBINACE GRILU A MIKROVLNNÉ TROUBY)

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a ohřevu pomocí grilu a umožňuje zapékání jídla v kratším čase.

Stiskněte tlačítko Combi funkce: na displeji se objeví číslo „1“ odpovídající kombinované funkci gril + mikrovlnná trouba. Stiskněte potvrzovací tlačítko, pak zvolte výkonovou hladinu podle tabulky níže.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	Zelenina (Vegetables)
500 W	Drůbež a lasagne
350 W	Ryby (Fish)
160 W	Maso (Meat)
90 W	Zapékané Ovoce



COMBI FORCED AIR + MICROWAVE (KOMBINACE HORKOVZDUŠNÉ TROUBY + MIKROVLNNÉ TROUBY)

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby s horkovzdušnou a umožňuje připravovat pečená jídla v kratší době. Stiskněte Tlačítko Combi pak použijte otočné tlačítko a potvrzovací tlačítko a zvolte tak číslo 2 – kombinovaná funkce horkovzdušné trouby a mikrovlnné trouby. Zvolte vhodnou teplotu z rozmezí 50 – 200 °C, pak zvolte výkonovou hladinu podle tabulky.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
160 W	masové pečeně a ovocné koláče
90 W	koláče a pečivo



6TH SENSE MENU (6. SMYSL- MENU)

6. smysl Menu je prostý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručují dokonalé výsledky. Používejte toto menu k přípravě jídel uvedených na poslední straně tohoto rychlého návodu. Stiskněte tlačítko Menu, pak prostě zvolte recept a postupujte podle pokynů na displeji: Menu automaticky nastaví parametry přípravy jídla tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Úplný popis všech receptů obsažených v menu viz Návod k použití.



STOP TURNTABLE (ZASTAVIT OTOČNÝ TALÍŘ)

Tuto funkci použijte, když potřebujete připravit pokrmy ve velmi velkých nádobách, které by se v troubě nemohly volně otáčet. Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby:

- Horký vzduch
- Kombinace grilu a mikrovlnné trouby
- Kombinace horkovzdušné trouby a mikrovlnné trouby



6TH SENSE BREAD DEFROST (6. SMYSL ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA)

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Použijete-li kombinaci technologie rozmrazování a Crisp, bude vaše pečivo chutné a bude chutnat jako čerstvě upečené. Používejte tuto funkci k rychlému rozmrazování a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů. Funkce rozmrazování pečiva může být použita, pokud je jeho čistá váha v rozsahu 50 až 400 g.

Při použití této funkce je třeba mít k dispozici následující příslušenství:

- talíř Crisp
- držák talíře Crisp pro manipulaci s horkým talířem Crisp



TIMER (ČASOVAČ)

Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít kuchyňský časovač k přesnému odměření času pro různé účely, např. při kynutí těsta před pečením, apod. Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný z cyklů přípravy pokrmů.



JET START

Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje. Stiskněte tlačítko Jet Start, kterým automaticky spustíte funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (950 W) po dobu 30 sekund. Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.. Můžete také prodlužovat nebo zkracovat čas otáčením otočného tlačítka po spuštění funkce.

MASO

-   1. Hovězí [pečeně]
-   2. Jehněčí [pečeně]
-  3. Entrecote [gril]

KUŘE

-  4. Křídélka [Crisp]
-  5. Filety [Crisp]

RYBY A MOŘSKÉ PLODY

-  6. Rybí filety [Pára]
-   7. Mražená zapečená jídla [Pečení] *
-  8. Mražené obalované filety [Crisp]
-  *
- 9. Krevety [Pára]

ZELENINA

-  10. Brambory [Pečení]
-   11. Rajčata [Pečení]
-  12. Mrkev [Pára]
-  13. Brokolice [Pára]
-  14. Americké brambory [Crisp]

PIZZA A QUICHE

-  15. Domácí pizza [Crisp]
-  16. Lotrinská quiche [Crisp]
-  17. Mražená pizza se silným těstem [Crisp]
-  18. Mražená pizza s tenkým těstem [Crisp] *
-  19. Předpečená zmrazená quiche [Crisp] *

RÝŽE

-  20. Rýže [Pára]

TĚSTOVINY A LASAGNE

-  21. Těstoviny [Pára]
-   22. Masové lasagne
-   23. Mražené lasagne *

DEZERT

-   24. Crème brûlée

KOLÁČE A PEČIVO

-  25. Domácí ovocný kolá
-  26. Buchty [Crisp]
-   27. Piškotový koláč [Crisp]

RYCHLÉ PŘESNÍDÁVKY APRÍLEŽITOSTNÁ JÍDLA

-  28. Pražené ořechy [Crisp]
-  29. Zmražené nugety [Crisp]
-  30. Bramborové hranolky [Crisp]

PŘÍSLUŠEN- STVÍ

 Nádoby určené do mik-
rovlnné a běžné trouby

 Talíř Crisp

 Pařák

 Pařák
(spodek a kryt)

 Nízký stojan

 Vysoký stojan

 Úplný popis každého z receptů 6. smysl
je obsažen v Návodu k použití.