KM-2270
Mlýnek na kávu

Pokyny

•Před prvním použitím pečlivě otřete vlhkým hadříkem a osušte všechny části, které přicházejí do styku s kávou (při způsobení poruchy jiným způsobem čištění než je zde uvedeno, nebude možné uplatnit záruku).
•Naplňte vrchní víko zrnkovou kávou až po rysku (max. 60g) a přendejte do mlecí komory.
•Zašroubujte. Víko musí zapadnout.
•Zasuňte zástrčku do zásuvky.
•Stiskněte tlačítko ON/OFF pulsace, dokud nedosáhnete požadované jemnosti.
•Nedržte tlačítko nepřetržitě déle jak 30sekund.
•Po použití vytáhněte napájecí kabel.
•Vyšroubujte víko a kávu vysypte z mlýnku.

Důležité

•Nikdy nepoužívejte mlýnek, aniž byste neměli zašroubované víko
•Mlýnek nezapínejte, pokud je prázdný.
•Přístroj umístěte na rovný povrch.
•Po každém použití očistěte víko.
•Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
•Přístroj neponechávejte v dosahu dětí.

ČIŠTĚNÍ

1. Všeobecná pojistka
2. Přístroj skladujte na suchém místě
3. Opláchnout teplou vodou můžete jen víko. Zbytek přístroje otírejte vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte celý výrobek do vody.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů platí následující bezpečnostní pokyny.
1. Před použitím si přečtěte pozorně návod.
2. Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné tekutiny.
3. Přístroj může používat je dospělá osoba, ne děti.
4. Přístroj vždy odpojte ze zásuvky, pokud ho nepožíváte nebo jej budete čistit.
5. Pokud je přístroj nebo kabel poškozený, nikdy jej nepoužívejte.
6. Nepoužívejte venku
7. Nenechávejte viset kabel ze stolu.
8. Nepokládejte kabel na horké plochy
9. Před použitím se ujistěte, že je přístroj kompletní a v pořádku sestavený.
10. Pokud se motor zcela nevypne, neodebírejte víko.
11. Nepoužívejte doplňky, které nejsou originální. Předejdete tím případnému požáru nebo zranění elektrickým proudem.

DODRŽUJTE TYTO POYNY

Opravu by mě provádět pouze autorizovaný servis. Přístroj nikdy neopravujte sami. Přístroj je určen pouze k domácímu použití.

Pokyny k ochraně životního prostředí

Tento spotřebič nevhazujte na konci jeho životnosti do domovního odpadu, musí být zlikvidován či recyklován v příslušném sběrném dvoře jako elektrický spotřebič či spotřebič domácí elektroniky. Tento symbol na spotřebiči, návod i obal na tento důležitý fakt upozorňují. Materiály, použití v tomto spotřebiči lze recyklovat. Recyklací domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Ohledně informací o místním sběrném dvoře požádejte svou místní samosprávu.

*****