

Návod k použití Esteamu

- Při plnění Esteamu vodou se ujistěte že Esteam není v zásuvce.
- **Zkontrolujte je-li červený těsnící kroužek** v hrdle Esteamu na svém místě, Ještě než začnete s pracovat dle obrázku 1
- Naplňte Esteam vodou po značku Full, **nikdy nepřepiňte Esteam.**
- Ujistěte se že při uzavření jsou šipky na hlavě Esteamu naproti sobě dle obrázku 2, ujistěte se že je uzavření pevné než zapojíte Esteam do zásuvky.
- Zapněte Esteam do zásuvky, přístroj se začne zahřívat do 15 sekund a do dvou minut začne napařovat v případě že je naplněn studenou vodou.
- Vždy žehlete ve vertikální poloze dle obrázku 3
- **Nenaklánějte Esteam dopředu a dozadu dle obrázku, hrozí únik horké vody a páry!**
- **Nikdy nenechte Esteam pracovat bez vody.**
- **Před doplněním vody nechte Esteam vychladnout několik minut!!**
- Esteam vypnete vytažením zástrčky z elektrické zásuvky.
- Zbývající vodu vylijte z Esteamu pokud dalších 48 hodin nebudete žehlit, zamezíte tak tvorbě vodního kamene.
- Vizually kontrolujte tvorbu vodního kamene na topném tělese vně Esteamu, případně odstraňte vodní kámen odstraňovačem vodního kamene.

Varování:

Nikdy nenechte Esteam bez dozoru zapojen v elektrické síti.

Nikdy nenařezávejte oděvy na těle.

Dohlížejte na provoz přístroje, když je v provozu, zvláště v přítomnosti dětí



Obr1.
Ověřte zda je těsnící kroužek na svém místě !!



Obr. 2
Ověřte zda jsou šipky proti sobě !!



Obr.3
Poloha při žehlení !!

Nenaklánějte Esteam dopředu a dozadu dle obrázku, hrozí únik horké vody a páry!



PEČLIVĚ TENTO NÁVOD USCHOVEJTE

Odborný záruční a pozáruční servis

Platinum spol,s.r.o. Vinohradská 36 Praha 2 ZIP 120 00

Czech republic tel: +420 603 288 703

info@jiffysteamer.cz

www.jiffysteamer.cz