

VLASTNICKÁ PRÁVA

Značka Amethyst Lanchiya a všechny společné výrobky s tímto označením jsou registrované patenty, které patří Foshan LANCHIYA Digital Technology Co., Ltd. Vzhledem k neustálému vývoji v našem oboru si vyhrazujeme právo na změnu našich výrobků bez předchozího upozornění.

BEZEPČNOSTNÍ INSTRUKCE:

Pro zajištění vašeho bezpečí a požitku z výrobku si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní upozornění a návod k použití. Manuál si uschovejte pro případné budoucí použití.


UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte žádné součásti, kryty apod. z výrobku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem! Servis tohoto výrobku musí být dělán specializovaným servisem.

- Nevystavujte výrobek dešti a vodě.
- Nedávejte do blízkosti nebo na výrobek nádoby s vodou.
- Nedávejte do blízkosti nebo na výrobek hořící svíčky.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo nečistoty do výrobku.
- Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při mačkání ovládacích tlačítek.
- Nevytahujte výrobek z elektrické zásuvky násilím.
- Výrobky s lithiovými bateriemi nijak nedeformujte, neničte, chraňte před dětmi. Výrobky nevyhazujte do netříděného odpadu, využijte možnosti sběrných kontejnerů určených pro tento typ zboží.
- Používejte pouze certifikované a nepoškozené kabely.
- Přerušete elektrické napájení výrobku, pokud je výrobek dlouhodobě nepoužíván.
- Výrobek čistěte pouze suchou utěrkou.
- Operační teplota 0°C – 55°C (32°F – 131°F)

Chyby, potíže při spuštění:


- Bluetooth zařízení nenalezeno: Bluetooth můžete spustit tlačítkem **Pair**. Pokud i přesto nemůžete reproduktory spojit s výrobkem, tak všechny reproduktory vypněte po dobu 5 vteřin, poté znovu zapněte.
- Bluetooth signál je slabý: vzdálenost reproduktorů od výrobku je moc velká. Doporučená maximální vzdálenost reproduktorů od výrobku je 10 metrů.
- Pokud je v místnosti více zařízení s Bluetooth: musíte vyčkat, než si výrobek najde a spojí své reproduktory.

BALENÍ OBSAHUJE:




1. M3 reproduktor
2. Síťový adaptér
3. Audio kabel
4. Uživatelský manuál

1. LED indikátor
2. Předchozí
3. Přehrát/Pozastavit
4. Další
5. Hlasitost +
6. Input
7. Mikrofon
8. Pair (Bluetooth)
9. Handsfree telefon
10. Hlasitost –
11. Indikátor nabíjení
12. Vstup DC
13. Vypínač
14. AUX




NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Zapojení výrobku




2. Spuštění

Po zapnutí M3 se rozsvítí světelná dioda, hlasové upozornění oznámí „Power ON“ a M3 je nyní nastaveno jako Bluetooth kanál. Poté začne M3 vyhledávat zařízení, které k němu byla napojena před vypnutím. Pokud je hledání úspěšné, M3 se automaticky spojí se zařízením a hlas oznámí „prompt Du...“. M3 poté začne přehrávat hudbu. Pokud spojení Bluetooth s reproduktory nebude úspěšné, bude M3 ve statusu hledání dalších Bluetooth zařízení.



3. Spojení s Bluetooth zařízením

Zmáčkněte tlačítko **Pair**, které je umístěné v horní části M3, spuštění je indikováno světelnou signalizací a hlasovou zprávou „pair“ Hledání a spojení [AMETHYST M3] s vaším Bluetooth zařízením. Následuje hlasová zpráva “Pair completed” (Párování dokončeno). Následně můžete začít s přehráváním hudby.




4. Ovládání M3

Poté co je M3 spojen s Bluetooth zařízeními, můžete ovládat M3 pomocí tlačítek přímo na M3 nebo na vašem mobilním telefonu. Pomocí PRE (předchozí), NEXT (další), PLAY/PAUSE (Přehrávat/Pozastavit) tlačítek.




5. Telefonování pomocí reproduktorů

Pokud budete mít během přehrávání hudby příchozí telefonní hovor, můžete přijmout hovor pomocí tlačítka **Phone**. Následně můžete hovořit do horní části ovládacího panelu M3. Případně můžete přijmout hovor na vašem telefonu (pozn. že telefon musí být spojen s M3 pomocí Bluetooth) a následně vést hovor.




6. Přepárování

Zmáčkněte tlačítko Pair, následně začne světelná signalizace blikat a ozve se hlasová informace „pairing“. Následně prosím postupujte dle bodu 3. - **Spojení s Bluetooth zařízením**.




7. Zapojení externího zařízení pomocí AUX kabelu

Po zapnutí M3 zmáčkněte tlačítko INPUT na kontrolním panelu, indikátor se rozsvítí červeným světlem, následně bude výrobek spojen s externím zařízením přes AUX kabel. Hudba z telefonů, MP3 přehrávačů, počítačů apod. může být přehrávána pomocí AUX kabelu. Hlasitost může být ovládána pomocí Vol+ /Vol- na M3.




8. Vypnutí dotykového panelu M3.

Pro vypnutí dotykového panelu je potřeba zmáčknout tlačítka **Vol+** a **Vol-** po dobu 3 vteřin. M3 poté vypne všechna tlačítka kromě tlačítka **Phone**. Indikační světlo bude svítit červenou barvou. Stejným postupem (držet Vol+ a Vol- po 3 vteřiny) se ovládací panel i zapne.



9. Vestavná baterie.

M3 umí nastavovat zařízení na základě toho v jakém stavu je baterie. Pokud je baterie vybitá, M3 automaticky sníží hlasitost přehrávané muziky. Cílem je delší doba přehrávání. Prosím začněte s nabíjením baterie.



10. Nabíjení baterie.

Pro úspěšné nabití baterie prosím použijte nabíjecí adaptér, který je součástí balení. Po celou dobu nabíjení bude na zadní straně M3 blikat zelené diodové světlo. Po úplném nabití toto světlo přestane blikat.

