

Přečtěte si před uvedením do provozu pečlivě tento návod. Návod si dobře uschovejte. V případě dalšího prodeje přístroje ho předějte kupujícímu.

1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Když přístroj vykazuje viditelné poškození, nesmíte ho používat.
- Opravy mohou provádět výlučně autorizovaní kvalifikovaní pracovníci. Neodborné opravy mohou způsobit značné nebezpečí.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi. Tyto osoby mohou přístroj použít pouze v případě, že budou pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost nebo od takové osoby obdržely pokyny, jak přístroj mají používat. Je třeba dohlédnout na to, aby děti nepoužívaly přístroj jako hračku.

- Nedotýkejte se vidlice mokřmá nebo upocenými rukama
- Poškozené přípojovací kabely musí být vyměněny, aby se zabránilo ohrožení.
- Nikdy vidlici nevytahujte ze zásuvky 12 V taháním za přípojovací kabel.
- Před každým čištěním a po každém použití vytáhněte přípojovací kabel z napájecího zdroje.

1.2 Bezpečnost při provozu přístroje

- Dbejte na to, aby před uvedením do provozu byly přípojovací kabel i vidlice suché.
- Nestavte přístroj do bezprostřední blízkosti otevřeného plamene nebo jiných zdrojů tepla.
- Pozor - nebezpečí přehřátí! Dejte pozor na to, aby větrací štěrby nebyly přikryté a aby teplo vznikající při provozu mohlo být dostatečně odváděno. Zajistěte, aby přístroj stál v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo předmětů, aby vzduch mohl volně cirkulovat
- Nenaplnujte přímo vnitřní prostor přístroje tekutinami nebo ledem.
- Nikdy přístroj neponořujte do vody
- Chraňte přístroj a přípojovací kabel před horkem a mokrem.
- Dejte při provozu v síti 12 V pozor na to, aby byla zástrčka pevně a bezpečně v zásuvce cigaretového zapalovače a v zásuvce nebyly nečistoty. Při nedostatečném kontaktu mezi zástrčkou a zásuvkou mohou vibrace vozidla způsobit, že se v krátkých intervalech zapíná a vypíná přívod proudu, což může způsobit přehřátí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jinému účelu, než k jakému je určen nebo nesprávnou obsluhou.

2. Použití k určenému účelu

Elektrický chladicí box vhodný pro chlazení předchazených jídel a nápojů v soukromé sféře.

3. Všeobecné pokyny pro použití

- Chladicí box není vhodný pro trvalý provoz. Na aluminium výparníku se může tvořit led. Doporučujeme po 6 dnech provozu chladicí box vypnout. Po 2 hodinách můžete chladicí box opět uvést do provozu.
- Osušte povrch Vašich chlazených jídel či nápojů, abyste zamezili tvorbě kondenzované vody.
- Při provozu přes napájecí zdroj 12 V dávejte při častém zapínání a vypínání motoru osobního auta pozor na to, abyste také neustále nepřerušovali dodávku proudu pro chladicí box a aby se autobaterie, když motor není v chodu, příliš silně nevybila.

4. Obsluha

Před uvedením do provozu doporučujeme chladicí box z hygienických důvodů uvnitř umýt vlhkým hadrem (viz také kapitola Čištění a údržba).

Chladicí box postavte na pevný a rovný podklad. Spojte přípojovací kabel s napájecím zdrojem 12 V (cigaretový zapalovač).

Chladicí box ihned začne chladit vnitřní prostor. Při dosažení minimální teploty nedochází k automatickému vypnutí. Chladicí agregát běží permanentně, dokud je chladicí box připojen na zdroj napájení.

Tipy, jak dosáhnout nejlepšího chladicího výkonu

- Zvolte si dobře větrané místo pro použití boxu, které bude chráněno před slunečním zářením.
- Vkládejte do boxu výlučně předchazená jídla či nápoje.
- Chladicí box neotevírejte častěji, než je třeba.
- Nenechávejte víko otevřené déle, než je nutné.



5. Čištění a údržba

Pozor!

- Před každým čištěním vytáhněte přípojovací kabel ze zásuvky, resp. z cigaretového zapalovače
- Nikdy chladicí box nečistěte pod tekoucí vodou
- K čištění nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky.

K očištění vnitřní části použijte vlhkou utěrku a slabý mýdlový roztok.



6. Možné poruchy funkce

Nejdříve zkontrolujte, zda jste správně dodrželi pokyny pro používání chladicího boxu, dále zkontrolujte:

- Je přípojovací kabel správně připojen, resp. funguje správně cigaretový zapalovač Vašeho auta?
- Postavili jste chladicí box tak, aby vzduch mohl volně cirkulovat a aby bylo zajištěna ventilace chladicího agregátu?
- Je pojistka na vidlici 12 V přípojovacího kabelu v pořádku?
- Nemůžete-li poruchu funkce sami odstranit, kontaktujte náš zákaznický servis (viz bod 9)



7. Likvidace přístroje

Když přístroj definitivně vyřadíte z provozu, odevzdejte ho prosím k likvidaci neohrožující životní prostředí podle v současné době platných předpisů. Přesné informace obdržíte od příslušného komunálního správního orgánu.

8. Záruka:

Na tento přístroj obdržíte záruku 2 roky, počítáno ode dne nákupu, za následujících podmínek:

- Veškeré závady budou výlučně materiálové nebo výrobní vady a nebudou způsobeny nesprávným používáním (záruka odpadá, když bude přístroj provozován s doplňkovými díly nebo příslušenstvím cizích výrobců).
- Nárok na záruku bude uplatněn během záruční lhůty.
- Kupující může předložit potvrzení o nákupu s datem zakoupení přístroje.

Jiné nároky než výše uvedené právo na odstranění vady záruka nezohledňuje. Odstranění vad může být provedeno opravou nebo ekvivalentní náhradní dodávkou. Před odesláním k přístroji připojte stručný popis vady a přístroj pečlivě zabalte. Připojte doklad o nákupu a zašlete přístroj přímo a nejvýhodnějším způsobem přepravy našemu zákaznickému servisu.

Za opravy spadající do záruky (náklady na materiál, práci a dopravné) Vám nevzniknou žádné výdaje. Přístroj obdržíte zpět zdarma. Pokud byste nespĺnili podmínky nutné pro opravu (překročení dvouleté lhůty, nepřiložení dokladu o nákupu, nesprávné zacházení atd.) existuje přece jen možnost zaslat přístroj našemu servisu k opravě. V tomto případě bude Vaše objednávka na opravu provedena z hlediska nákladů co nejvýhodněji. Naš servis Vám ochotně předem poskytne informace o případných nákladech na opravu. V tomto případě svůj přístroj obdržíte zpět s vyučováním vzniklých nákladů na přepravu a nákladů na provedení opravy. Opravou přístroje nebo výměnou jednotlivých dílů se záruční doba neprodlužuje, ani nezačíná běžet nová záruční doba na přístroj. Další nebo jiné nároky, zejména nároky na náhradu škod vzniklých mimo přístroj jsou vyloučeny, pokud není odpovědnost za ně nuceně nařízena ze zákona. Pokud je kupující podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, považuje se za příslušný soud podle ujednání Gießen. V případě reklamace zašlete našemu zákaznickému servisu pouze elektrické víko.

9. Zákaznický servis

IPV Inheidener Produktions- und Vertriebsgesellschaft mbH

EZettilstrasse 1, D-35410 Hungen-Inheiden, Germany

Servisní „horká linka“

DE: 0180 54 78 000 (0,14€/min)

FR: 0450 709012

Int.: +49 180 54 78 000 (0,14€/min)

E-mail: service@ipv-hungen.de

Web: www.ipv-hungen.de

10. Doporučené příslušenství

Napájecí zdroj 230/12 V, 6,0 A (verze EU)

Napájecí zdroj 230/12 V, 5,0 A (verze EU)

Napájecí zdroj 240/12 V, 5,0 A (verze EU)

Měníč DC/DC 24/12 V

Kontrola baterií:

Prodlužovací kabel

EZetil Ice aku plus 6"

EZetil Trolley / Rolly

model č. 879325

model č. 879920

model č. 879940

model č. 879120

model č. 879810

model č. 879710

model č. 753010

model č. 748000