

**Pečicí trouba
HBA5577S0**

 **BOSCH**

[cz] Návod k použití



4 242005 028979

Obsah

 Použití podle určení	4	 Čištění	18
 Důležité bezpečnostní pokyny	4	Vhodné čisticí prostředky	18
Všeobecné pokyny	4	Plochy v pečicím prostoru	19
Halogenové světlo	5	Udržování spotřebiče v čistotě	19
Teplotní sonda	5		
Funkce čištění	5		
 Příčiny poškození	6	 Funkce čištění	20
Všeobecné pokyny	6	Doporučení pro čištění	20
 Ochrana životního prostředí	6	Před funkcí čištění	20
Tipy pro úsporu energie	6	Nastavení funkce čištění	20
Ekologická likvidace spotřebiče	7	Po funkci čištění	20
 Seznámení se se spotřebičem	8	 Závesné rošty	21
Ovládací panel	8	Vysazení a nasazení závesných roštů	21
Tlačítka a displej	8	Vysazení a nasazení teleskopických výsuvů	21
Druhy ohřevu a funkce	9		
Teplota	9	 Dvířka spotřebiče	23
Pečící prostor	10	Vysazení a nasazení skla dvírek	23
 Příslušenství	10	 Co dělat v případě poruchy?	24
Základní příslušenství	10	Odstranění drobných závad svépomocí	24
Vkládání příslušenství	10	Výměna osvětlení v pečicím prostoru	25
Zvláštní příslušenství	11		
 Před prvním použitím	12	 Zákaznický servis	25
První uvedení do provozu	12	E-Nr. a FD	25
Čištění pečicího prostoru a příslušenství	12		
 Obsluha spotřebiče	13	 Programy	26
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	13	Nádobí	26
Nastavení druhu ohřevu a teploty	13	Příprava pokrmu	26
Rychlý ohřev	13	Programy	26
 Časové funkce	14	Nastavení programu	27
Nastavení doby trvání	14		
Nastavení doby ukončení provozu	14		
Nastavení minutky	15		
Nastavení hodin	15		
 Teplotní sonda	16	 Testováno pro vás v našem	28
Druhy ohřevu	16	kuchyňském studiu	28
Zapíchnutí teplotní sondy do pečeného pokrmu	16	Všeobecné pokyny	28
Nastavení vnitřní teploty potravin	16	Koláče a pečivo	28
Vnitřní teploty různých potravin	17	Nákypy a gratinované pokrmy	32
 Dětská pojistka	17	Drůbež, maso a ryby	32
Aktivace a deaktivace	17	Zelenina a přílohy	35
 Základní nastavení	18	Dezerty	35
Seznam základních nastavení	18	Akrylamid v potravinách	35
Změna základních nastavení	18	Sušení	35
		Zavařování	36
		Kynuti těsta	37
		Rozmrazování	37
		Udržování teploty	37
		Zkušební pokrmy	38

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: www.bosch-home.com/cz



Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovujte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v prostředí odpovídajícím domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 4000 m.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou poučeny o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimkou jsou děti starší 15 let, které jsou pod dozorem dospělého.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.
→ "Příslušenství" na straně 10



Důležité bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené v pečicím prostoru se mohou vznítit. Do pečicího prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvírka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce.
- Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.
- Při otevření dvírek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatěžkujte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

- Spotřebič se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte spotřebič pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu ke spotřebiči.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vydavajte z pečicího prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém pečicím prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestějte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém pečicím prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínici. Zavolejte zákaznický servis.

⚠ Varování – Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové pumpy. Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

Halogenové světlo

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Osvětlení v troubě se velmi zahřívá. Ještě nějakou dobu po vypnutí hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se skleněného krytu. Při čištění zabraňte kontaktu s pokožkou.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při výměně žárovky v pečicím prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce.

Teplotní sonda

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě použití chybné teplotní sondy může dojít k poškození izolace. Používejte pouze teplotní sondy určené pro tento spotřebič.

Funkce čištění

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

⚠ Spotřebič je během funkce čištění zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Příčiny poškození

Obecně

Pozor!



- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dnu pečícího prostoru: Na dno pečícího prostoru nepokládejte žádné příslušenství. Na dno pečícího prostoru nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nestavte na dno pečícího prostoru žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
- Alobal: Alobal nesmí v pečícím prostoru přijít do kontaktu s výplní dvířek spotřebiče. Výplň dvířek by se mohla trvale zabarvit.
- Voda v horkém pečícím prostoru: Nikdy nelijete do horkého pečícího prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhkost v pečícím prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti v pečícím prostoru může vést ke korozii. Po použití nechte pečící prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu u uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmy v pečícím prostoru.
- Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče: Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte pečící prostor ochladit s uzavřenými dvířky. Nesvírejte nic do dvířek spotřebiče. I když necháte dvířka jen pootevřená, můžete dojít k poškození sousedících částí nábytku.
Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte vyschnout pečící prostor s otevřenými dvířky.
- Štáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekládejte na plech příliš hustě. Štáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální plech.
- Silné znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřená. Může dojít k poškození sousedícího nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě. → "Čištění" na straně 18
- Dvířka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevšeňte. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat sklo dvířek. Příslušenství vždy zasuňte do pečícího prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Ochrana životního prostředí



Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

Tipy pro úsporu energie



- Spotřebič předehřívejte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
- Zmrzařené potraviny nechte před vložením do trouby rozmrázit.




- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Dobře pohlcují teplo.





- Nepotřebné příslušenství vyndejte z pečícího prostoru.



- Dvírka spotřebiče otevírejte během provozu co možná nejméně.



- Více koláčů peče nejlépe po sobě. Pečící prostor je ještě vyhřátý. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit do trouby 2 hranaté formy na pečení vedle sebe.



- Při delší době pečení můžete spotřebič vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Seznámení se se spotřebičem

V této kapitole vám vysvětlíme zobrazení na displeji a ovládací prvky. Dále se seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchyly v barvách a jednotlivých detailech.



Tlačítka a displej

Tlačítka jsou dotyková pole, pod kterými se nachází senzory. Pouhým dotykem na symbol zvolte funkci. Na displeji jsou zobrazeny symboly aktivních a časových funkcí.

Otočný volič

Otočným voličem nastavte druh ohřevu nebo další funkci. Otočným voličem můžete z nulové pozice otáčet doleva nebo doprava.

Volič teploty

Pomocí voliče teploty nastavte teplotu na druh ohřevu nebo zvolte nastavení pro další funkci. Volič teploty můžete z nulové pozice otáčet pouze doprava, až nadoraz. Ne mimo tento rozsah.

Upozornění: U některých spotřebičů jsou voliče zapustitelné. Pro zasunutí a vysunutí stiskněte volič v nulové poloze.

Ovládací panel

Na ovládacím panelu lze nastavit různé funkce vašeho spotřebiče. Zde je přehledně vyobrazen ovládací panel a přiřazení ovládacích prvků.

Tlačítka a displej

Pomocí tlačítek můžete nastavit různé dodatečné funkce vašeho spotřebiče. Na displeji se zobrazí příslušné hodnoty.

Symbol	Význam
⌚	Časové funkce Opakováním dotknutím zvolte hodiny ⌚, minutku ☰, dobu trvání ⏱ a čas ukončení ☰.
-	Minus Snižení nastavených hodnot.
+	Plus Zvýšení nastavených hodnot.
kg	Hmotnost U programů zvolte hmotnost.
↪	Dětská pojistka Funkce pečící trouby zablokujete a odblokujete na ovládacím panelu.

Displej

Hodnota, která je právě nastavována nebo se odpočítává, je na displeji zobrazena v popředí.

Pro využívání jednotlivých časových funkcí se několikrát dotkněte tlačítka ⌚. Hodnotu, která je právě v popředí, zobrazuje červený pruh nad nebo pod příslušným symbolem.

Druhy ohřevu a funkce

Pomocí otočného voliče nastavte druh ohřevu a další funkce.

Abyste vždy našli správný druh ohřevu pro příslušný pokrm, vysvětlíme vám nyní rozdíly mezi nimi a oblasti použití.

Druh ohřevu	Použití
	3D horký vzduch Pro pečení koláčů nebo masa na jedné nebo více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní rovnoměrně po celém pečicím prostoru.
	Mírný horký vzduch Je inteligentní druh ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečicího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak šťavnatější a méně zhnědne. V závislosti na přípravě a potravinách lze ušetřit energii. Druh ohřevu, kterým se určuje energetická třída.
	Stupeň pizza Pro přípravu pizzy a pokrmů, které potřebují hodně tepla zespoda. Teplo proudí od dolního topného tělesa a kruhového topného tělesa na zadní straně trouby.
	Dolní ohřev Pro vaření ve vodní lázní a pro dopékání. Teplo proudí zespodu.
	Velkoplošný gril Ke grilování pokrmů, např. steaků, klobás nebo toastů a k zapékání. Ohřívá se celá plocha grilovačího tělesa.
	Gril s cirkulací vzduchu Na pečení drůbeže, celých ryb a větších kusů masa. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor rozhání teplo rovnoměrně kolem pokrmu.
	Horní/dolní ohřev Pro tradiční pečení koláčů a masa na jedné úrovni. Obzvláště vhodné pro koláče se šťavnatou horní vrstvou. Teplo přichází rovnoměrně svrchu i zespodu.

Další funkce

Vaše nová pečící trouba vám nabízí ještě další funkce, jejichž použití vám zde krátce vysvětlíme.

Funkce	Použití
	Rychlý ohřev Rychlé předehřívání pečicího prostoru, bez příslušenství.
	Osvětlení pečicího prostoru Zapnutí osvětlení pečicího prostoru, bez funkce. Usnadní vám např. čištění pečicího prostoru.
	Programy Pro mnoho pokrmů jsou vhodné hodnoty nastavení již naprogramovány ve spotřebiči. → "Programy" na straně 26
	Ecolýza Čisticí funkce Ecolýza vyčistí pečící prostor téměř sama. → "Čisticí funkce" na straně 21

Teplota

Pomocí voliče teploty nastavte teplotu v pečicím prostoru. Kromě toho se tak volí i stupně pro další funkce.

U velmi vysokých teplot spotřebič po delší době teplotu o něco sníží.

Poloha	Význam
●	Nulová poloha Spotřebič nehřeje.
50-275	Rozmezí teplot Nastavitelná teplota v pečicím prostoru ve °C.

1, 2, 3 nebo I, II, III	Grilovací stupně	Nastavitelné stupně pro gril, velkoplošný a maloplošný (podle typu spotřebiče). Stupeň 1 = slabý Stupeň 2 = střední Stupeň 3 = silný
	Programy	Nastavení pro funkci programu.
	EcoClean	Stupeň pro funkci čištění.

Ukazatel teploty

Linka ve spodní části displeje se vyplňuje ve třech krocích zleva doprava podle toho, čím vyšší je teplota v pečícím prostoru.

Při předehřátí je dosaženo optimálního okamžiku pro vložení pokrmu, když jsou všechna tři políčka linky vyplňena červeně.

Během jednotlivých fází ohrevu v rámci režimu se linka zkracuje o jeden krok.



Upozornění: Na základě teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v troubě.

Pečící prostor

Různé funkce pečícího prostoru usnadňují provoz vašeho spotřebiče. Pečící prostor je např. celý osvětlený a chladící ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Otevření dvířek spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz běží dále.

Osvětlení pečícího prostoru

U většiny druhů ohrevu a funkcí je osvětlení pečícího prostoru během provozu zapnuto. Při ukončení provozu se vypne pomocí otočného voliče.

Pomocí otočného voliče lze osvětlení pečícího prostoru zapnout i bez zapnutého ohrevu. To vám pomůže např. při čištění spotřebiče.

Chladící ventilátor

Chladící ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvířky.

Pozor!

Nezakrývejte větrací otvory. Jinak se spotřebič bude přehřívat.

Aby po skončení provozu pečící prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladící ventilátor.

Příslušenství

K vašemu spotřebiči patří různé příslušenství. Zde získáte přehled o dodávaném příslušenství a jeho správném využití.


Základní příslušenství

V závislosti na typu spotřebiče může být dodané příslušenství různé.



Rošt

Na nádobí, formy na koláče a nákupy.
Na pečení, grilování a hluboko zmrzařené potraviny.



Univerzální plech

Na šťavnaté koláče, pečivo, zmrzařené pokrmy a velké pečené.
Můžete ho používat jako nádobu na zachycení tuku, pokud grilujete na rostu.



Pleh na pečení

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.



Teplotní sonda

Umožňuje přesné pečení pokrmů.
Použití je popsáno v příslušné kapitole.
→ "Teplotní sonda" na straně 16

Používejte pouze originální příslušenství. Je určeno speciálně pro váš spotřebič.

Příslušenství lze zakoupit přes zákaznický servis nebo ve specializovaném obchodě.


Upozornění: Když se příslušenství zahřeje, může se zdeformovat. Na funkci to nemá žádný vliv. Po vychladnutí deformace zmizí.

Vkládání příslušenství

Pečící prostor má pět úrovní vkládání. Úrovně vkládání se počítají zdola nahoru.

U některých spotřebičů je nejvyšší úroveň vkládání v pečícím prostoru označena symbolem grilování.

V závislosti na typu spotřebiče je pečící prostor vybavený jedním nebo více závesnými rošty nebo jedním či dvěma teleskopickými výsuvy. Rošty jsou pevně namontované a nelze je vyjmout. Teleskopické výsuvy lze podle potřeby umístit do volných úrovní.




Příslušenství zasouvejte vždy mezi obě vodicí tyče příslušné úrovně vkládání.

Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, aniž by se překlopilo. Pomocí výsuvů lze příslušenství vytáhnout dál.

Dbejte na to, aby příslušenství bylo nasazené za patkou **a** teleskopického výsuvu.

Příklad na obrázku: univerzální plech



Teleskopický výsuv zaskočí, když jej úplně vytáhnete. Lze tak na něj snadno vložit příslušenství. Pro uvolnění teleskopického výsuvu jej lehce zatlačte zpět do pečícího prostoru.


Upozornění

- Dbejte na to, abyste příslušenství do trouby zasunuli vždy správně.
- Zasuňte příslušenství vždy úplně do trouby, aby se nedotýkalo dvírek spotřebiče.
- Příslušenství, které při provozu nepoužíváte, vyjměte z trouby.
- Závěsné rošty lze za účelem čištění z trouby vyjmout.
→ Strana 22

Funkce zavaknutí


Příslušenství lze vytáhnout asi do poloviny, pak zaskočí. Tato funkce zabráníuje převrhnutí příslušenství při vytáhnutí. Aby tato ochrana proti převrhnutí fungovala, musí být příslušenství zasunuté do pečícího prostoru správně.

Při zasouvání roštu dbejte na to, aby byl výstupek **a** vzadu a směřoval dolů. Otevřená strana musí být u dvírek spotřebiče a zakřivená část musí směrovat dolů ↘.



Při zasouvání plechů dbejte na to, aby byl výstupek **a** vzadu a směřoval dolů. Žkosaná strana příslušenství **b** musí být vpředu u dvírek spotřebiče.

Příklad na obrázku: univerzální plech




Kombinace příslušenství

Rošt můžete zasunout do trouby současně s univerzálním plechem, aby se do něj zachytily odkapávající tekutina.

Při vkládání roštu dbejte na to, aby byly oba držáky **a** na zadním okraji. Při zasouvání univerzálního plechu musí být rošt nad horní vodicí tyčí příslušné úrovně vložení.

Příklad na obrázku: univerzální plech



Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete v našich prospektech nebo na internetu.

Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do vašich dokumentů, které užitec obdrželi při nákupu.

Upozornění: Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveděte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.
→ "Zákaznický servis" na straně 25

Zvláštní příslušenství

Rošt

Pro nádobky, koláčové a zapékací formy a pro pečení a grilování pokrmů.

Plech na pečení

Pro koláče na plech a drobné pečivo.

Univerzální plech

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboce zmrazené pokrmů a velké pečené.

Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, pokud grilujete na roštu.

Vkládací rošt

Pro maso, drůbež a ryby.

Pro vložení do univerzálního vysokého plechu kvůli zachycení odkapávajícího tuku a šátry z masa.

Univerzální plech, s nepřilnavým povrchem

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hluboce zmrzařené pokrmy a velké pečeně.

Pečivo a pečeně se k univerzálnímu plechu nepřichytí.

Plech na pečení, s nepřilnavým povrchem

Pro koláče na plechu a drobné pečivo. Pečivo se k pečicimu plechu nepřichytí.

Dva univerzální plechy, úzký formát

Pro šťavnaté koláče, pečivo a zmrzařené pokrmy.

Univerzální vysoké plechy nepoužívejte se zavakávacími výsuvy a nepokládejte je na rošt.

Profi-plech

Pro přípravu velkého množství jídla. Ideálně vhodný např. na musaku.

Profi-plech s vkládacím roštem

Pro přípravu velkého množství jídla.

Víko na profi-plech

Díky víku se profi-plech stává profi-pekáčem.

Plech na pizzu

Pro pizzu a velké kulaté koláče.

Grilovačí plech

Pro grilování místo roštů nebo k zachycení odkapávajícího tuku. Používejte pouze společně s univerzálním plechem.

Pečicí kámen

Pro domácí chléb, housky a pizzu s křupavou kůrkou. Pečicí kámen musí být předehráty na doporučenou teplotu.

Skleněný pekáč

Na dušené pokrmy a nákupy.

Skleněná mísma

Pro velké pečeně, šťavnaté koláče a nákupy.

Skleněná pánev

Pro nákupy, zeleninové pokrmy a pečivo.

Výsuv s klipem

Teleskopické výsuvy lze použít v jakékoli úrovni. Lze umístit tolik výsuvů, kolik je volných úrovní.

Výsuvný systém jednoduchý

Díky teleskopickému výsuvu v úrovni 2 můžete příslušenství vytáhnout dálé, aniž by se překlopilo.

Výsuvný systém dvojitý

Díky teleskopickému výsuvu v úrovniach 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dálé, aniž by se překlopilo.

Výsuvný systém trojitý

Pomocí teleskopickému výsuvu v úrovniach 1, 2 a 3 můžete příslušenství víc vytáhnout, aniž by se překlopilo.

**Před prvním použitím**

Než budete moci využívat váš nový spotřebič, musíte provést potřebná nastavení. Vycistěte pečicí prostor a příslušenství.

První uvedení do provozu

Po připojení do sítě se na displeji zobrazí čas.

Nastavte aktuální čas.

Nastavení hodin

Dbejte na to, aby byl otočný volič v nulové poloze.

Nastavení času začíná na „12:00 hod.“.

1. Tlačítkem – nebo + nastavte hodiny.
2. Nastavení potvrďte stisknutím na tlačítko ☺. Na displeji se zobrazí aktuální čas.

Čištění pečicího prostoru a příslušenství

Před prvním použitím vyčistěte pečicí prostor a příslušenství.

Čištění pečicího prostoru

Aby se odstranila vůně novoty, rozehřejte uzavřený a prázdný pečicí prostor.

Dbejte na to, aby se v pečicím prostoru nenacházely zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky, a odstraňte lepicí pásku ve spotřebiči a na něm. Před zahřátím měkkou a vlhkou utěrkou otřete hladké plochy ve pečicím prostoru. Dokud se spotřebič ohřívá, dobře větrujte kuchyně.

Provedte uvedená nastavení. Nastavení druhu ohrevu a teploty je popsáne v následující kapitole. → "Obsluha spotřebiče" na straně 13

Nastavení

Druh ohrevu	Horní/dolní ohрев ☐
Teplota	240 °C
Doba trvání	1 hodina

Po uplynutí uvedené doby spotřebič vypněte.

Jakmile se pečicí prostor ochladí, mycím roztokem a hadrem umyjte hladké plochy.

Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně vyčistěte mycím roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.

Obsluha spotřebiče

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče


Pomocí otočného voliče se spotřebič zapíná a vypíná. Jakmile jím otočíte mimo jeho nulovou polohu, spotřebič se zapne. Spotřebič vždy vypínejte otočením otočného voliče do nulové polohy.

Nastavení druhu ohřevu a teploty


Pomocí otočného voliče a voliče teploty zcela jednoduše vás spotřebič nastavíte. Informace o tom, jaký druh ohřevu je vhodný pro jaký pokrm, jsou uvedeny na začátku návodu k použití. → "Seznámení se s spotřebičem" na straně 8

Příklad na obrázku: Horní/dolní ohřev  při teplotě 190 °C.

1. Otočným voličem nastavte druh ohřevu.



2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.



Po několika sekundách se spotřebič začne zahřívat.

Jakmile je pokrm hotový, spotřebič vypněte tak, že otočný volič otočíte do nulové polohy.

Upozornění: Na spotřebiči můžete rovněž nastavit dobu trvání a čas ukončení. → "Časové funkce" na straně 14

Změna

Druh ohřevu a teplotu můžete kdykoli změnit příslušným voličem.

Rychlý ohřev

S rychlým ohřevem můžete zkrátit dobu zahřívání.

Používejte nejlépe:

-  3D horký vzduch
-  Horní/dolní ohřev

Rychlý ohřev používejte pouze při nastavené teplotě nad 100 °C.

Aby byl pokrm upečen rovnomořně, vložte jej s příslušenstvím do trouby až po ukončení rychlého ohřevu.

1. Nastavte otočný volič na .

2. Voličem teploty nastavte teplotu.

Po pár sekundách se pečící trouba začne zahřívat.

Jakmile rychlý ohřev skončí, zazní signál.

Vložte pokrm do trouby.

Časové funkce

Spotřebič má různé časové funkce.

Časové funkce	Použití
 Doba trvání	Po uplynutí nastavené doby trvání spotřebič automaticky ukončí provoz.
 Čas ukončení	Zadejte dobu trvání a požadovaný čas ukončení. Spotřebič se automaticky spustí tak, že je provoz ukončen v požadovanou dobu.
 Minutka	Minutka funguje jako klasická kuchyňská minutka. Běží nezávisle na provozu a jiných časových funkcích a spotřebič neovlivňuje.
 Hodiny	Pokud v popředí neběží žádná jiná funkce, zobrazuje vám spotřebič na displeji čas.

Teprve po nastavení druhu ohřevu můžete dobu trvání vyvolat tlačítkem . Po nastavení doby trvání se odpočítává čas do konce. Minutku lze kdykoli nastavit. Po uplynutí doby trvání nebo času minutky zazní signál. Signál můžete předčasně ukončit dotykem na tlačítko .

Upozornění: Dobu trvání signálu můžete změnit v základních nastaveních. → "Základní nastavení" na straně 18

Nastavení doby trvání

Na spotřebiči můžete nastavit dobu pečení pokrmu. Nepřekročí se tak nechtěná doba pečení a nemusíte přerušovat jiné práce, abyste ukončili provoz.


Maximálně lze nastavit 23 hodin a 59 minut. Do jedné hodiny lze dobu trvání nastaví v minutových krocích, poté v pětiminutových krocích.

Podle toho, kterého tlačítka se nejdříve dotknete, začne doba trvání u jiné navrhované hodnoty:
10 minut u tlačítka – a 30 minut u tlačítka .

Příklad na obrázku: doba trvání 45 minut.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu nebo stupeň.
2. Stiskněte dvakrát tlačítko .

Na displeji je označena doba trvání .



3. Pomocí tlačítka – nebo  nastavte dobu trvání.



Po pár sekundách se spotřebič začne zahřívat. Na displeji se odpočítává doba trvání.

U některých spotřebičů se doba trvání odměřuje na pozadí. Dobu trvání můžete zjistit pomocí tlačítka .

Doba úpravy pokrmu uplynula

Zazní zvukový signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je doba trvání na nule.

Jakmile je signál ukončen, můžete znova nastavit dobu trvání pomocí tlačítka .

Jakmile je pokrm hotový, spotřebič vypněte otočením otočného volče do nulové polohy.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka – nebo  můžete dobu úpravy kdykoli změnit. Po několika sekundách je změna převzata.

Pro zrušení nastavte dobu trvání pomocí tlačítka – na nulu. Spotřebič hřeje dál i bez nastavené doby trvání.

Vyvolání časových funkcí

Pokud jsou nastaveny časové funkce, svítí na displeji příslušné symboly. Symbol, jehož čas je právě zobrazen, je označen.

Pro vyvolání hodnot různých časových funkcí stiskněte tlačítko  tolíkrát, dokud se neoznačí požadovaný symbol.

Nastavení času ukončení

Čas, ke kterému doba úpravy končí, můžete posunout. Můžete např. ráno vložit pokrm do trouby a nastavit, aby byl hotový v poledne.

Upozornění


- Dbejte na to, aby pokrm nebyl v troubě příliš dlouho a nězkazil se.
- Konec nenastavujte, pokud již byl provoz zahájen. Výsledek pečení by již nebyl odpovídající.

Čas ukončené doby trvání lze posunout maximálně o 23 hodin a 59 minut.


Příklad na obrázku: Je 10:30, nastavená doba trvání je 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:30.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu nebo stupeň.
2. Dvakrát stiskněte tlačítka ⌂ a pomocí tlačítka – nebo + nastavte dobu trvání.
3. Znovu se jednou dotkněte tlačítka ⌂.

Na displeji je označen čas konce doby trvání ⌂.



4. Pomocí tlačítek + nebo – posuňte konec doby trvání na později.



Po pár sekundách spotřebič převeze nastavení. Na displeji je uveden čas konce. Jakmile se spotřebič spustí, doba trvání se odpočítává.

U některých spotřebiců se doba trvání odměruje na pozadí. Dobu trvání můžete zjistit pomocí tlačítka ⌂.

Zvolená doba uplynula

Zazní zvukový signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazena doba trvání nula.

Jakmile je signál ukončen, můžete znova nastavit dobu trvání pomocí tlačítka +.

Jakmile je pokrm hotový, spotřebič vypněte tak, že otočný volíč otočíte do nulové polohy.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka – nebo + můžete změnit čas ukončení. Po několika sekundách je změna převzata. Pokud se doba trvání již odpočítává, čas konce již nelze změnit. Výsledek váření by již neodpovídal.

Pro zrušení nastavte čas konce pomocí tlačítka – na aktuální čas plus dobu trvání. Spotřebič se začne zahřívat a doba trvání se odpočítává.

Vyvolání časových funkcí

Pokud jsou nastaveny časové funkce, svítí na displeji příslušné symboly. Symbol, jehož čas je právě zobrazen, je označen.

Pro vyvolání hodnot různých časových funkcí se dotkněte tlačítka ⌂ tolíkrát, dokud se neoznačí požadovaný symbol.

Nastavení minutky

Minutka běží paralelně s jinými nastaveními. Minutku můžete nastavit kdykoli, také když je spotřebič vypnutý. Má vlastní signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba minutky nebo nastavená doba trvání.

Maximálně lze nastavit 23 hodin a 59 minut. Do 10 minut lze čas minutky nastavit ve 30ti sekundových krocích. Poté se časové kroky zvětšují podle toho, cím vyšší je hodnota.

Pode toho, kterého tlačítka se nejprve dotknete, začne čas minutky u jiné navrhované hodnoty: 5 minut u tlačítka – a 10 minut u tlačítka +.

1. Stiskněte tlačítka ⌂, dokud nebude označen symbol minutky ☰.
2. Pomocí tlačítka – nebo + nastavte čas minutky. Po několika sekundách se spustí doba minutky.

Tip: Vztahuje-li se nastavená doba minutky na provoz spotřebiče, použijte dobu trvání. Spotřebič se tak automaticky vypne.

Čas na minutce uběhl

Zazní akustický signál. Na displeji je uvedena doba minutky na nulu.

Libovolným tlačítkem minutku vypnete.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka – nebo + můžete kdykoli změnit čas minutky. Po několika sekundách je změna převzata.

Pro zrušení nastavte dobu minutky pomocí tlačítka – na nulu. Minutka je vypnuta.

Vyvolání časových funkcí

Pokud jsou nastaveny časové funkce, svítí na displeji příslušné symboly. Symbol, jehož čas je právě zobrazen, je označen.

Pro vyvolání hodnot různých časových funkcí stiskněte tlačítka ⌂ tolíkrát, dokud se neoznačí požadovaný symbol.

Nastavení hodin

Po připojení nebo výpadku elektrického proudu bliká na displeji čas. Nastavte čas.

Otočný volíč musí být nastavený na nulu.

1. Stiskněte tlačítko ⌂.
2. Čas přestane blikat.
2. Pomocí tlačítka – nebo + nastavte čas.

Po pár sekundách spotřebič převeze nastavený čas.

Upozornění: V základních nastaveních můžete určit, jestli se čas bude na displeji zobrazovat či nikoliv.
→ "Základní nastavení" na straně 18

Změna hodin

V případě potřeby můžete čas opět změnit, např. z letního na zimní.

Když je spotřebič vypnutý, dotýkejte se tlačítka ⌂, dokud nebude označen symbol času, a pomocí tlačítka – nebo + čas změňte.



Teplotní sonda

Teplotní sonda vám umožňuje přesné pečení. Měří teplotu uvnitř potravin. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, spotřebič se automaticky vypne.

Druhy ohřevu

Pro provoz s teplotní sondou nejsou vhodné všechny druhy ohřevu.

Vhodné druhy ohřevu jsou:

- 3D horký vzduch
- Mírný horký vzduch
- Stupeň pizza
- Gril s cirkulací vzduchu
- Horní/dolní ohřev

Upozornění: Pokud při zasunuté teplotní sondě zvolíte nevhodný druh ohřevu, zazní signál.

Teplota

Teplotní sonda měří teplotu uvnitř potravin od 30 °C do 99 °C. Na displeji nastavte požadovanou vnitřní teplotu.

Teplota pečícího prostoru se nastaví jako obvykle pomocí voliče teploty. Aby nedošlo k poškození teplotní sondy, nenastavujte vyšší teplotu než 250 °C.

Nastavená teplota v pečícím prostoru musí být minimálně o 10 °C vyšší než nastavená vnitřní teplota.

Zasunutí teplotní sondy do pokrmu

Než vložíte pokrm do pečícího prostoru, zapíchněte do masa teplotní sondu.

Používejte pouze přiloženou teplotní sondu. Můžete si ji dokoupit jako náhradní díl u zákaznického servisu.


Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

V případě použití chybné teplotní sondy může dojít k poškození izolace. Používejte pouze teplotní sondy určené pro tento spotřebič.

Zasunutí

Zasuňte teplotní sondu do masa v místě, kde je nejsílejší. Dbejte na to, aby se konec špičky teplotní sondy nacházel přibližně uprostřed masa. Nesmí být zasunutá v tuku a nesmí se dotykat nádoby nebo kostí.

Maso položte nejlépe v nádobě doprostřed roštu.



Pozor!

Dejte pozor, abyste kabel teplotní sondy nepřiskřípli. Aby nedošlo k poškození teplotní sondy příliš velkým žarem, musí být mezi grilovacím topným tělesem a teplotní sondou vzdálenost několik centimetrů. Maso může během pečení zvětšit svůj objem.

Obracení pokrmu

Pokud chcete pečený pokrm obracet, teplotní sondu nevýjmíte. Po obrácení zkontrolujte správnou polohu teplotní sondy v pečeném pokrmu.

Pokud teplotní sondu během pečení výjmete, všechna nastavení se zruší a musí se provést znova.

Nastavení vnitřní teploty

Pokud jste pokrm do pečícího prostoru vložili s teplotní sondou, můžete nastavit teplotu.

Ukazatel vnitřní teploty je na displeji rozdělen na dvě části. Vlevo je zobrazen aktuální teplota středu masa, vpravo nastavená teplota, např. 15 °C | 75 °C. Aktuální teplota vlevo bude zobrazena teprve od 10 °C.

1. Teplotní sondu zapojte do zdírky vlevo v pečícím prostoru a zavřete dvírka trouby. Kabel se nesmí přiskřípnout!
2. Otočným voličem nastavte vhodný druh ohřevu. Na displeji je označen symbol a zobrazen ukazatel vnitřní teploty.
3. Pomocí tlačítka – nebo + nastavte vnitřní teplotu. Navrhovaná hodnota u obou tlačitek je 60 °C.
4. Volicími teploty nastavte teplotu v pečícím prostoru. Nenastavujte teplotu vyšší než 250 °C.

Po pár sekundách se spotřebič začne zahřívat.

Po dosažení nastavené vnitřní teploty pečeného pokrmu zazní akustický signál. Spotřebič přestane hrát. Aktuální vnitřní teplota na displeji je shodná s nastavenou teplotou, např. 75 °C | 75 °C.

Spotřebič vypněte tak, že otočný volič otočíte do nulové polohy. Odpojte teplotní sondu ze zdírky v pečícím prostoru.

Varování – Nebezpečí popálení!

Pečící prostor, příslušenství a teplotní sonda jsou velmi horké. Horké příslušenství a teplotní sondu výjmíte z pečícího prostoru vždy pomocí utěrky.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka – nebo + můžete vnitřní teplotu kdykoli změnit. Po několika sekundách je změna převzata.

Pro přerušení vytáhněte teplotní sondu ze zdírky a pokrmu. Spotřebič hřeje dále i bez nastavené vnitřní teploty.

Druh ohřevu a teplotu v pečícím prostoru můžete kdykoli změnit příslušným voličem. Nastavená vnitřní teplota zůstane zachována.

Vnitřní teplota různých potravin

Nepoužívejte zmrazené pokrmy. Údaje v tabulce jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.

Rozsáhlé údaje o druhu ohřevu a teplotě najdete na konci návodu k použití. → "Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 28

Potraviny	Teplota středu ve °C
Vepřové maso	
Vepřová krkvice	85-90
Vepřová panenka, medium	62-70
Vepřová kotleta, propečená	72-80
Hovězí maso	
Hovězí svíčková nebo roastbeef, anglická	45-52
Hovězí svíčková nebo roastbeef, medium	55-62
Hovězí svíčková nebo roastbeef, propečená	65-75
Telecí maso	
Telecí pečeně nebo plec, libová	75-80
Telecí pečeně, šál	75-80
Telecí kolírko	85-90
Jehněčí maso	
Jehněčí kýta, medium	60-65
Jehněčí kýta, propečená	70-80
Jehněčí hřbet, medium	55-60



Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, je vybavený dětskou pojistikou.

Upozornění

- V základních nastaveních můžete zvolit, jestli bude nastavena funkce dětské pojistky či nikoliv.
→ "Základní nastavení" na straně 18
- Na případné připojenou varnou desku nemá dětská pojistka pečící trouby vliv.
- Po výpadku proudu není dětská pojistka aktivní.

Aktivace a deaktivace

Pro aktivaci dětské pojistky musí být otočný volič nastavený na nulu.

Stiskněte tlačítko ↳ cca na 4 sekundy.

Na displeji se objeví příslušný symbol.
Dětská pojistka je aktivována.

Upozornění: Pokud je nastaven čas minutky ☰, běží dále. Dokud je aktivní dětská pojistka, čas minutky nelze změnit.

Pro deaktivaci opět stiskněte tlačítko ↳ na cca 4 sekundy, dokud příslušný symbol na displeji nezhasne.

Základní nastavení

K dispozici jsou různá nastavení, abyste mohli optimálně a jednoduše obsluhovat spotřebič. V případě potřeby můžete tato nastavení změnit.

Seznam základních nastavení

V závislosti na vybavení vašeho spotřebiče nemusí být některá základní nastavení dostupná.

Základní nastavení	Volba
c 1	Ukazatel hodin 0 = Odstranění ukazatele času 1 = Zobrazení hodin*
c 2	Délka signálu po uplynutí doby trvání nebo času minutky 1 = cca 10 sekund 2 = cca 30 sekund* 3 = cca 2 minuty
c 3	Tón tlačítka při stisku tlačítka 0 = vyp 1 = zap*
c 4	Doba doběhu chladícího ventilátoru 1 = krátká 2 = střední 3 = dlouhá* 4 = extra dlouhá
c 5	Doba čekání, než je nastavení převzato 1 = cca 3 sekundy* 2 = cca 6 sekund 3 = cca 10 sekund
c 6	Možnost aktivovat dětskou pojistku 0 = ne 1 = ano*
c 7	Tvrzost vody** 0 = změkčená 1 = měkká 2 = střední 3 = tvrdá 4 = velmi tvrdá*

* Nastavení v výrobním závodě (v závislosti na typu spotřebiče se nastavení v výrobním závodě mohou lišit)

** Není k dispozici u všech typů spotřebičů.

Změna základních nastavení

Otočný volič musí být nastavený na nulové poloze.

- Stiskněte tlačítko ⊕ na cca 4 sekundy. Na displeji se objeví první základní nastavení, např. c 1 1.
- V případě potřeby změňte nastavení pomocí tlačítka – nebo +.
- Potvrďte tlačítkem ⊖.
- Na displeji se objeví další základní nastavení.
- Pomocí tlačítka ⊖ tak projděte všechna základní nastavení a v případě potřeby je pomocí tlačítka – nebo + změňte.
- Nakonec pro potvrzení opět stiskněte tlačítko ⊕ na cca 4 sekundy.

Všechna základní nastavení jsou potvrzena.

Základní nastavení můžete kdykoliv změnit.

Upozornění: Po výpadku elektrického proudu se základní nastavení opět obnoví na nastavení z výrobního závodu.

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

Vhodné čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. V závislosti na typu spotřebiče nemusí mít váš spotřebič všechny povrchy.

Pozor!

Nebezpečí poškození povrchu:

Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- tvrdé drátěnky nebo houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- speciální prostředky pro čištění za tepla.

Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Tip: Mimořádně vhodné čisticí a ošetřovací prostředky lze zakoupit u zákaznického servisu. Říďte se pokyny výrobce.

Varování – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru spotřebiče. Nechte spotřebič pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu ke spotřebiči.

Oblast	Čištění
Vnější plochy spotřebiče	<p>Čelo a ušlechtilé oceli</p> <p>Horký mycí roztok: Výčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Ihned odstraňte skvrny od vody, tuku, škrabu a bílkovin. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetřovací prostředek naneste ve slábé vrstvě měkkým hadrem.</p>
Plast	<p>Horký mycí roztok: Výčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.</p>
Lakování plochy	<p>Horký mycí roztok: Výčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem.</p>
Ovládací panel	<p>Horký mycí roztok: Výčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.</p>

Dvířka trouby	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátkenky z ušlechtilé oceli.
Madlo dvířek	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Když se na madlo dvírek dostane prostředek na odstraňování vodního kamene, okamžitě ho otřete. Tyto skvrny jinak už nepůjdou odstranit.
Vnitřní části spotřebiče	
Smaltované a samočisticí plochy	Říďte se pokyny pro plochy pečícího prostoru na konci tabulky.
Skleněný kryt osvětlení pečícího prostoru	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečící trouby.
Těsnění dvířek Nesundávejte těsnění!	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadrem. Nedrhněte.
Kryt dvířek	Z ušlechtilé oceli: Použijte čisticí prostředek na ušlechtilou ocel. Dopržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte ošetrovací prostředky na ušlechtilou ocel. Z plastu: Vyčistěte horkým mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. Kryt dvířek před čištěním demontujte.
Závěsné rošty	Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Teleskopické výsuvy	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvů, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nemyjte v myčce nádobí.
Příslušenství	Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Při silném znečištění použijte drátkenky z ušlechtilé oceli.
Teplotní sonda	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Nemyjte v myčce nádobí.

Upozornění

- Nepatrné rozdíly barev na přední části spotřebiče jsou způsobeny různými materiály, jako je sklo, plast nebo kov.
- Stíný na prosklených dvírkách, které působí jako šmouhy, jsou světlé odrazy osvětlení pečící trouby.
- Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a na funkci to nemá žádný vliv.
Hrany tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna.

Plochy v pečícím prostoru

Zadní stěna, horní stěna a postranní stěny v pečícím prostoru jsou samočisticí. Poznáte to podle drsného povrchu.

Dno pečícího prostoru je smaltované a má hladký povrch.

Čištění smaltovaných ploch

Hladké smaltované plochy vyčistěte hadrem a horkým mycím roztokem nebo vodou s octem. Osušte měkkým hadříkem.

Připečené zbytky pokrmů namočte vlhkým hadrem a mycím roztokem. Při silném znečištění použijte nerezovou drátkenku nebo čisticí prostředek na pečící trouby.

Pečící prostor nechte po čištění otevřený vyschnout.

Upozornění: Vlivem zbytků potravin může vzniknout bílý povlak. Je nezávadný a nemá vliv na funkci. V případě potřeby lze zbytky odstranit kyselinou citronovou.

Čištění samočisticích ploch

Samočisticí plochy jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou. Když je spotřebič v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty vznikající při pečení.

Pokud se samočisticí plochy již dostatečně samy nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze je vyčistit pomocí čisticí funkce. Říďte se pokyny v příslušné kapitole. → "Čisticí funkce" na straně 20

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečící trouby. Pavich by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečící trouby na tyto plochy přece jen dostane, okamžitě ho otřete vodou a houbouvou utěrkou. Nedrhněte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Udržování spotřebiče v čistotě

Aby se nevytvořily úporné ulpívající nečistoty, udržujte spotřebič vždy čistý a nečistoty ihned odstraňujte.

⚠ Varování – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečícího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Tipy

- Pečící prostor čistěte po každém použití. Nečistoty se nevpřipečou.
- Ihned odstraňte případné skvrny od vody, tuku, škrabu nebo bílkovin.
- Na pečení velmi šťavnatých koláčů používejte univerzální plech.
- Používejte vhodnou nádobu na pečení, např. pekáč.



Funkce čištění

Pomocí čisticí funkce „EcoClean“ se vyčistí samočisticí plochy v pečícím prostoru.

Samočisticí plochy (zadní stěna, strop a boční stěny) jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou. Když je pečící troubu v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty vznikající při pečení a grilování. Pokud se plochy již dostatečně nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze povrch vyčistit pomocí čisticí funkce.

Doporučení pro čištění

Spotřebič zaznamenává druh a dobu provozu. Jakmile bude doporučeno čištění, na displeji se zobrazí , když se spotřebič vypne. Upozornění můžete odstranit libovolným tlačítkem, kromě tlačítka . Výzva se však opakováně objeví znova, dokud nebude funkce čištění kompletně provedena.

Upozornění: Počítadlo doporučení k čištění můžete zcela vynulovat tak, že na cca 4 sekundy stisknete tlačítko .

Výzva se neobjeví, dokud spotřebič znova nezaznamená odpovídající počet provozů.

Pozor!

Pokud se nebudeš touto výzvou řídit, může dojít k poškození samočisticích ploch v pečícím prostoru.

Pokud je spotřebič předčasně silně znečištěný, např. tučnou drůbeží nebo pečením nebo pokud objevíte tmavé skvrny na samočisticích plochách, nečkejte s čištěním až do zobrazení výzvy. Čím častěji, resp. dříve čištění provedete, tím déle bude zachována čisticí schopnost samočisticích ploch. Pečící prostor můžete kdykoli podle potřeby vyčistit pomocí funkce čištění.

Upozornění: Po výpadku elektrického proudu se počítadlo doporučení k čištění vynuluje. Funkci čištění spusťte nejlépe po výpadku proudu.

Před spuštěním funkce čištění

Vyměte z trouby rošty, výsuvy, příslušenství a nádoby.

Čištění dna pečícího prostoru a vnitřku dvířek spotřebiče

Odstraňte ze dna pečícího prostoru, vnitřku dvířek spotřebiče a osvětlení pečícího prostoru hrubé nečistoty. Jinak vzniknou skvrny, které již nebude možné odstranit.

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečící trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečící trouby dostane na tyto plochy omylem, okamžitě ho ořete vodou a houbouvou utěrkou. Nedrhňte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.
→ "Čištění" na straně 18

Varování – Nebezpečí popálení!

⚠️ Spotřebič je během čisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Nastavení funkce čištění

Před nastavením čisticí funkce dbejte na to, abyste dodrželi všechny pokyny k přípravě.

Doba trvání je u čisticí funkce pevně nastavená na 1 hodinu. Nelze ji měnit.

1. Pomocí otočného volče nastavte EcoClean . Na displeji se zobrazí doba trvání.

2. Volci teploty nastavte na stupeň čištění .

Za několik sekund se funkce čištění spustí. Na displeji se odpočítává doba trvání.

V průběhu funkce čištění kuchyni větrejte.

Jakmile funkce čištění skončí, zazní signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula. Spotřebič vypnete tak, že otočný volci otočíte do nulové polohy.

Posunutí času konce

Čas konce můžete posunout dozadu. Před spuštěním se dotýkejte tlačítka , dokud na displeji nebude označen symbol konce. Pomocí tlačítka posuňte konec na později.

Po spuštění se spotřebič přepne do vyčkávacího režimu.

Změna a přerušení

Čas konce lze změnit, dokud je spotřebič ve vyčkávacím režimu.

Jestliže chcete funkci čištění přerušit, spotřebič vypněte otočením otočného volče do nulové polohy.

Po skončení funkce čištění

Po vychladnutí pečícího prostoru ho v případě potřeby vytřete vlhkým hadrem.

Upozornění: Během provozu a čisticí funkce se mohou na plochách tvorit červené skvrny. Nejedná se o rez, ale zbytky potravin. Tyto skvrny nejsou zdraví škodlivé a neomezují čisticí funkci samočisticích ploch.

Závěsné rošty

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vymout a vyčistit závěsné rošty.



Vysazení a nasazení závěsných rošťů

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Rošty se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkých rošťů. Vždy nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Vysazení závěsných rošťů

1. Rám vepredu trochu nadzvihňte **a** a vyhákněte **b** (Obrázek 1).
2. Poté celý rám vytáhněte dopředu a vyjměte ho (Obrázek 2).





Rošty vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.

Nasazení závěsných rošťů

Je třeba rozlišovat pravý a levý rošt. Musí být možné vytáhnout teleskopické výsuvy směrem dopředu.

1. Rošt zasuňte nejprve doprostřed do zadního otvoru **a** tak, aby rošt doléhal k zadní stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dozadu **b** (Obrázek 1).
2. Poté ho zasuňte do předního otvoru **c** tak, aby rošt i zde doléhal ke stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dolů **d** (Obrázek 2).



Vysazení a zavěsení teleskopických výsuvů

Teleskopické výsuvy nepasují ke každému spotřebiči. Při nákupu uveděte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.

Teleskopické výsuvy se smí používat pouze ve spotřebičích, které byly vyrobeny po březnu 2017.

V případě potřeby můžete všechny úrovně opatřit výsuvy.

Pokud je váš spotřebič vybavený ecolýzou, vyjměte z trouby kompletní rám pro vysazení a zavěšení teleskopických výsuvů. Povrchová úprava teleskopických výsuvů by se mohla poškodit.

Pokud je váš spotřebič vybavený pyrolýzou/samočištěním, vyjměte ze spotřebiče před čištěním teleskopické výsuvy.


Upozornění: Teleskopické výsuvy nejsou vhodné pro spotřebiče s mikrovlnným ohřevem.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!


Rošty se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkých rošťů. Vždy nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Vysazení teleskopických výsuvů


1. Z kolejnic zmáčkněte „PUSH“ a posuňte výsuv dozadu (Obrázek 1).




2. Držte stisknuté „PUSH“ a výsuv posuňte ven (Obrázek 2).



- 3.** Vytáhněte výsuv dopředu, aby se vyháknul zadní držák (Obrázek 3).



- 4.** Vyndejte teleskopický výsuv (Obrázek 4).




Teleskopické výsuvy čistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.


Zavěšení teleskopických výsuvů

Teleskopické výsuvy pasují pouze vpravo nebo vlevo. Při zavěšování dbejte na to, aby je bylo možné vytáhnout dopředu.


- 1.** Výsuv musí být umístěný mezi oběma vodicími tyčemi (Obrázek 1).




- 2.** Nasadte držák vzadu mezi dolní a horní vodicí tyč (Obrázek 2).



- 3.** Zmáčkněte „PUSH“ a výsuv posuňte dovnitř tak, aby se držák nacházel mezi oběma tyčemi (Obrázek 3).



- 4.** Uvolněte „PUSH“, držák zaskočí (Obrázek 4).



Dvířka spotřebiče


V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vyčistit dvířka spotřebiče.

Vysazení a nasazení skla dvírek

Pro důkladnější vyčištění můžete vysadit sklo dvírek spotřebiče.


Zajištění dvírek spotřebiče

1. Zcela otevřete dvířka spotřebiče.
2. Odklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (Obrázek 1).
3. Úplně zavřete dvířka spotřebiče 2.




Vysazení skla dvírek


1. Pootevřete dvířka spotřebiče.
2. Zatlačte na kryt na levé a pravé straně (Obrázek 1).
3. Sejměte kryt (Obrázek 2).



4. Vytáhněte vnější sklo (Obrázek 3) a opatrně ho položte na rovnou plochu.
5. Vytáhněte vnitřní sklo (Obrázek 4) a opatrně ho položte na rovnou plochu.



6. V případě potřeby můžete za účelem vyčištění vyjmout kondenzační lištu. K tomu zcela odklopte dvířka spotřebiče (Obrázek 5).
7. Kondenzační lištu zaklapněte nahoru a vyjměte (Obrázek 6).




Vyčistěte sklo čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem. Kondenzační lištu utřete hadříkem a horkým mydlovým roztokem.

Varování Nebezpečí úrazu!


- Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevřívání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

Nasazení skla dvírek


1. Dvířka spotřebiče zcela otevřete a znova nasadte kondenzační lištu. Zastraťte lištu kolmo a otočte dolů (Obrázek 1).




2. Zasuňte sklo a dbejte na to, aby bylo sklo dole správně v držáku (Obrázek 2).




3. Vnitřní sklo nahoře přitlačte (Obrázek 3).



4. Zasuňte vnější sklo a dbejte na to, aby bylo sklo dole správně v držáku (Obrázek 4).




5. Vnější sklo nahore přitlačte (Obrázek 5).



6. Nasadte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaskočí (Obrázek 6).

7. Znovu zcela otevřete dvírka spotřebiče.
8. Zaklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (Obrázek 7).



9. Zavřete dvírka spotřebiče.

Pozor!

Pečicí prostor použivejte znova teprve tehdy, když jsou skla dvírek řádně namontovaná.

Co dělat v případě poruchy?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o malíček. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Odstraňování drobných závad svépomocí

Technické závady na spotřebič můžete často lehce odstranit sami.

Pokud se pokrm optimálně nepodaří, najdete na konci návodu k použití mnoho tipů a pokynů k nápravě. → "Testování pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 28

Závada	Možná příčina	Řešení/rada
Spotřebič nefunguje.	Vadná pojistka.	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.
Výpadek elektrického proudu.	Zkontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče.	
Na displeji bliká čas.	Výpadek elektrického proudu.	Znovu nastavte čas.
Spotřebič nelze nastavit. Na displeji svítí symbol klíče nebo SAFE .	Dětská pojistka je aktivovaná.	Deaktivujte dětskou pojistku stisknutím tlačítka se symbolem klíče po dobu cca 4 sekund.
Na displeji se zobrazí CL .	Doporučení pro čištění.	Prověděte kompletní funkci čištění. Upozornění lze smazat libovolným tlačítkem. Objeví se však opakován znovu, dokud nebude funkce čištění kompletně provedena.

⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naši společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

Chybové hlášení na displeji

Pokud se na displeji objeví chybové hlášení se symbolem „E“, např. **E05-32**, dotkněte se tlačítka ⓧ. Chybové hlášení bude vymazáno. V tomto případě znova nastavte čas.

Pokud šlo o jedinou poruchu, můžete spotřebič nadále používat jako obvykle. Pokud se chybové hlášení objeví znova, kontaktujte servis a uvedte přitom přesnou podobu chybového hlášení a číslo produktu.

→ "Zákaznický servis" na straně 25

Výměna osvětlení v pečicím prostoru

Když žárovka v troubě přestane svítit, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné halogenové žárovky 230 V, 25 W zakoupíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Halogenovou žárovku uchopte suchou utěrkou. Prodlouží se tak doba životnosti žárovky. Používejte pouze tyto žárovky.


⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při výměně žárovky v pečicím prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Spotřebič se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článeků ve vnitřním prostoru spotřebiče. Nechte spotřebič pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu ke spotřebiči.

1. Abyste zabránili poškození, položte do studené trouby utěrku.
2. Vyšroubujte skleněný kryt směrem doleva (Obrázek 1).
3. Vytáhněte žárovku – nešroubujte (Obrázek 2). Nasadte novou žárovku, dbejte přitom na polohu kolíků. Žárovku pevně zatlačte.



4. Znovu našroubujte skleněný kryt. Podle typu spotřebiče je skleněný kryt vybaven těsnícím kroužkem. Těsnící kroužek před našroubováním znova nasadte.
5. Vyjměte utěrku a zapněte pojistku.



Zákaznický servis

Potřebujete-li váš spotřebič opravit, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

E-Nr. a FD

Při telefonátu uvedte úplné označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče. Pokud je váš spotřebič vybavený párou, najdete typový štítek vpravo za ovládacím panelem.



Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

E-Nr.	FD
Zákaznický servis ☎	

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Programy

Pomocí programů můžete zcela jednoduše připravovat pokrmy. Zvolte program. Spotřebič pro něj převeze optimální nastavení. Abyste dosáhli dobrých výsledků, nesmí být pečící prostor příliš horký. Nechte pečící prostor vychladnout a teprve poté spusťte program.

Nádobí

Dodržujte pokyny výrobce nádobí.

Vhodné nádobí:

Používejte nádobí odolné vůči teplotám do 300 °C.

Nejhodnější je nádobí ze skla nebo sklokeramiky. Přes skleněné víko může působit gril a pečení ziská pěknou kroupavou kůru.

Pekáče u ušlechtilé oceli nejsou příliš vhodné. Lesklé povrchy velmi silně odraží tepelné záření. Pokrm méně zhřde a maso nebude dostatečně upečené. Pokud použijete pekáč z ušlechtilé oceli, po ukončení programu odklopte víko. Maso nechte ještě 8 až 10 minut grilovat při stupni grilování 3.

Pokud použijete pekáč ze smaltované oceli, litiny nebo litého hliníku, pokrm více zhnédne na spodní straně. Přidejte větší množství tekutiny.

Tip: Pokud bude šláva příliš světlá nebo naopak tmavá, příště použijte menší resp. větší množství tekutiny.

Nevhodné nádobí:

Nádobí ze světlého, lesklého hliníku, neglazované hliny a nádobí z plastu nebo s plastovými uchy není vhodné.

Velikost nádoby:

Pečeně by měla dno nádoby pokryt asi ze dvou třetin. Získáte tak ideální výpek.

Vzdálenost mezi masem a víkem by měla být minimálně 3 cm. Maso může během pečení zvětšit svůj objem.

Příprava pokrmu

Používejte čerstvé potraviny, nejlépe vyndané z lednice.

Tip: Hodně libové maso zůstane šťavnaté, když je obložíte plátky špeku.

Pokrm zvažte. Pro nastavení potřebujete znát hmotnost. Nastavte vždy nejbližší vyšší hmotnost.

Nádobu postavte na rošt. Vždy ji vkládejte do studené trouby.

Programy

Když je pečeně hotová, může se nechat ještě 10 minut odpočívat ve vypnuté, zavřené troubě. Šláva v mase se tak lépe rozloží.

Hmotnost lze nastavit v rozmezí 0,5 kg až 2,5 kg.

Upozornění:

Rozsah hmotnosti je záměrně omezený. Pro velmi velké pokrmy často není k dispozici žádná velká nádoba a výsledek pečení by neodpovídal.

Program	Potraviny	Nádoba	Přidání tekutiny	Úroveň vkládání	Nastavená hmotnost	Pokyny
01 Kuře , bez drobů	Ke kuchyňské úpravě, okořeněné	Pekáč se skleněným víkem	ne	2	Hmotnost kuřete	Položte do nádoby prsní stranou nahoru.
02 Krůtí prsa	Vcelku, okořeněná	Pekáč se skleněným víkem	zalijte dno pekáče, event. přidejte až 250 g zeleniny	2	Hmotnost krůtí prsou	Maso předem neopékajte.
03 Eintopf , se zeleninou	Vegetariánský	Vysoký pekáč s víkem	podle receptu	2	Celková hmotnost	Zeleninu s dlouhou dobou přípravy (např. mrkev) nakrájejte na menší kousky než zeleninu s krátkou dobou přípravy (např. rajčata).
04 Guláš	Hovězí nebo vepřové maso nakrájené na kousky se zeleninou	Vysoký pekáč s víkem	podle receptu	2	Celková hmotnost	Maso předem neopékajte.
05 Sekaná , čerstvá	Sekaná z hovězího, vepřového nebo jehněčího masa	Pekáč s víkem	ne	2	Hmotnost pečeně	-
06 Dušená hovězí pečeně	Např. vysoký roštěnec, plec, ořech nebo svíčková pečeně	Pekáč s víkem	zalijte dno pekáče, event. přidejte až 250 g zeleniny	2	Hmotnost masa	Maso předem neopékajte.
07 Hovězí závitky	Plněné zeleninou nebo masem	Pekáč s víkem	rolády téměř celé zakryjte, např. vývararem nebo vodou	2	Hmotnost všech plněných závitků	Maso předem neopékajte.

Program	Potraviny	Nádoba	Přidání tekutiny	Úroveň vkládání	Nastavená hmotnost	Pokyny	
08	Jehněčí kýta, propečená Bez kosti, okořeněná	Pekák s víkem	zalijte dno pekáče, event. přidejte až 250 g zeleniny	2	Hmotnost masa	Maso předem neopékajte.	
09	Telecí pečeně, libová Např. ledvinky nebo ořech	Pekák s víkem	zalijte dno pekáče, event. přidejte až 250 g zeleniny	2	Hmotnost masa	Maso předem neopékajte.	
10	Pečená vepřová krkvice	Bez kosti, okořeněná	Pekák se skleněným víkem	zalijte dno pekáče, event. přidejte až 250 g zeleniny	2	Hmotnost masa	Maso předem neopékajte.

Nastavení programu

Spotřebič zvolí optimální druh ohřevu a nastavení času a teploty. Musíte nastavit pouze hmotnost.

Hmotnost lze nastavit pouze ve stanoveném hmotnostním rozmezí.

1. Otočný volič a volič teploty nastavte na program .

2. Pomocí tlačítka + nebo – nastavte požadovaný program.

3. Stiskněte tlačítko kg.

4. Pomocí tlačítka + nebo – nastavte hmotnost pokrmu.

Po převzetí hmotnosti se na displeji zobrazí vypočítaná doba trvání. V případě potřeby se můžete pomocí tlačítka kg vrátit k programu.

Za několik sekund se program spustí. Na displeji se odpočítává doba trvání.

Jakmile bude program ukončen, zazní signál. Na displeji je zobrazena doba trvání nula.

Jestliže jste s výsledkem pečení spokojeni, vypněte spotřebič otočením otočného voliče do nulové polohy.

Doba trvání programu

Dobu trvání vámí nastaveného programu spotřebič automaticky spočítá. Zobrazí se, jakmile nastavíte hmotnost ke zvolenému programu.

Dobu trvání programu nelze měnit.

Dopékání

Jakmile je program a signál ukončen, můžete znova nastavit dobu trvání pomocí tlačítka +. Spotřebič hřeje dále podle nastavení programu.

Upozornění: Dopékání můžete opakovat libovolně často.

Jestliže jste s výsledkem pečení spokojeni, vypněte spotřebič otočením otočného voliče do nulové polohy.

Odsunutí času ukončení

U některých programů můžete posunout čas konce. Před spuštěním se dotýkejte tlačítka ⊕, dokud na displeji nebude označen symbol konce. Pomocí tlačítka + posuňte konec na později.

Po spuštění se spotřebič přepne do vyčkávacího režimu.

Změna a přerušení

Po spuštění již nelze změnit číslo programu a hmotnost. Čas konce lze změnit, dokud je spotřebič ve vyčkávacím režimu.

Jestliže chcete program přerušit, spotřebič vypněte otočením otočného voliče do nulové polohy.

Testováno pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, který druh ohřevu a jaká teplota jsou nejvhodnější pro váš pokrm. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do jaké úrovni je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění: Při pečení potravin může v troubě vznikat pára.

Váš spotřebič je velmi energeticky úsporný a při provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základě vysokých rozdílů mezi teplotou uvnitř spotřebiče a vnějšími částmi spotřebiče se může na dvírkách, ovládacím panelu a předních stranách sousedního nábytku srážet kondenzovaná voda. To je normální jev, který je podmíněn fyzikálně. Tvorbu kondenzované vody lze snížit předechněním nebo opatrným otevřením dvírek.

Všeobecné pokyny

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Proto jsou zde uvedená rozpětí nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty. Při nižší teplotě dosáhnete rovnomeněříššího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Upozornění: Dobu pečení nelze zkrátit vyšší teplotou. Pokrmy by byly hotové jen zvenku, ale uvnitř by byly nedopečené.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené trouby. Ušetříte tak až 20 procent energie. Při předechnění se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U některých pokrmů je předechnění nutné, v tom případě je to uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do trouby až po předechnění.

Pokud chcete pečit podle vlastního receptu, říďte se podle podobných pokrmů v tabulce. Další informace najdete v části *Tipy za tabulkami s nastavením*.

Příslušenství, které nepoužíváte, vyndejte z trouby. Dosáhnete tak optimálního výsledku pečení a ušetříte až 20 procent energie.

Mírný horký vzduch

Když používáte druh ohřevu mírný horký vzduch, vkládejte pokrmy do studené a prázdné trouby. Během pečení nechte dvírka spotřebiče zavřená. Peče jen na jedné úrovni.

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující úrovni vkládání:

- vysoké pečivo, resp. forma na rostu: úroveň 2
- nízké pečivo, resp. na plechu na pečení: úroveň 3

Pečení na více úrovních

Používejte horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.


Pečení na dvou úrovních:

- univerzální plech: úroveň 3
plech na pečení: úroveň 1
- formy na rostu
první rošt: úroveň 3
druhý rošt: úroveň 1

Pečení na třech úrovních:

- plech na pečení: úroveň 5
univerzální plech: úroveň 3
plech na pečení: úroveň 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit až 45 procent energie. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.



Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství pro váš spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečicí prostor a druh provozu.

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

→ "Příslušenství" na straně 10

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Koláče a pečivo

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení koláčů a drobného pečiva. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Říďte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Formy na pečení

Pro dosažení optimálního výsledku pečení doporučujeme tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezhnědne rovnoměrně.

Pokud chcete používat silikonové formy, říďte se údaji a recepty výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Údaje množství a recepty se mohou lišit.

Zmrazené potraviny

Nepoužívejte hluboce zmrzené potraviny.
Odstraňte led z pokrmu.

Hluboce zmrzené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Nerovnoměrné zhnědnutí zůstává zachováno.

Koláče ve formě

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Třený koláč, jednoduchý	Forma ve tvaru věnce/hranatá forma	2	🕒	140-150	75-90
Třený koláč, jednoduchý, 2 úrovně	Forma ve tvaru věnce/hranatá forma	3+1	🕒	140-150	70-85
Třený koláč, jemný	Forma ve tvaru věnce/hranatá forma	2	🕒	150-170	60-80
Dortový korpus z třeného těsta	Dortová forma	3	🕒	160-180	20-30
Ovocný nebo tvarohový koláč z křehkého těsta	Dortová forma Ø 26 cm	2	🕒	170-190	55-80
Francouzský koláč (tarte)	Forma na tarte	1	🕒	200-240	25-50
Kynutý koláč	Dortová forma Ø 28 cm	2	🕒	150-160	25-35
Bábovka	Forma na bábovku	2	🕒	150-170	50-70
Piškotový dort, 3 vejce	Dortová forma Ø 26 cm	2	🕒	160-170	30-35
Piškotový dort, 6 vejec	Dortová forma Ø 28 cm	2	🕒	150-160*	30-40

* předehřejte

Koláče na plech

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Třený koláč s náplní	Pečící plech	3	🕒	160-180	20-45
Třený koláč, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	🕒	140-160	30-55
Koláč z křehkého těsta se suchou náplní	Pečící plech	2	🕒	170-190	30-45
Koláč z křehkého těsta se suchou náplní, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	🕒	160-170	35-45
Koláč z křehkého těsta se šťavnatou náplní	Univerzální plech	2	🕒	160-180	55-95
Kynutý koláč se suchou náplní	Pečící plech	3	🕒	160-180	15-20
Kynutý koláč se suchou náplní, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	🕒	150-170	20-30
Kynutý koláč se šťavnatou náplní	Univerzální plech	3	🕒	180-200	30-55
Kynutý koláč se šťavnatou náplní, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	🕒	150-170	40-65
Kynutý cop, kynutý věnec	Pečící plech	2	🕒	160-170	35-40
Piškotová roláda	Pečící plech	3	🕒	180-200*	10-15
Závin, sladký	Univerzální plech	2	🕒	190-200	45-60
Závin, zmrzený	Univerzální plech	3	🕒	200-220*	35-45

* předehřejte

Chléb a housky

Pozor!

Nikdy nelijte do horkého pečicího prostoru vodu a nepokládejte nádoby s vodou na dno pečicího prostoru. Vlivem změny teploty může dojít k poškození smaltu.

Některé pokrmy se podaří nejlépe, pokud jsou pečeny ve více krocích. Tyto kroky jsou uvedeny v tabulce.

Hodnoty nastavení pro chlebové těsto platí jak pro těsta na plechu, tak také pro těsta ve formě.

Drobné pečivo

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Muffiny	Plech na muffiny	2	□	170-190	20-40
Muffiny, 2 úrovně	Plechy na muffiny	3+1	∅	160-170*	20-45
Drobné pečivo z kynutého těsta	Pečící plech	3	∅	150-170	20-30
Drobné pečivo z kynutého těsta, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	150-170	25-40
Pečivo z listového těsta	Pečící plech	3	∅	170-190*	20-35
Pečivo z listového těsta, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	170-190*	25-45
Pečivo z listového těsta, 3 úrovně	Pečící plech + univerzální plech	5+3+1	∅	170-190*	25-45
Pečivo z odpalovaného těsta	Pečící plech	3	□	190-210	35-50
Pečivo z odpalovaného těsta, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	190-210	35-45

* předehřejte

** předehřejte 5 min., nepoužívejte funkci rychlého ohřevu.

Cukroví

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Stříkané pečivo	Pečící plech	3	□	140-150**	25-40
Stříkané pečivo, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	140-150**	25-35
Stříkané pečivo, 3 úrovně	Pečící plechy+ univerzální plech	5+3+1	∅	130-140**	40-55
Cukroví	Pečící plech	3	□	140-160	15-25
Cukroví, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	140-160	15-25
Cukroví, 3 úrovně	Pečící plechy + univerzální plech	5+3+1	∅	140-160	15-25
Pusinky	Pečící plech	3	∅	80-90*	120-150
Pusinky, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	90-100*	100-150
Makrónky	Pečící plech	3	∅	90-110	20-30
Makrónky, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	90-110	20-35
Makrónky, 3 úrovně	Pečící plechy+ univerzální plech	5+3+1	∅	90-110	30-40

* předehřejte

** předehřejte 5 min., nepoužívejte funkci rychlého ohřevu.

Chléb a housky

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Chléb, 750 g (v hranaté formě a volně položený)	Univerzální plech nebo hranatá forma	2	∅	-	180-200	60-70
Chléb, 1 000 g (v hranaté formě a volně položený)	Univerzální plech nebo hranatá forma	2	∅	-	200-220	35-50
Chléb, 1 500 g (v hranaté formě a volně položený)	Univerzální plech nebo hranatá forma	2	∅	-	180-200	60-70
Chlebová placka	Univerzální vysoký plech	3	∅	-	240-250	20-25
Housky, sladké, čerstvé	Pečící plech	3	□	-	150-160*	25-35
Housky, sladké, čerstvé, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	∅	-	150-170*	15-25
Housky, čerstvé	Pečící plech	3	□	-	180-200	20-30
Zapečené toasty, 4 ks	Rošt	3	□	-	200-220	15-20
Zapečené toasty, 12 ks	Rošt	3	□	-	220-240	15-25

* předehřejte

Pizza, quiche a pikantní koláče

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Pizza, čerstvá	Pečící plech	3	[④]	190-210	20-30
Pizza, čerstvá, 2 úrovně	Univerzální plech + pečící plech	3+1	[④]	190-210	30-40
Pizza, čerstvá, tenký korpus	Plech na pizzu	2	[④]	250-270*	25-35
Pizza, chlazená	Rošt	3	[④]	170-190	15-20
Pizza, mražená, tenký korpus 1 ks	Rošt	2	[④]	190-210	15-20
Pizza, mražená, tenký korpus 2 ks	Univerzální plech + rošt	3+1	[④]	190-210	20-25
Pizza, mražená, silný korpus 1 ks	Rošt	3	[④]	180-200	20-25
Pizza, mražená, silný korpus 2 ks	Univerzální plech + rošt	3+1	[④]	190-210	30-40
Mini pizza	Univerzální plech	3	[④]	180-200	15-20
Pikantní koláče ve formě	Dortová forma Ø 28 cm	2	[④]	170-190	50-60
Quiche	Forma na tarte	2	[④]	190-210	25-35
Pirohy	Forma na nákyp	2	[④]	170-190	65-75
Empanada (španělský pokrm)	Univerzální plech	3	[④]	180-190	30-40
Turecký Borek (Burek)	Univerzální plech	1	[□]	180-200	40-50

* předehřejte

Tipy na pečení

Chtěli byste zjistit, zda je koláč propečený.	Zapichněte dřevěnou špejli do místa, kde je koláč nejvyšší. Pokud se těsto již nelepí na špejli, je koláč hotový.
Koláč nevykynul.	Příště použijte méně tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. Zohledněte použité suroviny a pokyny v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed do výšky, ale na okrajích je nižší.	Vymažte jen dno rozvírací formy. Po upečení pečivo opatrně uvolněte nožem.
Ovocná štáva z koláče přetéká.	Příště použijte hlubší univerzální plech.
Drobné pečivo se při pečení slepuje.	Jednotlivé kousky pečiva by od sebe měly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezky zvětšit svůj objem a opěti se ze všech stran.
Koláč je vysušený.	Nastavte o 10 °C vyšší teplotu a zkrátte dobu pečení.
Koláč je celkově příliš světlý.	Pokud jste zvolili správnou úroveň vložení a správné příslušenství, v případě potřeby zvýšte teplotu nebo prodlužte dobu pečení.
Koláč je zeshora příliš světlý, ale zespoda příliš tmavý.	Příště ho zasuňte o jednu úroveň výš.
Koláč je zeshora příliš světlý, ale zespoda příliš tmavý.	Příště ho zasuňte o jednu úroveň níže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.
Koláč upečený ve formě je vzadu příliš tmavý.	Nestavte formu až k zadní stěně, ale doprostřed pečícího prostoru.
Koláč je celkově příliš tmavý.	Příště zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení.
Pečivo zhnědlo nerovnoměrně.	Zvolte o něco nižší teplotu. Také pečící papír, který přesahuje formu, může ovlivňovat cirkulaci vzduchu. Papír vždy upravte na správnou volíkost. Dbejte na to, aby forma nebyla umístěna úplně u zadní stěny trouby. Při pečení drobného pečiva by jednotlivé kousky měly mít stejnou velikost a tloušťku.
Pečivo jste pekli na více úrovních. Na horním plechu je pečivo tmavší než na dolním.	Při pečení na více úrovních používejte vždy horký vzduch. Ačkoliv je možné pečit více plechů současně, nemusí být všechny plechy hotové ve stejný okamžik.
Koláč vypadá dobře, ale uvnitř není propečený.	Pečte déle při nižší teplotě a přidávejte méně tekutiny. U koláčů se štavnatou náplní nejprve předpeče korpus. Posypejte ho posekanými mandlemi nebo strouhanou a tepře poté předejte horní štavnatou vrstvu.
Koláč nejde vykloupit z formy.	Po upečení nechejte koláč na 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ani poté nejde z formy vykloupit, uvolněte ho opatrně pomocí nože. Otočte formu znovu dnem vzhůru a několikrát ji oříte vlhkým studeným hadříkem. Při dalším použití formu vytřete tukem a vysypejte strouhanou.

Nákypy a gratinované pokrmy

Váš spotřebič je vybaven četnými druhy ohřevu pro přípravu nákypu. V tabulkách nastavení najdete optimální nastavení pro mnoho pokrmů.

Propečení nákypu závisí na velikosti nádoby a výšce nákypu.

Na nákypy a zapékání pokrmy používejte široké mělké nádoby. Užších vysokých nádobách budou pokrmy vyžadovat více času a budou na horní straně tmavší.

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Nákyp, slaný, vařené suroviny	Forma na nákyp	2		200-220	30-60
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	2		170-190	40-60
Gratinované brambory, ze syrových surovin, vysoké 4 cm	Forma na nákyp	2		150-170	60-80
Gratinované brambory, ze syrových surovin, vysoké 4 cm, 2 úrovně	Forma na nákyp	3+1		150-160	65-80

Drůbež, maso a ryby

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu pro přípravu drůbeže, masa a ryb. V tabulce nastavení najdete optimální nastavení pro přípravu mnoha pokrmů.

Pečení na roště

Pečení na rostu je obzvláště vhodné pro velkou drůbež nebo více kusů najednou.

Zasuňte univerzální vysoký plech s vloženým roštěm do uvedené úrovně vložení. Dbejte na to, aby rošt správně přiléhal na univerzální plech. → "Příslušenství na straně 10

Podle velikosti a druhu pečeně nalijte do univerzálního plechu až $\frac{1}{2}$ litru vody. Odkapávající tekutina se zachytí. Z tohoto výpuku můžete připravit omáčku. Navíc vzniká méně kouře a pečící prostor zůstane čistší.

Pečení v nádobě

Varování – Nebezpečí poranění vlivem prasklého skla!

Horké skleněné nádoby odkládejte na suchý podklad. Pokud je podklad mokrý nebo studený, může sklo prasknout.

Varování – Nebezpečí opáření!

Při odklopení víka po pečení může unikat ven velmi horká pára. Ždvihněte víko vzadu, aby mohla pára unikat směrem od těla.

Používejte pouze nádoby, které je vhodné do pečící trouby. Nejhodnější je nádobí ze skla. Vyzkoušejte, zda se nádobí vejdete do pečícího prostoru.

Lesklé pečící nádoby z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a proto nejsou příliš vhodné. Drůbež, maso a ryby se v nich pečou pomaleji a méně zezlatnou. Použijte vyšší teplotu a/ nebo delší dobu pečení.

Dbejte údajů od výrobce nádobí.

Vždy používejte uvedené úrovně vkládání.

Pokrm ve formách nebo na univerzálním plechu můžete připravovat na jedné úrovni.

- Formy na roště: úroveň 2
- Univerzální plech: úroveň 3

Současnou přípravou více pokrmů můžete ušetřit až 45 procent energie. Formy postavte do pečícího prostoru vedle sebe nebo nad sebe.

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Nákyp, slaný, vařené suroviny	Forma na nákyp	2		200-220	30-60
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	2		170-190	40-60
Gratinované brambory, ze syrových surovin, vysoké 4 cm	Forma na nákyp	2		150-170	60-80
Gratinované brambory, ze syrových surovin, vysoké 4 cm, 2 úrovně	Forma na nákyp	3+1		150-160	65-80

Odkryté nádoby

Pro pečení drůbeže, masa a ryb používejte nejlépe vysokou pečící formu. Formu postavte na rošt.

Pokud nemáte vhodné nádobi, použijte univerzální plech.

Zakryté nádoby

Při pečení v zakryté nádobě zůstane pečící prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby víko velikosti odpovídalo dané nádobě a dobře doléhalo. Nádobu postavte na rošt.

I u uzavřené nádobě lze drůbež, maso a ryby upéct dokrúpava. Za tímto účelem použijte skleněné víko a nastavte vyšší teplotu.

Grilování

Během grilování nechte dveřka spotřebiče zavřená. Nikdy negloujte s otevřenými dveřkami spotřebiče.

Položte pečení na rošt. Dodatečně zasuňte univerzální plech zkosením směrem ke dvířkům spotřebiče alepoří jednu úroveň vkládání pod rošt. Odkapávající tuk se zachytí.

Grilujte pokud možno stejně kousky masa s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak zezlatnou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Kousky pokrmu určené ke grilování položte přímo na rošt.

Kousky obracejte pomocí grilovacích klešťí. Pokud do masa pichnete vidličkou, ztratí šťávu a bude vysušené.

Maso osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu.

Upozornění

- Topně těleso se neustále zapíná a vypíná, tento jev je normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Během grilování může vznikat kouř.

Teplotní sonda

Podle vybavení vašeho spotřebiče máte k dispozici teplotní sondu. Pomocí teplotní sondy můžete pokrmy připravovat při přesné teplotě. Přečtěte si důležité pokyny k použití teplotní sondy v příslušné kapitole. Jsou v ní uvedeny informace k zapojení teplotní sondy, možné druhy ohřevů a další informace. → "Teplotní sonda" na straně 16

Doporučená nastavení

Hodnoty nastavení platí pro zasunutí drůbeže bez drobů, masa nebo ryb připravených k pečení s teplotou z chladničky do studeného pečícího prostoru. V tabulce najdete údaje pro drůbež, maso a ryby s navrženou hmotností. Pokud připravujete drůbež, maso nebo rybu s větší hmotností, než jaká je v tabulce uvedena, nastavte v každém případě nižší teplotu. Při pečení více kusů se při určování doby pečení řídte podle hmotnosti nejťžšího kusu. Jednotlivé kousky masa by měly být přibližně stejně velké.

Cílem je drůbež, maso nebo ryba větší, tím nižší je teplota a tím delší je doba pečení.

Po ½ až ⅔ doby pečení drůbež, maso nebo ryby obraťte.

Drůbež

U kachny nebo husy napíchněte kůži pod křídly. Tuk tak může odtékat.

U kachních prsou nařízněte kůži. Kachní prsa neobracejte.

Pokud obracíte drůbež, dbejte na to, aby byla dole nejprve prsní strana, resp. strana s kůží.

Drůbež bude obzvláště do křupava opečená, pokud ji ke konci doby pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.

Maso

Libové maso potřete dle chuti tukem nebo proložte plátky slaniny.

Drůbež

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Tepota v °C	Doba úpravy v min.
Kuře, 1,3 kg	Rošt	2	☒	200-220	60-70
Kuřecí kousky, po 250 g	Rošt	3	☒	220-230	30-35
Kuřecí kousky, nugety, mražené	Univerzální plech	3	☐	190-210	20-25
Kachna, 2 kg	Rošt	2	☒	180-200	90-110
Kachní prsa, středně propečená, po 300 g	Rošt	3	☐	210-230	35-40
		3	☒	3	3-5
Husa, 3 kg	Rošt	2	☒	140	130-140
			☒	160	50-60
Husí stehna, po 350 g	Rošt	2	☒	150-160	150-160
Mladá krůta, 2,5 kg	Rošt	2	☒	180-200	75-90
Krůti prsa, bez kostí, 1 kg	Uzavřená nádoba	2	☐	240-260	80-100
Krůti horní stehno, s kostí, 1 kg	Rošt	2	☒	180-200	80-100

* předehřejte 5 min

Při pečení libového masa přidejte trochu tekutiny. Ve skleněné nádobě by mělo být dno pokryté do výšky cca ½ cm.

Kůži masa mřížkovitě nařízněte. Pokud budete maso při pečení obracet, dbejte na to, aby kůžě byla nejprve stranou dolů.

Když je pečeně hotová, měla by ještě 10 minut po upěcení odpočívat ve vypnuté a zavřené troubě. Štáva se tak lépe rozprostře. Případně pečení zabaalte do alabalu. Doba uvedená v tabulce nezahrnuje dobu pro "odpočinek" masa.

Pečení a dušení v nádobě je komfortnější. Pečení můžete s nádobou snadněji vymout z pečícího prostoru a přímo v nádobě připravit omáčku.

Množství tekutiny je závislé na druhu masa a materiálu nádoby a na tom, zda použijete víko. Pokud pečete maso ve smaltovaném nebo tmavém kovovém pekáči, je potřeba o něco více tekutiny než ve skleněné nádobě.

Během pečení se tekutina v nádobě odpařuje. V případě potřeby opatrně přilijte tekutinu.

Vzdálenost mezi masem a víkem by měla být minimálně 3 cm. Maso může zvětšit svůj objem.

Před dušením maso podle potřeby předem opeče. Aby při dušení vznikla omáčka, přidejte vodu, víno, ocet a podobně. Dno nádoby by mělo být zakryté do výšky 1–2 cm.

Ryby

Celou rybu není třeba obracet. Zasuňte celou rybu hřbetem nahoru do pečícího prostoru. Nakrojená brambora nebo malá tepelně odolná nádobka v bříše ryby dodává stabilitu.

Zda je ryba hotová poznáte tak, že lze hřbetní ploutev snadno uvolnit.

Při dušení přidejte do nádoby dvě až tři polévkové lžíce tekutiny a trochu citronové šťávy nebo octa.

Maso

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkvice, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2		-	160-170	150-160
Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg	Otevřená nádoba	2		-	180-190	160-180
Vepřová pečeně, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2		-	190-200	100-110***
Vepřový steak, silný 2 cm	Rošt	4		-	3	20-25**
Hovězí svíčková, medium, 1 kg	Otevřená nádoba	3		-	210-220	40-50**
Hovězí dušená pečeně, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2		-	200-220	140-160
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Otevřená nádoba	3		-	200-220	60-70
Burger, vysoký 3-4 cm	Rošt	4		-	3	25-30
Telecí pečeně, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2		-	160-180	115-130
Telecí kolínko, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2		-	200-220	110-125
Jehněčí kýta bez kostí, medium, 1,5 kg	Otevřená nádoba	2		-	170-190	70-80***
Jehněčí hřibet s kostí, medium, 1,5 kg	Rošt	2		-	180-190	45-55***
Grilovací klobásy	Rošt	3		-	3	15-20
Sekaná, 1 kg	Otevřená nádoba	2		-	170-180	65-75

* předehřejte

** vsuňte pod pokrm univerzální plech na úroveň 2

*** neobracejte

Ryby

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Ryba, grilovaná, celá 300 g, např. pstruh	Rošt	2		160-180	20-30
Ryba, grilovaná, celá 1,5 kg, např. losos	Rošt	2		170-190	30-40
Rybí filety, podkova, grilované, silné 2-3 cm	Rošt	4		3	12-22**
Rybí filet, dušený, přírodní, silný 2-3 cm	Uzavřená nádoba	2		170-190	35-45
Ryba, dušená, celá 300 g, např. pstruh	Uzavřená nádoba	2		170-190	40-50
Ryba, dušená, celá 1,5 kg, např. losos	Uzavřená nádoba	2		190-210	50-60

* předehřejte

** vsuňte pod pokrm univerzální plech na úroveň 2

Tipy pro pečení, dušení a grilování

Pečící prostor je silně znečištěn.	Připravujte pečení v uzavřené nádobě na vyšší teplotu nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, dosáhněte při pečení optimálních výsledků. Grilovací plech si můžete dokoupit jako zvláštní příslušenství.
Pečeně je příliš tmavá a krusta místo spálená a/nebo je pečeně vysušená.	Zkontrolujte úroveň vložení příslušenství a teplotu. Příště zvolte nižší teplotu a v případě potřeby zkrátěte dobu pečení.
Krusta je příliš slabá.	Zvýšte teplotu nebo po dokončení doby pečení krátce zapněte grill.
Pečeně vypadá dobrě, ale šťáva je spálená.	Příště zvolte menší nádobu na pečení a v případě potřeby přilijejte více tekutiny.
Pečeně vypadá dobrě, ale šťáva je příliš světlá a vodnatá.	Příště zvolte větší nádobu na pečení a v případě potřeby přilijejte méně tekutiny.
Maso se při dušení přípaluje.	Nádoba na pečení a víko musí mít správnou velikost a musí doléhat. Snižte teplotu a během dušení přilevajte tekutinu.
Grilovaný pokrm je vysušený.	Maso osolete až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu. Při obracení do grilovaného pokrmu nepíchejte. Používejte kleště na grilování.

Zelenina a přílohy

Zde najdete údaje k přípravě grilované zeleniny, brambor a zmrzlených potravin z brambor.

Dbejte pokynů uvedených v tabulce.

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Grilovaná zelenina	Univerzální plech	5		3	10-15
Pečené brambory, půlené	Univerzální plech	3		160-180	45-60
Produkty z brambor, zmrzlené, např. hranolky, krokety, bramborové taštičky, rösti	Univerzální plech	3		200-220	25-35
Hranolky, 2 úrovně	Univerzální plech+ pečící plech	3+1		190-210	30-40

Dezerty

Pomocí vašeho spotřebiči můžete snadno připravit soufflé a jogurt.

Soufflé

Soufflé můžete připravovat také ve vodní lázni na univerzálním plechu. Univerzální plech zasuňte do úrovně 2.

Jogurt

Vyměte z pečícího prostoru příslušenství a rošty. Pečící prostor musí být prázdný.

- 1 l mléka (3,5 % tuku) svařte na varné zóně na 90 °C a poté nechte vychladnout na 40 °C. Pokud použijete trvanlivé mléko, stačí ho zahřát na 40 °C.
2. Vmíchejte 150 g jogurtu vychlazeného z chladničky.
3. Směs napříle do šálků nebo malých sklenic a zakryjte potravinovou fólií.
4. Šálky nebo sklenice vložte do pečícího prostoru a pokračujte dle pokynů uvedených v tabulce.
5. Až bude jogurt hotový, nechte ho vychladnout v chladničce.

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy
Jogurt	Formy na jednotlivé porce	Dno pečícího prostoru		-*	8-9h
Soufflé v jednotlivých porcích	Formy na jednotlivé porce	2		160-180	35-45

* Nahřejte pomocí na 100 °C.

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především u obilných a bramborových produktů, které jsou zahřívány na vysokou teplotu.

jako např. bramborové chipsy, hranolky, toasty, housky, chléb nebo drobné pečivo (sušenky, perníčky a vánoční cukroví).

Tipy pro přípravu pokrmů s nízkým obsahem akrylamidu

Všeobecně

- Používejte co nejkratší dobu pečení.
- Pokrmy příliš nepřipekejte, mely by být zlatozlouté.
- Pokrmy ve větších a silnějších kouscích obsahují méně akrylamidu.

Pečení

Pomocí horního/dolního ohřevu max. 200 °C.
Pomoci horkého vzduchu max. 180 °C.

Cukroví

Pomocí horního/dolního ohřevu max. 190 °C. Pomoci horkého vzduchu max. 170 °C.
Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.

Hranolky pečené v troubě

Hranolky rozložte na plech rovnomořně a v jedné vrstvě. Na jednom plechu pečte minimálně 400-600g, aby se hranolky nevysušily a nebyly příliš krupavé.

Sušení

Pomocí horkého vzduchu můžete skvěle sušit. Při tomto druhu konzervace se díky odstranění vody koncentrují aromatické látky.

Sušť pouze nezávadné ovoce, zeleninu a bylinky a důkladně je před sušením umyjte. Na rošt položte pečící nebo pergamenový papír. Nechte ovoce rádně okapat a osušte ho.

Ovoce nakrájte na stejně velké kousky nebo tenké plátky. Neoloupané ovoce položte na rošt rozříznutou stranou nahoru. Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na roště neprekryvaly.

Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanířujte. Blanířovanou zeleninu nechte rádně okapat a pak ji rovnomořně rozprostřete na rošt.

Bylinky sušte i se stonky. Rovnoměrně je v malých trsecích rozložte na rošt.

Pro sušení používejte následující úrovně pro vkládání příslušenství:

- 1 rošt: úroveň 3
- 2 rošty: úroveň 3+1

Šťavnaté ovoce a zeleninu několikrát obraťte. Ihned po usušení je sundejte z papíru.

V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro sušení různých druhů potravin. Teplota a doba sušení závisí na druhu,

vlhkosti, zralosti a tloušťce sušených potravin. Čím dleji potraviny sušíte, tím budou lépe konzervované.

Čím tenčí kousky nakrájíte, tím rychleji budou potraviny usušené a zůstanou aromatictější. Proto je v tabulkách uvedeno vždy přibližné nastavení.

Pokud chcete sušit jiné potraviny, orientujte se podle podobných potravin uvedených v tabulce.

Zelenina, ovoce a bylinky

	Příslušenství	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v hod.
Jádrové ovoce (plátky jablka, silné 3 mm, na rošt 200 g)	1-2 rošty	⊗	80	4-8
Kořenová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanšírováná	1-2 rošty	⊗	80	4-7
Houbu na plátky	1-2 rošty	⊗	80	5-8
Bylinky, očistěné	1-2 rošty	⊗	60	2-5

Zavařování

Váš spotřebič je vhodný i pro zavařování ovoce a zeleniny.

⚠️ Varování – Nebezpečí poranění!

Při nesprávném zavaření mohou zavařovací sklenice prasknout. Dodržujte pokyny k zavařování.

Sklenice

Používejte pouze čisté a nepoškozené zavařovací sklenice. Používejte pouze tepelně odolné, čisté a nepoškozené gumičky. Spony a péra předem zkontrolujte.

Společně zavařujte pouze sklenice stejně velikosti a s obsahem stejných potravin. V troubě můžete současně zavařovat obsah maximálně šestí zavařovacích sklenic o objemu $\frac{1}{2}$, 1 nebo $1\frac{1}{2}$ l. Nepoužívejte větší nebo vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Zavařovací sklenice se nesmí při zavařování v troubě dotýkat.

Příprava ovoce a zeleniny

Používejte pouze nezávadné ovoce a zeleninu. Důkladně je omýjte.

Ovoce, popř. zeleninu podle druhu oloupejte, zaváte pecek a nakrájete a napříte do zavařovacích sklenic cca 2 cm pod okraj.

Ovoce: Ovoce v zavařovacích sklenicích zalijte horkým cukernatým roztokem bez pěny (cca 400 ml na litrovou sklenici). Na litr vody:

- cca 250 g cukru, pokud je ovoce sladké
- cca 500 g cukru, pokud je ovoce kyselé

Zelenina: Zeleninu v zavařovacích sklenicích zalijte horkou svárenou vodou.

Okraje sklenic otřete, musí být čisté. Na každou sklenici nasadte navlhčenou zavařovací gumi a víčko. Sklenice uzavřete pomocí svorek. Postavte sklenice do univerzálního plechu tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Do univerzálního plechu nalijte 500 ml horké vody (cca 80 °C). Provedte nastavení podle údajů v tabulce.

Ukončení zavařování

Ovoce: Po určité době začnou v krátkých intervalech stoupat vzhůru bublinky. Jakmile začnou všechny sklenice pěnit, troubu vypněte a sklenice vyndejte až po uvedené době ohřevu.

Zelenina: Po určité době začnou v krátkých intervalech stoupat vzhůru bublinky. Jakmile začnou všechny sklenice pěnit, snižte teplotu na 120 °C a sklenice nechte i nadále pěnit v uvařeném pečícím prostoru. Po uplynutí této doby spotřebič vypněte a sklenice vyndejte až po uvedené době ohřevu, viz tabulka.

Po zavaření vyjměte sklenice ze pečícího prostoru a postavte je na čistou terčku. Horké sklenice nestavte na studenou nebo mokrou podložku, mohly by prasknout. Zavařovací sklenice zakryjte, aby byly chráněné před průvanem. Svorky odstraňte až po vychladnutí sklenek.

V tabulce jsou uvedeny doporučené orientační hodnoty pro zavařování ovoce a zeleniny. Mohou být ovlivněny pokojovou teplotou, počtem sklenic, množstvím, teplotou a kvalitou zavařované potraviny. Údaje se vztahují na jednolitrové oblé sklenice. Předtím, než spotřebič přepnete nebo vypnete, zkонтrolujte, zda sklenice pění. Pěnění začne cca po 30–60 minutách.

Pokrm	Příslušenství/Nádobi	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Zelenina, např. mrkev	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	⊗	1.	160-170	Až do pěnění: 30-40
				2.	120	Až do pěnění: 30-40
				3.	-	Dohřev: 30
Zelenina, např. okurky	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	⊗	1.	160-170	Až do pěnění: 30-40
				2.	-	Dohřev: 30
Peckovité ovoce, např. třešně, švestky	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	⊗	1.	160-170	Až do pěnění: 30-40
				2.	-	Dohřev: 35
Jádrové ovoce, např. jablka, jahody	Zavařovací sklenice, 1 litr	1	⊗	1.	160-170	Až do pěnění: 30-40
				2.	-	Dohřev: 25

Kynutí těsta

Těsto vykyne výrazně rychleji než při pokojové teplotě a nevyuší se. Tento druh provozu spouštějte pouze při zcela studeném pečícím prostoru.

Těsto nechte vykynout vždy dvakrát. Řídte se údaji v tabulkách nastavení pro 1. a 2. kynutí (kynutí těsta a kynutí pečiva).

Kynutí těsta

Při kynutí těsta nalijte na dno pečicího prostoru 200 ml vody.

Pozor!

Nebezpečí poškození povrchu:

- Nikdy nelijte vodu do horkého pečicího prostoru. Změnou teploty mohou vzniknout poškození smaltovaného povrchu.
- Nepoužívejte destilovanou vodu. Používejte jen vodu z vodovodu.

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohřevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Kynuté těsto, lehké	Miska	2		1.	-*	25-30
	Univerzální plech nebo hranačatá forma	2		2.	-*	10-20
Kynuté těsto, těžké a s velkým obsahem tuku	Miska	2		1.	-*	60-75
	Univerzální plech nebo hranačatá forma	2		2.	-*	45-60

* Nahřejte pomocí ☉ na 50 °C.

Rozmrzování

Vhodné k rozmrzování hluboce zmrazeného ovoce, zeleniny a pečiva. Drůbež, maso a ryby je nejlepší nechat rozmrzat v chladničce. Není vhodné pro krémové a šlehačkové dorty.

K rozmrzování použijte následující úrovně vkládání:

- 1 rošt: úroveň 2
- 2 rosty: úroveň 3+1

Údaje v tabulce jsou pouze orientační. Závisí na kvalitě, teplotě zmrzání (-18°C) a vlastnostech potravin. Jsou zde uvedena časová rozpětí. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Výška vkládání	Druh ohřevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Chléb, obecně pečivo	Pečicí plech	2		50	40-70
Koláč, šťavnatý	Pečicí plech	2		50	70-90
Koláč, suchý	Pečicí plech	2		60	60-75

Udržování teploty

Pomocí druhu ohřevu horní/dolní ohřev můžete uvařené pokrmy udržovat teplé. Zabráníte tak vytváření kondenzátu a nemusíte pečicí prostor utírat.

Hotové pokrmy neudržujte teplé déle než dvě hodiny. Dávejte pozor na to, že některé pokrmy se během udržování teploty ještě dodlávají. Pokrmy případně přiklopěte.

Těsto vložte do žáruzdorné misky a postavte ji na rošt. Proveďte nastavení podle údajů v tabulce.

Během kynutí neotevírejte dvířka spotřebiče, protože by jinak unikala vlhkost. Těsto nepříkrývejte. Během provozu vzniká kondenzovaná voda a způsobuje orosení skla dvířek. Po kynutí pečicí prostor vytřete. Zbytky vodního kamene rozpuštěte pomocí malého množství octa a otřete čistou vodou.

Kynutí pečiva

Vložte pečivo do úrovně vložení uvedené v tabulce.

Pokud chcete pečicí prostor předehřát, nechte pečivo vykynout mimo spotřebič na teplém místě.

Teplota a doba kynutí závisí na druhu a množství přísad. Proto jsou údaje v tabulce s nastavením orientační hodnoty.

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly zhotoveny pro zkušební instituce, s cílem usnadnit kontrolu našich spotřebičů. Podle EN 60350-1.

Pečení

Několik plechů nebo forem s pečivem vložených současně nemusí být hotovo ve stejný okamžik. Úroveně pro vkládání příslušenství pro pečení na dvou úrovích:

- Univerzální plech: úroveň 3
Pečící plech: úroveň 1
- Formy na rošt
první rošt: úroveň 3
druhý rošt: úroveň 1

Úrovně pro vkládání příslušenství na třech úrovích:

- Pečící plech: úroveň 5
- Univerzální plech: úroveň 3
- Pečící plech: úroveň 1

Pečení se dvěma rozevíracími formami:

- Na jedné úrovni (Obrázek 1)
- Na dvou úrovních (Obrázek 2)

Pečení

Pokrm	Příslušenství/Nádobí	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Stříkané pečivo	Pečící plech	3		140-150*	25-40
Stříkané pečivo	Pečící plech	3		140-150*	20-30
Stříkané pečivo, 2 úrovňě	Univerzální plech + pečící plech	3+1		140-150*	25-35
Stříkané pečivo, 3 úrovňě	Pečící plech + univerzální plech	5+3+1		130-140*	40-55
Cukroví	Pečící plech	3		150-160*	20-30
Cukroví	Pečící plech	3		150	25-35
Cukroví, 2 úrovňě	Univerzální plech + pečící plech	3+1		140-150*	30-40
Cukroví, 3 úrovňě	Pečící plechy + univerzální plech	5+3+1		140-150*	30-40
Piškotový koláč	Dortová forma Ø 26 cm	2		160-170**	25-35
Piškotový koláč	Dortová forma Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Piškotový koláč, 2 úrovňě	2 dortové formy Ø 26 cm	3+1		150-160**	35-50
Zakrytý jablečný koláč	2 černé kovové formy Ø 20 cm	2		160-170	60-80
Zakrytý jablečný koláč	2 černé kovové formy Ø 20 cm	1		190-210	70-80
Zakrytý jablečný koláč, 2 úrovňě	2 černé kovové formy Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

* předehřejte 5 min, nepoužívejte funkci rychlého ohrevu






** předehřejte, nepoužívejte funkci rychlého ohrevu




Grilování

Pokrm	Příslušenství	Úroveň vkládání	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Opékání toastů	Rošt	5		3	0,5-1,5*
Hovězí burgery, 12 ks	Rošt	4		3	25-30**


* předehřejte 5 min, nepoužívejte funkci rychlého ohrevu

** po 2/3 celkového času otočte

**1****2****3**

4**5**

min. 5



Důležité pokyny - obrázek 1

- Pouze při odborné montáži dle montážního návodu je zaručena bezpečnost přípojování.
Za škody vzniklé v důsledku neodborné vestavby ručí montér.
- Spotřebič po vybalení zkонтrolujte. V případě škod vzniklých při přepravě ho nezapojujte.
- Říďte se montážními pokyny pro zabudování příslušenství.
- Z pečícího prostoru a dvírek před uvedením do provozu odstraňte obalový materiál a lepicí fólie.
- Vestavný nábytek musí být teplotně odolný do 90 °C, sousedící čela nábytku do 70 °C.
- Spotřebič nevestavujte za dekoracní krytku. Vzniká nebezpečí přehřátí.
- Všechny výřezy provedte před vestavbou spotřebiče. Odstráňte špony, neboť by mohly ovlivnit funkčnost elektrických součástek.
- Abyste se nepořezali, noste pchranné rukavice. Části, které jsou během montáže přístupné, mohou mít ostré hrany.
- Připojovná krabice pro spotřebič se musí nacházet ve šrafované oblasti A nebo mimo oblast vestavby.
- Nepohyblivý nábytek připevněte ke stěně pomocí obvyklého úhelníku B.
- Rozměry na obrázcích jsou uvedeny v mm.

Spotřebič pod pracovní desku – obrázek 2

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezdinu odvětrávací výřez. Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku. Dodržujte montážní návod pro varnou desku.

Spotřebič ve vysoké skřínce – obrázek 3

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezdinech větrací výrez. Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit. Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.

Vestavba do rohu – obrázek 4

Aby bylo možné otevírat dvírka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet rozměry C. Rozměr D závisí na tloušťce přední hrany nábytku pod madlem.

Připojení spotřebiče

Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být připojen jen kabelem s ochraným vodičem.

Jištění musí být provedeno podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místopisných předpisů.

Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.

Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky. Zapojte přívodní kabel na zadní straně spotřebiče (zacvaknout!).

Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu. V případě výměny smí být použit pouze originální kabel, který lze obdržet u zákaznického servisu.

Ochrana proti dotyku musí být zajistěna vestavbou.

Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem

Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

Pokud není zásuvka po provedení vestavby přístupná, musí se u pevné elektrické instalace použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.

Přívodní kabel bez zástrčky s ochranným kontaktem.

Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. U pevné elektrické instalace je třeba použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič při pripojování zásuvky. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Připojení provádějte pouze podle schématu připojení. Napětí viz typový štítek. Při zapojování vodičů sirové připojky dodržujte barevné rozlišení: zeleno-žlutý = ochranný vodič \oplus , modrý = nulový vodič, hnědý = fáze (krajní vodič).

Pouze Švédsko, Finsko a Norsko

Spotřebič lze připojit také pomocí přiložené zástrčky se systémem ochranného kontaktu. Zástrčka musí být přístupná i po dokončení vestavby. Pokud není zástrčka po provedení vestavby přístupná, musí se u pevné elektrické instalace použít odpojovač fází podle předpisů pro instalaci.

Upevnění spotřebiče – obrázek 5

U spotřebičů s výsuvnými dvírkami pečícího vozíku se musí napřed demontovat dvírka.

1. Spotřebič zcela sasuřte a středově vyrovnejte.

2. Spotřebič přišroubujte.

Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat žádnými přidavnými lištami.

Na postranních stěnách vestavné skřínky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

Demontáž

1. Spotřebič odpojte od sítě.

2. Povolte upevňovací šrouby.

3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**


Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Rúra na pečenie **HBA5577S0**



BOSCH

[sk] Návod na použitie

Obsah

 Použitie podľa určenia	4
 Dôležité bezpečnostné pokyny	4
Všeobecné pokyny	4
Halogénové svetlo	5
Teplotná sonda	5
Funkcia čistenia	5
 Pričiny poškodenia	6
Všeobecné pokyny	6
 Ochrana životného prostredia	6
Tipy na úsporu energie	6
Ekologická likvidácia spotrebiča	7
 Zoznamenie sa so spotrebičom	8
Ovládaci panel	8
Tlačidlá a displej	8
Druhy ohrevu a funkcie	9
Teplota	9
Funkcie priestoru na pečenie	10
 Príslušenstvo	10
Základné príslušenstvo	10
Vkladanie príslušenstva	10
Zvláštne príslušenstvo	11
 Pred prvým použitím	13
Prvé uvedenie do prevádzky	13
Čistenie priestoru na pečenie a príslušenstva	13
 Obsluha spotrebiča	13
Zapnutie a vypnutie spotrebiča	13
Nastavenie druhu ohrevu a teploty	13
Rýchly ohrev	14
 Časové funkcie	14
Nastavenie doby úpravy	14
Nastavenie času ukončenia	15
Nastavenie minútky	16
Nastavenie hodín	16
 Teplotná sonda	17
Druhy ohrevu	17
Vsunutie teplotnej sondy do pečeného pokrmu	17
Nastavenie vnútornej teploty potravín	17
Vnútorné teploty rôznych potravín	18
 Detská poistka	18
Aktivácia a deaktivácia	18
 Základné nastavenia	19
Zoznam základného nastavenia	19
Zmena základného nastavenia	19
 Čistenie	19
Vhodné čistiace prostriedky	19
Plochy priestoru na pečenie	20
Udržiavanie spotrebiča v čistote	20
 Funkcia čistenia	21
Odporúčanie na čistenie	21
Pred funkciou čistenia	21
Nastavenie funkcie čistenia	21
Po funkcií čistenia	21
 Závesné rošty	22
Vysadenie a nasadenie závesných roštov	22
Vysadenie a nasadenie teleskopických výsuvov	22
 Dvierka spotrebiča	24
Vysadenie a nasadenie skla dverok	24
 Čo robiť v prípade poruchy?	25
Odstránenie drobných závad svojpomocne	25
Výmena osvetlenia v priestore na pečenie	26
 Zákaznícky servis	26
E-Nr. a FD	26
 Programy	27
Riad	27
Príprava pokrmov	27
Programy	27
Nastavenie programu	28
 Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu	29
Všeobecné pokyny	29
Koláče a pečivo	29
Nákypy a gratinované pokrmy	33
Hydina, mäso a ryby	33
Zelenina a prílohy	36
Dezerty	36
Akrylamid v potravinách	36
Sušenie	36
Zaváranie	37
Kysnutie cesta	38
Rozmrzovanie	38
Udržiavanie teploty	38
Skúšobné pokrmy	39

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: www.bosch-home.com/sk



Použitie podľa určenia

Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie alebo pre ďalších majiteľov spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.

Spotrebič môže pripojiť len oprávnený odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na súkromné používanie v domácnosti a v domácom prostredí. Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 4000 m.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obsluhe spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do priestoru na pečenie. → "Príslušenstvo" na strane 10

Dôležité bezpečnostné pokyny

Všeobecné pokyny

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety uskladnené v priestore na pečenie sa môžu vznieť. Nikdy neuskladňujte horľavé predmety v priestore na pečenie. Ak sa v spotrebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skriní.
- Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť. Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru na pečenie, z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé nečistoty.
- Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu. Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa, kvôli vznieteniu. Pri predhrievaní nikdy nepokladajte papier na pečenie na príslušenstvo. Papier na pečenie vždy zaťažte riadom alebo formou na pečenie. Len potrebné plochy vyložte papierom na pečenie. Papier na pečenie nesmie nikdy presahovať ponad príslušenstvo.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch priestoru na pečenie alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi rozhorúči. Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z priestoru na pečenie, používajte chňapku na hrniec.
- Alkoholové výparы sa môžu v horúcom priestore na pečenie vznieť. Nikdy nepripravujte jedlá s veľkým množstvom nápoja s vysokým percentom alkoholu. Používajte len malé množstvá nápojov s vysokým percentom alkoholu. Dvierka spotrebiča opatrné otvorte.

Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

- Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

- Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty. Pri otváraní nestojte blízko spotrebiča. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.
- V horúcom priestore na pečenie sa môže z vody vytvárať horúca vodná para. Nikdy nedávajte vodu do horúceho priestoru na pečenie.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privŕiet. Nesiahajte do priestoru závesov.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite pojistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Na horúcich častiach spotrebiča sa môže káblová izolácia od elektrických spotrebičov roztvoriť. Nikdy nenechajte pripájať kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.
- Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapínať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite pojistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo účinkov magnetizmu!

V ovládacom paneli alebo v ovládacom prvkuoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Ako osoba s elektronickými implantátmi dodržiavajte vzdialenosť od ovládacieho panela minimálne 10 cm.

Halogénová žiarovka

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Osvetlenie v rúre sa veľmi zahrieva. Ešte istý čas po vypnutí hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nedotykajte sa skleneného krytu. Pri čistení zabráňte kontaktu s pokožkou.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky osvetlenia priestoru na pečenie sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite pojistku v poistkovej skrínke.

Teplotná sonda

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia. Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

Čistiaca funkcia

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

⚠ Spotrebič sa počas druhu prevádzky funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje. Nikdy sa nedotykajte dvierok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

Príčiny poškodenia

Všeobecné pokyny

Pozor!



- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo riad na dne priestoru na pečenie: Na dno priestoru na pečenie nepokladajte žiadne príslušenstvo. Dno priestoru na pečenie nevykladajte fóliou akéhokoľvek druhu alebo papierom na pečenie. Nepokladajte žiadny riad na dno priestoru na pečenie, keďže je nastavená teplota vyššia ako 50 °C. Vzniká akumulácia tepla. Časy pečenia a vyprážania sa už viac nezohodujú a smalť sa poškodí.
- Allobal: Allobal v priestore na pečenie sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok. Na skle dvierok môžu vzniknúť trvalé sfarbenia.
- Voda v horúcom priestore na pečenie: Nikdy nelejte vodu do horúceho priestoru na pečenie. Vzniká vodná para. Zmenou teploty sa môže poškodiť smalť.
- Vlhkosť vo priestore na pečenie: Vlhkosť v priestore na pečenie trvajúca dlhší čas môže viesť ku korózii. Po použití nechajte priestor na pečenie vyschnúť. V zatvorenom priestore na pečenie neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny. V priestore na pečenie neuchovávajte potraviny.
- Vychladnutie pri otvorených dvierkach: Po prevádzke s vysokou teplotou nechajte priestor na pečenie vychladnúť len zatvorený. Do dvierok spotrebiča nič neprivrite. Aj keď sú dvierka len pootvorené, susediaci nábytok sa môže časom poškodiť. Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte priestor na pečenie vyschnúť otvorený.
- Ovocná šťava: Plech na pečenie pri štvavnatých ovocných koláčoch nepokladajte veľkým množstvom ovocia. Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie spôsobi flaky, ktoré už nie je možné odstrániť. Ak je to možné, použite hlbší univerzálny plech.
- Silno znečistené tesnenie: Ak je tesnenie silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čielá kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenia udržiavajte vždy čisté. → "Čistenie" na strane 19
- Dvierka spotrebiča ako sedacia alebo odkladacia plocha: Nikdy na dvierka spotrebiča nič nepokladajte alebo na ne nič nevešajte. Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.
- Vložte príslušenstvo: Podľa druhu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatvorení dvierok spotrebiča poškriabáť sklo na týchto dvierkach. Príslušenstvo vždy zasuňte do priestoru na pečenie až nadoraz.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič nenoste alebo nedŕžte za madlo dvierok. Madlo dvierok neunesie váhu spotrebiča a môže sa zlomiť.

Ochrana životného prostredia



Váš nový spotrebič je mimoriadne energeticky účinný. Nájdete tu tipy, ako s vaším spotrebičom ušetriť ešte viac energie a ako ho zlikvidovať s ohľadom na životné prostredie.

Tipy na úsporu energie



- Spotrebič zahrejte len vtedy, keď je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na použitie.
- Nechajte zmrazené potraviny roztočiť predtým, ako ich vložíte do priestoru na pečenie.




- Používajte tmavé, načierne lakovane alebo smaltované formy na pečenie. Veľmi dobre zachytávajú teplo.





- Odstraňte nepotrebné príslušenstvo z priestoru na pečenie.



- Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky podľa možnosti čo najzriedkavejšie.



- Ak pečiete viac koláčov, najvhodnejšie je piecť ich jeden po druhom. Priestor na pečenie je ešte teplý. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia druhého koláča. Do priestoru na pečenie môžete vsunúť aj 2 pozdĺžne formy vedľa seba.



- Pri dlhšom čase pečenia môžete spotrebič vypnúť 10 minút pred koncom pečenia a na dopečenie využiť zvyškové teplo.

Ekologická likvidácia spotrebiča

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.



Tento spotrebič je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Zoznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole vám objasníme ukazovatele a ovládacie prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.



Tlačidlá a displej

Tlačidlá sú dotykové a pod nimi sa nachádzajú senzory. Jemne sa dotknite nejakého symbolu, aby ste si zvolili funkciu.

Displej ukazuje symboly aktívnych funkcií a časové funkcie.

Otočný volič

Otočným voličom si nastavíte druh ohrevu alebo iné funkcie.

Otočným voličom môžete otáčať od nulového nastavenia doľava alebo doprava.

Volič teploty

S voličom teploty si nastavíte teplotu alebo si zvolíte nastavenie pre ostatné funkcie. Volič teploty môžete otáčaním doprava nastaviť od nuly až po najvyššiu teplotu, teda až nadoraz. Nič okrem toho.

Upozornenie: Pri niektorých spotrebičoch sú voliče zápusné. Pre zapnutie a vypnutie stlačte volič na nulovej pozícii.

Ovládací panel

Na ovládacom paneli si nastavíte rôzne funkcie vášho spotrebiča. Tu vidíte prehľad o ovládacom paneli a rozmiestnenie ovládacičích prvkov.

Tlačidlá a displej

Pomocou tlačidiel môžete nastaviť na vašom spotrebiči rôzne prídavné funkcie. Na displeji vidíte aj hodnotu.

Symbol	Význam
⌚	Časové funkcie Je možné zvoliť si hodiny ⌚ (Doba úpravy ⌚), Minúta ☰, Čas ukončenia ⌚ jemným stláčaním.
-	Minus Zniženie nastavených hodnôt.
+	Plus Zvýšenie nastavených hodnôt.
kg	Hmotnosť Volba hmotnosti u programov.
☞	Detská poistka Blokovanie a od blokovanie funkcií rúry na pečenie na ovládacom paneli.

Displej

Hodnota, ktorá je práve nastaviteľná alebo uplynie, sa zobrazí v popredí na displeji.

Aby ste mohli využívať časové funkcie, niekoľkokrát jemne stlačte tlačidlo ⌚. Ktorá hodnota je v popredí vám ukáže červený pruh nad alebo pod jednotlivým symbolom.

Druhy ohrevu a funkcie

S otočným voličom si nastavíte druh ohrevu alebo iné funkcie.

Aby ste našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám tu rozdiely a oblasti použitia.

Druh ohrevu	Použitie
	3D horúci vzduch Pre pečenie a vyprážanie na jednej úrovni alebo viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozráňa teplo prstencového zohrievacieho telesa na zadnej stene v priestore na pečenie.
	Mierny horúci vzduch Je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebčí optimálne reguluje prívod energie do priestoru na pečenie. Jedlo sa prípravuje vo fázach zvyškovým teplom. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedne. V závislosti od spôsobu prípravy a potraviny sa môže usporiť energia. Druh ohrevu, pre ktorý bola určená trieda energetickej účinnosti.
	Stupeň Pizza Na prípravu pizze a jedál, ktoré potrebujú veľa tepla zdola. Ohrieva dolné vyhrievacie teleso a prstencové vyhrievacie teleso na zadnej stene.
	Dolný ohrev Pre prípravu vo vodnom kúpeli a na dopečenie. Teplio prichádza zdola.
	Veľkoplošný gril Na grilovanie plochých kúskov, ako steaky, páry alebo toasty na zapekanie. Rozohreje sa celá plocha pod vyhrievacím telesom grilu.
	Gril s cirkuláciou vzduchu Na pečenie hydiny, celých rýb a väčších kusov mäsa. Vyhrievacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.
	Horný/dolný ohrev Na tradičné pečenie na jednej úrovni. Zvlášť vhodné na koláče so šťavnatým obložením. Teplio prichádza rovnomerne zhora a zdola.

Ďalšie funkcie

Vaša nová rúra na pečenie vám ponúka ešte ďalšie funkcie, ktoré vám v krátkosti objasníme.

Funkcia	Použitie
	Rýchly ohrev Rýchlo predhriatie priestoru na pečenie, bez prípravy.
	Osvetlenie priestoru na pečenie Zapnúť osvetlenie priestoru na pečenie bez funkcie. Uľahčí vám napríklad čistenie priestoru na pečenie.
	Programy Pre veľa pokrmov (jedál) sú už v spotrebčí naprogramované vhodné nastavené hodnoty. → "Programy" na strane 27
	Ecolýza Čistiacia funkcia ecolýza čistí priestor na pečenie takmer sama. → "Funkcia čistenia" na strane 21

Teplota

Teplotu v priestore na pečenie si nastavíte voličom teploty. Okrem toho budú zvolené stupne pre ďalšie funkcie.

Pri veľmi vysokých teplotách spotrebčí po dlhšom čase teplotu mierne zníži.

Poloha	Význam
● Nulová poloha	Spotrebčí nezohrieva.
50-275	Rozsah teplôt Nastaviteľná teplota v priestore na pečenie v °C.
1, 2, 3 alebo I, II, III	Stupeň grilu Nastaviteľné stupne grilu, veľkoplošný <input checked="" type="checkbox"/> a maloplošný <input type="checkbox"/> (každý podľa druhu spotrebčí). Stupeň 1 = slabý Stupeň 2 = stredný Stupeň 3 = silný

	Programy	Umiestnenie pre funkciu programu.
	EcoClean	Stupeň pre funkciu čistenia.

Ukazovateľ teploty

Línia pod displejom sa naplní v troch krokoch zľava doprava červeno v závislosti od teploty v priestore na pečenie.

Ked' predhrievate, optimálny okamih na vloženie jedla je dosiahnutý vtedy, keď sú všetky tri polia línie vyplnené načerveno.

Počas vyhrievacích fáz prevádzky klesá línia o jeden krok.



Upozornenie: V dôsledku tepelnej zotračnosti sa môže zobrazená teplota lísiť od skutočnej teploty v priestore na pečenie.

Funkcie priestoru na pečenie

Rôzne funkcie v priestore na pečenie uľahčujú prevádzku vášho spotrebiča. Priestor na pečenie má napríklad veľkoplošné osvetlenie a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

Otvorenie dvierok spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka na spotrebiči, beží prevádzka ďalej.

Osvetlenie priestoru na pečenie

Pri väčšine druhov ohrevu a funkcií je osvetlenie priestoru na pečenie počas prevádzky zapnuté. Pri ukončení prevádzky otočným voličom dôjde k vypnutiu.

S poziciou osvetlenia priestoru na pečenie na otočnom voliči môžete osvetlenie zapnúť bez predhrievania. To vám pomôže napr. pri čistení vášho spotrebiča.

Chladiaci ventilátor

V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

Pozor!

Vetracie štrbinu nezakrývajte. Inak sa spotrebič prehreje.

Aby po prevádzke priestoru na pečenie rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas ešte dobieha.



Príslušenstvo

Súčasťou vášho spotrebiča je rôzne príslušenstvo. Tu nájdete prehľad o dodanom príslušenstve a jeho správnom používaní.

Základné príslušenstvo

V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.



Rošt

Na riad, na formy na koláče a nákypy. Na pečenie mäso, grilované jedlá a hlboko zmrzené jedlá.



Univerzálny plech

Na prípravu štvavnáťich koláčov, pečiva, hlboko zmrzených jedáľ a veľkých kusov mäsa.

Pri grilovaní priamo na roštے možno plech používať aj ako záchytnú nádobu na tuk.



Plech na pečenie

Na koláče na plechu a drobné pečivo.



Teplotná sonda

Umožňuje pečenie pri presnej teplote. Opis použitia nájdete v príslušnej kapitole. → "Teplotná sonda" na strane 17

Používajte len originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču.

Príslušenstvo si môžete dokúpiť v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.


Upozornenie: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Nemá to žiadnen vplyv na funkciu. Keď znova vychladne, deformácia zmizne.

Vkladanie príslušenstva

Priestor na pečenie má 5 úrovňí vkladania. Tieto úrovne sa počítajú zdola nahor.

Na niektorých typoch spotrebičov je v priestore na pečenie najvyššia úroveň vkladania označená symbolom grilu.

Podľa typu spotrebiča je váš priestor na pečenie vybavený jedným alebo viacerými výsuvmi, príp. jedným alebo dvomi klipovými výsuvmi. Výsuvy sú pevne namontované a nedajú sa odobrať. Klipové výsuvy sa podľa potreby môžu upevniť na ešte voľných úrovniach.




Príslušenstvo zasuňte vždy medzi obidve vodiace tyče danej úrovne vkladania.

Príslušenstvo sa môže vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo. Pomocou výsuvov môžete príslušenstvo vytiahnuť viac dopred.

Dabajte na to, aby príslušenstvo za príložkou **a** sedelo na teleskopických výsuvoch.

Príklad na obrázku: Univerzálny plech



Teleskopické výsuvy sa zaistia, keď sú celkom vytiahnuté. Príslušenstvo sa tak dá ľahko položiť. Teleskopické výsuvy odblokujete tak, že ich slabým tlakom posuniete naspäť do priestoru na pečenie.


Upozornenia

- Dávajte pozor, aby ste príslušenstvo vždy správne vkladali do priestoru na pečenie.
- Príslušenstvo vložte vždy úplne do priestoru na pečenie tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.
- Príslušenstvo, ktoré počas prevádzky nepotrebujete, vyberte z priestoru na pečenie.
- Pred čistením môžete vybrať závesné rošty z priestoru na pečenie. → Stanza 22

Funkcia zacvaknutia


Príslušenstvo sa môže vytiahnuť približne až do polovice, kým sa nezaistí. Funkcia zacvaknutia zabraňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí. Príslušenstvo sa musí správne vložiť do priestoru na pečenie, aby fungovala ochrana proti prevráteniu.

Pri vkladani roštu dbajte na to, aby západka **a** bola vzadu a smerovala nadol. Otvorená strana musí smerovať k dvierkom spotrebiča a zakrivenie nadol.



Dabajte na to, aby pri vkladaní plechov do priestoru na pečenie bola západka **a** vždy vzadu a smerovala nadol. Zošikmenie príslušenstva **b** musí smerovať dopredú k dvierkom spotrebiča.

Príklad na obrázku: Univerzálny plech




Kombinovanie príslušenstva

Rošt môžete zasunúť spoločne s univerzálnym plechom, aby sa zachytila kvapkajúca tekutina.

Pri vkladani roštu dbajte na to, aby obidve rozperky **a** boli na zadnom okraji. Pri vkladani univerzálneho plechu je rošt nad hornou vodiacou tyčou danej úrovne vkladania.

Príklad na obrázku: Univerzálny plech



Zvláštne príslušenstvo

Zvláštne príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

Rozsiahlu ponuku k vásmu spotrebiču nájdete v našich prospektoch alebo na internete.

Dostupnosť a možnosť on-line objednávky je v rôznych krajinách rozdielna. Prosím, nahliadnite do vašich predajných podkladov.

Upozornenie: Nie každé osobitné príslušenstvo sa hodí ku každému spotrebčiu. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebča. → "Zákaznícky servis" na strane 26

Zvláštne príslušenstvo

Rošt

Na riad, formy na koláče a nákypy a na pečené mäso a grilované kúsky.

Plech na pečenie

Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Univerzálny plech

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrzených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pri grilovaní priamo na rošt možno plech používať aj ako záchytnú nádobu na tuk.

Vkladací rošt

Na mäso, hydru a ryby.

Na vloženie do univerzálnego plechu na zachytávanie kvapkovajúceho tuku a šfavy z mäsa.

Univerzálny plech s nepriľnavým povrchom

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrzených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pečivo a mäso sa dajú ľahšie uvoľniť z univerzálneho plechu.

Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom

Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Pečivo sa ľahšie uvoľní z plechu.

Dva univerzálné plechy úzkeho tvaru

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, zmrzených jedál.

Univerzálné plechy nepoužívajte so zavádzacími výsuvmi a neumiestňujte ich na rošt.

Profi-plech

Na prípravu veľkých množstiev. Ideálne vhodná napr. aj na musaku.

Profi-plech s vkladacím roštom

Na prípravu veľkých množstiev.

Veko na profi-plech

Pokrievka zmení profi-plech na profi-pekáč.

Plech na pizzu

Na pizzu a veľké okrúhle koláče.

Grilovači plech

Na grilovanie namiesto roštú alebo ako ochrana proti striekaniu. Používajte len v univerzálnom plechu.

Kameň na pečenie

Na prípravu domáceho chleba, žemlí a pizze, ktoré majú pri pečení získať chrumkavý spodok.

Kameň na pečenie sa vždy musí predhriať na odporúčanú teplotu.

Sklenený pekáč

Na prípravu dusených jedál a nákypov.

Sklená misa

Na prípravu veľkých kusov mäsa, štavnatých koláčov a nákypov.

Sklená panvica

Na nákypy, zeleninové jedlá a pečivo.

Výsuv s klipsou

Vysúvacie koľajničky sa môžu použiť v ľubovoľnej úrovni. Umiestniť možno takto výsuvov, koľko voľných úrovni je k dispozícii.

Výsuvný systém, jednoduchý

S výťahovacími koľajničkami v úrovni 2 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Výsuvný systém, 2-násobný

S výťahovacími koľajničkami v úrovni 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Výsuvný systém, 3-násobný

S výťahovacími koľajničkami v úrovni 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.



Pred prvým použitím

Skôr ako začnete používať váš nový spotrebič, musíte ho nastaviť. Vyčistite priestor na pečenie a príslušenstvo.

Prvé uvedenie do prevádzky

Po pripojení do elektrického prúdu sa na displeji zobrazí čas. Nastavte si aktuálny čas.

Nastavenie času

Dbajte na to, aby otočný volič bol v nulovom nastavení.

Čas začína pri 12:00 hod.

1. Tlačidlom – alebo + nastavte čas.
 2. Na potvrdenie jemne stlačte tlačidlo ⓧ.
- Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.

Čistenie priestoru na pečenie a príslušenstva

Predtým ako začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebici, vyčistite priestor na pečenie a príslušenstvo.

Čistenie rúry

Aby sa odstránila vône novoty spotrebici, rozhourejte prázdny, uzavretý priestor na pečenie.

Dbajte na to, aby sa v priestore na pečenie nenachádzali zvyšky obalu, ako napr. gulôčky polystyrénu a odstráňte lepiaci pásku v spotrebici a na ňom. Pred rozohrievaním utrite hladké plochy v priestore na pečenie jemnou vlhkou handričkou. Počas rozohrievania spotrebici vetrajte kuchyňu.

Uskutočnite uvedené nastavenia. Ako nastaviť druh ohrevu a teplotu sa dozviete v nasledujúcej kapitole.
→ "Obsluha spotrebici" na strane 13

Nastavenia

Druh ohrevu	Horný/dolný ohrev ☐
Teplota	240 °C
Trvanie	1 hodina

Spotrebici vypnite po zadanej dobe.

Ked' je priestor na pečenie vychladnutý, hladké plochy vyčistite umývacím roztokom a handričkou na umývanie.

Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.



Obsluha spotrebici

S ovládacími prvkami a ich činnosťou ste sa už zoznámili. Teraz vám vysvetlíme, ako nastavíte spotrebici.

Zapnutie a vypnutie spotrebici


Otočný volič zapína a vypína spotrebici. Hned' ako nastavíte polohu okrem nulovej, spotrebici sa zapne. Pre vypnutie spotrebici nastavte otočný volič na nulu.

Nastavenie druhu ohrevu a teploty


S voličom teploty a otočným voličom si nastavíte vás spotrebici veľmi jednoducho. Aký spôsob vyhrievania je pre ktoré jedlo optimálne, si pozrite v návode na použitie.
→ "Zoznámenie sa so spotrebiciom" na strane 8

Príklad na obrázku: Horný/dolný ohrev ☐ pri teplote 190°C.

1. Otočným voličom nastavte druh ohrevu.



2. Voličom teploty nastavte teplotu alebo stupeň grilovania.



Po niekoľkých sekundách sa začne spotrebici ohrievať.

Ked' je vaš pokrm hotový, vypnite spotrebici, na ktorom nastavíte otočný volič do nulovej polohy.

Upozornenie: Na spotrebici môžete nastaviť aj dobu úpravy a čas ukončenia. → "Časové funkcie" na strane 14

Zmena

Môžete druh ohrevu a teplotu kedykoľvek ktorýmkolvek voličom meniť.

Rýchly ohrev

Pomocou rýchleho ohrevu môžete skrátiť čas rozohrievania.

Vhodné druhy ohrevu sú:

- 3D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

Využite rýchly ohrev len pri nastaviteľných teplotách nad 100 °C.

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do priestoru na pečenie až vtedy, keď je rýchly ohrev skončený.

1. Nastavte otočný volič na .
2. Volicom teploty nastavte teplotu.

Rúra na pečenie začne hriať.

Keď je rýchly ohrev skončený, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. Vložte jedlo do priestoru na pečenie.

Časové funkcie

Váš spotrebic má rôzne časové funkcie.

Časová funkcia	Použitie
	Po uplynutí nastavenej doby úpravy spotrebic automaticky ukončí prevádzku.
	Zadajte dobu úpravy a požadovaný čas ukončenia. Spotrebic sa automaticky zapne tak, aby sa prevádzka vo požadovanom čase ukončila.
	Minútka funguje ako klasická kuchynská minútka. Beží nezávisle od prevádzky a ostatných časových funkcií a neovplyvňuje tým spotrebic.
	Kým beží v popredí iná funkcia, ukáže vám spotrebic na displeji hodiny.

Najskôr po nastavení druhu ohrevu môžete dobu úpravy nastaviť stlačením tlačidla . Po nastavení doby úpravy nastavte čas ukončenia. Minútku môžete kedykolvek nastaviť.

Po uplynutí doby úpravy alebo času minútky zaznie signál. Signál môžete predčasne ukončiť jemným dotykom na tlačidlo .

Upozornenie: Dĺžku signálu môžete zmeniť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenie" na strane 19

Nastavenie doby úpravy

Na spotrebici môžete nastaviť dobu úpravy vášho pokrmu. Vďaka tomu sa čas prípravy nezádane neprekročí a vy nemusíte prerušíť iné činnosti, aby ste ukončili prevádzku.


Nastaviť sa dá maximálne 23 hodín a 59 minút. Do jednej hodiny sa dá doba úpravy nastaviť v minútových intervaloch, potom v 5-minútových intervaloch.

Vždy potom, ako stlačíte tlačidlo ako prvé, začne doba úpravy pri ďalšej nastavenej hodnote:
10 minút tlačidlom – a 30 minút tlačidlom +.

Príklad na obrázku: Doba úpravy 45 minút.

1. Nastavte druh ohrevu a teplotu alebo stupeň.
2. Dvakrát stlačte tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí doba úpravy .



3. Dobu úpravy nastavte tlačidlom – alebo +.



Po niekoľkých sekundách začne spotrebič ohrievať. Čas prevádzky na displeji plynie.

Pri niektorých spotrebičoch sa doba úpravy odmeriava na pozadí. Dobu úpravy môžete zistiť pomocou tlačidla ⊖.

Doba úpravy pokrmu uplynula

Zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji sa nastaví trvanie na nulu.

Hned po ukončení signálu môžete obnoviť nastavenie stlačením tlačidla +.

Ked' je váš pokrm hotový, vypnite spotrebič, v ktorom nastavíte otočný volič na nulu.

Zmena a prerušenie

Dobu úpravy môžete kedykoľvek zmeniť tlačidlom – alebo +. Zmena sa prevezme po niekoľkých sekundách.

Pre zrušenie nastavte tlačidlom – dobu úpravy späť na nulu. Spotrebič ohrieva ďalej aj bez zadanej doby úpravy.

Vyvolanie časových funkcií

Ak sú nastavené viaceré časové funkcie, svetia na displeji príslušné symboly. Symbol, ktorého čas sa práve zobrazuje, je vyznačený.

Pre vyskúšanie hodnôt rôznych časových funkcií, jemne stláčajte tlačidlo ⊖ tak dlho, kým sa nezobrazí želany symbol.

Nastavenie času ukončenia

Čas, kedy sa má skončiť pečenie, môžete posunúť. Ráno napríklad môžete vložiť jedlo do priestoru na pečenie a nastaviť rúru tak, aby bolo jedlo hotové na obed.


Upozornenia

- Nezabudnite, že potraviny nesmú zostať príliš dlho v priestore na pečenie, lebo sa pokazia.
- Koniec už nenastavujte, ak už bola spustená prevádzka. Výsledok pečenia by sa už nezhodoval s vašou predstavou.

Koniec doby úpravy sa môže posunúť maximálne o 23 hodín a 59 minút.

Príklad na obrázku: Je 10:30 hod., nastavená doba úpravy je 45 minút a jedlo má byť hotové o 12:30 hod.

1. Nastavte druh ohrevu a teplotu a lebo stupeň.
2. Dvakrát jemne stlačte tlačidlo ⊖ a tlačidlom – alebo tlačidlom + nastavte dobu úpravy.
3. Pre opakovanie stlačte jemne tlačidlo ⊖. Na displeji sa zobrazí konečný čas ⊖.



4. Tlačidlom + alebo – posuňte koniec na neskôršie.



Po niekoľkých sekundách spotrebič nastavenie prevezme. Na displeji sa zobrazí čas skončenia. Hned, ako sa spotrebič spustí, čas prevádzky na displeji začne plynúť.

Pri niektorých spotrebičoch sa doba úpravy odmeriava na pozadí. Dobu úpravy môžete zistiť pomocou tlačidla ⊖.

Zvolená doba uplynula

Zaznie signál. Spotrebič prestane hriať. Na displeji sa nastaví doba úpravy na nulu.

Hned po ukončení signálu môžete obnoviť nastavenie stlačením tlačidla +.

Ked' je váš pokrm hotový, vypnite spotrebič, v ktorom nastavíte otočný volič na nulu.

Zmena a prerušenie

Čas skončenia môžete zmeniť tlačidlom – alebo tlačidlom +. Po niekoľkých sekundách sa zmena nastaví. Čas ukončenia už nie je možné zmeniť, keď už doba úpravy plynie. Zmena sa prevezme po niekoľkých sekundách.

Pre zastavenie nastavte tlačidlom – konečný čas späť na aktuálny čas plus dobu úpravy. Spotrebič začne ohrievať a čas prevádzky na displeji začne plynúť.

Vyvolanie časových funkcií

Ak sú nastavené viaceré časové funkcie, svietia na displeji príslušné symboly. Symbol, ktorého čas sa práve zobrazuje, je vyznačený.

Pre vyskúšanie hodnôt rôznych časových funkcií, jemne stláčajte tlačidlo ☰ tak dlho, kým sa nezobrazí želaný symbol.

Nastavenie minútky

Minútka funguje paralelne s ostatnými nastaveniami. Môžete ju kedykoľvek nastaviť, aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý. Má vlastný zvukový signál, takže budete počuť, či uplynul čas na minútke alebo doba úpravy.

Nastaví sa dôľžitá hodnota, ktorá je maximálne 23 hodín a 59 minút. Do 10 minút sa dá nastaviť čas minútky v 30 sekundových intervaloch. Čím vyššia hodnota, tým väčšie časové intervale.

Podľa toho, ktoré tlačidlo stlačíte, začína sa čas minútky pri ďalšej nastavenej hodnote.

5 minút tlačidlom – a 10 minút tlačidlom +.

1. Jemne stláčajte tlačidlo ☰, až kým sa neobjaví symbol minútky ☷.
2. Nastavte čas minútky pomocou tlačidla – alebo tlačidla +.

Po niekoľkých sekundách sa rúra spustí.

Tip: Keď sa čas nastavený na minútke vzťahuje na prevádzku spotrebiča, použite dobu úpravy. Spotrebič sa automaticky vypne.

Čas na minútke uplynul

Zaznie signál. Na displeji je zobrazený čas minútky na nule.

Vypnite minútku ktorýkoľvek tlačidlom.

Zmena a prerušenie

Tlačidlom – alebo tlačidlom + zmeňte čas minútky.
Po niekoľkých sekundách sa zmena nastaví.

Tlačidlom – nastavte čas minútky naspäť na nulu:
Minútka je vypnutá.

Vyvolanie časových funkcií

Ak sú nastavené viaceré časové funkcie, svietia na displeji príslušné symboly. Symbol, ktorého čas sa práve zobrazuje, je vyznačený.

Pre vyskúšanie hodnôt rôznych časových funkcií, jemne stláčajte tlačidlo ☰ tak dlho, kým sa nezobrazí želaný symbol.

Nastavenie hodín

Po ukončení alebo výpadku elektrického prúdu zabliká na displeji čas. Nastavte čas.

Otočný volič musí byť v polohe na nule.

1. Stlačte tlačidlo ☰.
Denný čas prestáva blikáť.
2. Tlačidlom – alebo + nastavte denný čas.
Po niekoľkých sekundách sa nastavený čas prevezme.

Upozornenie: Aktuálny čas sa zobrazí na displeji.
→ "Základné nastavenie" na strane 19

Zmena hodín

Čas môžete podľa požiadavky zmeniť na letný alebo zimný čas.

Na zapnutom spotrebici stlačte tlačidlo ☰, kým sa neukáže symbol času a tlačidlom – alebo tlačidlom + zmeňte čas.

Teplotná sonda

Teplotná sonda vám umožňuje presný spôsob pečenia. Pri pečení meria presnú teplotu vo vnútri potraviny. Keď je dosiahnutá nastavená teplota, spotrebič sa automaticky vypne.

Druhy ohrevu

Nie všetky druhy ohrevu sú vhodné na prevádzku s teplotnou sondou.

Vhodné druhy ohrevu sú:

- 3D horúci vzduch
- Mierny horúci vzduch
- Stupeň Pizza
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Horný/dolný ohrev

Upozornenie: Pokiaľ použijete teplotnú sondu pri nesprávnom druhu ohrevu, ozve sa zvukový signál.

Teplota

Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri potraviny v rozmedzí 30 °C až 99 °C. Želanú teplotu vnútri pokrmu nastavíte prostredníctvom displeja.

Teplota priestoru na pečenie bude taká ako je teplota nastavenej voličom teploty. Aby sa teplotná sonda nepoškodila, nenaставujte vyššiu teplotu ako 250 °C.

Nastavenej teplota priestoru na pečenie musí byť minimálne o 10 °C vyššia ako nastavenej teplote vnútri pokrmu.

Zasunutie teplotnej sondy do pripravovaného pokrmu

Teplotnú sondu vsuňte do mäsa pred jeho vložením do priestoru na pečenie.

Použite na to iba originálnu teplotnú sondu.

Dané príslušenstvo zakúpite v zákazníckom servise.


Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia. Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

Zasunutie

Vsuňte teplotnú sondu do mäsa na najhrubšom mieste. Dbajte na to, aby bol koniec hrotu približne v strede mäsa. Nesmie byť zasunutá v tuku a dotýkať sa riadu alebo kostí.

Položte mäso v nádobe najlepšie do stredu roštu.



Pozor!

Kábel teplotnej sondy neprivrite.

Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku pôsobenia príliš veľkého tepla, musí byť vzdialenosť medzi ohrevným telosom grilu a teplotnou sondou niekoľko centimetrov. Mäso môže počas pečenia zväčšiť svoj objem.

Otočenie pokrmu

Potraviny obráťte: Keď chcete potraviny obrátiť, nevyberajte teplotnú sondu. Po obrátení skontrolujte, či je teplotná sonda správne vsunutá v potravine.

Keď teplotnú sondu vyberiete počas prevádzky, všetky nastavenia sa zrušia a musíte vykonať nové nastavenia.

Nastavenie vnútornej teploty

Predtým ako jedlo vložíte do priestoru na pečenie, vsuňte do mäsa teplotnú sondu.

Označenie pre vnútornou teplotu (stredu potraviny) je na displeji rozdvojené. Vľavo je aktuálna teplota v strede mäsa, vpravo je nastavená hodnota napr. 15 °C | 75 °C. Zobrazí sa aktuálny čas.

1. Teplotnú sondu vsuňte do zásuvky vľavo v priestore na pečenie.
Kábel sa nesmie príčvinknúť!
2. Otočným voličom nastavte druh ohrevu. Na displeji sa zobrazí symbol a rozsvieti sa oznamenie pre teplotu v strede mäsa.
3. Tlačidlom – alebo + nastavte teplotu stredu. Prednastavená hodnota v obidvoch tlačidiel je 60 °C.
4. Otočným voličom nastavte teplotu priestoru na pečenie. Nenaставujte teplotu vyššiu ako 250 °C.
Po niekoľkých sekundách začne spotrebič ohrievať.

Po dosiahnutí nastavenej teploty v strede potraviny, zaznie zvukový signál. Spotrebič prestane hriat. Na displeji sa aktuálna teplota v strede potraviny rovná nastavenej teplote, napr. 75 °C | 75 °C.

Vypnite spotrebič, nastavte otočný volič na nulu. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Priestor na pečenie, príslušenstvo a teplotná sonda sa zohrejú na vysokú teplotu. Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z priestoru na pečenie vždy chňapkou na hrnce.

Zmena a prerušenie

Tlačidlom – alebo + môžete kedykoľvek zmeniť teplotu v strede potraviny. Po niekoľkých sekundách sa zmena nastaví.

Ked' chcete teplotnú sondu zrušiť, vytiahnite ju zo zásuvky a z mäsa. Spotrebič ohrieva dalej bez stredovej teploty.

Druh ohrevu a teplotu alebo stupeň grilovania môžete kedykoľvek zmeniť príslušným voličom. Nastavená teplota v strede potraviny je dosiahnutá.

Vnútorná teplota rôznych potravín

Nepoužívajte zmrazené potraviny. Údaje v tabuľke sú orientačné hodnoty. Závisia od kvality a vlastností potravín.

Obsiahle údaje o druhu ohrevu a teplote nájdete na konci návodu na používanie. → "Tešované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 29

Potravina	Vnútorná teplota v °C
Bravčové mäso	
Bravčová krkovička	85-90
Bravčový rezeň, stredne prepečený	62-70
Bravčové karé, prepečené	72-80
Hovädzie mäso	
Hovádzia sviečkovica alebo anglický roastbeef	45-52
Hovádzie filé alebo roastbeef stredny	55-62
Hovádzia sviečkovica alebo anglický roastbeef, prepečený	65-75
Telácie mäso	
Telácie pečené alebo lopatka, chudé	75-80
Telácie pečené, pliecko	75-80
Telácia noha	85-90
Jahňacie mäso	
Jahňacie stehno, stredne prepečené	60-65
Jahňacie stehno, prepečené	70-80
Jahňaci chrbát, stredne prepečený	55-60

**Detská poistka**

Váš spotrebič je vybavený detskou poistikou, aby ho deti nemohli nedopatréním zapnúť.

Upozornenia

- Či necháte alebo nenecháte nastavenú detskú poistku, môžete meniť vzákladných nastaveniach.
→ "Základné nastavenia" na strane 19
- Pripojený varný panel detská poistka rúry nijako neovplyvní.
- Po výpadku elektrickej energie už detská poistka nie je aktívna.

Aktivácia a deaktivácia

Otočný volič musí byť v polohe na nule.

Tlačidlo ⇔ stlačte cca na 4 sekundy.

Na displeji sa zobrazí symbol. Detská poistka je aktivovaná.

Upozornenia: Ak je nastavený symbol minútky ☰, tento nadálej plynne. Kým je aktívna detská poistka, nie je možné zmeniť čas minútky.

Pre deaktiváciu stláčajte tlačidlo ⇔ cca 4 sekundy, kým sa nezobrazí na displeji príslušný symbol.

Základné nastavenia

Aby ste váš spotrebčič mohli optimálne a jednoducho ovládať, k dispozícii máte rôzne nastavenia. Tieto nastavenia môžete podľa potreby meniť.

Zoznam základných nastavení

Podľa výbavy vášho spotrebčiča nie sú dostupné všetky základné nastavenia.

Základné nastavenie	Výber
c 1 Ukazovateľ hodín	0 Skrytie ukazovateľa času 1 Zobrazenie hodín
c 2 Čas trvania signálu po ubehnutí doby úpravy alebo minútky	1 cca 10 sekúnd 2 cca 30 sekúnd 3 cca 2 minúty
c 3 Tón tlačidiel pri dotyku na tlačidlo	0 = vypnutý 1 = zapnutý
c 4 Čas dobehu chladaceho ventilátora	1 krátky 2 stredný 3 dlhý 4 extra dlhý
c 5 Čas čakania, kým sa nastavenie uloží	1 cca 3 sekundy 2 cca 6 sekúnd 3 cca 10 sekund
c 6 Možné aktivovanie detskej poistky	0 nie 1 áno
c 7 Tvrdosť vody	0 = zmäkčená 1 mäkká 2 stredná 3 tvrdá 4 veľmi tvrdá

* Nastavenie z výrobného závodu (v závislosti od typu spotrebčiča sa môže nastavenie z výrobného závodu lísiť).

** Nie je k dispozícii u všetkých typov spotrebčičov.

Zmena základného nastavenia

Otočný volič musí byť v polohe na nule.

- Tlačidlo ⊕ stlačte cca na 4 sekundy.
Zobrazí sa prvé základné nastavenie, napr. symbol c 1.
- Vo prípade potreby nastavenie zmeníte tlačidlom – alebo +.
- Potvrdeť tlačidlom ⊕.
Zobrazí sa základné nastavenie
- Tlačidlom ⊕ môžete prejsť základné nastavenie alebo ho podľa požiadavky zmeniť stlačením tlačidla – alebo +.
- Nakoniec na potvrdenie stlačte ⊕ cca na 3 sekundy.
Všetky základné nastavenia sú uložené.

Základné nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Upozornenie: Po výpadku elektrického prúdu sa nastaví späť nastavenie z výrobného závodu.

Čistenie

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebčič dlho pekný a funkčný. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovať a čistiť váš spotrebčič.

Vhodné čistiace prostriedky

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke. V závislosti od typu vášho spotrebčiča nie sú všetky rozsahy k dispozícii.

Pozor!

Poškodenie povrchu

Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky,
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- tvrdé abrazívne vankúšiky alebo čistiace špongie,
- vysokotlakový čistič alebo parný čistič,
- špeciálny čistič na tepelné čistenie.

Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.

Tip: Prostredníctvom zákazníckeho servisu si môžete kúpiť súpravy na čistenie a ošetrovanie, ktoré zvlášť odporúčame. Dodržiavajte príslušné pokyny výrobca.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebčič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch priestoru na pečenie alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebčič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialosti.

Oblast	Čistenie
Vonkajšie plochy spotrebčiča	
Čelo z nehrdzavejúcej ocele	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Vždy hned odstráňte väpenaté, tukové, škrobové škvŕny a škvŕny zo bielka. Pod takýmito škvŕnami môže kov začať korodovať. V zákazníckom servise alebo špecializovanej predajni možno zakúpiť špeciálne čistiace prostriedky na nehrdzavejúcu ocel, ktoré sú vhodné na teplé povrchy. Prostriedok naneste v tenkej vrstve mäkkou utierkou.
Plast	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiace prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.
Lakované plochy	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.
Ovládací panel	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiace prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.

Sklá dvierok	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte škrabky na sklo alebo drôtenky z nehrdzavejúcej ocole.
Madlo	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Ked' sa odvápňovací prostriedok dostane na madlo, okamžite úchytku utrite. Ináč sa tieto škvry už nedajú odstrániť.
Vnútro spotrebiča	
Smaltované a samočistiace plochy	Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa plôch priestoru na pečenie uvedené za tabuľkami.
Sklenený kryt osvetlenia priestoru na pečenie	Horúci umývací roztok: Vyčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou. Pri silnom znečistení použite čistiaci prostriedok na rúry.
Tesnenie dvierok Ne doberajte ho!	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.
Kryt dvierok	Z ušľachtilej ocele: Použite čistič na ušľachtilú ocel. Dodržiavajte pokyny výrobcov. Nepoužívajte osetrujúce prostriedky na ušľachtilú ocel. Z plastu: Vyčistite horúcim čistiacim prostriedkom a čističou utierkou. Osušte následne mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo. Pred čistením opatrné odoberte kryt dvierok.
Závesné rošty	Horúci čistiaci roztok: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou.
Teleskopické výsyvy	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou alebo kefkou. Neodstraňujte mastičiak tuk z teleskopických výsyvov, čistite ich zasunuté. Neumývajte v umývačke riadu.
Prislušenstvo	Horúci umývací roztok: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou. Pri silnom znečistení použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocole.
Teplotná sonda	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou alebo kefkou. Neumývajte v umývačke riadu.

Upozornenia

- Malé farebné rozdiely na čele spotrebiča vzniknú kvôli zloženiu z rôznych materiálov, napr. sklo, plast alebo kov.
- Tiene na sklách dvierok, ktoré pôsobia ako šumuhy, je svetelný odraz osvetlenia priestoru na pečenie.
- Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypálí. Môžu tak vzniknúť malé farebné rozdiely. Je to normálne a nemá to žiadnený vplyv na funkciu.
Hrany tenkých plechov sa nedajú úplne potiahnuť smaltom. Preto môžu byť drsné. Antikorózna ochrana sa tým nenaruší.

Plochy priestoru na pečenie

Zadná stena, horná stena a bočné steny priestoru na pečenie sú samočistiace. Zistite to podľa drsného povrchu.

Dno priestoru na pečenie je smaltované a má hladký povrch.

Čistenie smaltovaných plôch

Hladké smaltované plochy vyčistite handričkou a horúcim umývacím roztokom alebo octovou vodou. Osušte mäkkou utierkou.

Pripálené zvyšky jedál namočte vlhkou handričkou a umývacie roztokom. Pri silnom znečistení použite drôtenku z ušľachtilej ocele alebo čistiaci prostriedok na rúry.

Priestor na pečenie nechajte po čistení vyschnúť otvorený.

Upozornenie: Zvyšky potravín môžu vytvoriť biele povlaky. Nie sú závadné a nemajú žiadny vplyv na funkčnosť. V prípade potreby môžete zvyšky odstrániť kyselinou citrónovou.

Čistenie samočistiacich plôch

Samočistiacia plocha sú potiahnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky. Táto vrstva počas prevádzky spotrebiča nasáva a odstraňuje striekance z pečenia.

Ked' sa už samočistiace plochy samé nedostatočne čistia a vznikajú tmavé škvry, môžete ich vyčistiť spustením funkcie čistenia. Všimnite si údaje v príslušnej kapitole. → "Funkcia čistenia" na strane 21

Poroz!

Na samočistiace plochy nepoužívajte čistiaci prostriedok na rúry. Povrhy by sa mohli poškodiť. Ak sa čistiaci prostriedok na rúry napriek tomu dostane na tieto plochy, ihneď ho umyte vodou a špongiou. Prosím, nešúchajte a nepoužívajte abrazívne pomôcky na čistenie.

Udržiavanie spotrebiča v čistote

Aby sa nevytvorila neodstrániteľná špina, spotrebici vždy udržiavajte čistý a nečistoty hned odstráňte.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a štava z pečenia sa môžu vznieť. Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru na pečenie, z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé nečistoty.

Tipy

- Vyčistite priestor na pečenie po každom použití. Tak sa nečistoty neprispälia.
- Vždy hned odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvry a škvry od bielky.
- Na pečenie veľmi šťavnatých koláčov používajte univerzálny plech.
- Na pečenie používajte vhodný riad, napr. pekáč.

Funkcia čistenia

S funkciou čistenia „EcoClean“ sa vyčistia samočistiace plochy v priestore na pečenie. Samočistiace plochy (zadná stena, horná stena a bočné steny) sú potiahnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky. Táto vrstva počas prevádzky rúry nasáva a odbúra striekanie z pečenia a grilovania. Keďže už plochy nedostatočne čistia a vznikajú tmavé flaky, môžete ich vyčistiť spustením funkcie čistenia.

Odporúčania na čistenie

Spotrebič zaznamenáva druh a trvanie prevádzky. Hned ako je potrebné vykonať čistenie, zobrazí sa na displeji , keď sa spotrebič vypne. Upozornenie sa dá odstrániť libovoľným tlačidlom, okrem tlačidla . Upozornenie sa zobrazí vždy znova, kým nie je kompletne vykonaná čistiaca funkcia.

Upozornenie: Počítadlo odporúčania čistenia môžete úplne vynuľovať tak, že podržte tlačidlo – 4 sekundy. Upozornenie sa už nezobrazí, kým spotrebič znova nezaznamená počet adekvátnych činností v prevádzke.

Pozor!

Ked' budete toto upozornenie ignorovať, samočistiace plochy sa môžu poškodiť.

Ked' je vás spotrebič predčasne znečistený, napr. pri pečení mastného mäsa alebo keď zistíte, že je tam veľa tmavých škvŕní, nečakajte s čistením, kým sa zobrazí oznamenie. Pretože čím častejšie sa čistenie uskutočňuje, tým dlhšie je zaručená schopnosť čistenia samočistiacich plôch. Na spotrebici môžete funkciu samočistenia spustiť kedykoľvek.

Upozornenie: Po výpadku prúdu je čítač odporúčania čistenia obnovený (počiatocný). Začnite čistiacu funkciu optimálne po výpadku prúdu.

Pred funkciou čistenia

Z priestoru na pečenie vyberte závesné rošty, výsuvy, príslušenstvo a riad.

Čistenie dna priestoru na pečenie a dvierok spotrebiča

Odstráňte hrubé nečistoty z dna priestoru na pečenie, dvierok spotrebiča a osvetlenia priestoru na pečenie. Ináč vzniknú škvŕny, ktoré sa už nedajú odstrániť.

Pozor!

Na samočistiace plochy nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok na rúry. Povrchy sa poškodia. Ak sa čistiaci prostriedok na rúry dostane na tieto plochy, ihneď ich umyte vodou a špongiou. Nešúčajte a nepoužívajte abrazívne pomôcky na čistenie. → "Čistenie" na strane 19

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

⚠ Spotrebič sa počas druhu prevádzky funkcie čistenia zvonku veľmi zohebre. Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

Nastavenie funkcie čistenia

Predtým ako nastavíte funkciu čistenia, všimnite si údaje týkajúce sa prípravy.

Čas trvania je pri funkcií čistenia pevne prednastavený na 1 hodinu. Nedá sa zmeniť.

1. S otočným voličom nastavte EcoClean tlačidlom . Na displeji sa zobrazí doba trvania.
2. Voličom teploty nastavte stupeň čistenia .

Funkcia čistenia sa spustí. Na displeji plynne čas trvania.

Počas priebehu funkcie čistenia vetrajte kuchyňu.

Po skončení funkcie čistenia zaznie signál. Na displeji sa nastaví trvanie na nulu. Otočný volič nastavte do nulovej polohy.

Posunutie času skončenia

Čas skončenia môžete posunúť dozadu. Pred štartom stlačte tlačidlo , kým nie je na displeji označený konečný symbol. Čas skončenia posuňte na neskôr tlačidlom .

Po spustení spotrebič prejde do čakacej pozície.

Zmena a prerušenie

Čas ukončenia sa môže zmeniť, kým je spotrebič v pozícii čakania.

Keby ste chceli zrušiť čistiacu funkciu, vypnite spotrebič tým, že otočný volič posuňete na nulu.

Po skončení funkcie čistenia

Ked' je priestor na pečenie vychladnutý, utrite ho v prípade potreby vlhkou handrou.

Upozornenie: Počas prevádzky a funkcie čistenia sa môžu na plochách vytvoriť červenkasté škvŕny. Nejde o hrdzu, ale o zvyšky varených potravín. Tieto škvŕny neohrozenú zdravie a neobmedzujú čistiacu schopnosť samočistiacich plôch.

Závesné rošty

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu sa dozviete, ako môžete vysadiť a vyčistiť závesné rošty.


Vysadenie a nasadenie závesných rošťov

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Závesné rošty sa veľmi zohrajú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich rošťov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

Vysadenie závesných rošťov

- Rošt vpredu mierne nadvihnite **a** a vyvoste **b** (Obrázok 1).
- Potom celý rošt vytiahnite dopredu a vyberte ho von (Obrázok 2).




Rošty vyčistite čistiacim prostriedkom a špongiou. Ak je znečistenie fažko odstráiteľné, použite kefkú.

Nasadenie závesných rošťov

Rošty patria len doprava alebo doľava.

Teleskopické výsuvy sa musia dať vytiahnuť dopredu.

- Rošt zasuňte najprv do stredu do zadného otvoru **a** tak, aby rošt doliehal na stenu priestoru na pečenie a potom potlačte dozadu **b** (Obrázok 1).
- Potom rošt zasuňte do predného otvoru **c** tak, aby rošt aj tu doliehal na stenu priestoru na pečenie a potlačte nadol **d** (Obrázok 2).



Vybratie a nasadenie teleskopických výsuvov

Teleskopické výsuvy sa nehodia ku každému spotrebiču. Pri kúpe uveďte vždy presné označenie (E-Nr.) vašho spotrebiča.

Teleskopické výsuvy sa smú používať len so spotrebíčmi, ktoré boli vyrobené po marci 2017.

V prípade potreby môžete vybaviť všetky úrovne vkladania výsuvom.

Ked' je váš spotrebič vybavený čistiacou funkciou ecolýza, vyberte celý rošt na zavesenie a vylesenie teleskopických výsuvov z priestoru na pečenie. Povrch by sa mohol poškodiť.

Ked' je váš spotrebič vybavený čistiacou funkciou pyrolýza/samočistenie, vyberte pred čistením teleskopické výsuvy z priestoru na pečenie.


Upozornenie: Teleskopické výsuvy nie sú vhodné pre spotrebíče s mikrovlnným ohrevom.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!


Rošty sa veľmi zohrajú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich rošťov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

Vyvesenie teleskopických výsuvov


- Zatlačte za výsuv na „PUSH“ a výsuv potlačte dozadu (Obrázok 1).




- „PUSH“ podržte stlačené a výsuv otočte smerom von (Obrázok 2).



- 3.** Výsuv tiahajte dopredu, kým sa uchytenie vzadu nevyvesí (Obrázok 3).



- 4.** Odstránenie teleskopických výsuvov (Obrázok 4).




Teleskopické výsuvy vyčistite čistiacim prostriedkom a špongiou. Ak je znečistenie ľahko odstrániťné, použite kefkú.


Nasadenie teleskopických výsuvov

Výsuvy sa hodia len doprava alebo doľava. Pri zavesení dávajte pozor, aby sa dali vyťahovať dopredu.


- 1.** Výsuvy musí sedieť medzi obidvomi tyčami (Obrázok 1).




- 2.** Uchytenie vzadu zavedte medzi dolnú a hornú tyč (Obrázok 2).



- 3.** Stlačte „PUSH“ a výsuv otočte dovnútra tak, aby sa držiak nachádzal medzi obidvomi tyčami (Obrázok 3).



- 4.** Uvoľnite „PUSH“, uchytenie zaskočí (Obrázok 4).



Dvierka spotrebiča


Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane vás spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu sa dozviete, ako môžete vyčistiť dvierka spotrebiča.

Vysadenie a nasadenie skla dverok

Aby sa dal spotrebič lepšie vyčistiť, sklá dverok spotrebiča je možné vysadiť.


Zaistenie dverok spotrebiča

1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
2. Obidve zaistovacie páčky vľavo a vpravo vyklopte (Obrázok 1).
3. Zatvorte dvierka spotrebiča až na doraz (Obrázok 2).




Vysadenie skiel


1. Mierne otvorte dvierka spotrebiča.
2. Zatlačte na kryt vľavo a vpravo (Obrázok 1).
3. Odoberte kryt (Obrázok 2).



4. Vytiahnite vonkajšie sklo (Obrázok 3) a opatrne položte na rovnú plochu.
5. Vytiahnite vnútorné sklo (Obrázok 4) a opatrne položte na rovnú plochu.



6. V prípade potreby môžete vytiahnuť kondenzačnú lištu na čistenie. Potom celkom otvorte dvierka spotrebiča (Obrázok 5).
7. Odklopote a vytiahnite kondenzačnú lištu (Obrázok 6).



Vyčistite sklá čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou handričkou. Utrite kondenzačnú lištu utierkou a horúcim roztokom na umývanie.


Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!


- Poškriabane sklo na dverkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiacie prostriedky.
- Závesy dverok spotrebiča sú pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privŕiet. Nesiahajte do priestoru závesov.

Nasadenie skiel


1. Celkom otvorte dvierka spotrebiča a opäť založte kondenzačnú lištu. Potom lištu opäť zasuňte a otočte smerom dole (Obrázok 1).




2. Zasuňte vnútorné sklo a dávajte pozor na to, aby bolo sklo v držiaku umiestnené smerom dole (Obrázok 2).




3. Pritlačte vnútorné sklo smerom hore (Obrázok 3).



4. Zasuňte vonkajšie sklo a dávajte pozor na to, aby bolo sklo v držiaku umiestnené smerom dole (Obrázok 4).





5. Pritlačte vonkajšie sklo smerom hore (Obrázok 5).



6. Nasadte kryt a pritlačte tak, aby sa počutelne zaistil (Obrázok 6).

7. Dvierka spotrebiča celkom otvorite.

8. Obidve zaistenacie páčky vľavo a vpravo zakloppte (Obrázok 7).



9. Zavorte dvierka spotrebiča.

Pozor!

Priestor na pečenie môžete používať znova až vtedy, keď sú sklá správne namontované.

Čo robiť v prípade poruchy?

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená len nejakou maličkosťou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Odstránenie drobných závad svojpomocne

Technické poruchy na spotrebici si často môžete veľmi jednoducho odstrániť sami.

Keď sa jedlo nevydarí optimálne, na konci návodu na používanie nájdete veľa tipov a upozornení týkajúcich sa prípravy jedál. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 29

Porucha	Možná príčina	Riešenie/pokyny
Spotrebič nefunguje.	Nefunkčná poistka. Výpadok elektrického prúdu.	Skontrolujte poistku v poistkovej skriní. Skontrolujte, či kuchynské svetlo alebo ostatné kuchynské spotrebiče fungujú.
Na displeji sa nezobrazuje čas.	Výpadok elektrického prúdu.	Na displeji sa zobrazí čas po obnovení napájania.
Spotrebič sa dá nastaviť, ale nezahrieva sa. Spotrebič sa nerozohrieva, na displeji svieti symbol SRF E .	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku tak, že pole podľaže stlačené cca 4 sekundy.
Na displeji sa zobrazí LL .	Odporúčanie pre čistenie.	Prejdite si celým čistiacim režimom. Upozornenie sa môže ktorýmkoľvek tlačidlom zrušiť. Avšak stále bude svietiť, kým nie je čistacia funkcia dokončená.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skriní. Zavolajte zákaznícky servis.

Chybové hlásenia na displeji

Ked' sa vám na displeji zobrazí hlásenie **E**, napr. symbol **E05-32**, jemne stlačte tlačidlo **○**. Hlásenie poruchy sa zruší. Znova nastavte čas.

Pokiaľ išlo o ojedinelú poruchu, môžete spotrebič používať bežným spôsobom. Ak sa hlásenie poruchy objaví znova, zavolajte zákaznícky servis a uvedte presné hlásenie poruchy → "Zákaznícky servis" na strane 26

Výmena osvetlenia v priestore na pečenie

Ked' sa žiarovka osvetlenia priestoru na pečenie vypálila, musí sa vymeniť. Žiaruvzdorné halogénové žiarovky, 230 V, 25 W zakúpite v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni.

Halogénovú žiarovku chytte suchou utierkou. Predíži sa tak životnosť žiarovky. Používajte len tieto žiarovky.


⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky osvetlenia priestoru na pečenie sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebčí sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch priestoru na pečenie alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebčí vychladnúť. Deti udržávajte v bezpečnej vzdialnosti.

1. Utierku na riad položte do studeného priestoru na pečenie, aby ste zabránili poškodeniu.
2. Sklený kryt vyskrutkujte dolava (Obrázok 1).
3. Žiarovku vytiahnite, neotáčajte (Obrázok 2). Vložte novú žiarovku, príčom dbajte na polohu kolíkov. Žiarovku pevne zatlačte.



4. Sklenený kryt znova zaskrutkujte. Podľa typu spotrebčí je sklenený kryt vybavený tesniacim krúžkom. Tesniaci krúžok pred zaskrutkováním znova nasadte.
5. Utierku na riad vyberte a zapnite poistku.



Zákaznícky servis

Ak vás spotrebčí vyžaduje opravu, je vám k dispozícii nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili zbytočným návštievam technikov zákazníckeho servisu.

E-Nr. a FD

Pri komunikácii so servisom uveďte úplné označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebčíca, aby sme vás mohli kvalifikované obslúžiť. Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebčíca.

Ked' je vás spotrebčí vybavený funkciou pary, typový štítok nájdete vpravo za panelom.



Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať telefónne číslo zákazníckeho servisu a údaje o vašom spotrebčíci, môžete si ich sem zapísat.

E-Nr.

FD

Zákaznícky servis ☎

Upozorňujeme vás, že návšteva technika zákazníckeho servisu je v prípade nesprávnej obsluhy spoplatnená aj počas záručnej lehoty.

Spoľahlajte sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš spotrebčí.

Programy

Pomocou programov môžete úplne jednoducho pripravovať rôzne jedlá. Zvolte si program a spotrebič si preberie vhodné nastavenie.

Aby ste docieliili dobrých výsledkov, priestor na pečenie nesmie byť pre vybrané jedlá príliš horúci. Nechajte priestor na pečenie vychladnúť a spotrebič ešte raz spustite.

Riad

Zohľadnite tiež pokyny v aplikácii.

Vhodný riad:

Používajte riad odolný do 300 °C.

Najlepšie sa mäso pripravuje v skle alebo v sklenej keramike. Cez sklenený kryt môže gril pracovať a mäso zostane krásne chrumkavé.

Pekáče z ušľachtilej ocele sú vhodné iba podmienene. Lesklý povrch veľmi silno odraža tepelné žiarenie. Pokrm menej hnedne a maso je menej upečené. Pokiaľ používate pekáč z ušľachtilej ocele, po ukončení programu zložte veko. Mäso ešte ogrilujte grilovacím stupňom 3 na 8 až 10 minút.

Ked' použijete pekáč z ušľachtilej ocele alebo z hliníka, zhnedne mäso silnejšie zospodu. V prípade dusenej pečienky pridajte trochu viac tekutiny.

Tip: Ak je omáčka na mäso príliš tmavá, pridajte tam následne menej alebo viac tekutiny.

Nevhodný riad:

Riad z neglazovanej hliny a riad z plastu alebo s plastovými rukovátkmi je nevhodný.

Veľkosť riadu:

Pečené mäso má pokrývať tretinu riadu. Tak dosiahnete krásne hnedé pečené mäso. Vzdialenosť medzi mäsom a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Mäso môže počas pečenia zväčsiť svoj objem.

Príprava pokrmu

Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou, aká je v chladničke.

Tip: Nemastné jedlo zostáva šťavnaté, ak ho preložíte plátkami slaniny.

Zvážte si jedlo. Na nastavenie programu potrebujete vedieť hmotnosť. Nastavte si vždy najvyššiu hmotnosť. Nádobu postavte na rošt. Vždy postavte do chladného priestoru na pečenie.

Programy

Ked' je pečené mäso hotové, malo by ešte odpočívať 10 minút vo vypnutom, zatvorenom priestore na pečenie. Šťava z mäsa sa tak lepšie rozleje.

Hmotnosť sa pohybuje (je nastaviteľná) v rozmedzí 0,5 kg až 2,5 kg.

Upozornenie: Hmotostný rozsah je zámerne obmedzený. Pre veľmi veľké jedlá nie je k dispozícii riad a výsledok dusenia nie je dobrý.

Program	Potravina	Riad	Pridanie tekutín	Úroveň vkladania	Nastavená hmotnosť	Upozornenia
01 Kurča, neplnené	Pripravené na varenie, okorenenné	Pekáč so skleneným vekom	Nie	2	Hmotnosť kurčaťa	Prisámi položiť do nádoby smerom hore.
02 Morčacie prsia	Kúsky, okorenenné	Pekáč so skleneným vekom	Zakryť pokrievkou, eventuálne pridať 250 g zeleniny	2	Morčacie prsia	Mäso predtým neopekať.
03 Hustá polievka so zeleninou	Vegetariánska	Pekáč so skleneným vekom	Podľa receptu	2	Celková hmotnosť	Zeleninu s dlhším časom pečenia (napr. mrkva) nakrýjať na menšie kúsky ako zeleninu s kratším časom pečenia (napr. paradajky).
04 Guláš	Hovädzie alebo bravčové mäso s kockami zeleniny	Pekáč so skleneným vekom	Podľa receptu	2	Celková hmotnosť	Mäso položiť naspodok a zakryť zeleninou. Mäso predtým neopekať.
05 Fašírka, čerstvá	Mäso z hovädziny, bravčoviny alebo jahňaciej	Pekáč so skleneným vekom	Nie	2	Hmotnosť mäsa na pečenie	-
06 Dusené hovädzie mäso	Napr. rebro, pliecko alebo sviečkovica	Pekáč so skleneným vekom	Zakryť pokrievkou, eventuálne pridať 250 g zeleniny	2	Hmotnosť mäsa	Mäso predtým neopekať.

Program	Potravina	Riad	Pridanie tekutín	Úroveň vkladania	Nastavená hmotnosť	Upozornenia
07 Hovädzie rolády	So zeleninou alebo plnené mäsom	Pekáč so skleneným vekom	Rolády poliať, napr. omáčkou alebo vodou	2	Hmotnosť všetkých naplnených rolád	Mäso predtým neopekať.
08 Jahňacie stehno, dusené	Bez kostí, korenene	Pekáč so skleneným vekom	Zakryť pokrievkou, eventuálne pridať 250 g zeleniny	2	Hmotnosť mäsa	Mäso predtým neopekať.
09 Tefľacia pečienka, chudá	Napr. orech	Pekáč so skleneným vekom	Zakryť pokrievkou, eventuálne pridať 250 g zeleniny	2	Hmotnosť mäsa	Mäso predtým neopekať.
10 Bravčová krkovička	Bez kostí, korenena	Pekáč so skleneným vekom	Zakryť pokrievkou, eventuálne pridať 250 g zeleniny	2	Hmotnosť mäsa	Mäso predtým neopekať.

Nastavenie programu

Spotrebič si zvolí optimálny druh ohrevu a čas a nastavenie teploty. Otočným voličom nastavte hmotnosť.
Hmotnosť je nastaviteľná len na plánovanom výpočte hmotnosti.

1. Otočný volič a volič teploty otočte na .
2. Program nastavte tlačidlom + alebo -.
3. Stlačte tlačidlo kg.
4. Nastavte hmotnosť pomocou tlačidla + alebo -
Po prevzatí hmotnosti sa na displeji zobrazí vypočítaná čas trvania. Podľa požiadavky sa môžete tlačidlom kg vrátiť späť k programu.

Po niekoľkých sekundách sa program spustí.
Na displeji plynne čas trvania.

Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa nastaví čas trvania na nulu.

Ak ste spokojní s výsledkom pečenia, vypnite spotrebič, v ktorom ste otočili otočný volič na nulu.

Zmena a prerušenie

Po spustení sa už čas ukončenia nedá zmeniť.
Čas ukončenia sa môže zmeniť, kým je spotrebič v pozícii čakania.
Keď chcete zrušiť program, vypnite spotrebič otočením otočného voliča do nulovej polohy.

Čas trvania programu

Čas trvania nastaviteľného programu sa automaticky odvíta od času spotrebiča. Rozsvieti sa potom, ako nastavíte hmotnosť pre zvolený program.
Zmeniť dobu trvania programu nie je možné.

Dopekanie

Hned, ako sa program a signál skončí, môžete tlačidlom + nastaviť dobu trvania. Spotrebič ohrieva s nastaveným programom ďalej.

Upozornenie: Dopečenie môžete použiť ľubovoľne často.

Ak ste spokojní s výsledkom pečenia, vypnite spotrebič otočením otočného voliča do nulovej polohy.

Posunutie času ukončenia

Pri niektorých jedlách môžete posunúť čas ukončenia. Pred začiatom jemne stlačte tlačidlo , kým nie je uvedený symbol ukončenia na displeji. Čas ukončenia posuňte na neskôr tlačidlom +.

Po spustení spotrebič prejde do čakacej pozície.

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Nájdete tu výber rôznych jedál a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukážeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na prípravu vašich jedál. Získate údaje o vhodnom príslušenstve a urovne vkladania. Dostanete tipy na použitie riadu a prípravu.

Upozornenie: Pri príprave potravín môže vznikať vodná para v priestore na pečenie.

Váš spotrebič je energeticky účinný a počas prevádzky uniká von len málo tepla. Na základe vysokých teplotných rozdielov medzi vnútrom spotrebiča a vonkajšími časťami spotrebiča sa môže na dvierkach, ovládacom paneli alebo susedných čelách kuchynskej linky vytvárať skondenzovaná voda. Je to normálny, fyzikálne podminený jav. Predhrievaním alebo opatrným otvorením dvierok sa môže skondenzovaná voda eliminovať.

Všeobecné pokyny

Odporúčané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne jedlá. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Použitím vyšších teplôt sa časy pečenia neskrátia. Jedlá by boli upečené len zvonku, ale neboli by prepečené vo vnútri.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného priestoru na pečenie. Ušetríte až 20 percent energie. Pri použíti predhrievania sa skráťia uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke. Jedlo a príslušenstvo vložte do priestoru na pečenie až po predhrievaní.

Ked' chcete jedlo pripraviť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobných jedál v tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v tipoch za tabuľkami nastavení.

Pred použitím vyberte z priestoru na pečenie príslušenstvo, ktoré nepotrebujete. Docelite tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte až 20 percent energie.

Mierny horúci vzduch

Ked' používate druh ohrevu Mierny horúci vzduch, jedlá zasuňte do studeného, prázdnego priestoru na pečenie. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Pečte len na jednej úrovni.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni použite nasledujúce úrovne vkladania:

- vysoké pečivo, príp. forma na rošte: úroveň 2
- ploché pečivo, príp. v plechu na pečenie: úroveň 3

Pečenie na viacerých úrovniach

Použite horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách vložené súčasne do spotrebiča nemusí byť hotové súčasne.


Pečenie na dvoch úrovniach:

- Univerzálny plech: úroveň 3
Plech na pečenie: úroveň 1
- Formy na rošte
Prvý rošt: úroveň 3
Druhý rošt: úroveň 1

Pečenie na troch úrovniach:

- Plech na pečenie: úroveň 5
Univerzálny plech: úroveň 3
Plech na pečenie: úroveň 1

Súčasným pečením jedál môžete ušetriť až 45 percent energie. Položte formy do vnútorného priestoru rúry vedľa seba alebo uhlopriečne nad seba.



Príslušenstvo

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiciu. Optimálne je prispôsobené priestoru na pečenie a druhom prevádzky.

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. → "Príslušenstvo" na strane 10

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Koláče a pečivo

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov hrebu na prípravu koláčov a drobného pečiva. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta.

Formy na pečenie

Pre optimálny výsledok pečenia odporúčame tmavé formy na pečenie z kovu.

Biele formy, keramické formy a formy zo skla predlžujú čas pečenia a pečivo nezhnedne rovnomerne.

Ak chcete použiť silikónové formy, orientujte podľa údajov a receptov výrobcu. Silikónové formy sú často menšie ako normálne formy. Množstvá a údaje receptov môžu byť odlišné.

Hlboko zmrazené potraviny

Nepoužívajte zmrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.

Zmrazené výrobky sú častočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

Chlieb a žemle

Pozor!

Do horúceho priestoru na pečenie nikdy nenalejte vodu alebo nepostavte na dno priestoru na pečenie riad s vodou. Zmenou teploty sa môže poškodiť smalt.

Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pečú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia pre cesto na plechu na pečenie, ako aj cesto v podlhovastej forme.

Koláč vo forme

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Jednoduchý trený koláč	Forma ve tvaru vencu/hranatá	2		140-150	75-90
Trený koláč, jednoduchý, 2 úrovne	Forma ve tvaru vencu/hranatá	3+1		140-150	70-85
Trený koláč, jemný	Forma ve tvaru vencu/hranatá	2		150-170	60-80
Tortový korpus z treného cesta	Tortová forma	3		160-180	20-30
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	2		170-190	55-80
Koláč tarte	Forma na tarte	1		200-240	25-50
Kysnutý koláč	Tortová forma Ø 28 cm	2		150-160	25-35
Bábovka	Forma na bábovku	2		150-170	50-70
Piškotová torta, 3 vajcia	Tortová forma Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Piškotová torta, 6 vajec	Tortová forma Ø 28 cm	2		150-160*	30-40

* Predhrejte

Koláče na plechu

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Trený koláč s obložením	Plech na pečenie	3		160-180	20-45
Trený koláč, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		140-160	30-55
Koláč z jemného cesta so suchým obložením	Plech na pečenie	2		170-190	30-45
Koláč z jemného cesta so suchým obložením, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		160-170	35-45
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny plech	2		160-180	55-95
Kysnutý koláč so suchým obložením	Plech na pečenie	3		160-180	15-20
Kysnutý koláč so suchým obložením, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		150-170	20-30
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny plech	3		180-200	30-55
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		150-170	40-65
Vianocka, kysnutá pletenka	Plech na pečenie	2		160-170	35-40
Piškotová roláda	Plech na pečenie	3		180-200*	10-15
Závin, sladký	Univerzálny plech	2		190-200	45-60
Závin, mrazený	Univerzálny plech	3		200-220*	35-45

* Predhrejte

Drobné pečivo

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Muffiny	Plech na muffiny	2	□	170-190	20-40
Muffiny, 2 úrovne	Plech na muffiny	3+1	⊗	160-170*	20-45
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	3	⊗	150-170	20-30
Drobné kysnuté pečivo, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	150-170	25-40
Pečivo z lístkového cesta	Plech na pečenie	3	⊗	170-190*	20-35
Pečivo z lístkového cesta, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	170-190*	25-45
Pečivo z lístkového cesta, 3 úrovne	Plechy na pečenie + univerzálny plech	5+3+1	⊗	170-190*	25-45
Pečivo z odpaľovaného cesta	Plech na pečenie	3	□	190-210	35-50
Pečivo z odpaľovaného cesta, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	190-210	35-45

* Predhrejte

** 5 min. nechajte predhriať, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu

Cukrovinky

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3	□	140-150**	25-40
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	140-150**	25-35
Striekané pečivo, 3 úrovne	Plechy na pečenie + univerzálny plech	5+3+1	⊗	130-140**	40-55
Suché pečivo	Plech na pečenie	3	□	140-160	15-25
Suché pečivo, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	140-160	15-25
Suché pečivo, 3 úrovne	Plechy na pečenie + univerzálny plech	5+3+1	⊗	140-160	15-25
Penové záklusky	Plech na pečenie	3	⊗	80-90*	120-150
Penové záklusky, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	90-100*	100-150
Makrónky	Plech na pečenie	3	⊗	90-110	20-30
Makrónky, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	90-110	20-35
Makrónky, 3 úrovne	Plechy na pečenie + univerzálny plech	5+3+1	⊗	90-110	30-40

* Predhrejte

** 5 min. nechajte predhriať, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu

Chlieb a žemle

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Chlieb, 750 g (v hranatej forme a voľne zasunutý)	Univerzálny plech alebo hranatá forma	2	⊗	-	180-200	60-70
Chlieb, 1 000 g (v hranatej forme a voľne zasunutý)	Univerzálny plech alebo hranatá forma	2	⊗	-	200-220	35-50
Chlieb, 1 500 g (v hranatej forme a voľne zasunutý)	Univerzálny plech alebo hranatá forma	2	⊗	-	180-200	60-70
Chliebová placka	Univerzálny plech	3	⊗	-	240-250	20-25
Žemle, sladké, čerstvé	Plech na pečenie	3	□	-	150-160*	25-35
Žemle, sladké, čerstvé, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	⊗	-	150-170*	15-25
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	3	□	-	180-200	20-30
Zapečené toasty, 4 kusy	Rošt	3	□	-	200-220	15-20
Zapečené toasty, 12 kusov	Rošt	3	□	-	220-240	15-25

* Predhrejte

Pizza, quiche a pikantné koláče

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Pizza, čerstvá	Plech na pečenie	3		190-210	20-30
Pizza, čerstvá, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		190-210	30-40
Pizza, čerstvá, tenký korpus	Plech na pizzu	2		250-270*	25-35
Pizza, chladená	Rošt	3		170-190	15-20
Pizza, mrazená, tenký korpus, 1 kus	Rošt	2		190-210	15-20
Pizza, mrazená, tenký korpus, 2 kusy	Univerzálny plech + rošt	3+1		190-210	20-25
Pizza, mrazená, hrubý korpus, 1 kus	Rošt	3		180-200	20-25
Pizza, mrazená, hrubý korpus, 2 kusy	Univerzálny plech + rošt	3+1		190-210	30-40
Mini pizza	Univerzálny plech	3		180-200	15-20
Pikantné koláče vo forme	Tortová forma Ø 28 cm	2		170-190	50-60
Koláč quiche	Koláčová forma	2		190-210	25-35
Pirohy	Forma na nákyp	2		170-190	65-75
Empanada (španielsky pokrm)	Univerzálny plech	3		180-190	30-40
Turecký Börek (Burek)	Univerzálny plech	1		180-200	40-50

* Predhréjte

Tipy na pečenie

Chcete zistiť, či je pečivo prepečené.	Pichnite drevenou špajľou do pečiva v mieste, kde je najvyššie. Ak sa už cesto neprilepí na drevo, pečivo je hotové.
Pečivo spĺasne.	Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia. Dodržiavajte uvedené suroviny a pokyny uvedené v recepte.
Pečivo je v strede vysoké a na okrají	Vymastite len vyberacie dno formy. Po pečení pečivo opatrne uvoľnite nožom.
nižšie.	
Ovocná šťava preteká.	Nabudúce použite hlbší univerzálny plech.
Drobné pečivo sa pri pečení po stranach zlepjuje.	Jednotlivé kúsky pečiva by od seba mali byť vzdialé cca 2 cm. Bude tak dostatok miesta, aby pečivo mohlo pekne vykysnúť a zo všetkých strán zhnednúť.
Pečivo je príliš suché.	Alebo nastavte o 10 °C vyššiu teplotu a skráťte čas pečenia.
Pečivo je celkovo príliš svetlé.	Ak je úroveň vkladania a príslušenstvo správne, potom príp. zvýšte teplotu alebo predlžte čas pečenia.
Pečivo je navrchu príliš svetlé, avšak zdola príliš tmavé.	Nabudúce vložte pečivo na vyššiu úroveň.
Pečivo je navrchu príliš tmavé, avšak zdola príliš svetlé.	Nabudúce vložte pečivo na nižšiu úroveň. Zvolte nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia.
Pečivo vo forme alebo pozdĺžnej forme vzadu veľmi zhnedne.	Formu na pečenie nedávajte priamo k zadnej stane, ale do stredu na príslušenstvo.
Pečivo je celkovo príliš svetlé.	Nabudúce zvölte nižšiu teplotu a príp. predlžte čas pečenia.
Pečivo hnedne nerovnomerne.	Zvolte trochu nižšiu teplotu. Aj prečnievajúci papier na pečenie môže mať vplyv na cirkuláciu vzduchu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite. Dbaťte na to, aby forma na pečenia nestála priamo pred otvormi zadnej steny priestoru na pečenie . Pri pečení drobného pečiva by sa mala podľa možnosti použiť rovnaká veľkosť a hrúbka.
Piekli ste na viacerých úrovniach. Pečivo na hornom plechu na pečenie je tmavšie ako na dolnom.	Na pečenie na viacerých úrovniach použite vždy horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do rúry nemusí byť hotové v rovnakom čase.
Pečivo vyzera dobré, ale nie je prepečené vo vnútri.	Pečte pri nižšej teplote a dlhšie a pridajte menej tekutiny. Ak pečiete pečivo so šťavnatým obložením, predpečte najprv korpus. Posypeť ho mandľami alebo strúhankou a na to naklaďte obloženie.
Pečivo sa po potrasení neuvoľní.	Po upečení nechajte pečivo ešte na 5 až 10 minút vychladnúť. Ak by sa ešte stále nedalo uvoľniť, okraj uvoľnite ešte raz opatrne nožom. Pečivo znova potrasť a formu zakryť tmavou, studenou utierkou. Nabudúce formu vymastite a vysypeť strúhankou.

Nákupy a gratinované jedlá

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu nákypov. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Stav pečenia nákypu závisí od veľkosti varnej nádoby a výšky nákypu.

Na nákypy a gratinované jedlá používajte širokú, plochú nádobu. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Nákyp, pikantný, uvarené suroviny	Forma na nákyp	2	□	200-220	30-60
Nákyp, sladký	Forma na nákyp	2	□	170-190	40-60
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	2	◎	150-170	60-80
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška max. 4 cm, na 2 úrovnach	Forma na nákyp	3+1	◎	150-160	65-80

Hydina, mäso a ryby

Váš spotrebič vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu hydiny, mäsa a rýb. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre niektoré jedlá.

Pečenie na rošt

Pečenie na rošt je mimoriadne vhodné pre veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

Vložte univerzálny plech s roštom, ktorý je na ňom položený, do uvedenej úrovne vkladania. Dabajte na to, aby rošt dosadal na univerzálny plech.
→ "Príslušenstvo" na strane 10

Podľa veľkosti a druhu potraviny dajte do univerzálnego plecha až $\frac{1}{2}$ l vody. Kvapkajúca tekutina sa zachytí. Z tohto výpeku môžete pripraviť omáčku. Navýše vznikne menej dymu a priestor na pečenie zostane čistejší.

Pečenie v nádobe

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia rozbitým sklom!

Horúcí riad zo skla odložte na suchú podložku. Keď je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúť.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo obarenia!

Pri odobratí veka po upečení môže unikať veľmi horúca para. Veko vzdú nadvihnite, aby mohla horúca para unikať.

Používajte len riad, ktorý je vhodný do rúry na pečenie. Najvhodnejšia je nádoba zo skla. Vyskúšajte, či sa nádoba zmestí do priestoru na pečenie.

Lesklé pekáče z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimočne vhodné. Hydina, mäso a ryba sa pečú pomalšie a menej zhnednú. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší čas pečenia.

Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na pečenie.

Otvorená nádoba

Na prípravu hydiny, mäsa a rýb je najvhodnejšia vysoká forma na pečenie. Formu položte na rošt. Keď nemáte vhodnú nádobu, použite univerzálny plech.

Zatvorená nádoba

Priestor na pečenie zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dabajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehala. Nádobu postavte na rošt.

Hydina, mäso a ryby môžu byť chrumkavé aj v zakrytej nádobe. Použite pekáč so skleneným vekom a nastavte vyššiu teplotu.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negriplujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.

Položte grilovanú potravinu na rošt. Dodatočne zasuňte univerzálny plech skosenou stranou smerom k dvierkom rúry najmenej o jednu úroveň vkladania nižšie. Kvapkajúci tuk sa zachytí.

Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kusy položte priamo na rošt.

Grilované kusy otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do mäsa pichnete vidličku, mäso stratí šťavu a vysuší sa. Mášo osolte až po ugrilovaní. Soľ odoberá vodu z mäsa.

Upozornenia

- Ohrevné teleso grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. Častosť zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

Teplotná sonda

Podľa výbavy vášho spotrebiča máte k dispozícii teplotnú sondu. Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Prečítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a ďalšie informácie.

→ "Teplotná sonda" na strane 17

Odporučané hodnoty nastavenia

Hodnoty nastavenia platia pre vsunutie neplnenej hydiny, mäso alebo rýb pripravených na pečenie s teplotou z chladničky do studeného priestoru na pečenie.

V tabuľke nájdete údaje pre hydinu, mäso a rybu s návrhmi hmotností. Keď chcete pripraviť ľahší kus hydiny, mäso alebo rýb, v každom pripade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kúskov, pri zisťovaní času pečenia sa orientujte podľa hmotnosti najľahšieho kusa. Jednotlivé kusy by mali byť približne rovnako veľké. Cím je hydina, mäso alebo ryba väčšia, tým nižšiu teplotu a dlhší čas pečenia použite.

Hydinu, mäso a ryby obráťte po uplynutí asi ½ až % uvedeného času.

Hydina

Pri pečení kačice alebo husi prepichnite kožu pod krídłami. Tuk tak bude môcť odtekátať.

Najprv narežte kožu na prsiach kačky. Prsia kačky neobracajte.

Keď budete hydinu obrátať, dajte pozor, aby bola dolu najprv strana s prsiami, príp. kožou.

Hydina bude obzvlášť chrumkavá, keď ju ku koncu pečenia potrite maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.

Mäso

Chudé mäso podľa želania potrite tukom alebo obložte plátkami slaniny.

K chudému mäsu pridajte trochu tekutiny. V sklenej nádobe by dno malo byť zakryté do výšky cca ½ cm.

Hydina

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Kurča, 1,3 kg	Rošt	2		200-220	60-70
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	3		220-230	30-35
Kuracie prsty, nugety, mrazené	Univerzálny plech	3		190-210	20-25
Kačka, 2 kg	Rošt	2		180-200	90-110
Kačacie prsia, medium, po 300 g	Rošt	3		210-230	35-40
				3	3-5
Hus, 3 kg	Rošt	2		140	130-140
				160	50-60
Husacie stehná, po 350 g	Rošt	2		150-160	150-160
Mladá morka, 2,5 kg	Rošt	2		180-200	75-90
Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg	Uzatvorená nádoba	2		240-260	80-100
Morčacie horné stehno, s kostou, 1 kg	Rošt	2		180-200	80-100

* 5 min predhrievajte

Kožu do kríža narežte. Pri obracaní mäsa dávajte pozor, aby bola koža najprv dolu.

Keď je pečenie mäso hotové, malo by ešte odpočívať 10 minút vo vypnutom, zatvorenom priestore na pečenie. Šťava z pečenia sa tak lepšie rozloží. Upečené mäso zaviňte príp. do alobalu. V uvedenom čase pečenia nie je zahrnutý čas odpočívania.

Pečenie a dusenie v riade je komfortnejšie. Mäso s nádobou môžete jednoduchšie vybrať z priestoru na pečenie a omáčku pripraviť priamo v nádobe.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby a od toho, či používate veko. Keď pripravujete mäso v smaltovanom alebo tmavom kovovom pekáči, treba viac tekutiny ako v sklenej nádobe.

Počas pečenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade potreby opatrné dolejte tekutinu.

Vzdialenosť medzi mäsom a pokrívkom musí byť minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.

Pred dusením vždy mäso podľa potreby opečte. Aby vznikol základ šťavy, pridajte vodu, víno, ocot alebo podobne. Dno nádoby malo byť zakryté do výšky 1 až 2 cm.

Ryba

Celú rybu nemusíte obrátať. Celú rybu zasuňte do priestoru na pečenie v polohe na bruchu, chrbotovou plutvou nahor. Zrezaný zemiak alebo malá, nezakrytá nádoba v bruchu ryby jej dodá stabilitu.

Či už je mäso hotové, zistite podľa toho, že sa dá chrbotová plutva ľahko uvoľniť.

Na dusenie pridajte dve až tri polievkové lyžice tekutiny a trochu citrónovej šťavy alebo octu.

Mäso

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Bravčové pečené bez kožé, napr. krkovička, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2		-	160-170	150-160
Bravčové pečené s kožou, napr. pliecko, 2 kg	Otvorená nádoba	2		-	180-190	160-180
Bravčová panenka, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2		-	190-200	100-110***
Bravčové steaky, hrúbka 2 cm	Rošt	4		-	3	20-25**
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Otvorená nádoba	3		-	210-220	40-50**
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2		-	200-220	140-160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Otvorená nádoba	3		-	200-220	60-70
Burger, výška 3 – 4 cm	Rošt	4		-	3	25-30
Telacie pečené, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2		-	160-180	115-130
Telacie koleno, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2		-	200-220	110-125
Jahňacie stehno bez kostí, stredne prepečené, 1,5 kg	Otvorená nádoba	2		-	170-190	70-80***
Jahňaci chrbát s kostou, medium, 1,5 kg	Rošt	2		-	180-190	45-55***
Grilovaná klobása	Rošt	3		-	3	15-20
Sekaná, 1 kg	Otvorená nádoba	2		-	170-180	65-75

* Predchrejte

** Dolu zasušte univerzálny plech do úrovne vkladania 2

*** Neobracajte

Ryba

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Rošt	2		160-180	20-30
Ryba, grilovaná, v celku, 1,5 kg, napr. losos	Rošt	2		170-190	30-40
Rybí filé, podkovy, grilované, hrúbka 2 – 3 cm	Rošt	4		3	12-22**
Rybí filé, dusené, príordné, hrúbka 2 – 3 cm	Uzavorená nádoba	2		170-190	35-45
Ryba, dusená, celá 300 g, napr. pstruh	Uzavorená nádoba	2		170-190	40-50
Ryba, dusená, celá 1,5 kg, napr. losos	Uzavorená nádoba	2		190-210	50-60

* Predchrejte

** Dolu zasušte univerzálny plech do úrovne vkladania 2

Tipy pre pečenie a dusenie

Priestor na pečenie je silno znečistený.	Jedlo pripravujete v uzavorennej nádobe pri vyššej teplote alebo použite grilovací plech, dočielite optimálne výsledky pečenia. Grilovací plech si môžete dokúpiť ako osobitné príslušenstvo.
Mäso je príliš tmavé a kôrka je miestami spálená a/alebo mäso je príliš spálené.	Skontrolujte úroveň vkladania a teplotu. Nabudúce zvolte nižšiu teplotu a prípadne skráťte čas pečenia.
Kôrka je príliš tenká.	Zvýšte teplotu alebo na konci času pečenia na chvíľu zapnite gril.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je príliš svetlá a vodnatá.	Nabudúce použite menšiu nádobu na pečenie a prípadne pridajte viac tekutiny.
Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je príliš svetlá a vodnatá.	Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie a prípadne pridajte menej tekutiny.
Pri dusení sa mäso pripáli.	Nádoba na pečenie a veko musia byť prispôsobené a veko musí dobre dosadať. Znižte teplotu a v prípade potreby počas dusenia ešte pridajte tekutinu.

Zelenina a prílohy

Nájdete tu údaje o príprave grilovanej zeleniny, zemiakov a zmrzlených zemiakových výrobkov.

Pridržiavajte sa údajov v tabuľke.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Grilovaná zelenina	Univerzálny plech	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	10-15
Pečené zemiaky, polovice	Univerzálny plech	3	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	45-60
Zemiakové výrobky, mrazené, napr. zemiakové hranolčeky, krokety, zemiakové taštičky, zemiakové placky	Univerzálny plech	3	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	25-35
Zemiakové hranolčeky, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	30-40

Deserty

S vaším spotrebičom si môžete sami vrobiť soufflé a jogurt.

Soufflé

Soufflé môžete pripravovať aj vo vodnom kúpeľi v univerzálnom plechu. Univerzálny plech vtedy zasuňte do úrovne 2.

Jogurt

Z priestoru na pečenie vyberte príslušenstvo a rošty. Priestor na pečenie musí byť prázdný.

- 1 l mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnom paneli na 90 °C a ochladte na 40 °C. Trvanlivé mlieko stačí zohriat na 40 °C.
- Zamiešajte 150 g jogurtu (teplota z chladničky).
- Napište do šállok alebo malých pohárov a zakryte potravinovou fóliou.
- Šálky a poháre položte na dno priestoru na pečenie a vykonajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.
- Po príprave dajte jogurt schladit do chladničky.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Jogurt	Formičky v jednotlivých porciach	Dno priestoru na pečenie	<input checked="" type="checkbox"/>	-*	8-9h
Soufflé v jednotlivých porciach	Formičky v jednotlivých porciach	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	35-45

* nahrejte pomocou do 100 °C

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká najmä v obilných a zemiakových výrobkoch pripravovaných pri vysokých teplotách, ako

sú napr. zemiakové chipsy, zemiakové hranolčeky, toasty, pečivo, chlieb alebo jemné pečivo z krehkého cesta (kekсы, perník, korené keksy).

Tipy na prípravu jedál s nízkym obsahom akrylamidu

Všeobecne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Časy pečenia zachovávajte čo najkratšie. ■ Opekjte jedlá do zlata, nie priliš do hneda. ■ Veľké, husté jedlo obsahuje menej akrylamidu.
Pečenie	S horným/dolným ohrevom max. 200 °C. S horúcim vzduchom max. 180 °C.
Suché pečivo	S horným/dolným ohrevom max. 190 °C. S horúcim vzduchom max. 170 °C. Vajíčko alebo žltok znižujú tvorbu akrylamidu.
Zemiakové hranolčeky na prípravu v rúre na pečenie	V jednej vrstve ich rovnomerne rozmiestite na plech. Na každom plechu pečte min. 400 – 600 g, aby sa hranolčeky nevysušili a boli chrumkavé.

Sušenie

Vynikajúco sa dá sušíť s použitím horúceho vzduchu. Pri tomto druhu konzervovania sa aromatické látky koncentrujú odvodnením.

Používajte len kvalitné ovocie, zeleninu a bylinky a dôkladne ich umyte. Rošt vyložte papierom na pečenie alebo pergamenovým papierom. Ovocie nechajte dobre odkvapkať a osušte ho.

Nakrájajte ho na rovnako veľké kúsky alebo na tenké plátky. Neošúpané ovocie položte na misku plochou rezu nahor. Dabajte na to, aby nielen ovocie, ale aj huby neležali na rošte na sebe.

Zeleninu ostrúhajte a potom ju blanšírujte. Blanšírovanú zeleninu nechajte dobre odkvapkať a rovnomerne ju rozdeľte na rošt.

Bylinky sušte so steblom. Bylinky rozložte rovnomerne, mierne nahromadené, na rošt.

Na sušenie použite nasledovné úrovne vkladania:

- 1 rošt: úroveň 3
- 2 rošty: úroveň 3+1

Veľmi šťavnaté ovocie a zeleninu viackrát obráťte. Usušené ovocie alebo zeleninu okamžite po vysušení uvoľnite z papiera.

V tabuľke nájdete nastavenia na sušenie rôznych potravín. Teplota a čas trvania závisia od druhu,

Ovocie, zelenina a bylinky	Príslušenstvo	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v hodinách
Jadrové ovocie (kolieska jablk, hrúbka 3 mm, na rošt 200 g)	1 - 2 rošty	④	80	4-8
Koreňová zelenina (karotka), strúhaná, blanšírovaná	1 - 2 rošty	④	80	4-7
Plátky húb	1 - 2 rošty	④	80	5-8
Bylinky, očistené	1 - 2 rošty	④	60	2-5

Zaváranie

Vo vašom spotrebiči môžete zavárať ovocie a zeleninu.

⚠️ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Ked' sa potraviny zavárajú nesprávne, zaváracie poháre môžu prasknúť. Držte sa údajov na zaváranie.

Poháre

Používajte len čisté a nepoškodené zaváracie poháre. Používajte žiaruvzdorné, čisté a nepoškodené zaváracie gumičky. Svorky a perá vopred preskúšajte.

Na jednu dávkhu zavárania použrite len poháre rovnakej veľkosti a s rovnakou potravinou. V priestore na pečenie môžete súčasne zavárať obsah maximálne šiestich zaváracích pohárov s objemom $\frac{1}{2}$, 1 alebo $1\frac{1}{2}$ l. Nepoužívajte väčšie alebo vyššie poháre. Viečka môžu prasknúť.

Zaváracie poháre sa počas zavárania nesmú dotýkať priestoru na pečenie.

Príprava ovocia a zeleniny

Používajte len kvalitné ovocie a zeleninu. Dôkladne ich umyte.

Ovocie umyte a v závislosti od druhu ovocia ošúpte, odkôstkujte, pokrájajte a dajte do zaváracích pohárov do výšky cca 2 cm pod okraj.

Ovocie: Zaváracie poháre naplňte ovocím a zalejte horúcim cukornatým roztokom bez peny (cca 400 ml na litrový pohár). Na jeden liter vody:

- cca 250 g cukru, ak je ovocie sladké
- cca 500 g cukru, ak je ovocie kyslé

Zelenina: Zaváracie poháre naplňte zeleninou a zalejte horúcou, prevarenou vodou.

vlhkosti, zrelosti a hrúbky sušených surovín. Čím dlhšie necháte potraviny sušiť, tým budú lepšie zakonzervované. Čím tenšie sa nakrájajú, tým rýchlejšie sa usušia a tým aromatickejšie zostanú. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia.

Ked' chcete sušiť ďalšie potraviny, orientujte sa podľa podobných potratív v tabuľke.

Utrite okraje pohárov, musia byť čisté. Na každý pohár položte mokrú gumičku a viečko. Poháre zatvorte svorkami. Poháre postavte do univerzálneho pekáča tak, aby sa nedotýkali. Do univerzálneho plechu nalejte 500 ml horúcej vody (cca 80 °C). Nastavte podľa údajov v tabuľke.

Ukončenie zavárania

Ovocie: Po čase začnú v krátkych intervaloch stúpať nahor bublelinky. Ked' začnú všetky poháre perlíť, spotrebíte vypnite. Po uvedenom čase využitia zvyškového tepla vyberte poháre z priestoru na pečenie.

Zelenina: Po čase začnú v krátkych intervaloch stúpať nahor bublelinky. Ked' všetky zaváracie poháre perlia, znížte teplotu na 120 °C a poháre nechajte ešte perlíť v zatvorenom priestore na pečenie podľa údajov v tabuľke. Po uplynutí uvedeného času spotrebíte vypnite a využiťte ešte niekoľko minút zvyškové teplo, ako je uvedené v tabuľke.

Vyberte poháre po zavarení z priestoru na pečenie a postavte ich na čistú utierku. Horúce poháre neukladajte na studenú alebo mokrú podložku, mohli by prasknúť. Zaváracie poháre prikryte, aby boli chránené pred priesantom. Poháre zatvorte svorkami až vtedy, keď sú studené.

Časy uvedené v tabuľke nastavení sú orientačné hodnoty na zaváranie ovocia a zeleniny. Môžu byť ovplyvnené teplotou okolia, počtom pohárov, množstvom, teplotou a kvalitou obsahu pohárov. Údaje sa vzťahujú na 1-litrové poháre s kruhovým prierezom. Pred prepnutím, príp. vypnutím skontrolujte, či tekutina v pohároch správne perlí. Perlenie začína asi po 30 – 60 minútach.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Zelenina, napr. karotka	Zaváracie poháre, 1 liter	1	④	1. 2. 3.	160-170 120 -	Do perlenia: 30-40 Od perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 30
Zelenina, napr. uhorky	Zaváracie poháre, 1 liter	1	④	1. 2.	160-170 -	Do perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 30
Kôstkové ovocie, napr. čerešne, slivky	Zaváracie poháre, 1 liter	1	④	1. 2.	160-170 -	Do perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 35
Jadrové ovocie, napr. jablká, jahody	Zaváracie poháre, 1 liter	1	④	1. 2.	160-170 -	Do perlenia: 30-40 Zvyškové teplo: 25

Kysnutie cesta

Vaše cesto vykysne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevyusuší sa. Prevádzku spusťte len vtedy, keď je vnútorný priestor rúry úplne vychladnutý.

Cesto nechajte vždy dvakrát vykysnúť. Dodržiavajte údaje v tabuľkách nastavení o 1. a 2. kysnutí.

Prvé kysnutie

Pre prvé kysnutie dajte 200 ml vody na dno vnútorného priestoru rúry.

Pozor!

Poškodenie povrchu

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry. Zmenou teploty sa môže poškodiť smalt.
- Nepoužívajte destilovanú vodu. Používajte len vodu z vodovodu.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Kroky	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Kysnuté cesto, ťahké	Miska	2	Ⓐ	1.	* -	25-30
	Univerzálny plech alebo hranatá forma	2	Ⓐ	2.	-*	10-20
Kysnuté cesto, fažké a tukové	Miska	2	Ⓐ	1.	-*	60-75
	Univerzálny plech alebo hranatá forma	2	Ⓐ	2.	-*	45-60

* Rozohrejte pomocou ☉ na 50 °C.

Rozmrazovanie

Na rozmrazenie zmrazeného ovocia, zeleniny a pečiva. Hydinu, mäso a ryby rozmrazujte podľa možnosti v chladničke. Nehodí sa na krémové a šľahačkové torty.

Na rozmrazovanie používajte nasledujúce úrovne vkladania:

- 1 rošt: úroveň 2
- 2 rosty: úroveň 3+1

Časové údaje v tabuľke sú orientačnými hodnotami. Závisí od kvality, teploty zmräzenia (-18 °C) a vlastností potravín. Uvedené sú časové rozsahy. Najskôr nastavte kratší čas a predlžte ho, ak je to potrebné.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Chlieb, všeobecne	Plech na pečenie	2	⌚	50	40-70
Koláč, štvavnaty	Plech na pečenie	2	⌚	50	70-90
Koláč, suchý	Plech na pečenie	2	⌚	60	60-75

Udržiavanie teploty

S druhom ohrevu Horný/dolný ohrev môžete uvarené jedlá udržať tepľé. Zabráňte tak vytváraniu kondenzátu a priestor na pečenie nemusíte utierať.

Hotové jedlá neudržiavajte teplé dlhšie ako dve hodiny. Myslite na to, že niektoré jedlá sa udržiavaním teploty ďalej pečú. Jedlá príp. zakryte.

Cesto dajte do žiaruvzdornej misy a postavte na rošt. Nastavte podľa údajov v tabuľke.

Počas kysnutia neotvárajte dverka spotrebiča, ináč unikne vlhkosť. Cesto nezakrývajte.

Počas prevádzky vzniká kondenzát a sklo dvierok sa zarosi. Po skončení pečenia vnútorný priestor rúry poutierajte. Zvyšky vápenatých usadenín rozpustte octom a utrite čistou vodou.

Druhé kysnutie

Pečivo položte do úrovne vkladania, ako je uvedené v tabuľke.

Keď chcete rúru predhriať, druhé kysnutie musí prebehnúť na teplom mieste mimo spotrebiča.

Teplota a čas pečenia závisia od druhu a množstva surovín. Preto sú údaje v tabuľke nastavení orientačné hodnoty.

Skúšobné pokrmy

Tieto tabuľky boli zostavené pre skúšobné ústavy, aby sa ulahčilo testovanie našich spotrebíčov.

Podľa EN 60350-1.

Pečenie

Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do spotrebíča nemusí byť hotové súčasne.

Úrovne vkladania pri pečení na dvoch úrovniach:

- Univerzálny plech: úroveň 3
Plech na pečenie: úroveň 1
- Formy na rošte
Prvý rošt: úroveň 3
Druhý rošt: úroveň 1


Úrovne vkladania pri pečení na troch úrovniach:

- Plech na pečenie: úroveň 5
- Univerzálny plech: úroveň 3
- Plech na pečenie: úroveň 1

Pečenie v dvoch formánoch s vyberacím dnom:

- Na jednej úrovni (Obrázok 1)
- Na dvoch úrovniach (Obrázok 2)

Pečenie



Upozornenia

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia v tabuľkách týkajúce sa predhrievania. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho ohrevu.
- Na pečenie použite najprv nižšie uvedené teploty.

Grilovanie

Navyše vložte univerzálny plech. Tekutina sa zachytí a priestor na pečenie zostane čistejší.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3		140-150*	25-40
Striekané pečivo	Plech na pečenie	3		140-150*	20-30
Striekané pečivo, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		140-150*	25-35
Striekané pečivo, 3 úrovne	Plechy na pečenie + univerzálny plech	5+3+1		130-140*	40-55
Cukrovinky	Plech na pečenie	3		150-160*	20-30
Cukrovinky	Plech na pečenie	3		150	25-35
Cukrovinky, 2 úrovne	Univerzálny plech + plech na pečenie	3+1		140-150*	30-40
Cukrovinky, 3 úrovne	Plechy na pečenie + univerzálny plech	5+3+1		140-150*	30-40
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2		160-170**	25-35
Piškotový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Piškotový koláč, 2 úrovne	2x čierna plechová forma, Ø 26 cm	3+1		150-160**	35-50
Jablkový páj	2x čierna plechová forma, Ø 20 cm	2		160-170	60-80
Jablkový páj	2x čierna plechová forma, Ø 20 cm	1		190-210	70-80
Jablkový páj, 2 úrovne	2x čierna plechová forma, Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

* 5 min. nechajte predhriat, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu






** nechajte predhriat, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu




Grilovanie

Pokrm	Príslušenstvo	Úroveň vkladania	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba úpravy v min.
Toast opečte dohneda	Rošt	5		3	0,5-1,5*
Beefburger, 12 kusov	Rošt	4		3	25-30**


* 5 min. nechajte predhriat, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu

** po uplynutí 2/3 celkového času obráťte

**1****2****3**

4**5**

min. 5



Dôležité pokyny – obrázok 1

- Iba pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody vzniknuté v dôsledku neodborného zabudovania ručí montér.
- Spotrebč po vybalení skontrolujte. Pokiaľ dôjde pri preprave k poškodeniu spotrebča, nezapájajte ho.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Z priestoru na pečenie a dvierok pred uvedením do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiacu fóliu.
- Vstavaný nábytok musí byť odolný voči teplote do 90°C, súsediaci čeličný nábytku do 70 °C.
- Spotrebč nezabudovávajte za dekoráčnú krytku. Vzniká nebezpečenstvo prehriatia.
- Všetky výrezy vykonajte pred zabudovaním spotrebča. Odstráňte trišky, pretože by mohli ovplyvniť funkčnosť elektrických súčiastok.
- Aby ste sa neporezali, nosť ochranné rukavice. Časti, ktoré sú behom montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Prípojná krabica pre spotrebča sa musí nachádzať vo Štrafovanej oblasti **A** alebo mimo oblasť zabudovania.
- Nepohyblivý nábytok pripojenite ku stene pomocou obvyklého uholníka **B**.
- Rozmery na obrázkoch sú uvedené v mm.

Spotrebč pod pracovnou doskou - obrázok 2

Pred odvetrávanie spotrebča musí byť v medzidne výrez na odvetrávanie.

Pracovnú dosku pripojenite ku vstavanému nábytku.

Dodržiavajte montážny návod pre varnú dosku.

Spotrebč vo vysokej skrinke – obrázok 3

Pred odvetrávanie spotrebča musí byť v medzidne výrez na odvetrávanie.

Pokiaľ má vysoká skrinka okrem zadných stien príslušných prvkov ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto zadná stena odstrániť.

Spotrebč umiestnite maximálne do takej výšky, aby ste mohli bez problémov vyberať príslušenstvo.

Zabudovanie do rohu – obrázok 4

Aby bolo možné otvárať dverku spotrebča, je nutné pri zabudovaní do rohu dodržať rozmer **C**. Rozmer **D** závisí od hrúbky prednej hrany nábytku pod držadlom.

Pripojenie spotrebča

Spotrebč zodpovedá stupňu ochrany I a maže byť pripojený iba káblom s ochranným vodičom.

Istenie musí byť vykonané podľa výkonu uvedeného na typovom štítku a miestnych predpisov.

Pri všetkých montážnych práchach musí byť spotrebči odpojený zo siete.

Spotrebč maže byť pripojený iba pomocou prívodného kábla, ktorý je súčasťou dodávky. Zapojte prívodný kábel na zadnej strane spotrebča (zaväzajte!). Prívodný kábel dlhý 3,0 m je si možné zaobstať u zákazníckeho servisu.

V prípade výmeny maže byť použitý iba originálny kábel, ktorý je možné zaobstať u zákazníckeho servisu.

Ochrana proti dotykovi musí byť zabezpečená zabudovaním.

Prívodný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom.

Spotrebč je možné zapájať iba do predpisovo inštalovanej sieťovej zásuvky s ochranným kontaktom.

Ak zástrčka po montáži nie je prístupná, v pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii.

Prívodný kábel bez zástrčky s ochranným kontaktom

Elektrické pripojenie môže vykonávať iba koncesovaný odborník. V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii. Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič. V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebča.

Pripojenie vykonávajte iba podľa schémy pripojenia. Napätie vidť typový štítk. Pri zapájaní vodičov sietovej prípojky dodržuje farebné rozlišenie: zeleno = ochranný vodič, modrý \oplus = nulový vodič, hnedý = fáza (krajný vodič).

Iba Švédsko, Fínsko a Nórsko

Spotrebč je možné pripojiť tiež pomocou priloženej zástrčky s ochranným kontaktom. Zástrčka musí byť prístupná aj po dokončení zabudovania. Ak zástrčka po montáži nie je prístupná, v pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii.

Upevnenie spotrebča – obrázok 5

Pri spotrebčoch s výsuvnými dvierkami vozíka sa musia vopred demontať dvierka.

1. Spotrebč celkom zasuňte a stredovo vyrovnejte.

2. Spotrebč priskrutkujte.

Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebčom sa nesmie zakrývať žiadnym prídavným lištami.

Na bočných stenách vstavanej skrinky nesmú byť pripojené tepelnoodoláčne lišty.

Demontáž

1. Spotrebč odpojte zo siete.

2. Povolte upevňovacie skrutky.

3. Spotrebč mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.