



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pečicí trouba
HBF133BR0**

 **BOSCH**

[cs] Návod k použití



4 242005 047369

Obsah

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
|  | Použití dle určení | 4 |
|  | Důležité bezpečnostní pokyny | 4 |
| Obecně | 4 | |
| Halogenová žárovka | 5 | |
|  | Příčiny poškození | 6 |
| Obecně | 6 | |
|  | Instalace a připojení | 6 |
| Připojení k elektrické sítí | 6 | |
| Opatření, která je nutno dodržovat při přepravě | 7 | |
|  | Ochrana životního prostředí | 7 |
| Úspora energie | 7 | |
| Ekologická likvidace | 8 | |
|  | Seznámení se se spotřebičem | 8 |
| Ovládací panel | 8 | |
| Tlačítka a displej | 9 | |
| Druhy ohřevu a funkce | 9 | |
| Teplota | 10 | |
| Varný prostor | 10 | |
|  | Příslušenství | 10 |
| Dodávané příslušenství | 10 | |
| Zasunutí příslušenství | 10 | |
| Zvláštní příslušenství | 11 | |
|  | Před prvním použitím | 12 |
| První uvedení do provozu | 12 | |
| Čištění varného prostoru a příslušenství | 12 | |
|  | Obsluha spotřebiče | 12 |
| Zapnutí a vypnutí spotřebiče | 12 | |
| Nastavení druhu ohřevu a teploty | 12 | |
| Rychloohřev | 13 | |
|  | Časové funkce | 13 |
| Nastavení doby trvání | 13 | |
| Nastavení konce | 14 | |
| Nastavení budíku | 14 | |
| Nastavení času | 14 | |
|  | Dětská pojistka | 15 |
| Aktivace a deaktivace | 15 | |
|  | Čištění | 15 |
| Vhodné čisticí prostředky | 15 | |
| Plochy v pečícím prostoru | 16 | |
| Udržování spotřebiče v čistotě | 16 | |
|  | Rámy | 17 |
| Vysazení a zavěšení rámů | 17 | |
|  | Dvířka spotřebiče | 17 |
| Vysazení a zavěšení dvířek pečící trouby | 17 | |
| Demontáž a montáž skla dveří | 18 | |
|  | Co dělat v případě poruchy? | 19 |
| Samostatné odstranění závad | 19 | |
| Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby | 19 | |
|  | Zákaznický servis | 20 |
| Číslo E a číslo FD | 20 | |
|  | Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu | 20 |
| Všeobecné pokyny | 20 | |
| Koláče a pečivo | 21 | |
| Nákupy a zapékávaná jídla | 25 | |
| Drůbež, maso a ryby | 25 | |
| Zelenina a přílohy | 28 | |
| Jogurt | 28 | |
| Akrylamid v potravinách | 28 | |
| Sušení | 29 | |
| Kynutí těsta | 29 | |
| Rozmrzování | 29 | |
| Zkušební pokrmy | 30 | |

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: www.bosch-home.com a v internetovém obchodu: www.bosch-eshop.com

Použití dle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete váš spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a k montáži uschovejte pro pozdější potřebu nebo pro další majitele.

Obrázky v tomto návodu jsou orientační.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 4000 m.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.
→ "Příslušenství" na straně 10

Důležité bezpečnostní pokyny

Obecně

Varování – Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- Volně zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečícího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatižte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vydavajte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Přistupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvírek spotřebiče může unikat horká pára. Páru nemusí být v závislosti na teplotě vidět. Při otevírání nestůjte příliš blízko u spotřebiče. Opatrně otevřete dvírka spotřebiče. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvírek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvírek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.
- Náraz na otevřená dvírka spotřebiče může vést k poranění. Dvírka spotřebiče musí být během provozu a po jeho ukončení zavřená.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztažení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud do spotřebiče pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe.
- Poškozený spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříni. Zavolejte zákaznický servis.

Halogenová žárovka

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Osvětlení v troubě se velmi zahřívá. Ještě nějakou dobu po vypnutí hrozí nebezpečí popálení. Nedotýkejte se skleněného krytu. Při čištění zabraňte kontaktu s pokožkou.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

Příčiny poškození

Obecně

Pozor!

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dne trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuj se smalt.
- Allobal: Allobal nesmí ve varném prostoru přijít do kontaktu se skleněnou tabulí. Na skleněné tabuli by mohlo dojít ke změnám barvy.
- Voda: Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijete do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti ve varném prostoru může vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve varném prostoru.
- Ochlazení s otevřenými dvířky spotřebiče: Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte varný prostor ochladit s uzavřenými dvířky. Nesvírejte nic do dvířek spotřebiče. I když necháte dvířka jen pootevřená, můžete dojít k poškození sousedících částí nábytku.
Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte vyschnout varný prostor s otevřenými dvířky.
- Štáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekládejte na plech příliš hustě. Štáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech.
- Silně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřené. Může dojít k poškození sousedícího nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě.
→ "Čištění" na straně 15
- Dvířka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěste. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Instalace a připojení

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodom k montáži.

Nezabudovávejte spotřebič za dekorační dvířka nebo dvířka skřínky. Hrozí nebezpečí přehřátí.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič smí zapojovat pouze koncesovaný odborný personál. Musí být nutně dodržovány předpisy příslušného dodavatele elektrické energie.

Pokud je spotřebič nesprávně připojen, zaniká v případě škod nárok na záruku.

Pozor!

Pokud je síťový kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.

- Po celou dobu montážních prací musí být spotřebič odpojen od sítě.
- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být zapojen jen do uzemněně zásuvky.
- Síťový kabel musí být minimálně typu H05 V-F 3G a mít délku 1,5 mm².

Varování – Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zástrčky se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

Upozornění

- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (v případě potřeby) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u zákaznického servisu.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kably.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem .
- Pouze tento symbol zaručuje splnění aktuálně platných předpisů.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Síťový kabel nesmí být zalomený, přiskřípnutý, nesmí se pozměňovat nebo proříznout.
- Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu se zdroji tepla.

Opatření, která je nutno dodržovat při přepravě

Upevněte všechny pohyblivé díly ve spotřebiči a na něm lepicí páskou, kterou lze odstranit beze stop. Zasuňte veškeré příslušenství (např. plech na pečení) s tenkou kartonovou lepenkou na hranách do příslušných příhrádek, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Mezi přední a zadní stranu vložte kartonovou lepenku nebo podobný materiál, abyste zabránili narážení na vnitřní stranu skleněných dvírek. Upevněte dvírka a horní kryt (pokud je jím spotřebič vybavený) lepicí páskou ke stranám spotřebiče. Originální obal spotřebiče uschovujte. Spotřebič přepravujte pouze v originálním obalu. Dbejte na šipky na obalu, které vyznačují polohu při přepravě.

Pokud není k dispozici originální obal

Zabalte spotřebič do ochranného obalu, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před případným poškozením při přepravě.

Spotřebič přepravujte ve svíslé poloze. Spotřebič nedržte za madlo dvírek ani za přípojky na zadní straně, protože by mohlo dojít k poškození. Nepokládejte na spotřebič těžké předměty.





Ochrana životního prostředí



Váš nový spotřebič je mimořádně energeticky úsporný. Zde najdete tipy, jak můžete při používání spotřebiče ušetřit ještě více energie a jak správně spotřebič zlikvidovat.

Úspora energie


- Spotřebič předeďrívajte pouze tehdy, pokud je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách návodu k použití.
- Zmrzařené potraviny nechte před vložením do trouby rozmrázit.





- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.






- Vyjměte z trouby příslušenství, které nepotřebujete.



- Dvírka spotřebiče otevříte během provozu co možná nejméně.



- Více koláčů peče po sobě. Pečící trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit do trouby 2 truhlíkové formy vedle sebe.



1 Tlačítka a displej

Tlačítka jsou dotyková pole, pod kterými se nachází senzory. Pouhým dotykem na symbol zvolte funkci.
Na displeji jsou zobrazeny symboly aktivních a časových funkcí.

2 Volič funkcí

Pomocí voliče funkcí nastavte druh ohřevu nebo další funkce.
Volič funkce můžete z nulové pozice otáčet doleva nebo doprava.

- Při delší době pečení můžete spotřebič vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Seznámení se se spotřebičem

V této kapitole jsou popsány různé ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámit s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

Ovládací panel



3 Volič teploty

Pomocí voliče teploty nastavte teplotu na druh ohřevu nebo zvolte nastavení pro další funkce. Volič teploty můžete z nulové pozice otáčet pouze doprava, až nadoraz. Ne mimo tento rozsah.

Upozornění: U některých spotřebičů jsou voliče zapustitelné. Pro zasunutí a vysunutí stiskněte volič v nulové poloze.

Tlačítka a displej

Pomocí tlačítek můžete nastavit různé dodatečné funkce vašeho spotřebiče. Na displeji se zobrazí příslušné hodnoty.

| Symbol | Význam |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Časové funkce Opakováním dotknutím zvolte budík Δ , dobu trvání \rightarrow , konec \rightarrow a čas. |
| | Dětská pojistka Funkce pečící trouby zablokujete a odblokovujete na ovládacím panelu jejich stisknutím na cca 4 sekundy. |

Druhy ohřevu a funkce

Pomocí voliče funkcí nastavte druh ohřevu a další funkce.

| Druh ohřevu | Použití |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3D horký vzduch Pro pečení koláčů nebo masa na jedné nebo více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnomořně po celé troubě. |
| | Horký vzduch mírný Je inteligentním druhem ohřevu pro šetrnou přípravu masa, ryb a pečiva. Spotřebič optimálně reguluje přívod energie do pečícího prostoru. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Zůstane tak šťavnatější a méně zhnědne. V závislosti na přípravě a potravinách lze ušetřit energii. Druh ohřevu, kterým určuje energetická třída. |
| | Velkoplošný gril Pro grilování nízkých grilovaných pokrmů, např. steaků, klobás nebo toastů a pro zapékání. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím topným tělesem. |
| | Gril s cirkulací vzduchu Pro pečení drůbeže, celých ryb a větších kusů masa. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horkým vzduchem kolem pokrmu. |
| | Horní/dolní ohřev Pro tradiční pečení koláčů a masa na jedné úrovni. Obzvláště vhodné pro koláče se šťavnatou horní vrstvou. Teplo sálá stejnomořně shora i zdola. |

Další funkce

Vaše nová pečící trouba vám nabízí ještě další funkce, které vám zde krátce vysvětlíme.

| Funkce | Použití |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rychloohřev Rychlé předehřívání varného prostoru, bez příslušenství. |
| | Osvětlení varného prostoru Zapnutí osvětlení varného prostoru, bez funkce. Usnadní vám např. čištění varného prostoru. |

| | | |
|---|-------|-----------------------------|
| - | Mínus | Snížení nastavených hodnot. |
| + | Plus | Zvýšení nastavených hodnot. |

Tlačítka

Pod jednotlivými tlačítky jsou senzory. Nemusíte je tisknout. Stačí se příslušnému symbolu dotknout.

Displej

Hodnota, která je právě nastavována nebo se odpočítává, je na displeji zobrazena v popředí. Pro využívání jednotlivých časových funkcí se několikrát dotkněte tlačítka . Svítí symbol, jehož hodnota je právě zobrazena v popředí.

Teplo

Pomocí voliče teploty nastavte teplotu ve varném prostoru. Kromě toho se tak volí i stupně pro další funkce.
Při velmi vysokých teplotách spotřebič po delší době teplotu o něco sníží.

| Položka | Význam |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | Nulová poloha Spotřebič nehřeje. |
| 50-275 | Teplotní rozmezí Nastavitelná teplota v pečícím prostoru ve °C. |
| I, II, III | Stupně grilování Nastavitelné stupně pro gril, velké plochy <input checked="" type="checkbox"/> a malé plochy <input type="checkbox"/> (podle typu spotřebiče). Stupeň 1 = slabý Stupeň 2 = střední Stupeň 3 = silný |

Ukazatel teploty

Pokud spotřebič hřeje, na displeji svítí symbol . V přestávkách mezi ohřevem zhasne.

Při předehřátí je dosaženo optimálního okamžiku pro vložení pokrmu, jakmile symbol poprvé zhasne.

Upozornění: Na základě teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v troubě.

Varný prostor

Různé funkce ve varném prostoru usnadňují provoz spotřebiče. Varný prostor je např. celý osvětlený a chladicí ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Otevření dvírek spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz běží dálé.

Osvětlení varného prostoru

U většiny druhů ohřevu a funkcí je osvětlení varného prostoru během provozu zapnuté. Při ukončení provozu se vypne pomocí voliče funkci.

Pomocí voliče funkcí lze osvětlení varného prostoru zapnout i bez zapnutého ohřevu. To vám pomůže např. při čištění spotřebiče.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvírky.

Pozor!

Nezakrývejte ventilační štěrbiny. Jinak se spotřebič bude přehřívat.

Aby po skončení provozu pečící prostor rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu chladicí ventilátor.

Příslušenství

K vašemu spotřebiči patří různé příslušenství. Získáte přehled o dodávaném příslušenství a jeho správném využití.

Dodávané příslušenství

Váš spotřebič je vybaven následujícím příslušenstvím:

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rošt Pro nádoby, koláčové a zapékací formy. Pro pečení, grilované pokrmy a zmrzařené pokrmy. |
| | Univerzální vysoký plech Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrzařené pokrmy a velké pečené. Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete na roštu. |

Používejte pouze originální příslušenství. Je speciálně přizpůsobeno vašemu spotřebiči.


Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Upozornění: Když se příslušenství zahřeje, může se zdeformovat. Na funkci to nemá žádný vliv. Po vychladnutí deformace zmizí.

Zasunutí příslušenství

Pečící prostor má 5 výšek zasunutí. Výšky zasunutí se počítají zdola nahoru.


U některých spotřebičů je nejvyšší pozice zasunutí v pečícím prostoru označena symbolem grilování.



Příslušenství zasouvejte vždy mezi obě vodicí lišty do příslušné výšky.

Příslušenství lze vysunout asi do poloviny, aniž by se překlopilo.

Při vkládání do pečícího prostoru dbejte na to, aby vyklenutí na příslušenství bylo vzadu. Jedině tak zapadne.



Upozornění

- Držte pečící plech pevně na stranách oběma rukama a zasuňte jej vodorovně do závesních roštů. Při zasunování nepohybujte s pečícím plechem ze strany na stranu. V opačném případě lze pečící plech jen těžko zasunout. Smaltované povrchy by se mohly poškodit.
- Dbejte na to, abyste příslušenství do trouby zasunuli vždy správně.
- Zasuňte vždy celé příslušenství do trouby tak, aby se nedotýkalo dvírek spotřebiče.
- Příslušenství, které při provozu nepotřebujete, vyjměte z pečícího prostoru.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit v zákaznickém servisu, ve specializovaných prodejnách nebo na internetu. Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete v našich prospektech nebo na internetu.

Nabídka a možnost objednání on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahleďněte do vašich prodejních materiálů.

Upozornění: Zvláštní příslušenství nemusí být vhodné ke každému spotřebiči. Při nákupu uvedte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) vašeho spotřebiče.
→ "Zákaznický servis" na straně 20

Zvláštní příslušenství

Rošt

Pro nádoby, koláčové a zapékací formy a pro pečené a grilované pokrmy.

Plech na pečení

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.

Univerzální vysoký plech

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečené.

Můžete ho používat jako nádobu pro zachycení tuku, když grilujete na roštu.

Vkládací rošt

Pro maso, drůbež a ryby.

Pro vložení do univerzálního vysokého plechu kvůli zachycení odkapávajícího tuku a šíavy z masa.

Univerzální vysoký plech, s nepřílnavou vrstvou

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečené.

Pečivo a pečené se k univerzálnímu vysokému plechu nepřichytí.

Plech na pečení, s nepřílnavou vrstvou

Pro koláče na plechu a drobné pečivo.

Pečivo se k pečícímu plechu nepřichytí.

Profesionální vysoký plech

Pro přípravu velkého množství. Ideálně vhodný např. také na musaku.

Profesionální vysoký plech s vkládacím roštem

Pro přípravu velkého množství.

Poklice pro profesionální vysoký plech

Díky poklici se z profesionálního vysokého plechu stává profesionální pekáč.

Plech na pizzu

Pro pizzu a velké kulaté koláče.

Grilovací plech

Pro grilování místo roštu nebo k zachycení odkapávajícího tuku. Použijte pouze na univerzálním vysokém plechu.

Pečící kámen

Pro domácí chléb, housky a pizzu, které mají mít křupavý spodek. Pečící kámen musí být předehřátý na doporučenou teplotu.

Skleněný pekák

Na dušené pokrmy a nákyupy.

Výsuvný systém jednoduchý

Díky výsuvným kolejnicím ve výšce 2 můžete příslušenství vytáhnout dále, aniž by se překlopilo.

Výsuvný systém dvojitý

Díky výsuvným kolejnicím ve výšce 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dále, aniž by se překlopilo.

Výsuvný systém trojitý

Pomocí výsuvných kolejnic ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství více vytáhnout, aniž by se překlopilo.

Před prvním použitím

Než budete moci využívat „váš nový spotřebič, musíte provést požadovaná nastavení. Výčistěte varný prostor a příslušenství.

První uvedení do provozu

Po pripojení k proudu se na displeji zobrazí čas. Nastavte aktuální čas.

Nastavení času

Dbejte na to, aby byl volič funkcí v nulové poloze.

Čas začíná na „12:00 hod.“.

1. Tlačítkem – nebo + nastavte čas.
2. Nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko ⊖. Na displeji se zobrazí aktuální čas.

Čištění varného prostoru a příslušenství

Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, výčistěte varný prostor a příslušenství.

Čištění varného prostoru

Aby se odstranila vůně novoty, rozechřejte uzavřený a prázdný varný prostor.

Dbejte na to, aby se ve pečícím prostoru nenacházely zbytky obalů, např. polystyrenové kuličky, a odstraňte lepicí pásku ve spotřebiči a na něm. Před zahřátím měkkou a vlhkou utěrkou otřete hladké plochy ve varném prostoru. Dokud se spotřebič ohřívá, dobře větřejte kuchyň.

Provedte uvedené nastavení. Nastavení druhu ohřevu a teploty je popsáno v následující kapitole. → "Obsluha spotřebiče" na straně 12

Nastavení

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh ohřevu | Horní/dolní ohřev  |
| Teplota | 240 °C |
| Doba trvání | 1 hodina |

Po uplynutí uvedené doby spotřebič vypněte.

Jakmile se varný prostor ochladí, mycím roztokem a hadrem umyjte hladké plochy.

Čištění příslušenství

Příslušenství důkladně výčistěte mycím roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.

Obsluha spotřebiče

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče


Pomocí voliče funkci se spotřebič zapíná a vypíná. Jakmile jím otočíte mimo jeho nulovou polohu, spotřebič se zapne. Spotřebič vždy vypíneje otočením voliče funkci do nulové polohy.

Nastavení druhu ohřevu a teploty


Pomocí voliče funkci a voliče teploty zcela jednoduše spotřebič nastavíte. Informace o tom, jaký druh ohřevu je vhodný pro jaký pokrm, jsou uvedeny na začátku návodu k obsluze. → "Seznámení se se spotřebičem" na straně 8

Příklad na obrázku: Horní/dolní ohřev  při teplotě 190 °C.

1. Voličem funkcí nastavte druh ohřevu.



2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.



Po několika sekundách se spotřebič začne zahřívat.

Jakmile je pokrm hotový, spotřebič vypněte tak, že volič funkcí otočíte do nulové polohy.

Upozornění: Na spotřebiči můžete rovněž nastavit dobu trvání a konec provozu. → "Casové funkce" na straně 13

Změna

Druh ohřevu a teplotu můžete kdykoli změnit příslušným voličem.

Rychloohřev

S rychloohřevem můžete zkrátit dobu zahřívání.

Používejte nejlépe:

- 3D Horký vzduch
- Horní/dolní ohřev

Rychloohřev používejte pouze při nastavené teplotě vyšší než 100 °C.

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku vaření, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

1. Nastavte volič funkcí na .

2. Voličem teploty nastavte teplotu.

Po pár sekundách se pečící trouba začne zahřívat.

Jakmile rychloohřev skončí, zazní signál. Vložte pokrm do trouby.


Podle toho, kterého tlačítka se nejdříve dotknete, začne doba trvání u jiné navrhované hodnoty:

10 minut u tlačítka — a 30 minut u tlačítka +.

Příklad na obrázku: doba trvání 45 minut.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu nebo stupeň.
2. Dvakrát se dotkněte tlačítka .

Na displeji je označena doba trvání .



3. Pomocí tlačítka — nebo + nastavte dobu trvání.



Po pár sekundách se spotřebič začne zahřívat. Na displeji se odpočítává doba trvání.

Uplynula doba trvání

Zazní akustický signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.

Jakmile je signál ukončen, můžete znova nastavit dobu trvání pomocí tlačítka +.

Jakmile je pokrm hotový, spotřebič vypněte tak, že volič funkcí otočíte do nulové polohy.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka — nebo + můžete dobu trvání kdykoli změnit. Po několika sekundách je změna převzata.

Pro zrušení nastavte dobu trvání pomocí tlačítka — na nulu. Spotřebič hřeje dálé i bez nastavené doby trvání.

Časové funkce

Spotřebič má různé časové funkce.

| Časové funkce | Použití |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I→I | Doba trvání Po uplynutí nastavené doby trvání spotřebič automaticky ukončí provoz. |
| → | Konec Zadejte dobu trvání a požadovaný čas konce. Spotřebič se automaticky spustí, takže provoz je ukončen v požadovanou dobu. |
| | Budík Budík funguje jako minutka. Běží nezávisle na provozu a spotřebič neovlivňuje. |
| | Čas Dokud není v popředí zobrazena jiná probíhající funkce, na displeji spotřebiče je zobrazen čas. |

Teprve po nastavení druhu ohřevu můžete dobu trvání vyvolat tlačítkem . Po nastavení doby trvání se odpočítává čas do konce.

Po uplynutí doby trvání nebo času budíku zazní signál. Signál můžete předčasně ukončit dotykem na tlačítko .

Nastavení doby trvání

Na spotřebiči můžete nastavit dobu trvání úpravy pokrmu. Doba trvání úpravy pokrmu tak nebude neúmyslně překročena a pro ukončení provozu nemusíte přerušovat jinou práci.

Maximálně lze nastavit 23 hodin a 59 minut. Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, poté v pětiminutových krocích.

Nastavení konce

Čas doby trvání můžete posunout. Můžete např. ráno vložit pokrm do trouby a nastavit, aby byl hotový v poledne.

Upozornění


- Dbejte na to, aby pokrm nebyl v troubě příliš dlouho a nezkazil se.
- Konec nenastavujte, pokud již byl provoz zahájen. Výsledek vaření by již neodpovídal.

Konec doby trvání lze posunout maximálně o 23 hodin a 59 minut.

Příklad na obrázku: Je 10:30, nastavená doba trvání je 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:30.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu nebo stupeň.
2. Dvakrát se dotkněte tlačítka  a pomocí tlačítka – nebo + nastavte dobu trvání.
3. Znovu se jednou dotkněte tlačítka .

Na displeji je označen čas konce doby trvání →.



4. Pomocí tlačítka + nebo – posuňte konec doby trvání na později.



Po pár sekundách spotřebič převezme nastavení. Na displeji je uveden čas konce. Jakmile se spotřebič spustí, doba trvání se odpočítává.

Uplynula doba trvání

Zazní akustický signál. Spotřebič přestane hřát. Na displeji je zobrazena doba trvání nula.

Jakmile je signál ukončen, můžete znova nastavit dobu trvání pomocí tlačítka +.

Jakmile je pokrm hotový, spotřebič vypněte tak, že volí funkci otočíte do nulové polohy.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka – nebo + můžete změnit čas konce. Po několika sekundách je změna převzata. Pokud se doba

trvání již odpočítává, čas konce již nelze změnit. Výsledek vaření by již neodpovídal.

Pro zrušení nastavte čas konce pomocí tlačítka – na aktuální čas plus dobu trvání. Spotřebič se začne zahřívat a doba trvání se odpočítává.

Nastavení budíku

Budík můžete použít při zapnutém nebo vypnutém spotřebiči. Nesmí však být nastavena doba trvání nebo čas konce.

Maximálně lze nastavit 23 hodin a 59 minut. Do 10 minut lze čas budíku nastavit ve 30ti sekundových krocích. Poté se časové kroky zvětšují podle toho, čím vyšší je hodnota.

Podle toho, kterého tlačítka se nejprve dotknete, začne čas budíku u jiné navrhované hodnoty: 5 minut u tlačítka – a 10 minut u tlačítka +.

1. Dotýkejte se tlačítka .
2. Pomocí tlačítka – nebo + nastavte čas budíku. Po několika sekundách se spustí čas budíku.

Tip: Vztahuje-li se nastavený čas budíku na provoz spotřebiče, použijte dobu trvání. Spotřebič se tak automaticky vypne.

Doba budíku uplynula

Zazní akustický signál. Na displeji je uvedená doba budíku na nulu.

Libovolným tlačítkem budík vypnete.

Změna a přerušení

Pomocí tlačítka – nebo + můžete kdykoli změnit čas budíku. Po několika sekundách je změna převzata.

Pro zrušení nastavte dobu budíku pomocí tlačítka – na nulu. Budík je vypnuty.

Nastavení času

Po připojení nebo výpadku proudu bliká na displeji čas. Nastavte čas.

Volič funkcí musí být nastavený na nulu.

1. Dotkněte se tlačítka .
 2. Pomocí tlačítka – nebo + nastavte čas.
- Po pár sekundách spotřebič převezme nastavený čas.

Změna času

V případě potřeby můžete čas opět změnit, např. z letního na zimní.

Když je spotřebič vypnuty, dotýkejte se tlačítka , dokud nebude čas blikat a pomocí tlačítka – nebo + čas změňte.

Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, je vybavený dětskou pojistikou.

Upozornění

- Na případné připojenou varnou desku nemá dětská pojistka pečící trouby vliv.
- Po vypadku proudu není dětská pojistka aktivní.

Aktivace a deaktivace

Pro aktivaci dětské pojistky musí být volič funkcí nastavený na nulu.

Stiskněte tlačítko  cca na 4 sekundy.

Na displeji se zobrazí **SAFE**. Dětská pojistka je aktivovaná.

Upozornění: Pokud je nastaven čas budíku , běží dále. Dokud je aktivní dětská pojistka, čas budíku nelze změnit.

Pro deaktivaci opět stiskněte tlačítko  na cca 4 sekundy, dokud **SAFE** na displeji nezhasne.

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

Vhodné čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce.

V závislosti na typu spotřebiče nemusí mít váš spotřebič všechny povrchy.

Pozor!

Nebezpečí poškození povrchu:

Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,
- tvrdé dráženky nebo houbičky,
- vysokotlaké nebo parní čističe,
- speciální prostředky pro čištění za tepla.

Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

Tip: Mimořádně vhodné čisticí a ošetřovací prostředky lze zakoupit u zákaznického servisu. Říďte se pokyny výrobce.

Varování – Nebezpečí popálení!

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

| Oblast | Čištění |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější plochy spotřebiče | <p>Čelo z ušlechtilé oceli</p> <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Ihněd odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílků. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koruze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze zakoupit speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel vhodné na teplé povrchy. Ošetřovací prostředek naneste ve slabé vrstvě měkkým hadrem.</p> |
| Plast | <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.</p> |
| Lakování plochy | <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem.</p> |
| Ovládací panel | <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo.</p> |
| Skleněné tabule | <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte škrabku na sklo ani drátěnky z ušlechtilé oceli.</p> |
| Madlo dvírek | <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Když se na madlo dvírek dostane prostředek na odstraňování vodního kamene, okamžitě ho odteče. Tyto skvrny jinak už nepůjdou odstranit.</p> |
| Vnitřek spotřebiče | <p>Smaltované a samočisticí plochy</p> <p>Říďte se pokyny pro plochy pečícího prostoru na konci tabulky.</p> <p>Skleněný kryt osvětlení varného prostoru</p> <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem a poté osušte měkkým hadrem. Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečící trouby.</p> <p>Těsnění dvírek</p> <p>Horký mycí roztok: Vycistěte hadrem. Nedrhněte.</p> <p>Kryt dvírek</p> <p>z ušlechtilé oceli: Použijte čisticí prostředek na ušlechtilou ocel. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel. z plastu: Vycistěte horkým mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. Kryt dvírek před čištěním demontujte.</p> |

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rámy | Horký mycí roztok: Namočte a vycistěte hadříkem nebo kartáčkem. |
| Výsuvný systém | Horký mycí roztok: Vycistěte hadříkem nebo kartáčkem. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvných lišť, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nemyjte v myčce nádobí. |
| Příslušenství | Horký mycí roztok: Namočte a vycistěte hadříkem nebo kartáčkem. Při silném znečištění použijte drátenku z ušlechtilé oceli. |

Upozornění

- Nepatrné rozdíly barev na přední části spotřebiče jsou způsobeny různými materiály, jako je sklo, plast nebo kov.
- Stínny na prosklených dvírkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečící trouby.
- Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a na funkci to nemá žádný vliv.
Hraný tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna.

Plochy v pečicím prostoru

Zadní stěna pečicího prostoru je samočisticí. Poznáte to podle drsného povrchu.

Dno, horní stěna a postranní stěny jsou smaltované a mají hladký povrch.

Čištění smaltovaných ploch

Hladké smaltované plochy vycistěte hadrem a horkým mycím roztokem nebo vodou s octem. Osušte měkkým hadříkem.

Připečené zbytky pokrmů namočte vlhkým hadrem a mycím roztokem. Při silném znečištění použijte nerezovou drátenku nebo čisticí prostředek na pečicí trouby.

Pozor!

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě. Mohlo by dojít k poškození smaltu. Před příštím rozehráttím odstraňte z trouby a z dvírek veškeré zbytky.

Pečicí troubu nechte po čištění otevřenou vyschnout.

Upozornění: Vlivem zbytků potravin může vzniknout bílý povlak. Je nezávadný a nemá vliv na funkci. V případě potřeby lze zbytky odstranit kyselinou citronovou.

Čištění samočisticích ploch

Samočisticí plochy jsou opatřené porézní, matnou keramickou vrstvou. Když je spotřebič v provozu, tato vrstva absorbuje a odstraňuje nečistoty stříkající při pečení.

Pokud se samočisticí plochy již dostatečně samy nečistí a vznikají tmavé skvrny, lze je výčistit cíleným rozehráttím.

Nastavení

Předtím vyjměte z trouby rámy, výsuvy, příslušenství a nádoby. Důkladně vycistěte hladké smaltované plochy v troubě, vnitřní plochu dvírek a skleněný kryt osvětlení trouby.

1. Nastavte druh ohřevu 3D horký vzduch.
2. Nastavte maximální teplotu.
3. Spusťte ohřev a nechte ho běžet minimálně 1 hodinu.

Keramická vrstva se zregeneruje.

Po vychladnutí pečícího prostoru odstraňte nahnědlé a bílé zbytky vodou a měkkou houbičkou.

Upozornění: Během provozu se mohou na plochách tvorit červené skvrny. Nejedná se o rez, ale o zbytky potravin. Tyto skvrny nejsou zdraví škodlivé a neomezují čisticí funkci samočisticích ploch.

Pozor!

Na samočisticí plochy nepoužívejte čisticí prostředky na pečící trouby. Povrch by se poškodil. Jestliže se čisticí prostředek na pečicí trouby dostane na tyto plochy omylem, okamžitě ho ořete vodou a houbouvou utěrkou. Nedrhněte a nepoužívejte abrazivní čisticí pomůcky.

Udržování spotřebiče v čistotě

Aby se nevytvorily úporně ulpívající nečistoty, udržujte spotřebič vždy čistý a nečistoty ihned odstraňujte.

⚠️ Varování – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou vznítit. Před spuštěním provozu odstraňte z pečícího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Tipy

- Počítej prostor čistěte po každém použití. Nečistoty se nepřipečou.
- Vždy ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílků.
- Na pečení velmi šťavnatých koláčů používejte univerzální vysoký plech.
- Používejte vhodnou nádobu na pečení, např. pekáč.

Rámy


V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vymout a vyčistit rámy.

Vysazení a zavěšení rámu

Rámy můžete před čištěním vymout. Trouba musí být vychládlá.

Vysazení rámu


1. Rám veředu nazdvihněte nahoru
2. a vyhákněte ho (obrázek A).
3. Poté vytáhněte celý rám dopředu
4. a vyměte ho (obrázek B).



Rámy vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úpravné nečistoty použijte kartáček.

Zavěšení rámu

1. Nejdříve zastrčte rám do zadního pouzdra, lehce ho zatlačte dozadu (obrázek A)
2. a poté ho zavěste do předního pouzdra (obrázek B).



Rámy dosedají vpravo a vlevo. Dbejte na to, aby stejně jako na obrázku B byly výšky 1 a 2 dole a výšky 3, 4 a 5 nahore.


Dvířka spotřebiče

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Zde je popsáno, jak můžete vysadit a vyčistit dvířka spotřebiče.

Vysazení a zavěšení dvírek pečící trouby

Dvířka pečící trouby lze za účelem čištění a demontáže skleněných tabulí vysadit.

Závěsy dvírek pečící trouby mají zajišťovací pásky. Když jsou zajišťovací pásky zaklopené (obrázek A), jsou dvířka pečící trouby zajištěna. Nelze je vysadit. Když jsou zajišťovací pásky pro vysazení dvírek pečící trouby vyklopené (obrázek B), jsou závěsy zajištěny. Nemohou zaklapnout.




⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu!

Pokud nejsou závěsy zajištěny, velkou silou zaklapnou. Dbejte na to, aby byly zajišťovací pásky vždy úplně zaklopené, resp. při vysazování dvírek pečící trouby úplně vyklopené.

Vysazení dvírek


1. Úplně otevřete dvířka pečící trouby.
2. Vyklopěte obě zajišťovací pásky vlevo a vpravo (obrázek A).
3. Zavřete až na doraz dvířka pečící trouby. Oběma rukama je uchopte vlevo a vpravo. Ještě o kousek je přivřete a vytáhněte (obrázek B).




Zavěšení dvírek

Dvírka pečící trouby zavěste zpět opačným postupem.

- Při zavěšování dvírek pečící trouby dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek A).
- Výrezы на závěsech musí na obou stranách zaskočit (obrázek B).



- Znovu zaklopte obě zajišťovací páčky (obrázek C). Zavřete dvírka pečící trouby.

**⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu!**


Pokud dvírka pečící trouby nechtěně vypadnou nebo zaklapne závěs, nesahejte do závěsu. Zavolejte servis.

Demontáž a montáž skla dveří


Kvůli snazšímu čištění můžete vyjmout skleněné tabulky ze dveří pečící trouby.

Demontáž

- Vyvěste dveře pečící trouby a položte na utěrku rukojetí směrem dolů.
- Sundejte kryt nahoře na dveřích pečící trouby. Kromě toho prsty zatlačte příložku na levé a pravé straně (obrázek A).
- Zvedněte horní sklo a vytáhněte (obrázek B).



- Zvedněte sklo a vytáhněte (obrázek C).



Vyčistěte skla čisticím prostředkem na sklo a měkkou utěrkou.


⚠️ Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvírek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Montáž

Při montáži dbejte na to, aby nápis „right above“ vlevo dole byl vzhůru nohama.

- Zasuňte sklo šikmo dozadu (obrázek A).
- Zasuňte horní sklo šikmo dozadu do obou držáků. Hladká plocha musí být na vnější straně (obrázek B).



- Nasaďte kryt a přitlačte.
- Zavěste dveře pečící trouby.

Používejte pečící troubu až tehdy, když jsou skla rádně namontovaná.

?

Co dělat v případě poruchy?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Samostatné odstranění závad

Technické závady na spotřebiči můžete často lehce odstranit sami.

Pokud se pokrm optimálně nepodaří, najdete na konci návodu k použití mnoha tipů a pokynů k napravě.

→ "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 20

| Závada | Možná příčina | Odstranění/pokyny |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič nefunguje. | Vadná pojistka. | Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříničce. |
| | Výpadek elektrického proudu | Zkontrolujte, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče. |
| Na displeji bliká čas. | Výpadek elektrického proudu. | Znovu nastavte čas. |
| Spotřebič nelze nastavit. Na displeji svítí symbol klíče nebo SRFE . | Dětská pojistka je aktivovaná. | Deaktivujte dětskou pojistku stisknutím tlačítka se symbolem klíče po dobu cca 4 sekund. |

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce. Zavolejte servis.

Chybové hlášení na displeji

Pokud se na displeji objeví chybové hlášení se symbolem „E“, např. **E05-32**, dotkněte se tlačítka **①**. Chybové hlášení bude vymazáno. V tomto případě znovu nastavte čas.

Pokud šlo o jedinou poruchu, můžete spotřebič nadále používat jako obvykle. Pokud se chybové hlášení objeví znova, kontaktujte servis a uvedte přítom přesnou podobu chybového hlášení a číslo produktu.

→ "Zákaznický servis" na straně 20

Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby

Když žárovka v troubě přestane svítit, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné halogenové žárovky 230 V, 25 W obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

Halogenovou žárovku uchopte pomocí suchého hadru. Prodlouží se tak doba životnosti žárovky. Používejte pouze tyto žárovky.



⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

1. Abyste zabránili poškození, položte do studené trouby utěrku.
2. Vyšroubujte skleněný kryt směrem doleva (obrázek 1).
3. Vytáhněte žárovku – nešroubujte (obrázek 2). Nasadte novou žárovku, dbejte přitom na polohu kolíků. Žárovku pevně zatlačte.



4. Znovu našroubujte skleněný kryt. Podle typu spotřebiče je skleněný kryt vybaven těsnicím kroužkem. Těsnicí kroužek před našroubováním znova nasadte.
5. Výjměte utěrku a zapněte pojistku.



Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na nás servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisních techniků.

Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uvedte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s těmito čísly najdete na straně dvírek pečící trouby. Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

| Číslo E | Číslo FD |
|---------------------|----------|
| Zákaznický servis ☎ | |

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, který druh ohřevu a jaká teplota jsou nejvhodnější pro váš pokrm. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění: Při přípravě pokrmů může v pečicím prostoru vzniknout velké množství páry. Váš spotřebič je velmi energeticky úsporný a při provozu se ven dostane jen velmi málo tepla. Na základě vysokých rozdílů mezi teplotou uvnitř spotřebiče a vnějšími částmi spotřebiče se může na dvírkách, ovládacím panelu a předních stranách sousedního nábytku srážet kondenzovaná voda. To je normální jev, který je fyzikálně podmínený. Tvorbu kondenzátu lze snížit předebehřátím nebo opatrným otevřením dvírek.

Všeobecné pokyny

Doporučené hodnoty nastavení

V tabulce najdete optimální druh ohřevu pro různé pokrmy. Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnotu. Při nižší teplotě dosáhnete rovnomenějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší teplotu.

Upozornění: Dobu pečení nelze zkrátit vyšší teplotou. Pokrmy by byly sice hotové na povrchu, ale uvnitř by byly nedopečené.

Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené pečící trouby. Tak můžete ušetřit energii. Při předebehřáti se uvedené doby pečení zkrátí o několik minut.

U vybraných pokrmů je předebehřátí nutné, a je uvedeno v tabulce. Pokrm a příslušenství vložte do trouby až po předebehřáti.

Pokud chcete použít váš vlastní recept, říďte se podle podobných pokrmů v tabulce. Bližší informace naleznete v části Tipy za tabulkami s nastavením.

Příslušenství, které nepoužíváte, z trouby vyjměte. Dosáhněte tak optimálního výsledku pečení a šetříte energii.

Druh ohřevu mírný horký vzduch

Když používáte druh ohřevu mírný horký vzduch, vkládejte pokrmy do studené a prázdné trouby. Během pečení nechte dvírka spotřebiče zavřená. Pečeť jen na jedné úrovni

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení na jedné úrovni používejte následující výšky zasunutí:



- Výška 2, vysoké sladké pečivo, příp. forma na rošt
- Výška 3, nízké sladké pečivo, příp. pečící plech

Pecení na více úrovních

Používejte druh ohřevu horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Pečení na dvou úrovních:

- Univerzální plech, výška 3
Plech na pečení, výška 1
- Formy na rošt
první rošt, výška 3
druhý rošt, výška 1



Pečení na třech úrovních:

- Plech na pečení, výška 5
Univerzální plech, výška 3
Plech na pečení, výška 1

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit energii. Postavte formy do trouby vedle sebe nebo úhlopříčně nad sebe.

Příslušenství

Používejte pouze originální příslušenství pro vás spotřebič. Je optimálně uzpůsobené pro pečící prostor a druhu provozu.

Dbejte na to, abyste vždy použili správné příslušenství a abyste ho do trouby zasunuli správně.

→ "Příslušenství" na straně 10

Papír na pečení

Používejte pouze papír na pečení, který je vhodný pro zvolenou teplotu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení.

Koláče ve formě

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň za-sunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba tr-vání v min. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Třený koláč, jednoduchý | Věncová forma/hranatá forma | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Třený koláč, jednoduchý, 2 úrovně | Věncová forma/hranatá forma | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |
| Třený koláč, jemný | Věncová forma/hranatá forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Dortový korpus z třeného těsta | Forma na dortový korpus | 3 | | 160-180 | 30-40 |
| Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta | Rozevírací forma Springform Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 70-90 |
| Koláč | Koláčová/dortová forma | 1 | | 200-240 | 25-50 |
| Kynutý koláč | Rozevírací forma Springform Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 25-35 |
| Bábóvka | Bábóvková forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |

Koláče a pečivo

Váš spotřebič je vybavený četnými druhy ohřevu pro pečení koláčů a drobného pečiva. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro velké množství pokrmů.

Řídte se také pokyny v části týkající se kynutí těsta.

Formy na pečení

Pro dosažení optimálního výsledku pečení doporučujeme tmavé kovové formy na pečení.

Při použití bílých plechových forem, keramických forem a skleněných forem se prodlužuje doba pečení a pečivo nezhrádne rovnomořně.

Pokud chcete používat silikonové formy, řídte se údaji a recepty výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Údaje množství a recepty se mohou lišit.

Zmrzené potraviny

Nepoužívejte silně namražené zmrzené potraviny. Odstraňte z pokrmu led.

Zmrzené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

Chléb a housky

Pozor!

Do horké trouby nikdy nelijte vodu a nestavte nádoby s vodou na dno trouby. Střídáním teplot by se mohl poškodit smalt.

Některé pokrmy se povedou nejlépe, když je pečete v několika krocích. Ty jsou uvedené v tabulce.

Hodnoty nastavení pro těsto na chléb platí jak pro těsto na plechu na pečení, tak také pro těsto v truhlíkové formě.

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Piškotový dort, 3 vejce | Rozevírací forma Springform Ø 26 cm | 2 | □ | 160-170 | 30-40 |
| Piškotový dort, 6 vajec | Rozevírací forma Springform Ø 28 cm | 2 | □ | 160-170 | 35-45 |

Koláče na plechu

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Třený koláč s horní vrstvou | Univerzální plech | 3 | □ | 160-180 | 20-45 |
| Drobné kynuté pečivo, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 140-160 | 30-55 |
| Křehký koláč se suchou horní vrstvou | Univerzální plech | 2 | □ | 170-190 | 25-35 |
| Křehký koláč se suchou horní vrstvou, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 160-170 | 35-45 |
| Křehký koláč se šťavnatou horní vrstvou | Univerzální plech | 2 | □ | 160-180 | 60-90 |
| Kynutý koláč se suchou horní vrstvou | Univerzální plech | 3 | □ | 170-180 | 25-35 |
| Kynutý koláč se suchou horní vrstvou, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 150-170 | 20-30 |
| Kynutý koláč se šťavnatou horní vrstvou | Univerzální plech | 3 | □ | 160-180 | 30-50 |
| Kynutý koláč se šťavnatou horní vrstvou, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 150-170 | 40-65 |
| Kynutý věnec/kynutá vánočka | Univerzální plech | 2 | □ | 160-170 | 35-40 |
| Piškotová roláda | Univerzální plech | 2 | □ | 170-190* | 15-20 |
| Závin, sladký | Univerzální plech | 2 | □ | 190-210 | 55-65 |
| Závin, zmrazený | Univerzální plech | 3 | □ | 200-220 | 35-40 |

* 10 minut předehřejte

Drobné pečivo

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Muffiny | Plech na muffiny | 2 | □ | 170-190 | 20-40 |
| Muffiny, 2 úroveň | Plechy na muffiny | 3+1 | □ | 160-170 | 30-40 |
| Drobné kynuté pečivo | Univerzální plech | 3 | □ | 150-170 | 25-35 |
| Drobné kynuté pečivo, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 150-170 | 25-40 |
| Pečivo z listového těsta | Univerzální plech | 3 | □ | 180-200 | 20-30 |
| Pečivo z listového těsta, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 180-200 | 25-35 |
| Pečivo z listového těsta 3 úroveň | Plechy na pečení + univerzální plech | 5+3+1 | □ | 170-190 | 30-45 |
| Pečivo z odpalovaného těsta | Univerzální plech | 3 | □ | 190-210 | 35-50 |
| Pečivo z odpalovaného těsta, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | □ | 190-210 | 35-45 |

Cukroví

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trávání v min. |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
| Stříkané pečivo | Univerzální plech | 3 | □ | 140-150* | 30-40 |
| Stříkané pečivo, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | ▢ | 140-150* | 30-45 |
| Stříkané pečivo, 3 úrovně | Plechy na pečení + univerzální plech | 5+3+1 | ▢ | 130-140* | 40-55 |
| Cukroví | Univerzální plech | 3 | □ | 140-160 | 20-30 |
| Cukroví, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | ▢ | 130-150 | 25-35 |
| Cukroví, 3 úrovně | Plechy na pečení + univerzální plech | 5+3+1 | ▢ | 130-150 | 30-40 |
| Sněhové cukroví | Univerzální plech | 3 | ▢ | 80-100 | 100-150 |
| Sněhové cukroví, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | ▢ | 90-100* | 100-150 |
| Makrónky | Univerzální plech | 2 | □ | 100-120 | 30-40 |
| Makrónky, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | ▢ | 100-120 | 35-45 |
| Makrónky, 3 úrovně | Plechy na pečení + univerzální plech | 5+3+1 | ▢ | 100-120 | 40-50 |

* předehřejte

Chléb a housky

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Krok | Teplota ve °C | Doba trávání v min. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|------|---------------|---------------------|
| Chléb, 750 g (v hranaté formě a volně položený) | Univerzální plech nebo hranatá forma | 2 | ▢ | - | 180-200 | 50-60 |
| Chléb, 1000 g (v hranaté formě a volně položený) | Univerzální plech nebo hranatá forma | 2 | ▢ | - | 200-220 | 35-50 |
| Chléb, 1500 g (v hranaté formě a volně položený) | Univerzální plech nebo hranatá forma | 2 | ▢ | - | 180-200 | 60-70 |
| Chlebová placka | Univerzální plech | 3 | ▢ | - | 240-250 | 25-30 |
| Housky, sladké, čerstvé | Univerzální plech | 3 | □ | - | 170-180* | 20-30 |
| Housky, sladké, čerstvé, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | ▢ | - | 160-180* | 15-25 |
| Housky, čerstvé | Univerzální plech | 3 | □ | - | 200-220 | 20-30 |
| Zapečené toasty, 4 kusy | Rošt | 3 | □ | - | 200-220 | 15-20 |
| Zapečené toasty, 12 kusů | Rošt | 3 | □ | - | 220-240 | 15-25 |

* předehřejte

Pizza, quiche a pikantní koláče

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trávání v min. |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|
| Pizza, čerstvá | Univerzální plech | 2 | □ | 190-210 | 20-30 |
| Pizza, čerstvá, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | ▢ | 160-180 | 35-45 |
| Pizza, čerstvá, tenké těsto | Univerzální plech | 2 | □ | 250-270* | 20-30 |
| Pizza, chlazená | Univerzální plech | 3 | □ | 190-210* | 10-15 |
| Pizza, zmrzená, tenké těsto 1 ks | Rošt | 2 | □ | 190-210 | 15-25 |
| Pizza, zmrzená, tenké těsto 2 ks | Univerzální plech + rošt | 3+1 | ▢ | 190-210 | 20-25 |
| Pizza, zmrzená, silné těsto 1 ks | Rošt | 2 | □ | 200-210 | 20-30 |
| Pizza, zmrzená, silné těsto 2 ks | Univerzální plech + rošt | 3+1 | ▢ | 170-190 | 20-30 |
| Minipizzy | Univerzální plech | 3 | □ | 190-210 | 10-20 |

* předehřejte

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Pikantní koláče ve formě | Rozevírací forma Springform Ø 28 cm | 3 | | 170-190 | 50-60 |
| Quiche | Koláčová/dortová forma | 1 | | 210-230 | 40-50 |
| Koláč | Forma na nákyp | 2 | | 170-190 | 55-65 |
| Empanada (slané pirohy) | Univerzální plech | 3 | | 180-190 | 35-45 |
| Burek | Univerzální plech | 2 | | 220-240 | 30-40 |

* předehřejte

Tipy pro pečení pečiva

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chcete zjistit, zda je pečivo propečené. | Přichněte špejli do pečiva v místě, kde je nejvyšší. Pokud se na ni těsto nepřilepí, je pečivo hotové. |
| Pečivo „spadne“. | Přiště použijte méně tekutiny. Nebo nastavte o 10 °C nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. Dodržujte uvedené příslušenství a pokyny pro přípravu uvedené v receptu. |
| Pečivo vyběhlo uprostřed hodně do výšky a na okrajích je nižší. | Vymažte jen dno rozevírací formy. Po upečení pečivo opatrně uvolněte nožem. |
| Štáva z ovoce přetéká. | Přiště použijte univerzální vysoký plech. |
| Drobné pečivo se při pečení lepí k sobě. | Kousky pečiva by od sebe mely být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezký zvětšit svůj objem a opěti se ze všech stran. |
| Pečivo je příliš suché. | Nastavte o 10 °C vyšší teplotu a zkraťte dobu pečení. |
| Pečivo je celkově příliš světlé. | Pokud jste zvolili správnou výšku zasunutí a správné příslušenství, v případě potřeby zvýšte teplotu nebo prodlužte dobu pečení. |
| Pečivo je nahore příliš světlé, ale zespoda příliš tmavé. | Přiště ho zasuňte o jednu úroveň výš. |
| Pečivo je nahore příliš tmavé, ale zespoda příliš světlé. | Přiště ho zasuňte o jednu úroveň níže. Zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. |
| Pečivo ve formě nebo v truhlíkové formě je vzadu příliš tmavé. | Formu na pečení nestavte až k zadní stěně, nýbrž doprostřed příslušenství. |
| Pečivo je celkově příliš tmavé. | Přiště zvolte nižší teplotu a prodlužte dobu pečení. |
| Pečivo hnědne nerovnoměrně. | Zvolte o něco nižší teplotu. I přečnívajici papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Vždy ustříhněte správnou velikost papíru na pečení. Dbejte na to, aby forma na pečení nestála přímo před otvory v zadní stěně trouby. Při pečení drobného pečiva by jednotlivé kousky mely mít stejnou velikost a tloušťku. |
| Pekli jste na více úrovnicích. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodním. | Při pečení na více úrovnicích použivejte vždy horký vzduch. Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu. |
| Pečivo vypadá dobře, ale uvnitř je nedopečené. | Pečete o něco déle na nižší teplotu a v případě potřeby přidejte méně tekutiny. U pečiva se šfavnatou horní vrstvou nejprve předpeče korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhanou a pak přidejte horní vrstvu. |
| Pečivo nelze vyklopit. | Nechte pečivo po upečení ještě 5 až 10 minut vychladnout. Pokud ho ani poté nelze vyklopit, opatrně ho na okraji uvolněte nožem. Znovu formu obrátte a několikrát na ni položte studený mokrý hadr. Přiště formu vymažte tukem a vysypejte strouhanou. |

Nákypy a zapékání jídla

Váš spotřebič nabízí několik druhů ohřevu pro přípravu nákypů. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro řadu pokrmů.

Propečení nákypu závisí na velikosti nádoby a výšce zasunutí nákypu.

Na nákypy a zapékání pokrmy používejte široké mělké nádoby. V úzkých vysokých nádobách budou pokrmy vyžadovat více času a budou navrchu tmavší.

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Nákyp, pikantní, vařené příslušenství | Forma na nákyp | 2 | | 200-220 | 30-60 |
| Nákyp, sladký | Forma na nákyp | 2 | | 180-200 | 50-60 |
| Zapekané brambory, syrové příslušenství, výška 4 cm | Forma na nákyp | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Zapekané brambory, syrové příslušenství, výška 4 cm, 2 úrovně | Forma na nákyp | 3+1 | | 150-160 | 70-80 |

Drůbež, maso a ryby

Váš spotřebič je vybavený různými druhy ohřevu pro pečení drůbeže, masa a ryb. V tabulkách s nastavením najdete optimální nastavení pro některé pokrmy.

Pečení na roště

Pečení na rostu je obzvláště vhodné pro velkou drůbež nebo pro více kusů pečených současně.

Grilované kousky položte přímo na rošt. Když grilujete jediný kousek, je nejlepší položit ho do střední části roště.

Navíc vložte univerzální plech do výšky 1. Štáva z masa se zachytí a pečící prostor zůstane čistý.

Podle velikosti a druhu pečené nalijte do univerzálního plechu až $\frac{1}{2}$ litr vody. Odkapávající tekutina se zachytí. Z tohoto výpeku můžete připravit omáčku. Navíc se tvoří méně kouře a pečící prostor zůstane čistý.

Pečení v nádobě

⚠️ Varování – Nebezpečí poranění při prasknutí skla!
Horkou skleněnou nádobu odstavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, nádoba by mohla prasknout.

⚠️ Varování – Nebezpečí opaření!

Při odklopení pokličky po pečení může proudit ven velmi horká pára. Nazdvihněte pokličku vzadu, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.

Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v pečící troubě. Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Zkontrolujte, zda se nádoba vejde do trouby.

Lesklé pekáče z ušlechtilé oceli nebo hliníku odrážejí teplo jako zrcadlo, a jsou proto vhodné jen částečně. Drůbež, maso a ryby se pečou pomaleji a méně zhnědnou. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Rídte se pokynů výrobce nádoby na pečení.

Nepřiklopená nádoba

Pro pečení drůbeže, masa a ryb používejte nejlépe hlubokou formu na pečení. Postavte formu na rošt.

Vždy používejte uvedené výšky zasunutí.

Pokrmy můžete pečit na jedné úrovni ve formách nebo na univerzálním plechu.

- Forma na rošt: výška 2
- Univerzální plech, výška 3

Pokud připravujete pokrmy současně, můžete ušetřit energii. Formy postavte do trouby vedle sebe.

Pokud nemáte vhodnou nádobu, použijte univerzální vysoký plech.

Přiklopená nádoba

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečící prostor podstatně čistší. Dbejte na to, aby měla poklička správnou velikost a dobré přiléhala. Nádobu postavte na rošt.

I v přiklopeném pekáči lze drůbež, maso a ryby upéct dokrúpava. Použijte pekáč se skleněnou pokličkou a nastavte vyšší teplotu.

Grilování

Během grilování nechte dvírka spotřebiče zavřená. Nikdy negriplujte s otevřenými dvírkami spotřebiče.

Grilovaný pokrm položte na rošt. Univerzální vysoký plech navíc zasune zkosením k dvírkám spotřebiče nejméně o jednu výšku zasunutí níže. Zachytí se odkapávající tuk.

Grilujte pokud možno stejně kousky s podobnou tloušťkou a hmotností. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté. Grilované kousky položte přímo na rošt.

Grilované kousky obracejte pomocí grilovacích kleští. Pokud maso propichnete vidličkou, vytěče z něj štáva a bude suché.

Maso osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu.

Upozornění

- Topně téleso grilu se stále zapíná a vypíná, to je zcela normální. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.
- Při grilování nezasunujte pečící ani univerzální plech výše než do výšky 3. Vlivem vysoké teploty se deformuje a může při vysunování poškodit pečící prostor.

Pečící sonda

V závislosti na vybavení spotřebiče můžete mít pečící sonda. Pečící sonda umožňuje přesné pečení. Přečtěte si důležité pokyny k použití pečící sondy v příslušné kapitole. Najdete zde pokyny k zapojení pečící sondy, možné druhy ohřeva a další informace.

Doporučené hodnoty nastavení

Hodnoty nastavení platí pro vložení drůbeže, masa nebo ryb bez nádivky připravených k pečení s teplotou z lednice do studené trouby.

V tabulce najdete údaje pro drůbež, maso a ryby s navrženou hmotností. Pokud chcete pečit drůbež, maso nebo ryby s větší hmotností, v každém případě použijte nižší teplotu. V případě více kusů se při určování doby pečení řďte podle hmotnosti největšího kusu. Jednotlivé kusy by měly být přibližně stejně velké. Čím je drůbež, maso nebo ryba větší, tím nižší teplota a delší doba pečení.

Drůbež, maso a ryby po uplynutí cca ½ až ⅔ uvedené doby obraťte.

Drůbež

U kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly. Tak může vytékat tuk.

U kachních prsou nařízněte kůži. Kachní prsa neobracejte.

Pokud budete drůbež obracet, pečte ji nejprve prsní stranou, resp. stranou s kůží dolů.

Drůbež bude obzvlášť do krupava opečená, pokud ji ke konci pečení potéte máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šlávou.

Maso

Libové maso potéte podle chuti tukem nebo ho obložte plátky slaniny.

Drůbež

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Kuře, 1,3 kg | Rošt | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Malé části kuřete, po 250 g | Rošt | 3 | | 220-230 | 30-35 |
| Kuřecí kousky, nugety, zmrazené | Univerzální plech | 3 | | 190-210 | 20-25 |
| Kachna, 2 kg | Rošt | 2 | | 190-210 | 100-110 |
| Kachní prsa, středně propečená, po 300 g | Rošt | 3 | | 240-260 | 30-40 |
| Husa, 3 kg | Rošt | 2 | | 170-190 | 120-140 |
| Husí stehno, po 350 g | Rošt | 3 | | 220-240 | 40-50 |
| Mladá krůta, 2,5 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| Krůtí prsa, bez kostí, 1 kg | Přiklopená nádoba | 2 | | 240-260 | 80-100 |
| Krůtí horní stehno, s kostí, 1 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 90-100 |

Při pečení libového masa přidejte trochu tekutiny. Ve skleněné nádobě by mělo být dno pokryté do výšky cca ½ cm.

Kůži křížem nařízněte. Pokud budete pečení obracet, pečeji ji nejprve kůží dolů.

Když je pečení hotová, měla by se nechat ještě 10 minut odpočítat ve vypnuté, zavřené troubě. Štáva se tak lépe rozloží. Případně pečení zabalte do alabalu. Doporučená doba na odpočinutí není započítaná v uvedené době pečení.

Pečení a dušení v nádobě je komfortnější. Pečení lze v nádobě snadněji z trouby vyndat a omáčku můžete uvařit přímo v nádobě.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby a na tom, zda použijete pokličku. Pokud pečete maso ve smaltovaném nebo tmavém kovovém pekači, je potřeba o něco více tekutiny než ve skleněné nádobě.

Tekutina v nádobě se při pečení vypařuje. V případě potřeby opatrně přilijte tekutinu.

Vzdálenost mezi masem a pokličkou by měla být minimálně 3 cm. Maso může zvětšit svůj objem.

Před dušením maso podle potřeby předem opečte. Aby při dušení vznikla omáčka, přidejte vodu, víno, ocet a podobně. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1–2 cm.

Ryb

Celou rybu nemusíte obracet. Celou rybu vložte do trouby v poloze na bříše, hřbetní ploutví nahoru. Aby dobře držela, vložte do otvoru v bříše rozříznutý Brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku.

Jestli je ryba už upečená, poznáte podle toho, že lze snadno uvolnit hřbetní ploutev.

Pro dušení dejte do nádoby dvě až tři lžíce tekutiny a trochu citronové šlávy nebo octa.

Maso

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohřevu | Krok | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------|---------------|--------------------|
| Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 1 | | - | 180-200 | 140-160 |
| Vepřová pečeně s kůží, např. plec, 2 kg | Nepřiklopená nádoba | 1 | | - | 170-190 | 190-200 |
| Vepřová panenka, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 190-210 | 130-140 |
| Vepřové steaky, silné 2 cm | Rošt | 4 | | - | 3 | 20-25** |
| Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 3 | | - | 210-220 | 45-55 |
| Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 200-220 | 100-120 |
| Roastbeef, středně propečený, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 200-220 | 60-70 |
| Burger, vysoký 3-4 cm | Rošt | 4 | | - | 3 | 25-30** |
| Telci pečeně, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 180-200 | 120-140 |
| Telci kolínko, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 210-230 | 130-150 |
| Jehněčí kýta bez kostí, středně propečená, 1,5 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 170-190 | 70-80* |
| Jehněčí hřbet s kostí, středně propečený, 1,5 kg | Rošt | 2 | | - | 180-190 | 45-55**/** |
| Grilovací klobásy | Rošt | 3 | | - | 3 | 20-25** |
| Sekaná, 1 kg | Nepřiklopená nádoba | 2 | | - | 170-180 | 70-80 |

* bez obracení

** Zasuňte univerzální plech do úrovně 1

Ryby

| Ryby | Hmotnost | Příslušenství a nádoby | Výška | Druh ohřevu | Teplota ve °C, stupeň grilování | Doba trvání v minutách |
|--------------------------|--------------|------------------------|-------|-------------|---------------------------------|------------------------|
| Ryba, celá | po cca 300 g | Rošt | 2 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 45-50 |
| | 1,5 kg | Rošt | 2 | | 170-190 | 50-60 |
| Rybí podkova, 3 cm silná | | | Rošt | | 2 | 20-25 |

Tipy pro pečení, dušení a grilování

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varný prostor je silně znečištěný. | Pečete pokrm v přiklopeném pekáči nebo použijte grilovací plech. Když použijete grilovací plech, dosáhnete při pečení optimálních výsledků. Grilovací plech si můžete dokoupit jako zvláštní příslušenství. |
| Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená a/nebo je pečeně vysušená. | Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu. Příště zvolte nižší teplotu a v případě potřeby zkrátte dobu pečení. |
| Kůrka je příliš slabá. | Zvýšte teplotu nebo po skončení doby pečení krátce zapněte grill. |
| Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená. | Příště použijte menší nádobu na pečení a v případě potřeby přidejte více tekutiny. |
| Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodová. | Příště použijte větší nádobu na pečení a v případě potřeby přidejte méně tekutiny. |
| Maso se při dušení připaluje. | Poklička se musí hodit na nádobu na pečení a musí být dobře přiklopená. Snižte teplotu a v případě potřeby přilevejte během dušení ještě tekutinu. |
| Grilovaný pokrm je vysušený. | Maso osolte až po grilování. Sůl vytahuje z masa vodu. Při obracení do grilovaného pokrmu nepichejte. Použijte kleště na grilování. |

Zelenina a přílohy

Zde najdete údaje k přípravě grilované zeleniny, brambor a zmrazených výrobků z brambor.

Ridíte se údaji v tabulce.

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Grilovaná zelenina | Univerzální plech | 5 | | 3 | 10-20 |
| Pečené brambory, rozpůlené | Univerzální plech | 3 | | 160-180 | 45-60 |
| Pokrmy z brambor, zmrazené, např. hranolky, kroketky, bramborové taštičky, rösti (bramborové placky) | Univerzální plech | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Hranolky, 2 úrovně | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | | 190-210 | 30-40 |

Jogurt

V tomto spotřebiči si můžete sami vyrobit jogurt.

Vyměte z trouby příslušenství a závěsné rošty. Pečící prostor musí být prázdný.

1. Na varné desce zahřejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na 90 °C a následně ho nechte vychladnout na 40 °C. Pokud použijete trvanlivé mléko, stačí ho zahřát na 40 °C.

2. Přimíchejte 30 g (cca 1 polévková lžíce) jogurtu (s teplotou z chladničky).
3. Napříde do šálků nebo malých sklenic s víčkem a zakryje.
4. Šálky nebo sklenice postavte na dno trouby a provedte nastavení podle tabulky.
5. Když je jogurt hotový, nechte jej vychladnout v chladničce.

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Výška zasunutí | Druh ohrevu | Teplota ve °C | Doba trvání |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| Jogurt | Šálek / sklenice | Dno pečícího prostoru | | - | 4-5h |

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především při zahřátí připravovaných obilních a bramborových produktů na vysoké teploty,

jako např. smažených brambůrků, hranolků, toastů, housek, chleba nebo jemného pečiva (sušenky, perník, Spekulatius).

Tipy pro přípravu pokrmů bez akrylamidu

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecně | <ul style="list-style-type: none"> ■ Používejte co nejkratší dobu pečení. ■ Opékejte pokrmy dozlatova, ne příliš do tmavy. ■ Velký, hustý pokrm obsahuje méně akrylamidu. |
| Pečení | Pomocí horního/dolního ohrevu max. 200 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 180 °C. |
| Cukroví | Pomocí horního/dolního ohrevu max. 190 °C. Pomocí horkého vzduchu max. 170 °C. Vejce nebo vaječný žloutek omezují tvorbu akrylamidu. |
| Hranolky pečené v troubě | Rozmístit na plechu rovnoměrně a v jedné vrstvě. Pěct cca 400–600 g na jednom plechu, aby hranolky nebyly vysušené a byly kroupavé. |

Sušení

Pomocí horkého vzduchu můžete skvěle sušit. Při tomto způsobu konzervace se díky úbytku vody koncentrují aromatické látky.

Používejte pouze kvalitní ovoce, zeleninu a bylinky a důkladně je umyjte. Rošt vyložte pečícím nebo pergamenovým papírem. Nechte ovoce řádně okapat a dobře je osušte.

Nakrájejte je na stejně velké kousky nebo tenké plátky. Neoloupané ovoce položte na slupku, rozříznutou stranou směrem nahoru. Dbejte na to, aby se ovoce ani houby na roštu nepřekrývaly.

Zeleninu nastrouhejte a poté ji blanšírujte.

Blanšírovanou zeleninu nechte řádně okapat a pak ji rovnomořně rozprostřete na rošt.

Bylinky sušte se stonky. Rozprostřete bylinky rovnomořně a mírně navršené na rošt.

Pro sušení používejte následující výšky zasunutí:

- 1 rošt: výška 3
- 2 rosty: výška 3+1

Šťavnaté ovoce a zeleninu několikrát obraťte. Usušené potraviny uvolněte ihned po skončení sušení z papíru.

V tabulce najdete nastavení pro sušení různých potravin. Teplota a doba trvání závisí na druhu, vlhkosti, zralosti a tloušťce potravin. Čím déle necháte potraviny sušit, tím lépe jsou konzervovaný. Čím tenčejí nakrájité potraviny, tím rychleji jsou vysušené a zůstanou navíc aromatické. Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastavení.

Pokud chcete sušit jiné potraviny, říďte se podle podobných potravin v tabulce.

| Zelenina, ovoce a bylinky | Příslušenství | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v hodinách |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|
| Jádrové ovoce (plátky jablko, silné 3 mm, na jeden rošt 200 g) | 1-2 rošty | 🕒 | 80 | 4-8 |
| Kořenová zelenina (mrkev), nastrouhaná, blanšírovaná | 1-2 rošty | 🕒 | 80 | 4-7 |
| Houby, na plátky | 1-2 rošty | 🕒 | 80 | 5-8 |
| Bylinky, očistěné | 1-2 rošty | 🕒 | 60 | 2-5 |

Kynutí těsta

Těsto vykyne výrazně rychleji než při pokojové teplotě a nevyusuší se. Tento druh provozu spouštějte jen tehdy, když je trouba úplně vychladlá.

Nechte těsto vykynout vždy dvakrát. Řídte se údaji v tabulkách s nastavením pro 1. a 2. kynutí (kynutí těsta a kynutí pečiva).

Kynutí těsta

Těsto dejte do žáruzdorné mísy a postavte ji na rošt. Provedte nastavení podle údajů v tabulce.

Během kynutí neotevírejte dvírka spotřebiče, protože by unikl vlhký vzduch. Těsto nepříkrývejte.

Během provozu vzniká kondenzovaná voda a způsobuje orosení skla dvírek. Po kynutí pečicí prostor vytřete. Zbytky vodního kamene rozpuštěte pomocí malého množství octa a setřete čistou vodou.

Kynutí pečiva

Vložte pečivo do výšky zasunutí uvedené v tabulce.

Pokud chcete troubu předeřít, nechte pečivo vykynout mimo spotřebič na teplém místě.

Teplota a doba kynutí závisí na druhu a množství případ. Proto jsou údaje v tabulce s nastavením orientační hodnoty.

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Krok | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|------|---------------|--------------------|
| Kynuté těsto, slabé | Mísa | 2 | 🕒 | 1. | -* | 25-30 |
| | Univerzální plech nebo hranatá forma | 2 | 🕒 | 2. | -* | 10-20 |
| Kynuté těsto, těžké a tučné | Mísa | 2 | 🕒 | 1. | -* | 60-75 |
| | Univerzální plech nebo hranatá forma | 2 | 🕒 | 2. | -* | 45-60 |

* rozechřejte pomocí ☰ na 50 °C

Rozmrazování

Hodí se pro rozmrazování zmrazeného ovoce, zeleniny a pečiva. Drůbež, maso a ryby je nejlepší nechat rozmrazit v chladničce. Není vhodné pro krémové a smetanové dorty.

Pro rozmrazování používejte následující výšky zasunutí:

- 1 rošt: výška 2
- 2 rosty: výška 3+1

Tip: Nízké zmrazené kousky nebo jednotlivé porce se rozmrazí rychleji než zmrazené potraviny v bloku.

Vyměňte zmrazené potraviny z obalu a ve vhodné nádobě je postavte na rošt.

Pokrmy průběžně jednou až dvakrát zamíchejte nebo je obraťte. Velké kusy několikrát obraťte. V případě potřeby pokrm rozkrájte nebo již rozmrazené kousky vyměňte ze spotřebiče.

Rozmrazené pokrmy nechte ještě 10 až 30 minut odpočívat ve vypnutém spotřebiči, aby se teplota rovnoměrně rozdělila.

| Zmrzlené potraviny | Příslušenství | Výška | Druh ohřevu | Teplota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------------------------|
| např. šlehačkové doryty, krémové doryty, doryty s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce, kuře, uzeniny a maso, chléb, housky, koláče a jiné pečivo | Rošt | 2 | | Volič teploty zůstává vypnuty |

Zkušební pokrmy

Tyto tabulkly byly sestaveny pro zkušební instituce, s cílem usnadnit kontrolu našich spotřebičů.

Podle EN 60350-1.

Pečení

Současně vložené pečivo na plechách nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.

Výšky zasunutí při pečení na dvou úrovních:

- Univerzální plech, výška 3
Pleh na pečení, výška 1
- Formy na rošt
první rošt, výška 3
druhý rošt, výška 1



Výšky zasunutí při pečení na třech úrovních:

- Plech na pečení, výška 5
- Univerzální plech, výška 3
- Plech na pečení: výška 1

Pečení ve dvou rozevíracích formách:

- na jedné úrovni (obrázek 1)

- na dvou úrovních (obrázek 2)



Upozornění

- Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby.
- Řídte se pokyny k předehřátí v tabulkách. Hodnoty nastavení platí bez rychloohřevu.
- Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.

Grilování

Navíc vložte univerzální vysoký plech. Zachytí se do něj kapalina a trouba zůstane čistší.

Pečení

| Pokrm | Příslušenství / nádoba | Úroveň zasunuti | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Stříkané pečivo | Univerzální plech | 3 | | 140-150* | 25-35 |
| Stříkané pečivo, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | | 140-150* | 30-45 |
| Stříkané pečivo, 3 úroveň | Plechy na pečení + univerzální plech | 5+3+1 | | 130-140* | 35-50 |
| Cukroví | Univerzální plech | 3 | | 160-170* | 20-35 |
| Koláčky, 2 úroveň | Univerzální plech + plech na pečení | 3+1 | | 140-160* | 30-40 |
| Koláčky, 3 úroveň | Plechy na pečení + univerzální plech | 5+3+1 | | 130-150* | 35-55 |
| Vodový piškot | Rozevírací forma Springform Ø 26 cm | 2 | | 160-170* | 30-40 |
| Vodový piškot, 2 úroveň | Rozevírací forma Springform Ø 26 cm | 3+1 | | 150-160* | 35-50 |
| Zakrytý jablečný koláč | 2x forma z černého plechu Ø 20 cm | 2 | | 170-190 | 80-100 |
| Zakrytý jablečný koláč, 2 úroveň | 2x forma z černého plechu Ø 20 cm | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* předeheřejte, nepoužívejte funkci rychlého ohřevu

Grilování

| Pokrm | Příslušenství | Výška zasunutí | Druh ohřevu | Teplota ve °C | Doba trvání v min. |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|
| Opečené toasty 10 min. předeheřívat | Rošt | 5 | | 3 | 0,2-1,5 |
| Hovězí burgery, 12 ks * nepředeheřívat | Rošt | 4 | | 3 | 25-30* |

* po 2/3 celkové doby obráťte












Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001323985
020897(A)

**1****2****3**

4**5**

Důležité pokyny – obrázek 1

Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 4000 m.

Při vestavbě spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo.

Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.

- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybou vestavby odpovídá montážní firma.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Rídte se montážními pokyny pro zabudování příslušenství.
- Před uvedením do provozu odstraňte ze pečicího prostoru a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Vestavný nábytek musí být odolný vůči teplotě až do 90 °C, přílehlé přední hrany nábytku až do 70 °C.
- Nezabudovávejte spotřebič za dekoracní dvířka nebo dvířka skřínky. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výrez v nábytku proveďte před zasazením spotřebiče. Odstraněte piliny. Funkce elektrických součástek by mohla být negativně ovlivněna.
- Abyste zabránili pořezání, použijte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafované plochy A nebo mimo prostor zabudování spotřebiče.
- Neupevněnou skříňku připevněte běžně prodávaným úhelníkem B ke stěně.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

Spotřebič pod pracovní deskou – obrázek 2

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezdruhu odvětrávací výřez.

Pracovní desku připevněte k vestavnému nábytku.

Dodržujte montážní návod pro varnou desku.

Spotřebič ve vysoké skříni – obrázek 3

Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezdnech větrací výrez.

Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.

Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmout příslušenství.

Vestavba do rohu – obrázek 4

Aby bylo možno otevřít dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet rozdíl C. Rozměr D závisí na tloušťce přední hrany nábytku pod madlem.

Zapojení spotřebiče do elektrické sítě

- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že domovní elektroinstalační ochranný vodič odpovídající platným bezpečnostním předpisům. Spotřebič smí zapojovat pouze kvalifikovaný elektrikář a zapojení musí odpovídat zákonným a řízením předpisům a dále předpisům místního provozovatele elektrické sítě.

Chybějící ochranný vodič nebo chybná instalace může ve všacích případech vést k věcným škodám nebo těžkým poraněním (smrt nebo úraz zásharem elektrického proudu). Výrobce neodpovídá za újmu na zdraví nebo poškození spotřebiče, které byly způsobeny chyboum nebo neobdobným zapojením do elektrické sítě.

- Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.
- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být zapojen jen do uzemněné síťové zásuvky.
- Síťový kabel musí být minimálně typu H05 V-F-F 3G a mít délku 1,5 mm².
- Zlato-zelený ochranný vodič je nejprve nutné připojit a na straně spotřebiče musí být o něco delší než oba ostatní vodiče.
- Podle bezpečnostních předpisů se musí použít zařízení pro odpojení všech pólů se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.

U zapojení do uzemněné a kdykoli snadno přístupné zásuvky není toto zařízení nutné.

- Při montáži musí být zajistěna ochrana proti dotyku.
- Určete v připojovací zásuvce fázové vodiče a nulový vodič. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.
- Pečicí troubu musí být zapojena v souladu s údaji na typovém štítku.
- Spotřebič postavte při zapojování před vestavnou skřítku. Přívodní kabel musí být dostatečně dlouhý.
- Pozor! Při montáži dbejte na to, aby síťový kabel nebyl přískřipnuty a nedotýkal se horkými částmi spotřebiče.
- Veškerá práce na spotřebiči včetně výměny kabelu smí provádět pouze Technický zákaznický servis.

△ Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zástrčky se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

Upozornění

- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (v případě potřeby) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u zákaznického servisu.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a produkovací kably.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem

Pouze tento symbol zaručuje splnění aktuálně platných předpisů.

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.

■ Síťový kabel nesmí být zlomený, přískřipnuty, nesmí se pozměňovat nebo proříznout.

■ Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu se zdroji tepla.

Přívodní kabel k se zástrčkou s ochranným kolíkem

Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem.

Pokud není zástrčka po provedení vestaby přístupná, musí se u pevně elektrické instalace použít odpojuvací fází podle předpisů pro instalaci.

Přívodní kabel bez zástrčky s ochranným kolíkem

Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. U pevně elektrické instalace je třeba použít odpojuvací fází podle předpisu pro instalaci. Identifikujte fazový vodič a nulový vodič v připojovací zásuvce. V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.

Připojení provádějte pouze podle schématu připojení. Napětí viz typový štítek. Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení: zeleno-žlutý = ochranný vodič , modrý = nulový vodič, hnědý = fáze (krajní vodič).

Pouze Švédsko, Finsko a Norsko

Spotřebič lze připojit také pomocí přiložené zástrčky se systémem ochranného kontaktu. Zástrčka musí být přístupná i po dokončení vestavy. Pokud není zástrčka po provedení vestaby přístupná, musí se u pevně elektrické instalace použít odpojuvací fází podle předpisu pro instalaci.

Upevnění spotřebiče – obrázek 5

U spotřebičů s výsuvnými dvířky pečicího vozíku se musí napřed demontovat dvířka.

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyuvojte.
2. Spotřebič přišroubujte.
- Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat žádnými přidavnými lištami.
- Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

Demontáž

1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Povolte upevnovací šrouby.
3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjednáno, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodlužené záruky i vyplňeného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záruka.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrně – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku a/nebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudů, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovoleným zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajíšťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáknutí, praskliny, rozbítá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámcem zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Rúra na pečenie
HBF133BR0

 **BOSCH**

[sk] Návod na používanie

Obsah

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Používanie podľa príkazov | 4 |
|  Dôležité bezpečnostné upozornenia | 4 |
| Všeobecne | 4 |
| Halogénová žiarovka | 5 |
|  Pričiny poškodenia | 6 |
| Všeobecne | 6 |
|  Umiestnenie a pripojenie | 6 |
| Elektrické pripojenie | 6 |
| Potrebné prepravné opatrenia | 7 |
|  Ochrana životného prostredia | 7 |
| Úspora energie | 7 |
| Ekologicky zlikvidujte odpad | 8 |
|  Oboznámenie sa so spotrebičom | 8 |
| Ovládaci panel | 8 |
| Tlačidlá a displej | 9 |
| Druhy ohrevu a funkcie | 9 |
| Teplota | 9 |
| Varný priestor | 10 |
|  Prislušenstvo | 10 |
| Dodané príslušenstvo | 10 |
| Zasunutie príslušenstva | 10 |
| Zvláštne príslušenstvo | 11 |
|  Pred prvým použitím | 12 |
| Prvé uvedenie do prevádzky | 12 |
| Čistiť varný priestor a príslušenstvo | 12 |
|  Obsluha spotrebiča | 12 |
| Spotrebič zapnúť a vypnúť | 12 |
| Nastaviť druh ohrevu a teplotu | 12 |
| Rýchle zohrievanie | 13 |
|  Časové funkcie | 13 |
| Nastavenie času trvania | 13 |
| Nastavenie konca | 14 |
| Nastavenie budíka | 14 |
| Nastaviť si čas | 15 |
|  Detská poistka | 15 |
| Aktivovať alebo deaktivovať | 15 |
|  Čistenie | 16 |
| Vhodné čistiacie prostriedky | 16 |
| Plochy varného priestoru | 17 |
| Spotrebič udržiavajte čistý | 17 |
|  Rámy | 18 |
| Vyvesenie a zavesenie rámu | 18 |
|  Dvierka spotrebiča | 18 |
| Vyvesenie a zavesenie dverok rúry | 18 |
| Demontáž a montáž skiel dverok | 19 |
|  Poruchy, čo robiť? | 20 |
| Poruchy odstráňte sami | 20 |
| Výmena žiarovky osvetlenia varného priestoru na hornej stene | 20 |
|  Zákaznícky servis | 21 |
| Číslo výrobku (E) a výrobné číslo (FD) | 21 |
|  Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu | 21 |
| Všeobecné upozornenia | 21 |
| Koláče a pečivo | 22 |
| Nákyry a gratinované jedlá | 25 |
| Hydina, mäso a ryby | 26 |
| Zelenina a prílohy | 28 |
| Jogurt | 29 |
| Akrylamid v potravinách | 29 |
| Sušenie | 29 |
| Kysnutie cesta | 30 |
| Rozmrzovanie | 30 |
| Skúšané jedlá | 30 |

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na:
www.bosch-home.com a v internetovom obchode:
www.bosch-eshop.com

Používanie podľa príkazov

Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie alebo pre ďalších majiteľov spotrebiča.

Vyobrazenia nachádzajúce sa v tomto návode sú orientačné.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, nepripájajte ho.

Spotrebič môže pripojiť len oprávnený odborník. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na súkromné používanie v domácnosti a v domácom prostredí. Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 4000 m.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obsluhe spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru. → "Príslušenstvo" na strane 10

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Všeobecne

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Horľavé predmety uskladnené vo varnom priestore sa môžu vznietať. Nikdy neuskladňujte horľavé predmety vo varnom priestore. Ak sa v spotrebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skriní.
- Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznietať. Pred sputením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé nečistoty.
- Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu. Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa, kvôli vznieteniu. Pri predhrievaní nikdy nepokladajte pečiaci papier na príslušenstvo. Pečiaci papier vždy zaťažte riadom alebo pečiacou formou. Len potrebné plochy vyložte pečiacim papierom. Pečiaci papier nesmie nikdy presahovať ponad príslušenstvo.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi rozhorúči. Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.
- Alkoholové výpary sa môžu v horúcom varnom priestore vznietiť. Nikdy neprípravujte jedlá s veľkým množstvom nápoja s vysokým percentom alkoholu. Používajte len malá množstvá nápojov s vysokým percentom alkoholu. Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

- Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

- Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty. Pri otvorenia nestojte blízko spotrebiča. Dvierka spotrebiča opatrne otvorite. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.
- V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para. Nikdy nedávajte vodu do horúceho varného priestoru.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privŕieť. Nesiahajte do priestoru závesov.
- Nárazy do otvorených dvierok spotrebiča môže viesť ku zraneniam. Počas prevádzky majte dverka spotrebiča zatvorené.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.
- Na horúcich častiach spotrebiča sa môže káblová izolácia od elektrických spotrebičov roztaviť. Nikdy nenechajte pripájací kábel spotrebiča v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový čistič alebo parný čistič.
- Poškodený spotrebič môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom. Poškodený spotrebič nikdy nezapíňajte. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Halogénová žiarovka

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Osvetlenie v rúre sa veľmi zahrieva. Ešte istý čas po vypnutí hrozí nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkajte sa skleneného krytu. Pri čistení zabráňte kontaktu s pokožkou.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky osvetlenia varného priestoru sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke.

Príčiny poškodenia

Všeobecne

Pozor!

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo riad na dne varného priestoru: Na dno varného priestoru nepokladajte žiadne príslušenstvo. Dno varného priestoru nevykladajte fóliou akéhokoľvek druhu alebo papierom na pečenie. Nepokladajte žiadny riad na dno varného priestoru, ak je nastavená teplota vyššia ako 50°C. Vzniká akumulácia tepla. Časy pečenia a vyprážania sa už viac nezhodujú a smalt sa poškodi.
- Allobal: Allobal vo varnom priestore sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok. Na skle dvierok môžu vzniknúť trvalé sfrabenia.
- Voda v horúcom varnom priestore: Nikdy nelejte vodu do horúceho varného priestoru. Vzniká vodná para. Zmenou teplot sa môže poškodiť smalt.
- Vlhkost vo varnom priestore: Vlhkost vo varnom priestore trvajúca dlhší čas môže viesť ku korózii. Po použití nechajte varný priestor vyschnúť. V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny. Vo varnom priestore neuchovávajte potraviny.
- Vychladnutie pri otvorených dvierkach: Po prevádzke s vysokou teplotou nechajte varný priestor vychladnúť len zatvorený. Do dvierok spotrebiča nič neprivrite. Aj keď sú dvierka len pootvorené, susediaci nábytok sa môže časom poškodiť. Po prevádzke s vysokou vlhkosťou nechajte varný priestor vyschnúť otvorený.
- Ovocná štava: Pečiaci plech pri štvavnátoch ovocných koláčoch nepokladajte veľkým množstvom ovocia. Ovocná štava, ktorá preteká z plechu na pečenie spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť. Ak je to možné, použite hlbší univerzálny pekák.
- Silno znečistené tesnenie: Ak je tesnenie silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenia udržiavajte vždy čisté. → "Čistenie" na strane 16
- Dvierka spotrebiča ako sediaca alebo odkladacia plošina: Nikdy na dvierka spotrebiča nič nepokladajte, nekladte alebo na ne nič nevešajte. Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.
- Vložte príslušenstvo: Podľa druhu spotrebiča môže príslušenstvo pri zatvorení dvierok spotrebiča poškriabat sklo na týchto dvierkach. Príslušenstvo vždy zasuňte do varného priestoru až nadoraz.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok. Rúčka dvierok neunesie váhu spotrebiča a môže sa zlomiť.

Umiestnenie a pripojenie

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.

Elektrické pripojenie

Len odborník s koncesiou smie inštalovať spotrebič. Je pritom potrebné dbať na predpisy o dodávke elektrického prúdu.

V prípade nesprávneho pripojenia spotrebiča pri poškodení zaniká akýkoľvek nárok vyplývajúci zo záruký.

Pozor!

Ked' sa poškodí sieťový kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo iná kvalifikovaná osoba.

- Pri všetkých montážnych práciach musí byť spotrebič odpojený zo siete.
- Spotrebič je zaradený do I. ochrannej triedy a smie sa pripojiť len do uzemnej sieťovej zásuvky.
- Musí byť použitý sieťový prípojný vodič minimálne typu H05 V V-F 3G 1,5 mm².

Varovanie – Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku chytajte len suchými rukami.
- Sieťové vedenie vylahujte vždy priamo za zástrčku, nikdy nie za sieťové vedenie, pretože by sa mohlo poškodiť.
- Sieťovú zástrčku nikdy nevylahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte nasledovné:

Upozornenia

- Sieťová zástrčka a zásuvka sa musia zhodovať.
 - Prierez elektrických vodičov musí byť dostatočný.
 - Uzemnenie musí byť nainštalované podľa predpisov.
 - Výmenu sieťového kabla (v prípade nutnosti) smie vykonávať iba elektrotechnický odborník. Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
 - Nesmú sa používať viacnásobné zásuvkové lišty/ spojky a predĺžovacie káble.
 - V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť jeden typ s označením .
- Len táto značka zaručuje splnenie aktuálne platných predpisov.
- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
 - Sieťový kábel nesmie byť prelomený, pritačený, nesmú byť na ňom vykonané zmeny alebo nesmú byť prerezaný.
 - Sieťový kábel nesmie prísť do kontaktu so zdrojmi tepla.

Potrebné prepravné opatrenia

Všetky pohyblivé časti v spotrebiči a na spotrebiči upevnite ľahko odstráiteľnou lepiacou páskou. Všetko príslušenstvo (napr. plech na pečenie) s tenkou lepenkou na hranách zasuňte do príslušných priečadiel, aby sa zabránilo poškodeniu spotrebiča. Vložte lepenku alebo podobný materiál medzi prednú a zadnú stranu, aby sa zabránilo nárazom na vnútornú stranu skla dvierok. Upevnite dvierka a príp. horný kryt lepiacou páskou na bokoch spotrebiča.

Odložte si originálny obal spotrebiča. Spotrebič prepravujte len v originálnom obale. Všimnite si prepravnú šípku na obale.

Ak už nemáte k dispozícii originálny obal,

spotrebič zabalte do ochranného obalu, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred prípadnými prepravnými poškodeniami.


Spotrebič prenášajte vo vzpriamenej polohe. Nedržte spotrebič za rúčku dvierok alebo za prípojky na zadnej strane, pretože by sa mohli poškodiť. Na spotrebič nedávajte ľažké predmety.

Ochrana životného prostredia



Váš nový spotrebič je mimoriadne energeticky účinný. Nájdete tu típy, ako s vaším spotrebičom ušetriť ešte viac energie a ako ho zlikvidovať s ohľadom na životné prostredie.

Úspora energie



- Spotrebič zahrajte len vtedy, keď je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách návodu na používanie.
- Nechajte zmrazené potraviny roztopiť predtým, ako ich vložíte do varného priestoru.




- Používajte tmavé, načierne lakovane alebo smaltované formy na pečenie. Veľmi dobre zachytávajú teplo.





- Odstráňte nepotrebné príslušenstvo z varného priestoru.



- Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky podľa možnosti čo najzriedkavejšie.



- Ak pečete viac koláčov, najvhodnejšie je pečť ich jeden po druhom. Varný priestor je ešte teplý. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia druhého koláča. Do varného priestoru môžete vsunúť aj 2 pozdĺžne formy vedľa seba.



1 Tlačidlá a Displej

Tlačidlá sú dotykové a pod nimi sa nachádzajú senzory. Jemne sa dotknite nejakého symbolu, aby ste si zvolili funkciu. Displej ukazuje symboly aktívnych funkcií a časové funkcie.

2 Volič funkcií

S voličom funkcií si nastavíte spôsob ohrevu alebo iné funkcie. Volič funkcií môžete otáčať od nulovej nastavenia doľava alebo doprava.

- Pri dlhšom čase pečenia môžete spotrebič vypnúť 10 minút pred koncom pečenia a na dopečenie využiť zvyškové teplo.

Ekologicke zlikvidujte odpad

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.

Tento spotrebič je v súlade s európskou Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Oboznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole vám objasníme indikátory a ovládacie prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýly.

3 Volič teploty

S voličom teploty si nastavíte spôsob vykurovania alebo si zvolíte nastavenie pre ostatné funkcie. Volič teploty môžete otáčaním doprava nastaviť od nuly až po najvyššiu teplotu, teda až nadoraz. Nič okrem toho.

Upozornenie: U niektorých spotrebičov je k dispozícii spínacia rukováť. Pre zapnutie a vypnutie stlačte spínač (tlačidlo) na nulovej pozícii.

Tlačidlá a displej

Pomocou tlačidiel môžete nastaviť na vašom spotrebiči rôzne prídavné funkcie. Na displeji vidíte aj hodnotu.

| Symbol | Význam |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Časové funkcie Budík doba trvania koniec a denny čas zvoliť niekoľkými stlačeniami tlačidla. |
| | Detská poistka Funkcie pečenia na varnom poli zapnúť a vypnúť prostredníctvom 4 - sekundového stlačenia tlačidla. |
| - | Mínus Znižíť nastavené hodnoty. |
| + | Plus Zvýšiť nastavené hodnoty. |

Druhy ohrevu a funkcie

S voličom funkcií si nastavíte spôsob ohrevu alebo iné funkcie.

| Druh ohrevu | Použitie |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3D horúci vzduch Pre pečenie a vyprážanie na jednej úrovni alebo viacerých úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozohná teplo prstencového zohrievacieho telesa na zadnej stene vo varnom priestore. |
| | Horúci vzduch mierny Je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do varného priestoru. Jedlo sa pripravuje vo fázach zvyškovým teplom. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedre. V závislosti od spôsobu prípravy a potraviny sa môže usporiť energia. Druh ohrevu, pre ktorý bola určená trieda energetickej účinnosti. |
| | Gril, veľká plocha Na grilovanie plochých kúskov, ako steaky, párky alebo toasty na zapekanie. Rozohreje sa celá plocha pod vyhrievacím telesom grilu. |
| | Gril s cirkuláciou vzduchu Na pečenie hidiny, celých rýb a väčších kusov mäsa. Vyhrievacie teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla. |
| | Horný/dolný ohrev Na tradičné pečenie na jednej úrovni. Zvlášť vhodné na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola. |

Ďalšie funkcie

Vaša nová rúra na pečenie vám ponúka ešte ďalšie funkcie, ktoré vám v krátkosti objasníme.

| Funkcia | Použitie |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rýchle zohrievanie Rýchlo predhriatie varného priestoru, bez prípravy. |
| | Osvetlenie varného priestoru Zapnúť osvetlenie varného priestoru bez funkcie. Uľahčí vám napríklad čistenie varného priestoru. |

Teplota

Teplotu vo varnom priestore si nastavíte voličom teploty.

Okrem toho budú zvolené stupne pre ďalšie funkcie.

Pri veľmi vysokých teplotách spotrebič po dlhšom čase teplotu mierne zníži.

| Poloha | Význam |
|--------|-----------------------------------------|
| ● | Poloha na nule Spotrebič nezohrieva. |

Tlačidlá

Pod jednotlivými tlačidlami sú umiestnené senzory. Nemusia sa silno stlačiť. Len sa dotknite príslušného symbolu.

Displej

Hodnota, ktorá je práve nastaviteľná alebo uplynie, sa zobrazí v popredí na displeji.

Aby ste mohli využívať časové funkcie, niekoľkokrát jemne ťuknite na tlačidlo . Zobrazí sa symbol, ktorého hodnota je práve v popredí.

Aby ste našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám tu rozdiely a oblasti použitia.

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-275 | Rozsah teplôt | Nastaviteľná teplota vo varnom priestore v °C. |
| 1, 2, 3 alebo I, II, III | Stupeň grilovania | Nastaviteľné stupne na grilovanie, veľké plochy a malé plochy (každá podľa druhu spotrebiča). Stupeň 1 = slabý, jemný Stupeň 2 = stredný Stupeň 3 = silný |

Ukazovateľ teploty

Ked' sa spotrebič zohrieva, zasveti na displeji symbol . V prestávkach medzi ohrevom zhasne.

Ked' predhrievate, optimálny okamih na vloženie väčšo jedla je, keď symbol prvý krát zabliká.

Upozornenie: V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa môže zobrazená teplota lišiť od skutočnej teploty vo varnom priestore.

Varný priestor

Rôzne funkcie vo varnom priestore uľahčujú prevádzku väčšo spotrebiča. Varný priestor má napríklad veľkoplošné osvetlenie a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

Otvoriť dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka na spotrebiči, beží prevádzka ďalej.

Osvetlenie varného priestoru

Pri väčšine spôsobov ohrevu a funkcií je osvetlenie varného priestoru počas prevádzky zapnuté. Pri ukončení prevádzky voličom funkcií dôjde k vypnutiu.

S pozíciou osvetlenia varného priestoru na voliči funkcií môžete osvetlenie zapnúť bez predhrievania. To vám pomôže napr. pri čistení väčšo spotrebiča.

Chladiaci ventilátor

V prípade potreby sa chladiaci ventilátor zapne a vypne. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

Pozor!

Vetraci štrbinu nezakrývať. Inak sa spotrebič prehreje.

Aby po prevádzke varný priestor rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas ešte dobieha.

Príslušenstvo

Súčasťou väčšo spotrebiča je rôzne príslušenstvo. Tu nájdete prehľad o dodanom príslušenstve a jeho správnom používaní.

Dodané príslušenstvo

Spotrebič je vybavený nasledovným príslušenstvom

**Rošt**

Na riad, na formy na koláče a nákupy. Na pečenie mäso, grilované jedlá a hlboko zmrazené jedlá.

**Univerzálny pekáč**

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pri grilovaní priamo na rošt možno pekáč používať aj ako záchytu nádobu na tuk.

Používajte len originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču.


Príslušenstvo si môžete dokúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete.

Upozornenie: Ked' sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Nemá to žiadnený vplyv na funkciu. Keď znova vychladne, deformácia zmizne.

Zasunutie príslušenstva

Priestor na pečenie má 5 výšok zasunutia. Výšky zasunutia sa počítajú zdola hore.


Na niektorých typoch spotrebičov je vo varnom priestore najvyššia výška zasunutia označená symbolom grilu.



Príslušenstvo zasuňte vždy medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.

Príslušenstvo sa môže vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

Pri zasúvaní do varného priestoru dbajte na to, aby zárez na príslušenstve bol vždy vzadu. Len tak to zapadne.



Upozornenia

- Plech na pečenie držte pevne po stranach obidvomi rukami a zasuňte ho paralelne do závesných roštov. Pri zasúvaní nehýbajte plechom zo strany na stranu. V opačnom prípade sa bude plech ťažko zasúvať. Smaltované povrchy by sa mohli poškodiť.
- Dávajte pozor, aby ste príslušenstvo vždy správne zasunuli do varného priestoru.
- Príslušenstvo vždy zasuňte úplne do varného priestoru tak, aby sa nedotykovalo dvierok spotrebiča.
- Príslušenstvo, ktoré počas prevádzky nepotrebujete, vyberte z priestoru na pečenie.

Zvláštne príslušenstvo

Osobitné príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovanej predajni alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete v našich prospektoch alebo na internete.

Dostupnosť a možnosť on-line objednávky je v rôznych krajinách rozdielna. Prosím, nahládnite do vašich predajných materialov.

Upozornenie: Nie každé špeciálne príslušenstvo sa hodí pre každý spotrebič. Pri kúpe uvedte vždy presné označenie (číslo spotrebiča – E Nr.) vášho spotrebiča.
→ "Zákaznícky servis" na strane 21

Osobitné príslušenstvo

Rošt

Na riad, formy na koláče a nákyppu a na pečené mäso a grilované kúsky.

Plech na pečenie

Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Univerzálny pekáč

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pri grilovaní priamo na rošte možno pekáč používať aj ako záchytinú nádobu na tuk.

Vkladací rošt

Na mäso, hydinu a ryby.

Na vloženie do univerzálnego pekáča na zachytávanie kvapkového tuku a šťavy z mäsa.

Univerzálny pekáč s nepriľnavým povrhom

Na prípravu štavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov mäsa.

Pečivo a mäso sa dajú ľahšie uvoľniť z univerzálnego pekáča.

Plech na pečenie s nepriľnavým povrhom

Na koláče na plechu a drobné pečivo.

Pečivo sa ľahšie uvoľní z plechu.

Profesionálna panvica

Na prípravu veľkých množstiev. Ideálne vhodná napr. aj na musaku.

Profesionálna panvica s vkladacím roštom

Na prípravu veľkých množstiev.

Pokrievka na profesionálnu panvicu

Pokrievka zmení profesionálnu panvicu na pekáč.

Plech na pizzu

Na pizzu a veľké okrúhle koláče.

Grilovači plech

Na grilovanie namiesto roštu alebo ako ochrana proti striekaniu. Používajte len v univerzálnom pekáči.

Kameň na pečenie

Na prípravu domáceho chleba, žemľí a pizze, ktoré majú pri pečení získať chrümavý spodok.

Kameň na pečenie sa vždy musí predhriať na odporúčanú teplotu.

Sklenený pekáč

Na prípravu dusených jedál a nákyppu.

Výsuvný systém, jednoduchý

S vytahovacími koľajničkami vo výške 2 môžete príslušenstvo vytiahanúť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Výsuvný systém, 2-násobný

S vytahovacími koľajničkami vo výške 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahanúť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Výsuvný systém, 3-násobný

S vytahovacími koľajničkami vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahanúť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

Pred prvým použitím

Prve než začnete používať váš nový spotrebič, musíte ho nastaviť. Vyčistite varný priestor a príslušenstvo.

Prvé uvedenie do prevádzky

Po napojení do elektrického prúdu sa na displeji zobrazí čas. Nastavte si aktuálny čas.

Nastaviť si čas

Dabajte na to, aby volič funkcií bol v nulovom nastavení.

Čas začína pri 12:00 hod.

1. Tlačidlom – alebo + nastavte denný čas.

2. Na potvrdenie jemne stlačte tlačidlo ⊖.

Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.

Čistiť varný priestor a príslušenstvo.

Predtým ako začnete prvý raz pripravovať jedlo v spotrebici, vyčistite varný priestor a príslušenstvo.

Čistiť varný priestor

Aby sa odstránil zápach novoty spotrebici, rozohrejte prázdny, uzavretý varný priestor.

Dabajte na to, aby sa v priestore na pečenie nenahádzali zvyšky obalu, ako napr. gulôčky polystyrénu a odstráňte lepiaci pásik v spotrebici a na ňom. Pred rozhrievaním utrite hladké plochy vo varnom priestore jemnou vlnkou handričkou. Počas rozhrievania spotrebici vetrajte kuchynu.

Uskutočnite uvedené nastavenia. Ako nastaviť druh ohrevu a teplotu sa dozviete v nasledujúcej kapitole.

→ "Obsluha spotrebici" na strane 12

Nastavenia

| | |
|-------------|---------------------|
| Druh ohrevu | Horný/dolný ohrev ☐ |
| Teplota | 240 °C |
| Trvanie | 1 hodina |

Spotrebici vypnite po uvedenom čase trvania.

Ked' je varný priestor vychladnutý, hladké plochy vyčistite umývacím roztokom a handričkou na umývanie.

Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

Obsluha spotrebici

S ovládacími prvkami a ich činnosťou ste sa už zoznámili. Teraz vám vysvetlím, ako nastavíte spotrebici.

Spotrebic zapnúť a vypnúť.

Volič funkcií zapína a vypína spotrebici. Hned', ako nastavíte polohu okrem nulovej, spotrebici sa zapne. Pre vypnutie spotrebici nastavte volič funkcií na nulu.


Nastaviť druh ohrevu a teplotu

S voličom tepla a funkcií si nastavíte váš spotrebici veľmi jednoducho. Aký spôsob vyhrievania je pre ktoré jedlo optimálne, si pozrite v návode na použitie.


→ "Oboznámenie sa so spotrebicom" na strane 8

Príklad na obrázku: horný/dolný ohrev ☐ pri teplote 190 °C.

1. Voličom funkcií nastaviť druh ohrevu.



2. Voličom teploty nastaviť teplotu alebo stupeň grilovania.



Po niekoľkých sekundách sa začne spotrebici ohrievať.

Ked' je váš pokrm hotový, vypnite spotrebici, na ktorom nastavíte volič funkcií na nulové nastavenie.

Upozornenie: Na spotrebici môžete nastaviť aj čas trvania a koniec prevádzky. → "Časové funkcie" na strane 13

Zmeniť

Môžete druh ohrevu a teplotu kedykoľvek ktorýmkoľvek voličom meniť.

Rýchle zohrievanie

Pomocou rýchleho rozohrievania môžete skrátiť čas rozohrievania.

Použite najlepšie potom:

- 3D Horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

Využite rýchle zohrievanie len pri nastaviteľných teplotách nad 100 °C.

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do varného priestoru až vtedy, keď je rýchle rozohrievanie skončené.

1. Nastavte volič funkcií na .

2. Voličom teploty nastavte teplotu.

Rúra na pečenie začne hriať.

Ked' je rýchle rozohrievanie skončené, zaznie signál a na displeji sa objaví upozornenie. Vložte jedlo do varného priestoru.

Časové funkcie

Váš spotrebič má rôzne časové funkcie.

| Časové funkcie | Použitie |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trvanie | Po uplynutí nastaveného času trvania spotrebič automaticky ukončí prevádzku. |
| Koniec | Zadajte čas trvania a požadovaný čas skončenia. Spotrebič sa automaticky zapne tak, aby sa prevádzka vo požadovanom čase skončila. |
| Budík | Budík funguje ako presýpacie hodiny. Beží nezávisle od prevádzky a neovplyvňuje spotrebič. |
| Čas | Pokiaľ nie je žiadna funkcia v popredí, zobrazí sa na displeji spotrebiča denný čas. |

Najskôr po nastavení spôsobu ohrevu môžete trvanie nastaviť stlačením tlačidla . Po nastavení dĺžky trvania je možné konečný čas zmeniť.

Po uplynutí času trvania alebo času nastaveného na budíku zaznie signál. Signál môžete predčasne ukončiť jemným ťuknutím na tlačidlo .

Nastavenie času trvania

Na spotrebici môžete nastaviť čas prípravy vášho jedla. Vďaka tomu sa čas prípravy nežiadane neprekročí a vy nemusíte prerušíť iné činnosti, aby ste ukončili prevádzku.

Nastaviť sa dá maximálne 23 hodín a 59 minút. Do jednej hodiny sa dá čas trvania nastaviť v minútových intervaloch, potom v 5-minútových intervaloch.


Vždy potom, ako stlačíte tlačidlo ako prvé, začne trvanie pri ďalšej nastavenej hodnote:

10 minút tlačidlom – a 30 minút tlačidlom +.


Príklad na obrázku: Čas trvania 45 minút.

1. Nastaviť druh ohrevu a teplotu alebo stupeň.
2. Dvakrát stlačiť tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí čas trvania .



3. Čas trvania nastaviť tlačidlom – alebo + tlačidlom.



Po niekoľkých sekundách začne spotrebič ohrievať. Čas prevádzky na displeji plynie.

Doba uplynula.

Zaznie signál. Spotrebič prestane hrať. Na displeji sa nastaví trvanie na nulu.

Hned po ukončení signálu môžete obnoviť nastavenie stlačením tlačidla **+**.

Ked' je vás pokrm hotový, vypnite spotrebič, v ktorom nastavíte volič funkcií na nulu.

Zmeniť a zrušiť

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť tlačidlom – alebo **+** tlačidlom. Zmena sa prevezme po niekoľkých sekundách.

Pre zrušenie nastaviť tlačidlom – čas trvania späť na nulu. Spotrebič ohrieva ďalej aj bez zadanej dĺžky trvania.

Nastavenie konca

Čas, kedy sa má skončiť pečenie, môžete posunúť. Ráno napríklad môžete vložiť jedlo do varného priestoru a nastaviť rúru tak, aby bolo jedlo hotové na obed.

Upozornenia


- Nezabudnite, že potraviny nesmú zostať príliš dlho vo varnom priestore, lebo sa pokazia.
- Koniec už nenastavujte, ak už bola spustená prevádzka. Výsledok pečenia by sa už nezhodoval s vašou predstavou.

Koniec času trvania sa môže posunúť maximálne o 23 hodín a 59 minút.


Príklad na obrázku: Je 10:30 hod., nastavený čas trvania je 45 minút a jedlo má byť hotové o 12:30 hod.

1. Nastaviť druh ohrevu a teplotu alebo stupeň.
2. Dvakrát jemne stlačte tlačidlo ⊖ a tlačidlom – alebo tlačidlom **+** nastavíte čas trvania.
3. Pre opakovanie stlačte jemne tlačidlo ⊖.

Na displeji sa zobrazí konečný čas →.



4. Otočným voličom + posuňte – koniec na neskôršie.



Po niekoľkých sekundách spotrebič nastavenie prevezme. Na displeji sa zobrazí čas skončenia. Hned, ako sa spotrebič spustí, čas prevádzky na displeji začne plynúť.

Doba uplynula.

Zaznie signál. Spotrebič prestane hrať. Na displeji sa nastaví trvanie na nulu.

Hned po ukončení signálu môžete obnoviť nastavenie stlačením tlačidla **+**.

Ked' je vás pokrm hotový, vypnite spotrebič, v ktorom nastavíte volič funkcií na nulu.

Zmeniť a zrušiť

Čas skončenia môžete zmeniť tlačidlom – alebo tlačidlom **+**. Po niekoľkých sekundách sa zmena nastaví. Čas ukončenia už nie je možné zmeniť, keď už čas trvania plynie. Zmena sa prevezme po niekoľkých sekundach.

Pre zastavenie nastavte tlačidlom – konečný čas späť na aktuálny čas plus dĺžku trvania. Spotrebič začne ohrievať a čas prevádzky na displeji začne plynúť.

Nastavenie budíka

Budík môžete použiť pri zapnutom alebo vypnutom spotrebiči. Nemusí sa nastavovať ani trvanie ani konečný čas.

Nastaviť sa dá maximálne 23 hodín a 59 minút. Do 10 minút sa dá nastaviť čas budíka v 30 sekundových intervaloch. Čím vyššia hodnota, tým väčšie časové intervaly.

Podľa toho, ktoré tlačidlo stlačíte, začína sa čas budíka pri ďalšej nastavenej hodnote.

5 minút tlačidlom – a 10 minút tlačidlom **+**.

1. Stláčajte tlačidlo  , kým sa nezobrazí symbol budíka .
 2. Nastavte čas budíka pomocou tlačidla – alebo tlačidla .
- Po niekoľkých sekundách začína plynúť čas budíka.

Tip: Keď sa čas nastavený na budíku vzťahuje na prevádzku spotrebiča, použite čas trvania. Spotrebič sa automaticky vypne.

Uplynul čas na budíku.

Zaznie signál. Na displeji je zobrazený čas budíka na nule.

Vypnúť budík ktorýmkoľvek tlačidlom.

Zmeniť a zrušiť

Tlačidlom – alebo tlačidlom  zmeniť čas budíka. Po niekoľkých sekundách sa zmena nastaví.

Tlačidlom – nastavte čas budíka naspať na nulu: Budík je vypnutý.

Nastaviť si čas

Po ukončení alebo výpadku elektrického prúdu zabliká na displeji denný čas. Nastavte denný čas.

Volič funkcií musí byť v polohe na nule.

1. Stlačte tlačidlo  . Denný čas prestáva blikat.
 2. Tlačidlom – alebo  nastavte denný čas.
- Po niekoľkých sekundách sa nastavený čas prevezme.

Zmeniť denný čas

Denný čas môžete podľa požiadavky zmeniť na letný alebo zimný čas.

K tomu pri vypnutom spotrebiči stlačte tlačidlo  , kým nezačne blikat denný čas a tlačidlom – alebo tlačidlom  zmeňte denný čas.



Detská poistka

Váš spotrebič je vybavený detskou poistikou, aby ho deti nemohli nedopatréním zapnúť.

Upozornenia

- Pripojený varný panel detská poistka rúry nijako neovplyvní.
- Po vypadku elektrickej energie už detská poistka nie je aktívna.

Aktivovať alebo deaktivovať.

Volič funkcií musí byť v polohe na nule.

Tlačidlo  stlačte cca na 4 sekundy.

Na displeji sa zobrazí  . Detská poistka je aktivovaná.

Upozornenie: Ak je nastavený symbol budíka , tento nadálej plynie. Kým je aktívna detská poistka, nie je možné zmeniť čas budíka.

K deaktivácii sú potrebné 4 sekundy tlačením na tlačidlo  , kým sa  na displeji nezobrazí symbol.



Čistenie

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovať a čistiť váš spotrebič.

Vhodné čistiacie prostriedky

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke. V závislosti od typu vášho spotrebiča nie sú všetky rozsahy k dispozícii.

Pozor!

Poškodenie povrchu

Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiacie prostriedky,
- čistiacie prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- tvrdé abrazívne vankúšiky alebo čistiacie špongie,
- vysokotlakový čistič alebo parný čistič,
- speciálny čistič na tepelné čistenie.

Nové čistiacie špongie pred použitím dôkladne premyte.

Tip: Prostredníctvom zákazníckeho servisu si môžete kúpiť súpravy na čistenie a ošetrovanie, ktoré zvlášť odporúčame. Dodržiavajte príslušné pokyny výrobcu.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

| Oblasť | Čistenie |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajšie plochy spotrebiča | |
| Celo z nehrdzavejúcej ocele | <p>Horúci čistiaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> <p>Vždy hned odstraňte väpenaté, tukové, škrobové škvarky a škvarky od bielka. Pod takýmito škvarkami môže kov začať korodovať.</p> <p>V zákazníckom servise alebo špecializovanej predajni možno zakúpiť speciálne čistiacie prostriedky na nehrdzavejúcu ocel, ktoré sú vhodné na teplé povrhy. Prostriedok naneste v tenkej vrstve mäkkou utierkou.</p> |
| Plast | <p>Horúci čistiaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> <p>Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.</p> |
| Lakované plochy | <p>Horúci umývaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> |
| Ovládací panel | <p>Horúci umývaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> <p>Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.</p> |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sklá dvierok | <p>Horúci čistiaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> <p>Nepoužívajte škrabky na sklo alebo drôtenky z nehrdzavejúcej ocele.</p> |
| Dverová úchytká | <p>Horúci čistiaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> <p>Ked' sa odvápňovací prostriedok dostane na dverovú úchytku, okamžite úchytku utrite. Ináč sa tieto škvarky už nedajú odstrániť.</p> |
| Vnútro spotrebiča | |
| Smaltované a samočistiaci plochy | Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa plôch varného priestoru uvedené za tabuľkami. |
| Sklenený kryt osvetlenia varného priestoru | <p>Horúci umývaci roztok: Výčistite handričkou a potom osušte mäkkou utierkou.</p> <p>Pri silnom znečistení použite čistiaci prostriedok na rúry.</p> |
| Tesnenie dvierok | <p>Horúci čistiaci roztok: Výčistite handričkou.</p> <p>Nepoužívajte abrazívne prostriedky.</p> |
| Kryt dvierok | <p>Z ušľachtilej ocele: Použite čistič na ušľachtilú ocel. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nepoužívajte ošetrojuče prostriedky na ušľachtilú ocel.</p> <p>Z plastu: Výčistite horúcim čistiacim prostriedkom a čistiacou utierkou. Osušte následne mäkkou utierkou. Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo alebo škrabku na sklo.</p> <p>Pred čistením opatrne odoberte kryt dvierok.</p> |
| Rámy | Horúci čistiaci roztok: Namočte a výčistite handričkou alebo kefkou. |
| Výsuvný systém | <p>Horúci čistiaci roztok: Výčistite handričkou alebo kefkou.</p> <p>Neodstraňujte mastiaci tuk z výfahovacích koľajničiek, čistite ich zasunuté. Neumývajte v umývačke riadu.</p> |
| Príslušenstvo | <p>Horúci umývaci roztok: Namočte a výčistite handričkou alebo kefkou.</p> <p>Pri silnom znečistení použite drôtenku z nehrdzavejúcej ocele.</p> |

Upozornenia

- Malé farebné rozdiely na čele spotrebiča vzniknú kvôli zloženiu z rôznych materiálov, napr. sklo, plast alebo kov.
- Tiene na sklách dvierok, ktoré pôsobia ako šmuhy, je svetelný odraz osvetlenia varného priestoru.
- Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypáli. Môžu tak vzniknúť malé farebné rozdiely. Je to normálne a nemá to žiadnený vplyv na funkciu.
- Hrany tenkých plechov sa nedajú úplne potiahnuť smaltem. Preto môžu byť drsné. Antikorózna ochrana sa tým nenaruší.

Plochy varného priestoru

Zadná stena varného priestoru je samočistiaca. Zistíte to podľa drsného povrchu.

Dno, horná stena a bočné steny varného priestoru sú smaltované a majú hladký povrch.

Čistenie smaltovaných plôch

Hladké smaltované plochy vyčistite handričkou a horúcim umývacím roztokom alebo octovou vodou. Osušte mäkkou utierkou.

Pripálené zvyšky jedál namočte vlhkou handričkou a umývacím roztokom. Pri silnom znečistení použite drôtenku u ušľachtilej ocele alebo čistiaci prostriedok na rúry.

Pozor!

Na teply varný priestor nikdy nepoužívajte čistič na rúry. Mohol by sa poškodiť smalt. Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z varného priestoru a dvierok spotrebiča.

Varný priestor nechajte po čistení vyschnúť otvorený.

Upozornenie: Zvyšky potravín môžu vytvoriť biele povlaky. Sú neškodné a nemajú vplyv na funkčnosť. V prípade potreby môžete zvyšky odstrániť kyselinou citrónovou.

Čistenie samočistiacich plôch

Samočistiace plochy sú potiahnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky. Táto vrstva počas prevádzky spotrebiča nasáva a odstraňuje postriekanie z pečenia.

Ak sa samočistiace plochy nevyčistia a vznikajú tmavé škvarky, môžete ich vyčistiť cieleným rozohrievaním.

Nastavenie

Predtým vyberte z varného priestoru rámy, vyfahovacie kolajničky, príslušenstvo a riad. Dôkladne vyčistite hladké smaltované plochy varného priestoru, vnútorné dverka a sklenený kryt osvetlenia varného priestoru.

1. Nastavte druh ohrevu 3D horúci vzduch.
2. Nastavte maximálnu teplotu.
3. Spusťte prevádzku a nechajte ju bežať minimálne 1 hodinu.

Keramická vrstva sa zregeneruje.

Ked' je varný priestor vychladnutý, hnedasté alebo biele zvyšky odstráňte vodou a mäkkou špongiou.

Upozornenie: Počas prevádzky a funkcie čistenia sa môžu na plochách vytvoriť červenkasté škvarky. Nejde o hrdzu, ale o zvyšky potravín. Tieto škvarky neohrozujú zdravie a neobmedzujú čistiaci schopnosť samočistiacich plôch.

Pozor!

Na samočistiace plochy nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok na rúry. Povrchy sa poškodia. Ak sa čistiaci prostriedok na rúry dostane na tieto plochy, ihned' ich umyte vodou a špongiou. Nešúchajte a nepoužívajte abrazívne pomôcky na čistenie.

Spotrebič udržiavajte čistý

Aby sa nevytvorila neodstráiteľná špina, spotrebič vždy udržiavajte čistý a nečistoty hned' odstráňte.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť. Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z ohrevného telesa a príslušenstva hrubé nečistoty.

Tipy

- Vyčistite varný priestor po každom použití. Tak sa nečistoty neprispália.
- Vždy hned' odstráňte väpenaté, tukové, škrobové škvarky a škvarky od bielka.
- Na pečenie veľmi vlhkých koláčov používajte univerzálny plech.
- Na pečenie používajte vhodný riad, napr. pekáč.

Rámy


Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu sa dozviete, ako môžete vyesiť a vyčistiť rámy.

Vyvesenie a zavesenie rámu

Rám môžete na čistenie vybrať. Rúra musí byť vychladnutá.

Vyvesenie rámu


1. Rám vpredu zdvihnite nahor
2. a vyveste ho (obrázok A).
3. Potom vytiahnite celý rám dopredu
4. a vyberte ho (obrázok B).



Rám vyčistite umývacím prostriedkom a špongiou. Ak je znečistenie ľažko odstrániťné, použite kefku.

Zavesenie rámov

1. Rám zasuňte najprv do zadného otvoru, trochu potlačte dozadu (obrázok A)
2. a potom ho zaveste do predného otvoru (obrázok B).



Rámy patria doprava a doľava. Dávajte pozor, aby ako na obrázku B, bola výška 1 a 2 dolu a výška 3, 4 a 5 hore.


Dvierka spotrebiča

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu sa dozviete, ako môžete vyesiť a vyčistiť dverka spotrebiča.

Vyvesenie a zavesenie dvierok rúry

Pred čistením a vybratím skiel dvierok môžete celé dverka rúry vyvesiť.

Závesy dvierok majú po jednej zaistovacej páčke. Ked' je zaistovacia páčka sklopená (obrázok A), dverka rúry sú zaistené. Nedajú sa vyvesiť. Ked' sú zaistovacie páčky dvierok rúry vyklopené (obrázok B), závesy sú zaistené. Nemôžu zapadnúť.




⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Ked' závesy nie sú zaistené, zapadnú s veľkou silou. Dbajte na to, aby boli zaistovacie páčky vždy dobre sklopené, príp. aby boli pri vyvesení dvierok rúry celkom vyklopené.

Vyvesenie dvierok


1. Dverka rúry na pečenie úplne otvorte.
2. Obidve zaistovacie páčky vľavo a vpravo vyklopote (obrázok A).
3. Dverka rúry na pečenie zatvorite až na doraz. Držte ich obidvomi rukami vľavo a vpravo. Ešte trochu viac ich privrite a vytiahnite (obrázok B).




Zavesenie dvierok

Dvierka rúry v opačnom poradí znova zaveste.

- Pri zavesení dvierok dbajte na to, aby sa obidva závesy zaviedli rovno do otvoru (obrázok A).
- Zárez na závesoch musí na obidvoch stranách zapadnúť (obrázok B).



- Obidve zaistenovacie pásky opäť sklopte (obrázok C). Zavrite dvierka rúry.



⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!


Ked' dvierka rúry neúmyselne vypadnú alebo záves zapadne, nesiahajte do závesu. Zavolajte zákaznícky servis.

Demontáž a montáž skiel dvierok


Aby ste sklá dvierok rúry mohli lepšie vyčistiť, môžete ich z dvierok vybrať.

Demontáž

- Dvierka rúry vyveste a položte na handru rúčkou dolu.
- Stiahnite kryt v hornej časti dvierok rúry. Vľavo a vpravo zatlačte prstami priložku (obrázok A).
- Vrchné sklo nadvihnite a vytiahnite (obrázok B).



- Sklo nadvihnite a vytiahnite (obrázok B).



Sklá vycistite prípravkom na čistenie skla a mäkkou utierkou.


⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Poškriabane sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabku na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Montáž

Pri montáži dávajte pozor na to, aby nápis „right above“ vľavo dolu stál hore nohami.

- Sklo zasuňte šikmo dozadu (obrázok A).
- Vrchné sklo zasuňte šikmo dozadu do obidvoch držiakov. Hladká plocha musí byť von. (obrázok B).



- Nasadte kryt apritlače.
- Zaveste dvierka rúry.

Rúru na pečenie smiate používať až vtedy, keď sú sklá správne namontované.

?

Poruchy, čo robiť?

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená len nejakou maličkosťou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Poruchy odstráňte sami

Technické poruchy na spotrebici si často môžete veľmi jednoducho odstrániť sami.

Ked' sa jedlo nevydarí optimálne, na konci návodu na používanie nájdete veľa tipov a upozornení týkajúcich sa prípravy jedál. → "Testované pre vás na nášom kuchynskom štúdiu" na strane 21

| Porucha | Možná príča | Odstránenie/upozornenie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič nefunguje. | Nefunkčná poistka. | Skontrolujte poistku vo poistkovej skriní. |
| | Výpadok elektrického prúdu | Skontrolujte, či kuchynské svetlo alebo ostatné kuchynské spotrebiče fungujú. |
| Na displeji sa zobrazí čas. | Výpadok elektrického prúdu. | Na displeji sa zobrazí čas. |
| Spotrebič sa dá nastaviť, ale nezahrieva sa. Spotrebič sa nerozohrieva, na displeji svieti symbol alebo SAFE . | Je aktivovaná detská poistka. | Deaktivujte detskú poistku tak, že pole podržíte stlačené cca 4 sekundy. |

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických vedení smie vykonať len technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skriní. Zavolajte zákaznícky servis.

Hlásenie porúch na displeji

Ked' sa vám na displeji zobrazí hlásenie **E**, napr. symbol **E05-32**, jemne stlačte tlačidlo **⊕**. Hlásenie poruchy sa zruší. Znovu nastavte čas.

Ak ste už mali poruchu, môžete spotrebič používať bežným spôsobom. Ak sa hlásenie poruchy objaví znova, zavolajte zákaznícky servis a uvedeť presné hlásenie poruchy → "Zákaznícky servis" na strane 21

Výmena žiarovky osvetlenia varného priestoru na hornej stene

Ked' sa žiarovka osvetlenia varného priestoru vypálila, musí sa vymeniť. Žiaruvzdorné halogénové žiarovky, 230 V, 25 W dostanete v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni.

Halogénovú žiarovku chyťte suchou utierkou. Predží sa tak životnosť žiarovky. Používajte len tieto žiarovky.



⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pri výmene žiarovky osvetlenia varného priestoru sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Spotrebič sa veľmi rozohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru alebo horúcich komponentov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti.

1. Utierku na riad položte do studeného varného priestoru, aby ste zabránili poškodeniu.
2. Sklenený kryt vyskrutkujte doľa (obrázok 1).
3. Žiarovku vytiahnite, neotáčajte (obrázok 2). Vložte novú žiarovku, pričom dबांजte na polohu kolíkov. Žiarovku pevne zaťačte.



4. Sklenený kryt znova zaskrutkujte. Podľa typu spotrebiča je sklenený kryt vybavený tesniacim krúžkom. Tesniaci krúžok pred zaskrutkováním znova nasad'te.
5. Utierku na riad vyberte a zapnite poistku.

 **Zákaznícky servis**

Ak váš spotrebič vyžaduje opravu, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili zbytočným návštěvám technikov zákazníckeho servisu.

Číslo výrobku (E) a výrobné číslo (FD)

Pri komunikácii so servisom vždy uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikované obslužiť. Typový štítok s číslami nájdete naboku pri dvierkach rúry. Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete si sem vpísať údaje vášho spotrebiča a telefónne číslo zákazníckeho servisu.

| Č. výrobku (E) | Výrobné č. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zákaznícky servis  | |

Majte na pamäti, že návštěva servisného technika nie je v prípade chybovej obsluhy bezplatná ani počas záručnej lehoty.

Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v príloženej zozname služieb zákazníkom.

Spoľahnite sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečte tým, aby oprava bola vykonaná vyskolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebič.

 **Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu**

Nájdete tu výber rôznych jedál a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukažeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na prípravu vašich jedál. Získate údaje o vhodnom príslušenstve a výške zasunutia. Dostanete tipy na použitie riadu a prípravu.

Upozornenie: Pri príprave jedál môže byť v varnom priestore vznikať veľké množstvo pary. Váš spotrebič je energeticky účinný a počas prevádzky uniká von len málo tepla. Na základe vysokých teplotných rozdielov medzi vnútrom spotrebiča a vonkajšími časťami spotrebiča sa môže na dvierkach, ovládacom paneli alebo susedných čielach kuchynskej linky vytvárať vodný kondenzát. Je to normálny, fyzikálne podmienený jav. Predhrievaním alebo opatrným otvorením dvierok sa môže kondenzát eliminovať.

Všeobecné upozornenia

Odporučané hodnoty nastavenia

V tabuľke nájdete optimálny druh ohrevu pre rôzne jedál. Teplota a doba závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšou hodnotou. Nižšia teplota zaistí rovnomernejšie zhnednutie. V prípade potreby nabudúce nastavte vyššiu hodnotu.

Upozornenie: Použitím vyšších teplôt sa časy pečenia neskráňajte. Jedlo by bolo upečené len zvonku, ale nebolo by prepečené vnútri.

Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie jedla do studeného varného priestoru. Ušetríte tak energiu. Pri používaní predhrievania sa skráňte uvedené časy pečenia o niekoľko minút.

Pre vybrané jedlá je potrebné predhrievanie a je uvedené v tabuľke. Jedlo a príslušenstvo vložte do varného priestoru až po predhrievaní.

Keď chcete jedlo pripraviť podľa vlastného receptu, orientujte sa podľa podobných jedál v tabuľke. Ďalšie informácie nájdete v tipoch na konci tabuľky nastavenia.

Pred používaním vyberte z varného priestoru príslušenstvo, ktoré nepotrebuje. Docielite tak optimálny výsledok pečenia a ušetríte energiu.

Druh ohrevu Mierny horúci vzduch

Keď používate druh ohrevu Mierny horúci vzduch, jedlá zasuňte do studeného, prázdnego varného priestoru. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Pečte len na jednej úrovni.

Pečenie na jednej úrovni

Na pečenie na jednej úrovni použite nasledujúce výšky zasunutia:


- Výška 2, vysoké pečivo resp. forma na rošt
- Výška 3, ploché pečivo resp. plech na pečenie

Pečenie na viacerých úrovniach

Použite druh ohrevu horúcich vzduchov. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť súčasne hotové.

Pečenie na dvoch úrovniach:

- Univerzálny pekáč, výška 3
- Plech na pečenie, výška 1
- Formy na rošt
prvý rošt, výška 3
druhý rošt, výška 1



Pečenie na troch úrovniach:

- Plech na pečenie, výška 5
- Univerzálny pekáč, výška 3
- Plech na pečenie, výška 1

Energiu môžete ušetriť spoločnou prípravou jedál.

Položte formy do priestoru na pečenie vedľa seba alebo striedavo jednu nad druhú.

Príslušenstvo

Používajte len originálne príslušenstvo k vášmu spotrebiču. Optimálne je prispôsobené varnému priestoru a druhom prevádzky.

Dávajte pozor, aby ste vždy použili vhodné príslušenstvo a správne ho zasunuli. → "Príslušenstvo na strane 10"

Papier na pečenie

Papier na pečenie používajte len vtedy, keď je vhodný pre zvolenú teplotu. Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite.

Koláč vo forme

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Trený koláč, jednoduchý | Vencová / obdĺžniková forma | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Trený koláč, jednoduchý, 2 úroveň | Vencová / obdĺžniková forma | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |
| Trený koláč, jemný | Vencová / obdĺžniková forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Tortový korpus z treného cesta | Forma na tortový korpus | 3 | | 160-180 | 30-40 |
| Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 70-90 |
| Tarte | Forma na koláč | 1 | | 200-240 | 25-50 |
| Kysnutý koláč | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 25-35 |
| Báborka | Forma na báborku | 2 | | 150-170 | 60-80 |

Koláče a pečivo

Váš spotrebič vám ponúka množstvo druhov ohrevu na prípravu koláčov a drobného pečiva. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre množstvo jedál.

Dodržiavajte upozornenia uvedené v odseku na kysnutie cesta.

Formy na pečenie

Pre optimálny výsledok pečenia odporúčame tmavé formy na pečenie z kovu.

Biele formy, keramické formy a formy zo skla predĺžujú čas pečenia a pečivo nezhnedne rovnomerne.

Ak chcete použiť silikónové formy, orientujte podľa údajov a receptov výrobcu. Silikónové formy sú často menšie ako normálne formy. Množstvá a údaje receptov môžu byť odlišné.

Mrazené výrobky

Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.

Zmrazené výrobky sú čiastočne nerovnomerne predpečené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj po upečení.

Chlieb a pečivo

Pozor!

Do horúceho varného priestoru nikdy nenalejte vodu alebo nepostavte na dno varného priestoru riad s vodou. Zmenou teploty sa môže poškodiť smalt.

Niektoré jedlá sa vydaria najlepšie, keď sa pečú vo viacerých krokoch. Tieto sú uvedené v tabuľke.

Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia pre cesto na plechu na pečenie, ako aj cesto v podlhovastej forme.

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Piškotová torta, 3 vajcia | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 26 cm | 2 | ☒ | 160-170 | 30-40 |
| Piškotová torta, 6 vajec | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 28 cm | 2 | ☒ | 160-170 | 35-45 |

Koláče na plechu

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Trený koláč s obložením | Univerzálny plech | 3 | ☒ | 160-180 | 20-45 |
| Drobné kysnuté pečivo, 2 úroveň | Univerzálny plech + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 140-160 | 30-55 |
| Koláč z jemného cesta so suchým obložením | Univerzálny plech | 2 | ☒ | 170-190 | 25-35 |
| Koláč z jemného cesta so suchým obložením, 2 úroveň | Univerzálny plech + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 160-170 | 35-45 |
| Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením | Univerzálny plech | 2 | ☒ | 160-180 | 60-90 |
| Kysnutý koláč so suchým obložením | Univerzálny plech | 3 | ☒ | 170-180 | 25-35 |
| Kysnutý koláč so suchým obložením, 2 úroveň | Univerzálny plech + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 150-170 | 20-30 |
| Kysnutý koláč so šťavnatým obložením | Univerzálny plech | 3 | ☒ | 160-180 | 30-50 |
| Kysnutý koláč so šťavnatým obložením, 2 úroveň | Univerzálny plech + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 150-170 | 40-65 |
| Vianočka / kysnutá pletenka | Univerzálny plech | 2 | ☒ | 160-170 | 35-40 |
| Piškotová roláda | Univerzálny plech | 2 | ☒ | 170-190* | 15-20 |
| Štrúdľa, sladká | Univerzálny plech | 2 | ☒ | 190-210 | 55-65 |
| Štrúdľa, zmrazená | Univerzálny plech | 3 | ☒ | 200-220 | 35-40 |

* 10 minút predharejte

Drobné pečivo

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Muffiny | Plech na muffiny | 2 | ☒ | 170-190 | 20-40 |
| Muffiny, 2 úroveň | Plechy na muffiny | 3+1 | ☒ | 160-170 | 30-40 |
| Drobné kysnuté pečivo | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 150-170 | 25-35 |
| Drobné kysnuté pečivo, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 150-170 | 25-40 |
| Pečivo z lístkového cesta | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 180-200 | 20-30 |
| Pečivo z lístkového cesta, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 180-200 | 25-35 |
| Pečivo z lístkového cesta, 3 úroveň | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | ☒ | 170-190 | 30-45 |
| Pečivo z odpaľovaného cesta | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 190-210 | 35-50 |
| Pečivo z odpaľovaného cesta, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 190-210 | 35-45 |

Suché pečivo

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Striekané pečivo | Univerzálny pekáč | 3 | ☒ | 140-150* | 30-40 |
| Striekané pečivo, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ☒ | 140-150* | 30-45 |
| Striekané pečivo, 3 úroveň | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | ☒ | 130-140* | 40-55 |

* predharejte

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Suché pečivo | Univerzálny pekáč | 3 | □ | 140-160 | 20-30 |
| Suché pečivo, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ▢ | 130-150 | 25-35 |
| Suché pečivo, 3 úroveň | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | ▢ | 130-150 | 30-40 |
| Penové zákusky | Univerzálny pekáč | 3 | ▢ | 80-100 | 100-150 |
| Penové zákusky, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ▢ | 90-100* | 100-150 |
| Makrónky | Univerzálny pekáč | 2 | □ | 100-120 | 30-40 |
| Makrónky, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ▢ | 100-120 | 35-45 |
| Makrónky, 3 úroveň | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | ▢ | 100-120 | 40-50 |

* predhrejte

Chlieb a pečivo

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Krok | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------|--------------|----------------|
| Chlieb, 750 g (v pozdžnej forme a voľne zasunutý) | Univerzálny pekáč alebo pozdžná forma | 2 | ▢ | - | 180-200 | 50-60 |
| Chlieb, 1000 g (v pozdžnej forme a volne zasunutý) | Univerzálny pekáč alebo pozdžná forma | 2 | ▢ | - | 200-220 | 35-50 |
| Chlieb, 1500 g (v pozdžnej forme a volne zasunutý) | Univerzálny pekáč alebo pozdžná forma | 2 | ▢ | - | 180-200 | 60-70 |
| Chlebová placka | Univerzálny pekáč | 3 | ▢ | - | 240-250 | 25-30 |
| Žemle, sladké, čerstvé | Univerzálny pekáč | 3 | □ | - | 170-180* | 20-30 |
| Žemle, sladké, čerstvé, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | ▢ | - | 160-180* | 15-25 |
| Žemle, čerstvé | Univerzálny pekáč | 3 | □ | - | 200-220 | 20-30 |
| Zapečené toasty, 4 kusy | Rošt | 3 | □ | - | 200-220 | 15-20 |
| Zapečené toasty, 12 kusov | Rošt | 3 | □ | - | 220-240 | 15-25 |

* predhrejte

Pizza, quiche a pikantné koláče

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Pizza, čerstvá | Univerzálny plech | 2 | □ | 190-210 | 20-30 |
| Pizza, čerstvá, 2 úroveň | Univerzálny plech + plech na pečenie | 3+1 | ▢ | 160-180 | 35-45 |
| Pizza, čerstvá, tenký korpus | Univerzálny plech | 2 | □ | 250-270* | 20-30 |
| Pizza, chladená | Univerzálny plech | 3 | □ | 190-210* | 10-15 |
| Pizza, mrazená, tenký korpus, 1 kus | Rošt | 2 | □ | 190-210 | 15-25 |
| Pizza, zmrrozená, tenký korpus, 2 kusy | Univerzálny plech + rošt | 3+1 | ▢ | 190-210 | 20-25 |
| Pizza, hlboko zmrrozená, hrubý korpus 1 kus | Rošt | 2 | □ | 200-210 | 20-30 |
| Pizza, hlboko zmrrozená, hrubý korpus 2 kusy | Univerzálny plech + rošt | 3+1 | ▢ | 170-190 | 20-30 |
| Mini pizze | Univerzálny plech | 3 | □ | 190-210 | 10-20 |
| Pikantné koláče vo forme | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 28 cm | 3 | □ | 170-190 | 50-60 |
| Quiche | Koláčová / tortová forma | 1 | □ | 210-230 | 40-50 |

* predhrejte

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v min. |
|--------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Koláč | Nákypová forma | 2 | [img] | 170-190 | 55-65 |
| Epanada | Univerzálny plech | 3 | [img] | 180-190 | 35-45 |
| Burek | Univerzálny plech | 2 | [img] | 220-240 | 30-40 |
| * predhrejte | | | | | |

Tipy na pečenie

| | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chcete zistiť, či je pečivo prepečené. | Pichnite drevenou špaľou do pečiva v mieste, kde je najvyššie. Ak sa už cesto nepriľepí na drevo, pečivo je hotové. |
| Pečivo splasne. | Nabudúce použite menej tekutiny. Alebo nastavte o 10 °C nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia. Dodržiavajte uvedené suroviny a pokyny uvedené v recepte. |
| Pečivo je v strede vysoké a na okrají nižšie. | Vymastite len vyberacie dno formy. Po pečení pečivo opatrnne uvoľnite nožom. |
| Ovocná šťava preteká. | Nabudúce použite hlbší univerzálny pekáč. |
| Drobné pečivo sa pri pečení po stranach zlepjuje. | Jednotlivé kúsky pečiva by od seba malí byť vzdialé cca 2 cm. Bude tak dostatok miesta, aby pečivo mohlo pekne vykysnúť a zo všetkých strán zhnednúť. |
| Pečivo je príliš suché. | Alebo nastavte o 10 °C vyššiu teplotu a skráťte čas pečenia. |
| Pečivo je celkovo príliš svetlé. | Ak je výška zasunutia a príslušenstvo správne, potom príp. zvýšte teplotu alebo predlžte čas pečenia. |
| Pečivo je navrchu príliš svetlé, avšak zdola príliš tmavé. | Nabudúce vložte pečivo na vyššiu úroveň. |
| Pečivo je navrchu príliš tmavé, avšak zdola príliš svetlé. | Nabudúce vložte pečivo na nižšiu úroveň. Zvölte nižšiu teplotu a predlžte čas pečenia. |
| Pečivo vo forme alebo pozdĺžnej forme vzadu veľmi zhnedne. | Formu na pečenie nedávajte priamo k zadnej stane, ale do stredu na príslušenstvo. |
| Pečivo je celkovo príliš svetlé. | Nabudúce zvölte nižšiu teplotu a príp. predlžte čas pečenia. |
| Pečivo hnedne nerovnomerne. | Zvölte trochu nižšiu teplotu. Aj prečnievajúci papier na pečenie môže mať vplyv na cirkuláciu vzduchu. Papier na pečenie vždy vhodne pripáste. Dbaťte na to, aby forma na pečenia nestala priamo pred otvormi zadnej steny varného priestoru. Pri pečení drobného pečiva by sa mala podľa možnosti použiť rovnaká veľkosť a hrúbka. |
| Piekli ste na viacerých úrovniah. | Na pečenie na viacerých úrovniah použite vždy horúci vzduch. Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté súčasne do rúry nemusí byť hotové v rovnakom čase. |
| Pečivo na hornom plechu na pečenie je tmavšie ako na dolnom. | |
| Pečivo vyzera dobré, ale nie je prepečené vo vnútri. | Pečte pri nižšej teplote a dlhšie a pridajte menej tekutiny. Ak pečiete pečivo so šťavnatým obložením, predpečte najprv korpus. Posypeť ho mandľami alebo strúhankou a na to nakaľať obloženie. |
| Pečivo sa po potrasení neuvolní. | Po upečení nechajte pečivo ešte na 5 až 10 minút vychladnúť. Ak by sa ešte stále nedal uvoľniť, okraj uvoľnite ešte raz opatrnne nožom. Pečivo znova potraste a formu zakryte viackrát mokrou, studenou utierkou. Nabudúce formu vymastite a vysypate strúhankou. |

Nákypy a gratinované jedlá

Váš spotrebčí vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu nákypov. V tabuľkách nastavenia nájdete optimálne nastavenie pre rôzne druhy jedál.

Stav pečenia nákypu závisí od veľkosti nádoby na varenie a výšky nákypu.

Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej a vysokej nádobe potrebujete jedlá viac času a na vrchnej strane viac zhnednúť.

Používajte vždy uvedené výšky zasunutia.

Na jednej úrovni môžete pripravovať jedlá vo formách alebo v univerzálnom pekáči.

- Formy na rošt: výška 2
- Univerzálny pekáč, výška 3

Spoločnou prípravou jedál môžete ušetriť energiu. Formy položte vedľa seba do varného priestoru.

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Nákyp, pikantný, varené prísady | Nákypová forma | 2 | [img] | 200-220 | 30-60 |
| Nákyp, sladký | Nákypová forma | 2 | [img] | 180-200 | 50-60 |

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm | Nákypová forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm, 2 úrovne | Nákypová forma | 3+1 | | 150-160 | 70-80 |

Hydina, mäso a ryby

Váš spotrebič vám ponúka rôzne druhy ohrevu na prípravu hydiny, mäsa a rýb. V tabuľkách nastavení nájdete optimálne nastavenia pre niektoré jedlá.

Pečenie na rošte

Pečenie na rošte je mimoriadne vhodné pre veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

Grilované kúsky položte priamo na rošt. Každý grilovaný kúsok položte podľa možnosti na strednú časť roštu.

Zasuňte aj univerzálny pekáč vo výške 1. Šťava z mäsa sa zachytí a varný priestor zostane čistý.

Podľa veľkosti a druhu pečeného mäsa pridajte vodu až po $\frac{1}{2}$ do univerzálneho pekáča. Kvapkajúca tekutina sa zachytí. Z tohto výpeku môžete pripraviť omáčku. Navýky vznikne menej dymu a varný priestor zostane čistý.

Pečenie v riade

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia rozbitým sklom!

Horúcii riad zo skla odložte na suchú podložku. Keď je podložka mokrá alebo studená, sklo môže prasknúť.

Varovanie – Nebezpečenstvo obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Pokrievku vzdau nadvhíhnite, aby mohla horúca para unikat.

Používajte len riad, ktorý je vhodný do rúry na pečenie. Najvhodnejšia je nádoba zo skla. Vyskúšajte, či sa nádoba zmestí do varného priestoru.

Lesklé pekáče z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka odrážajú teplo ako sklo, preto sú len výnimočne vhodné. Hydina, mäso a ryba sa pečú pomalšie a menej zhnednú. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší čas pečenia.

Dodržiavajte pokyny výrobcu vášho riadu na pečenie.

Nezakrytá nádoba

Na prípravu hydiny, mäsa a rýb je najvhodnejšia vysoká forma na pečenie. Formu položte na rošt. Keď nemáte vhodnú nádobu, použite univerzálny pekáč.

Zakrytá nádoba

Varný priestor zostane pri pečení v zakrytej nádobe podstatne čistejší. Dbajte na to, aby pokrievka sedela a dobre doliehalá. Nádobu postavte na rošt.

Hydina, mäso a ryby môžu byť chrumkavé aj v zakrytej nádobe. Použite pekáč so sklenou pokrievkou a nastavte vyššiu teplotu.

Grilovanie

Počas grilovania nechajte dvierka spotrebiča zatvorené. Nikdy negrilujte pri otvorených dvierkach spotrebiča.

Položte grilovanú potravinu na rošt. Dodatočne zasuňte univerzálny pekáč skosenou stranou smerom k dvierkam rúry najmenej o jednu zásuvnú výšku nižšie. Kvapkajúci tuk sa zachytí.

Podľa možnosti použite na grilovanie rovnaké kusy s podobnou hrúbkou a hmotnosťou. Tak rovnomerne zhnednú a zostanú krásne šťavnaté. Grilované kúsky položte priamo na rošt.

Grilované kúsky otáčajte grilovacími kliešťami. Keď do mäsa pichnete vidličku, mäso stráti šťavu a vysuší sa.

Mäso osolte až po ugrilovaní. Soľ odoberá vodu z mäsa.

Upozornenia

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína, to je normálne. Častosť zapínania a vypínania závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikat dym.
- Pri grilovaní nezasuňte plech na pečenie alebo univerzálny pekáč vyššie ako je zásuvná výška 3. Z dôvodu silnej horúčavy sa rozpíná a môže pri vyberaní poškodiť varný priestor.

Teplotná sonda

Podľa výbavy vášho spotrebiča máte k dispozícii teplotnú sondu. Teplotná sonda umožňuje pečenie pri presnej teplote. Prečítajte si dôležité upozornenia týkajúce sa používania teplotnej sondy v príslušnej kapitole. Nájdete tam údaje o vsunutí teplotnej sondy, možných druhoch ohrevu a ďalšie informácie.

Odporúcané hodnoty nastavenia

Hodnoty nastavenia platia pre vsunutie neplnenej hydiny, mäsa alebo rýb pripravených na pečenie s teplotou z chladničky do studeného varného priestoru.

V tabuľke nájdete údaje pre hydinu, mäso a rybu s návrhmi hmotnosti. Keď chcete pripraviť ľahší kus hydiny, mäsa alebo rýb, v každom prípade použite nižšiu teplotu. Ak máte viac kúskov, pri zistovaní času pečenia sa orientujte podľa hmotnosti najťažšieho kusa. Jednotlivé kusy by malí byť približne rovnako veľké.

Čím je hydina, mäso alebo ryba väčšia, tým nižšiu teplotu a dlhší čas pečenia použite.

Hydinu, mäso a ryby obráťte po uplynutí asi $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.

Hydina

Pri pečení kačice alebo husi prepichnite kožu pod krídlami. Tuk tak bude môcť odtekat.

Najprv narežte kožu na prsiach kačky. Prisia kačky neobracajte.

Keď bude hydina obracať, dajte pozor, aby bola dolu najprv strana s prsami, príp. kožou.

Hydina bude obzvlášť chrumkavá, keď ju ku koncu pečenia potrite maslom, slanou vodou alebo pomarančovou šťavou.

Mäso

Chudé mäso podľa želania potrite tukom alebo obložte plátkami slaniny.

K chudému mäsu pridajte trochu tekutiny. V sklenej nádobe by dno malo byť zakryté do výšky cca ½ cm. Kožu do kríza narežte. Pri obracaní mäsa dávajte pozor, aby bola koža najprv dolu.

Keď je pečené mäso hotové, malo by ešte odpočívať 10 minút vo vypnutom, zatvorenom varnom priesotre. Šťava z pečenia sa tak lepšie rozloží. Upečené mäso zavierte príp. do alobalu. V uvedenom čase pečenia nie je zahrnutý čas odpočívania.

Pečenie a dusenie v riade je komfortnejšie. Mäso s nádobou môžete jednoduchšie vybrať z varného priesotre a omáčku pripraviť priamo v nádobe.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby a od toho, či používate pokrívku. Keď prípravujete mäso v smaltovanom alebo tmavom

kovovom pekáči, treba viac tekutiny ako v sklenej nádobe.

Počas pečenia sa tekutina z nádoby odparí. V prípade potreby opatne dolejte tekutinu.

Vzdialenosť medzi mäsom a pokrívkom musí byť minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.

Pred dusením vždy mäso podľa potreby opečte. Aby vznikol základ šťavy, pridajte vodu, víno, ocot alebo podobne. Dno nádoby malo byť zakryté do výšky 1 až 2 cm.

Ryba

Celú rybu nemusíte obracať. Celú rybu zasuňte do varného priesotre v polohе na bruchu (plávajúca poloha), chrbtovou plutvou nahor. Zrezaný zemiak alebo malá, nezakrytá nádoba v bruchu ryby jej dodá stabilitu.

Či už je mäso hotové, zistite podľa toho, že sa dá chrbotová plutva ľahko uvoľniť.

Na dusenie pridajte dve až tri polievkové lyžice tekutiny a trochu citrónovej šťavy alebo octu.

Hydina

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Kurča, 1,3 kg | Rošt | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Malé porcié kurčaťa, po 250 g | Rošt | 3 | | 220-230 | 30-35 |
| Kuracie kúsky, nugety, zmrazené | Univerzálny pekáč | 3 | | 190-210 | 20-25 |
| Kačka, 2 kg | Rošt | 2 | | 190-210 | 100-110 |
| Kačacie prsia, stredne prepečené, po 300 g | Rošt | 3 | | 240-260 | 30-40 |
| Hus, 3 kg | Rošt | 2 | | 170-190 | 120-140 |
| Husacie stehná, po 350 g | Rošt | 3 | | 220-240 | 40-50 |
| Mladá morka, 2,5 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| Morčacie prsia, bez kostí, 1 kg | Zakrytý riad | 2 | | 240-260 | 80-100 |
| Horné morčacie stehno, s kostami, 1 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 90-100 |

Mäso

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Krok | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------|--------------|----------------|
| Bravčová pečen bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 1 | | - | 180-200 | 140-160 |
| Bravčová pečen s kožou, napr. pliecko, 2 kg | Nezakrytý riad | 1 | | - | 170-190 | 190-200 |
| Bravčová panenka, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 190-210 | 130-140 |
| Bravčové steaky, hrúbka 2 cm | Rošt | 4 | | - | 3 | 20-25** |
| Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg | Nezakrytý riad | 3 | | - | 210-220 | 45-55 |
| Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 200-220 | 100-120 |
| Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 200-220 | 60-70 |
| Burger, výška 3-4 cm | Rošt | 4 | | - | 3 | 25-30** |
| Tefacia pečienka, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 180-200 | 120-140 |

* bez obracania

** Univerzálny pekáč zasuňte v úrovni zasunutia 1

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Krok | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------|--------------|----------------|
| Teflácia nôžka, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 210-230 | 130-150 |
| Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 170-190 | 70-80* |
| Jahňaci chrbát s kosfami, stredne prepečený, 1,5 kg | Rošt | 2 | | - | 180-190 | 45-55/** |
| Grilovaná klobása | Rošt | 3 | | - | 3 | 20-25** |
| Fašírka, 1 kg | Nezakrytý riad | 2 | | - | 170-180 | 70-80 |

* bez obracania

** Univerzálny pekáč zasuňte v úrovni zasunutia 1

Ryba

| Ryba | Hmotnosť | Príslušenstvo a riad | Výška | Druh ohrevu | Teplota v °C, stupeň grilovania | Doba trvania v minútach |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| Ryba, v celku | každá cca po 300 g | Rošt | 2 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 kg | Rošt | 2 | | 180-200 | 45-50 |
| | 1,5 kg | Rošt | 2 | | 170-190 | 50-60 |
| Rybacie kotlety, hrúbka 3 cm | | | Rošt | | 2 | 20-25 |

Tipy pre pečenie a dusenie

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varný priestor je silno znečistený. | Jedlo pripravujete v zakrytom pekáči pri vyššej teplote alebo použite grilovacie plech. Keď použijete grilovacie plech, doceliťte optimálne výsledky pečenia. Grilovacie plech si môžete dokúpiť ako osobitné príslušenstvo. |
| Mäso je príliš tmavé a kôrka je miestami spálená a/alebo mäso je príliš spálené. | Skontrolujte výšku zasunutia a teplotu. Nabudúce zvofte nižšiu teplotu a pripadne skráťte čas pečenia. |
| Kôrka je príliš tenká. | Zvýšte teplotu alebo na konci času pečenia na chvíľu zapnite gril. |
| Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je pripálená. | Nabudúce použite menšiu nádobu na pečenie a pripadne pridajte viac tekutiny. |
| Pečené mäso vyzerá dobre, ale šťava je príliš svetlá a vodnatá. | Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie a pripadne pridajte menej tekutiny. |
| Pri dusení sa mäso pripáli. | Nádoba na pečenie a pokrívka musia byť prispôsobené a pokrívka musí dobre dosadať. Znižte teplotu a v pripade potreby počas uzenia ešte pridajte tekutinu. |

Zelenina a prílohy

Pridržiavajte sa údajov v tabuľke.

Nájdete tu údaje o príprave grilovanej zeleniny, zemiakom a zmrznených zemiakových výrobkov.

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| Grilovaná zelenina | Univerzálny pekáč | 5 | | 3 | 10-20 |
| Pečené zemiaky, rozpolené | Univerzálny pekáč | 3 | | 160-180 | 45-60 |
| Zemiakové výrobky, mrazené, napr. zemiakové hranolčeky, krokety, zemiakové taštičky, rôsti (zemiacové placky) | Univerzálny pekáč | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Zemiakové hranolčeky, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | | 190-210 | 30-40 |

Jogurt

S vaším spotrebičom si môžete vyrobiť sami jogurt.

Z varného priestoru vyberte príslušenstvo a rošty. Varný priestor musí byť prázdný.

1. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnému panelu na 90 °C a na koniec nechajte ochladiť na 40 °C.

Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.

- 2.** 30 g jogurtu (cca 1 polievková lyžica) zamiešajte (teplota z chladničky).
- 3.** Napláňte do šállok alebo malých pohárov s vrchnákom a zakryte.
- 4.** Sálky a poháre položte na dno varného priestoru a vykonajte nastavenie podľa údajov v tabuľke.
- 5.** Po príprave dajte jogurt schladničky.

| Jedlo | Príslušenstvo / riad | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| Jogurt | Šálka / pohár | Dno varného priestoru | ☒ | - | 4-5h |

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká najmä v obilných a zemiakových výrobkoch pripravovaných pri vysokých teplotách, ako

sú napr. zemiakové čipsy, zemiakové hranolčeky, toasty, pečivo, chlieb alebo jemné pečivo z krehkého cesta (kekсы, perník, korenene keksy).

Tipy na prípravu jedál s nízkym obsahom akrylamisu

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všeobecne | <ul style="list-style-type: none"> ■ Časy pečenia zachovávajte čo najkratšie. ■ Opekajte jedlá do zlata, nie príliš do hneda. ■ Veľké, husté jedlo obsahuje menej akrylamisu. |
| Pečenie | S horným/dolným ohrevom max. 200 °C. S horúcim vzduchom max. 180 °C. |
| Suché pečivo | S horným/dolným ohrevom max. 190 °C. S horúcim vzduchom max. 170 °C. Vajíčko alebo žito znižuje tvorbu akrylamisu. |
| Zemiakové hranolčeky na prípravu v rúre | V jednej vrstve ich rovnomerne rozmiestite na plech. Na každom plechu pečte min. 400 – 600 g, aby sa hranolčeky nevysušili a boli chrumbivkavé. |

Sušenie

Horúcim vzduchom môžete perfektne vysušiť. Pri tomto druhu konzervovania sa aromatické látky koncentrujú odvodnením.

Používajte len kvalitné ovocie, zeleninu a bylinky a dôkladne ich umyte. Rošt vyložte papierom na pečenie alebo pergamenovým papierom. Ovocie nechajte dobre odkvapkať a osušte ho.

Nakrájajte ho na rovnanok veľké kusky alebo na tenké plátky. Neošúpané ovocie položte na misku plochou rezu hore. Dabajte na to, aby nielen ovocie, ale ani huby neležali na rošte na sebe.

Zeleninu postrúhajte a potom ju blanšírujte.

Blansírovanú zeleninu nechajte dobre odkvapkať a rovnomerne ju rozdeľte na rošt.

Bylinky sušte so steblom. Bylinky rozložte rovnomerne, mierne nahromadené, na rošt.

Na sušenie použite nasledovné výšky zasunutia:

- 1 Rošt: Výška 3
- 2 Rošty: Výška 3+1

Vefmi šťavnaté ovocie a zeleninu viackrát obráťte. Usušené potraviny okamžite po vysušení uvoľnite z papiera.

V tabuľke nájdete nastavenia pre sušenie rôznych potravín. Teplota a čas trvania závisia od druhu, vlhkosti, zrelosti a hrúbky potravín. Čím dlhšie necháte potraviny sušiť, tým budú lepšie zakonzervované. Čím tenšie nakrájate potraviny, tým rýchlejšie sa vysušia a zachovajú si svoju charakteristickú vôňu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia.

Ak chcete sušiť ďalšie potraviny, orientujte sa na podobné potraviny v tabuľke.

| Ovocie, zelenina a bylinky | Príslušenstvo | Druh ohrevu | Teplota v °C | Čas trvania v hodinách |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| Jadrovoé ovocie (kolieska jabĺk, hrúbka 3 mm, na rošt 200 g) | 1-2 rošty | ☒ | 80 | 4-8 |
| Koreňová zelenina (karotka), strúhaná, blanšírovaná | 1-2 rošty | ☒ | 80 | 4-7 |
| Hrúbky, na plátky | 1-2 rošty | ☒ | 80 | 5-8 |
| Bylinky, očistené | 1-2 rošty | ☒ | 60 | 2-5 |

Kysnutie cesta

Vaše cesto vykánesne výrazne rýchlejšie ako pri izbovej teplote a nevyusuší sa. Prevádzku spustite len vtedy, keď je varný priestor úplne vychladnutý.

Cesto nechajte vždy dvakrát vykysnúť. Dodržiavajte údaje v tabuľkách nastavení 1. a 2. kysnutie (kysnuté cesto - kysnutie tvarovaného cesta).

Prvé kysnutie

Cesto dajte do žiaruvzdornej misy a postavte na rošt. Nastavenie podľa údajov v tabuľke.

Počas kysnutia neotvárajte dverka spotrebiča, ináč unikne vlhkosť. Cesto nezakrývajte.

| Jedlo | Príslušenstvo / riad | Výška zasu-nutia | Druh ohrevu | Krok | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------|--------------|----------------|
| Kysnuté cesto, slabé | Miska | 2 | | 1. | -* | 25-30 |
| | Univerzálny pekáč alebo pozdižna forma | 2 | | 2. | -* | 10-20 |
| Kysnuté cesto, fažké a tukové | Miska | 2 | | 1. | -* | 60-75 |
| | Univerzálny pekáč alebo pozdižna forma | 2 | | 2. | -* | 45-60 |

* rozohrejte pomocou na 50 °C

Rozmrazovanie

Vhodné na rozmrazenie zmrazeného ovocia, zeleniny a pečiva pri nízkych teplotách. Hydinu, mäso a ryby rozmražujte podľa možnosti v chladničke. Nevhodné pre krémové alebo smotanové torty.

Na rozmrazovanie používajte nasledujúce výšky zasunutia:

- 1 Rošt: Výška 2
- 2 Rošty: Výška 3+1

Zmrzené potraviny

Napr. šľahačkové torty, krémové torty, torty s čokoládovou alebo cukrovou polevou, ovocie, kurča, údeniny a mäso, chlieb a žemľa, koláče a iné pečivo

Tip: Naplocho zmrzené kúsky alebo naporcovane kúsky sa rozmrzia rýchlejšie ako celý kus.

Zmrzené potraviny vyberte z obalu a vo vhodnej nádobe ich položte na rošt.

Jedlá priebežne jeden- až dvakrát obráťte alebo premiešajte. Veľké kúsky by ste mali obrátiť viackrát. Podľa požiadavky jedlo priebežne oddelte, príp. rozmrzené kúsky vyberte zo spotrebiča.

Rozmrazené jedlo nechajte odležať ešte 10 až 30 minút vo vypnutom spotrebiči, aby sa vyrovnala teplota.

| Príslušenstvo | Výška | Druh ohrevu | Teplota |
|---------------|-------|-------------|-------------------------------|
| Rošt | 2 | | Volič teploty zostane vypnutý |

Skúšané jedlá

Tieto tabuľky boli zostavené pre skúšobné ústavy, aby sa uľahčilo testovanie našich spotrebičov.

Podľa EN 60350-1.

Pečenie

Pečivo na plechoch alebo vo formánoch zasunuté súčasne do spotrebiča nemusí byť súčasne hotové.

Výšky zasunutia pri pečení na dvoch úrovniach:

- Univerzálny pekáč, výška 3
- Plech na pečenie, výška 1
- Formy na rošt
prvý rošt, výška 3
druhý rošt, výška 1


Výšky zasunutia pri pečení na troch úrovniach:

- Plech na pečenie, výška 5
- Univerzálny pekáč, výška 3

- Plech na pečenie: výška 1

Pečenie v dvoch formánoch s vyberacím dnom:

- Na jednej úrovni (obrázok 1)
- Na dvoch úrovniach (obrázok 2)



Upozornenia

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre vsunutie do studeného varného priestoru.
- Dodržiavajte upozornenia v tabuľkách týkajúcich sa predhrievania. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.

Pečenie

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Úroveň zasunutie | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Striekané pečivo | Univerzálny pekáč | 3 | <input type="checkbox"/> | 140-150* | 25-35 |
| Striekané pečivo, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-150* | 30-45 |
| Striekané pečivo, 3 úroveň | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 130-140* | 35-50 |
| Malé koláčiky | Univerzálny pekáč | 3 | <input type="checkbox"/> | 160-170* | 20-35 |
| Malé koláčiky, 2 úroveň | Univerzálny pekáč + plech na pečenie | 3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 140-160* | 30-40 |
| Malé koláčiky, 3 úroveň | Plechy na pečenie + univerzálny pekáč | 5+3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 130-150* | 35-55 |
| Vodová piškota | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 26 cm | 2 | <input type="checkbox"/> | 160-170* | 30-40 |
| Vodová piškota, 2 úroveň | Forma s vyberacím dnom Springform Ø 26 cm | 3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 150-160* | 35-50 |
| Zakrytý jablkový koláč | 2x formy z čierneho plechu Ø 20 cm | 2 | <input type="checkbox"/> | 170-190 | 80-100 |
| Zakrytý jablkový koláč, 2 úroveň | 2x formy z čierneho plechu Ø 20 cm | 3+1 | <input checked="" type="checkbox"/> | 170-190 | 70-90 |

* predhrejte, nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu

Grilovanie

| Jedlo | Príslušenstvo | Výška zasunutia | Druh ohrevu | Teplota v °C | Trvanie v min. |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
| Toast opiec dohneda 10 min. predhrievajte | Rošt | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | 0,2-1,5 |
| Hovädzí burger, 12 kusov * nepredhrievajte | Rošt | 4 | <input type="checkbox"/> | 3 | 25-30* |






* po uplynutí 2/3 celkového času obráťte





Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001340988
020897(A)

**1****2****3**

4**5**

Dôležité upozornenia – obrázok 1

Tento spotrebčí je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 4000 m.

Rúku dvierok nepoužívajte na prenášanie alebo montáž spotrebčí.

Pri všetkých montážnych práčach musí byť spotrebčí odpojený od siete.

- Len pri odbornej montáži podľa tohto montážnému návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe nesprávnej montáže, ruší montážny pracovník.
- Po vybalení spotrebčí preskúšajte. Ak vznikli škody pri transporte, spotrebčí neprípravajte.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Pred uvedením spotrebčí do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vareného priestoru a dvierok.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 90 °C, susnedé čelá linky do 70 °C.
- Spotrebčí neinštalujte za dekoráčne dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrez na nábytku urobte pred vložením spotrebčí. Odstráňte trišky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Aby ste predišli rezňom poraneniam, nosť ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Zásuvka na pripojenie spotrebčí musí byť umiestnená v oblasti výsťafovanej plochy **A** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebčí.
- Neupevnené časti nábytku pripivnite bežne predávaným uholníkom **B** na stenu.
- Rozmerové údaje obrázka v mm.

Spotrebčí pod pracovnou doskou – obrázok 2

Na odvetranie spotrebčí musí byť v medzidne veratí výrez. Pracovnú dosku upevnite na kuchynskú linku.

Dodržiavajte montážny návod pre varný panel.

Spotrebčí vo vysokej skrinke – obrázok 3

Na odvetranie spotrebčí musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.

Ked' má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa odstrániť.

Spotrebčí namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

Montáž do rohu – obrázok 4

Aby sa dverka spotrebčí dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu rozmer **C**. Rozmer **D** závisí od hrúbky prednej steny linky pod rúčkou.

Pripojenie spotrebčí do siete

- Pred prvým použitím spotrebčí sa ubezpečte, že domáce elektrické vedenie má ochranný vodič zodpovedajúci platným bezpečnostným predpisom. Pripojenie spotrebčí smie uskutočniť len kvalifikovaný elektrotechnik a musí zodpovedať zákonným a úradným predpisom, ako aj predpisom miestneho prevádzkovateľa elektrickej siete.

Absenciu ochranného vodiča alebo nesprávne inštalácia môže viesť v zriedkavých prípadoch k materiálnym škodám alebo ľahkým poraneniam (smrt alebo poranenie následkom zasiahania elektrickým prúdom). Za osobné škody a škody na spotrebčí, ktoré boli zapríčinené chybami alebo neobormým elektrickým pripojením, výrobca neprebera záruku.

- Pri všetkých montážnych práčach musí byť spotrebčí odpojený od siete.

Spotrebčí zodpovedá triede ochrany I a smie sa pripojiť len do uzemnenej sieťovej zásuvky.

- Musí byť použitý sieťový pripojný vodič minimálne typu H05 V-F 3G 1,5 mm².

Žltzo-zelený ochranný vodič sa musí najprv pripojiť a na strane spotrebčí musí byť o niečo dlhší než ostatné dve drôty.

- Podla bezpečnostných predpisov musí byť k dispozícii istič všetkých pôlov so vzdialenosťou medzi kontaktmí minimálne 3 mm. Ak je pripojenie uskutočnené prostredníctvom uzemnej a vždy ľahko pristupnej zásuvky, istič nie je potrebný.

■ Počas montáže musí byť zabezpečená ochrana proti dotyku.

■ Identifikujte v pripájajúcej zásuvke fázový a neutrálny (nulový) vodič. V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebčí.

- Rúra na pečenie musí byť pripojená podľa údajov na typovom štítku.
- Keď chcete spotrebčí pripojiť, odsuňte ho od nábytku. Pripojný kábel musí mať príslušnú dĺžku.

Pozor! Počas montáže dbajte na to, aby sa sieťový kábel nezaczvicol a neprišiel do kontaktu s horúcimi časťami spotrebčí.

■ Všetky práce na spotrebčí, vrátane výmeny kabeláže, smie uskutočniť len zákažnícky technický servis.

▲ Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku chytajte len suchými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy priamo za zástrčku, nikdy nie za sieťové vedenie, pretože by sa možlo poškodiť.
- Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte nasledovné:

Upozornenia

- Sieťová zástrčka a zásuvka sa musia zhodovať.
- Priezor elektrických vodičov musí byť dostatočný.
- Uzemnenie musí byť nainštalované podľa predpisov.
- Výmenu sieťového kabla (v prípade nutnosti) smie vykonávať iba elektrotechnický odborník. Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákažníckom servise.
- Nesmú sa používať viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť jeden typ s označením

Len táto značka zaručuje správne fungovanie aktuálne platných predpisov.

- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.

- Sieťový kábel nesmie byť prelomený, pritaľčený, nesmú byť na ňom vykonané zmeny alebo nesmú byť prerezaný.
- Sieťový kábel nesmie pŕistť do kontaktu so zdrojom tepla.

Prívodný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom

Spotrebčí je možné pripojiť len prostredníctvom zásuvky s ochranným kontaktom nainštalovanou podľa predpisov.

Ak zástrčka po montáži nie je prístupná, v pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii.

Prívodný kábel bez zástrčky s ochranným kontaktom

Spotrebčí smie pripojiť len koncesionovaným odborníkom.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii. Identifikujte v pripojovaní zásuvke fázový a nulový vodič.

V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebčí.

Pripojenie uskutočníte len podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku. Žlty sieťový prívodný vodič vedenia pripojte podľa farebného označenia: zeleno-žltá = ochranný vodič , modrá = nulový vodič, hnedá = fázový vodič (vonkajší vodič).

Len Švédsko, Fínsko a Nórsko

Spotrebčí sa môže pripojiť aj priloženou zástrčkou s ochranným kontaktom. Táto musí byť po inštalácii prístupná. Ak zástrčka po montáži nie je prístupná, v pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí počítať s odpojovacím zariadením vo fázach podľa ustanovení o inštalácii.

Upevnenie spotrebčí – obrázok 5

Pri spotrebčíoch s výsuvnými dvierkami vozík sa musia vopred demontať a dveria.

1. Spotrebčí zasuňte na doraz a vyravnajte na stred.

2. Spotrebčí priskrutkujte.

Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebčíom nesmú byť uzavreté ziadnymi doplnkovými lištami.

Na bočných stenách nábytkového korpusu nesmú byť upevnené tepelnoinzolačné lišty.

Demontáž

1. Spotrebčí odpojte od napätiá.

2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.

3. Spotrebčí mierne nadvihnite a celkom vytiahnite

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Výrobok: | Produktové číslo: E-Nr. |
| | Poradové číslo: FD |
| Dátum predaja, pečiatka, podpis | Dátum montáže, pečiatka, podpis |

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný líst jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný líst so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

| Dátum objed. opravy | Dátum dokončenia | Číslo oprav. listu | Stručný opis poruchy |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhatе opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

